


取り扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。また、説明書は大切に保管してください。

◎取り付け寸法… 69cm～115cm

◎対応ポール径… 16mm～30mm

### 取り付け方法

- ①長さ固定ねじを緩め、中パイプがスムーズに引き出せる状態にします。
- ②突ばりポール中央の真下にささえポールを置き、中パイプを引き出します。
- ③ポール受け部分を突ばりポールに密着させ、パネを押し縮め長さ固定ねじを根元まで締め付けます。この時パネは、ささえポールが転倒しない程度に効かせてください。



- ④前後・左右方向とも垂直になっているか、確認・修正をしてから使用してください。

### 使用上の注意事項

- この商品は突ばりポール保持専用です。それ以外の用途で使用しないでください。
- 16mmより細い直径の棒には使用しないでください。
- 高温となる場所、湿度の高い所、屋外では使用しないでください。
- 荷重はささえポールを中心に左右バランス良く掛けてください。片方に集中しますと突ばりポールが落下します。
- パネの力だけで保持していますので、丁寧に扱ってください。
- 表示の取り付け範囲内で使用してください。
- 危険物・貴重品・破損の恐れのある物を掛けたり、またその周囲での使用はしないでください。
- 消臭剤、芳香剤、整髪料、シンナー、油脂などの有機溶剤が付着したときは直に取り除いてください。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き取り、その後洗剤が残らないように取り除いてください。中性洗剤以外は使用しないでください。
- 取り付け2～3日後、また週に1回程度、定期的に取り付け状態を確認してください。
- パイプに防錆油が付いていることがあります。使用には問題ありませんが、衣服等に付くことがありますので、拭き取ってください。
- 破損や異常が見つかった時は直ちに使用を中止してください。

## 市販の突ばりポール

直径16～30mmのポールに対応


高さ  
約  
**69**  
cm  
～  
**115**  
cm

## ささえポール

市販の突ばりポール、クローゼットパイプの補強に!

# 下から支えて 耐荷重UP!!

### 市販の突ばりポール



ささえポール