


# HYPRO WATER filterpatron nr 201001



## Filterbyte

- Ta av apparatens lock.




- Vrid avstängningskranen mot "CLOSE" så långt det går. Skruva aldrig av filterkammarens skruvlock när det finns tryck.
- Öppna vattenkranen för desinficerat vatten tills det slutar rinna vatten ur kranen.
- Stäng vattenkranen för desinficerat vatten för att hindra att vattnet rinner tillbaka.

## **⚠ OBS!**


### Utrinnande vatten!

Det kan rinna ut vatten när du skruvar av skruvlocket och tar ut filtret. Vatten som rinner ut kan skada sakvärden.


- Torka genast upp uttrinnande vatten.




- Skruva av filterkammarens skruvlock.
- Dra ut det förbrukade filtret ur apparaten i handtaget och torka upp uttrinnande vatten.



- Ta av det nya filtrets skyddsfolie.
- Sätt in det nya filtret.
- Tryck försiktigt filtret neråt när du sätter in det tills det snäpper fast i apparaten.



- Skruva fast filterkammarens skruvlock.



- Vrid avstängningskranen mot "OPEN".
- Sätt på apparatens lock.
- Öppna vattenkranen för desinficerat vatten och spola vatten i minst 180 sekunder tills det inte kommer ut några partiklar.

Om det inte rinner ut vatten:

- Vrid först avstängningskranen mot "CLOSE" och sedan mot "OPEN".

Se bruksanvisningen för detaljerad information.

- 📖 Bruksanvisning HYPRO WATER.

## **Avfallshantera filtret**

Det använda absorptionsmaterialet får inte regenereras eller återanvändas.

- Använda filter sorteras som brännbart.

## **Kontaktinformation kundtjänst**

Adress: HYTECON Entwicklung und Produktion GmbH  
Oststraße 68  
32051 Herford  
Tyskland

Internet: [www.hytecon.com](http://www.hytecon.com)  
E-post: [info@hytecon.com](mailto:info@hytecon.com)  
Telefon: +49 5221 28400 - 0



Tested and Certified by NSF International  
against NSF/ANSI Standards  
42, 53, 401, and 55  
in model HYPRO WATER for the reduction  
of the claims specified on the  
Performance Data Sheet.

REPLACEMENT ELEMENT