



Montageanleitung

einfache & schnelle Montage

R²⁴



Diese Anleitung ist für alle Rückwand-Montagen geeignet (Küchenrückwand, Duschrückwand, ...)

1. Dieses Montagenmaterial wird benötigt:

- Lösemittelfreier Montagekleber oder Sanitär-Silikon
- Kartuschen-Pistole
- Silikonglättemittel oder
(Haushaltsalternative: Wasser-Spülmittelgemisch)
- Silikonglättemittel oder
(Haushaltsalternative: Wasser-Spülmittelgemisch)

2. Lieferung überprüfen:

Überprüfe das Paket und die Platten nach möglichen Transportschäden. Reklamation der Schäden (Bilder) senden an: go@rueckwand24.com

3. Paket auspacken:

Entferne sämtliches Verpackungsmaterial und entferne die aufgebrachte Schutzfolie.

ALU-Dibond: Schutzfolie auf Rückseite entfernen
Acryl: Schutzfolie auf Vorderseite entfernen



Montageanleitung

einfache & schnelle Montage

R²⁴

4. Vor der Montage: Vorbereitung des Untergrunds

Für ein optimales Ergebnis und maximalen Halt der Rückwand sollte der Untergrund (z.B. Fliesen, Rigips, Stein, Beton o.ä.) **trocken, tragfähig und möglichst eben** sein. Die Oberfläche sollte **frei von jeglichen Verschmutzungen**, wie z.B. Fett oder Staub sein.

5. Optional: z.B. bei Küchenrückwänden

- Sicherungskasten ausschalten und Steckdosen entfernen.
- Gewünschte Lochbohrung ausführen (für eine detailliertere Beschreibung siehe bitte [Montageanleitung mit Lochbohrung](#))

6. Preperation der Rückwand für die Monatage:

Säubere die Rückseite der Rückwand mit einem angefeuchteten Tuch o.Ä. (nicht mit Chemiekalien oder Essigreiniger).



Montageanleitung

einfache & schnelle Montage

R²⁴

7. Auftragung Montagekleber/ Silikon:

Verteile auf der Rückseite Deiner Duschrückwand den lösemittelfreien Montagekleber oder das Sanitär-Silikon. Den Kleber kannst du entweder durchgehend wellenförmig oder auch als kleine Punkte (ca. 1-2 cm) aufbringen.

Tipp: Wenn Du die rückwand später wieder entfernen möchtest (z.B. bei einer Mietswohnung), dann nutze am besten Sanitär-Silikon und bringe es gepunktet und in größeren Abständen auf der Rückwand an. Sanitär-Silikon lässt sich leichter entfernen als Montage-Kleber. Desto weniger Silikon Du verwendest, desto leichter lässt sich die Rückwand später entfernen.

8. Anbringung der Rückwand:

Nun kannst Du die Duschrückwand an der Wand positionieren und gleichmäßig mit Deinen Handflächen andrücken. Beachte bitte, dass Du für ein optimales Ergebnis jeweils 3 mm Platz an jeder Seite für die Silikon-Fugen frei lässt. Anschließend lässt Du den Kleber bzw. das Silikon nach Herstellerangaben trocknen.



Montageanleitung

einfache & schnelle Montage

R²⁴

9. Das Finale: Abdichtung der Duschrückwand

Nachdem Du Deine Rückwand an der Wand angebracht hast und der Kleber getrocknet ist, solltest Du die Fugen mit Silikon abdichten, damit kein Wasser oder Schmutz unter die Rückwand eindringen kann. So kannst Du Deine Rückwand mit Silikon abdichten:

1. Klebe knapp an den Rand der Silikonfuge zunächst Krepband. So verhinderst Du, dass die Duschrückwand mit dem Silikon verschmiert. Achte darauf, dass auch die Fuge sauber, also Staub- und fettfrei ist.
2. Schneide die Tülle der Silikonkartusche schräg auf und setze die Spitze schräg an der Fuge an. Fülle die Fuge gleichmäßig mit Silikon.
3. Besprühe die Fuge und den Abzieher (Silikon-Abzieher oder breiter Eis-Stiel) mit dem Silikonglättmittel oder dem Wasser Spülmittelgemisch. Ziehe die Silikon-Fuge mit einem Silikon-Abzieher oder alternativ mit einem breiten Eis-Stiel ab.

Besprühe die Silikonfuge erneut mit dem Silikonglättmittel oder mit dem Wasser-Spülmittelgemisch und ziehe die Silikonfuge anschließend mit dem Zeigefinger mit leichtem Druck nochmals ab, damit die Silikonfuge nochmals geglättet wird und somit ein noch besseres Ergebnis erzielt werden kann. Nachdem alle Komponenten getrocknet sind, ist Deine Duschrückwand fertig und einsatzbereit.

Hinweis: Beachte bitte, dass die Silikonfuge ca. 1 Tag benötigt, bis diese komplett ausgehärtet und belastbar ist. In dieser Zeit sollte die Silikonfuge nicht berührt, gereinigt oder belastet werden.



Montageanleitung

einfache & schnelle Montage

R²⁴

Kontakt

Solltest Du Fragen haben oder Hilfe benötigen, so kontaktiere uns:

E-Mail:

go@rueckwand24.com

Online-Shop:

Chat oder Kontaktformular

Servicezeiten:

Mo-Fr: 09:00 - 18:00 Uhr