

商品検査認証 Certificate of Accreditation

本STC產品於生產過程中各階段皆由經驗豐富的專門人員精心驗核。
This STC product was accurately examined by experienced professional at
several stages of production.

本STC製品は製造工程のそれぞれの過程で、熟練した検査担当者により入念
に検査されました。




簽名 / Signature / 署名



Fujifilm APS-C

内置型濾鏡
Clip Filter
Clip(センサー)フィルター



中文(繁)

感謝您購買STC Clip Filter内置型濾鏡。此濾鏡為裝置在相機機身內部，專為Fujifilm APS-C無反單眼相機所設計的，使用上不受鏡頭口徑差異限制，並能減少搭配廣角鏡頭拍攝時影像邊緣產生光譜偏移(色偏)的問題。本濾鏡金屬外框採用黑色陽極無磁性304(A2)不銹鋼材沖壓成型，獨家專利可重覆黏貼背膠可輕易拆裝並安穩固定於機身內，不會因晃動使焦平面偏移而影響對焦；搭載各式精密光學鍍膜功能性鏡片如光害濾鏡、紅外線通過濾鏡、紅外線截止濾鏡、減光濾鏡、感光元件保護鏡等，能提供攝影家在不同創作主題時有更經濟的選擇。

產品保固訊息

您的STC Clip Filter内置型濾鏡享有6個月的保固及維修服務，至官網註冊得延長至12個月，相關保固及維修詳細內容請參考官網「保固條款」。STC更提供便捷貼心的「到府收件檢修保固服務」。

注意事項

- 因各家廠商鏡頭光學設計皆不相同，使用部分魚眼、超廣角及廣角鏡頭拍攝時，可能會導致影像四周邊角產生模糊之現象。
- 裝上内置型濾鏡後，因為光軸改變因此焦距會變廣，此為正常光學現象。
- 安裝/拆卸Fujifilm APS-C内置型濾鏡時，機身請平躺朝上，放入濾鏡後請保持機身朝上裝上/拆卸鏡頭，以避免機身直立時濾鏡掉落。
- 裝置鏡頭前，請確定Fujifilm APS-C内置型濾鏡上STC Logo雷射字樣在上方，鏡框上下簧片朝向左方。
- 由於機身內空間限制，本鏡片的玻璃厚度相當薄，請務必斟酌力道擦拭清潔。

English

Thank you for purchasing STC Clip Filter. It is designed for Fujifilm APS-C mirrorless camera body mount. Specially designed Clip-shaped structure could be easily imbedded and firmly stabilized while attaching the lens on camera body. Therefore, the paralleled focal plane could ensure focusing performance clearly. The color shift issue that may occur due to the wide angle lens in peripheral areas of the image also can be solved. Various kinds of glasses can be replaced in the sophisticated frame, including Astro filter, infrared filter, UV-IR CUT filter, ND filter and Sensor Protector.

Warranty Information

STC warrants this filter to be free from defect in material and workmanship under normal use for period of one year from the date of purchase. During the warranty period, STC shall repair or replace the filter if it's defective. This warranty is limited to the purchaser and is not transferable. Six-month extended warranty is valid when you register on our official website: www.stcoptics.com

Notice

- For optical interference coating glass, the color shift problem that may occur due to the wide angle lens in peripheral areas of the image could be reduced. The lenses focal distance is recommended for 16mm or more.
- Please understand the change in optical axis with the installation of clip filter, the angle of view will then become wider.
- Please be advised to have your CMOS sensor side face to the sky when you remove/install the clip filter for Fujifilm camera
- Please install the clip filter with the logo side, face to you and have the logo on the top.
- For to fit the limited space in camera body, the glass of the filter is really thin so please be sure to clean or wipe it with extra care.

日本語

このたびはSTC Clip (センサー)フィルター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は対応するペンタックスフルサイズ/APS-Cサイズセンサー機(詳細はSTCウェブサイトhttp://stcoptics.com/ja/clip_list/をご参照ください)のボディ内に取り付けることができます。独自のクリップ構造により、ボディにレンズが装着されるとしっかりと固定されます。つねにセンサーと平行に保たれるため、測距に影響することがありません。また、広角レンズ使用時の周辺部の色かぶりも低減します。素材には陽極酸化(アルマイト)処理したA2ステンレス鋼を採用し帯磁性を限りなく抑えています。Clip(センサー)フィルターにはAstro series、IR(赤外線)パス、IRカット、ND、センサープロテクターの各フィルターをラインアップ。さまざまな用途に応じて、よりクリエイティブな撮影が可能です。

商品保証について

ご購入日より6ヵ月間、万一製造上の理由による不具合があった場合はメーカー保証規定に基づき修理または交換いたします。(初期不良と判断される場合のみ交換いたします。)またSTCウェブサイトにご登録いただくと、保証期間は6ヵ月間延長され1年間になります。メーカー保証規定についてはSTCウェブサイトをご参照ください。

ご注意

- フィッシュアイレンズや広角レンズ、超広角レンズを使用した場合は、周辺部にケラレが発生する場合があります。これは、各レンズメーカーにより設計が異なるため、本製品の不具合ではありません。16mm以上の焦点距離のレンズで撮影ください。
- 本製品を装着すると、光軸が変化することによりわずかに画角が広がる場合があります。
- 富士フィルム APS-Cサイズセンサー機Clipフィルターを装着/取り外す時に、カメラ本体は水平で上に面することにし、下に向かないように。
- クリップフィルターのSTCロゴは上に面することや、フレームの上下パネの開け口は左向けよう確認してからレンズを装着することです。
- スペースが限られているため、ガラスは非常に薄く設計になっています。清潔する際に力を入れすぎないようにお気をつけてください。

安裝說明書 | Installation Instruction | 取扱説明書


安裝 / Installation / フィルターの取り付け方



於乾淨無風的環境・開啟相機電源並移除鏡頭。

Find a clean place, turn on your camera and remove the lens.

フィルターの表面のホコリを取り除いてください。次にカメラの電源を入れ、レンズを外します。



移除濾鏡背膠離型紙，將濾鏡黏於機身快門簾外壁。

Remove the release paper and stick the filter on the outer wall of the shutter curtain with fixing gel (removable and re-stickable)

フィルター背面のシールを外し、シャッターの外壁にフィルターを粘着し固定になります。(重複粘着することは可能です)



確認内置型濾鏡已經完全平放於感光元件前方・STC Logo在上方・鏡框上下簧片開口朝左。

Make sure the Clip Filter is laid stably in front the CMOS sensor with the logo on the top.

フィルターはセンサー前に水平でSTCロゴは上に面することやフレームバネの開口は左向けように確認してください。



裝上相機鏡頭即可正常拍攝。

Attach the lens back to your camera and start to take photos.

再度、レンズをカメラに取り付けてください。

移除 / Remove / フィルターの取り外し方



於乾淨無風的環境移除鏡頭。

Remove your lens in a clean place.

ホコリのないきれいな場所で、レンズを取り外します。



以指尖勾取濾鏡邊框上緣或邊框緣取出内置型濾鏡。

Hook the frame edge with your fingertip to take out the clip filter.

指先でフィルターのフレームをつまみ、フィルターを取り外します。



將鏡頭裝回相機上，即可正常拍攝。

Attach the lens back to your camera and it's done.

再度、レンズをカメラに取り付けてください。