

Installation:

Start by placing desired color facing up.

1. Clip adjustable Straps (A) around your bench seat head rests so that the cover aligns itself with your vehicle's seat.
2. OPTIONAL There is an optional Back Strap (B) that attaches around the back of your seat, clipping together in the back. This is for extra fitting support in vehicles where the seat folds down.
3. Take the underseat Elastic Cord (C) and pull down over each side of your seat bottom. Tighten at each Cord Lock (D) as necessary.

Cleaning Instructions:



Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.


Hand Wash Instructions:

1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
4. Hang to air dry (do not machine dry).

Notice:

Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.

FR - LOFT BENCH SEAT COVER | INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN



Installation:

Commencer par placer la housse du côté de la couleur souhaitée.

1. Attacher les sangles ajustables (A) autour des repose-tête et les ajuster pour que la housse épouse le contour du siège de votre véhicule.
2. FACULTATIF Une sangle facultative (B) peut être passée et attachée derrière votre siège. Cette sangle permet d'obtenir un meilleur ajustement dans les véhicules dont le siège se rabaisse.
3. Prendre le cordon élastique et le tirer vers chacune des extrémités du siège. Serrer le bloqueur de cordon (B) au besoin.

Instructions de Lavage



Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.


Instructions de lavage à la main

1. Brossez les déblais meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).

AVIS:

Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.

DE - LOFT BENCH SEAT COVER | ANLEITUNGEN UND PFLEGE



Anbringung:

Beginnen Sie, indem Sie die gewünschte Farbe nach oben platzieren.

1. Befestigen Sie die anpassbaren Gurte (A) um die Kopfstützen Ihrer Rückbank, sodass der Bezug an Ihrem Fahrzeugsitz ausgerichtet ist.
2. WAHLWEISE: Es gibt einen alternativen Riemen für hinten (B), der mit Klippverschluss hinter der Rückseite Ihres Sitzes befestigt werden kann. Dies sorgt für zusätzlichen angepassten Halt in Fahrzeugen, wo der Sitz umgeklappt werden kann.
3. Halten Sie die Untersitz-Gummikordel (C) und ziehen Sie sie über jede Seite Ihrer Sitzunterseite. Spannen Sie jeden Kordelverschluss (D), wie benötigt.

Reinigungsanleitungen:



Die Reinigungsanleitungen für unsere Produkte helfen dabei, dass sich Ihre Teile einer langen aufregenden Lebensdauer erfreuen. Waschen von Hand und Aufhängen zum Trocknen stellt die beste Art und Weise dar; Ihre Kurgo-Produkte zu pflegen.


Handwaschanleitungen:

1. Bürsten Sie losen Schmutz mit einer trockenen Bürste ab.
2. Reinigen Sie Flecken mit einem feuchten Schwamm, kaltem Wasser und einer milden Seife. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel.
3. Gegebenenfalls sollten Sie größere Bereiche ausspülen, um überschüssige Seifenreste zu vermeiden.
4. Zum Trocknen aufhängen (nicht in den Wäschetrockner geben).

Hinweis:

Bitte wenden Sie sich bezüglich jedweder Produkt- oder Garantieanfragen direkt an Kurgo.

ES - LOFT BENCH SEAT COVER | INSTRUCCIONES Y CUIDADO



Instalación:

Coloque el color deseado hacia arriba.

1. Enganche las tiras regulables (A) alrededor de los reposacabezas, de manera que la funda se ajuste al asiento.
2. OPCIONAL: Hay una tira trasera (B) que se engancha y acopla detrás de su asiento. Esta tira proporciona un mejor ajuste para los vehículos con asiento plegable.
3. Tome el cordón elástico (C) y tire hacia abajo, a cada lado del asiento. Apriete con los bloqueadores de cordón (D), según sea necesario.

Instrucciones para la limpieza:



Nuestras instrucciones de limpieza del producto le ayudarán a garantizar una estimulante y larga vida del equipo. La mejor manera de cuidar los productos Kurgo es lavarlos a mano y secarlos al aire.

Instrucciones para el lavado a mano:

1. Pase un cepillo seco para retirar la suciedad.
2. Limpie las manchas con una esponja húmeda, agua fría y jabón suave. Evite los detergentes fuertes.
3. Enjuague si hay áreas grandes con exceso de jabón.
4. Deje que se seque al aire (no seque a máquina).

Aviso:

Contacte directamente a Kurgo para consultar sobre algún producto o garantía.