

VEJLEDNING I BRUG AF TOIEE -TOILETAFKALKER

1



Det anbefales at benytte latex- eller gummi-handsker under arbejdet.

- Kom Toiee ballonen uoppustet ind i vandlåsen.

Det blå målestykke skal være placeret som vist. Det er for at sikre, at ballonen er placeret rigtigt i vandlåsen.

2



- Hold det blå målestykke op imod toilettet, mens du pumper ballonen op.
- Der pumpes ca. 20-25 gange på pumpen.
- Vandlåsen skulle nu være lukket.

3



- Tryk først på det lille skyl på toilettet, hvilket fylder toilettet cirka halvt op. Vent lidt for at sikre dig, at ballonen holder tæt, og at vandet ikke synker.

4



- Kom 2 til 5 dl. Toiee toiletrens i.
- Mængden afhænger af, hvor tilkalket toilettet er.
- Fyld herefter vand i toilettet til undersiden af kummens kant. Brug enten det lille skyl eller bedre: Fyld toilettet med varmt vand. Varmt vand virker hurtigst.
- Lad det hele stå i minimum en halv time. Er toilettet meget tilkalket, eller har du fyldt toilettet med koldt vand, så lad det stå længere, f.eks 2-3 timer eller lad det eventuelt stå natten over.

Tip:

Slangen lægges ind under toiletbrættet. Såfremt ballonen ikke skulle holde tæt, vil Toiee ikke ryge ud af toilettet, da pumpen vil holde den fast.

5



Vand og toiletrens skal nu ud af toilettet.

- Hold fast i pumpen og tryk på ventilen ved pumpen. Luften går af ballonen, og vandet vil løbe ud af toilettet.
- **Hold godt fast i pumpen, da der kan opstå et undertryk.** Kalk, okker og rust har nu løsnet sig. Tør efter med klud eller lignende.



Vedrørende IFÖ Cera toilettet med S lås (afløb gennem guly) og evt. andre lignende toiletter:

Dette toilet kan ikke lukkes som illustreret under punkt 1-5 på grund af en lille smal rende i vandlåsen. Gør derfor følgende:

- Placer Toiee måleringen 14 cm. fra pumpen. Giv den et lille tryk, så den sidder fast.



- Kom Toiee ballonen uoppustet ind i vandlåsen. Læg slangen på toiletanten med den lille blå målering som vist. Hold den fast i positionen.
- Tryk det store skyl, så ballonen trækker sig tilbage i vandlåsen med den afmålte længde. Slangen skal strammes ud for at sikre, at ballonen er trukket tilbage, som den skal. Tryk eventuelt et par ekstra gange på det store skyl.



- Ballonen skal nu have placeret sig længere tilbage i røret, hvor den vil kunne lukke.
- Pust ballonen op 30 gange og følg vejledningen fra illustration 3.
- Når du skal have Toiee ud af vandlåsen, kan det være lidt sværere end normalt, da den er placeret så langt tilbage i toilettet. Slangen kan holde til en hel del, så du kan trække hårdt i slangen for at få den ud.