

Imou

Quick Start Guide

V1.0.0

x1

x1

x1

x1

x4

x4

LED 1

Microphone

Speaker

LED 2

RESET

Power

USB

Lock

QR

PRESS

Shopping cart

Micro-USB

service.global@imoulife.com

<https://www.imoulife.com/support/faq>

<https://www.imoulife.com>

@imouglobal

Headset

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Power On the Camera

2

Get the Imou Life App

3

Set Up the Camera

4

Install the Camera

1

Kamera einschalten

2

App Imou Life erhalten

3

Richten Sie die Kamera ein

4

Kamera installieren

1

Kamera einschalten

2

App Imou Life erhalten

3

Richten Sie die Kamera ein

4

Kamera installieren

1

Kamera einschalten

2

App Imou Life erhalten

3

Richten Sie die Kamera ein

4

Kamera installieren

1

Kamera einschalten

2

App Imou Life erhalten

3

Richten Sie die Kamera ein

4

Kamera installieren

1

Kamera einschalten

2

App Imou Life erhalten

3

Richten Sie die Kamera ein

4

Kamera installieren

1

Kamera einschalten

2

App Imou Life erhalten

3

Richten Sie die Kamera ein

4

Kamera installieren

1

Allumer la caméra

2

Obtenir l'appli Imou Life

3

Configuration de la caméra

4

Installez la caméra

1

Allumer la caméra

2

Obtenir l'appli Imou Life

3

Configuration de la caméra

4

Installez la caméra

1

Allumer la caméra

2

Obtenir l'appli Imou Life

3

Configuration de la caméra

4

Installez la caméra

1

Allumer la caméra

2

Obtenir l'appli Imou Life

3

Configuration de la caméra

4

Installez la caméra

1

Allumer la caméra

2

Obtenir l'appli Imou Life

3

Configuration de la caméra

4

Installez la caméra

1

Allumer la caméra

2

Obtenir l'appli Imou Life

3

Configuration de la caméra

4

Installez la caméra

1

Schakel de camera in

2

Download de Imou Life App

3

De camera installen

4

De camera installeren

1

Schakel de camera in

2

Download de Imou Life App

3

De camera installen

4

De camera installeren

1

Schakel de camera in

2

Download de Imou Life App

3

De camera installen

4

De camera installeren

1

Schakel de camera in

2

Download de Imou Life App

3

De camera installen

4

De camera installeren

1

Schakel de camera in

2

Download de Imou Life App

3

De camera installen

4

De camera installeren

1

Schakel de camera in

2

Download de Imou Life App

3

De camera installen

4

De camera installeren

1

Encienda la cámara

2

Descargue la aplicación Imou Life

3

Configure el dispositivo

4

Instale la cámara

1

Encienda la cámara

2

Descargue la aplicación Imou Life

3

Configure el dispositivo

4

Instale la cámara

1

Encienda la cámara

2

Descargue la aplicación Imou Life

3

Configure el dispositivo

4

Instale la cámara

1

Encienda la cámara

2

Descargue la aplicación Imou Life

3

Configure el dispositivo

4

Instale la cámara

1

Encienda la cámara

2

Descargue la aplicación Imou Life

3

Configure el dispositivo

4

Instale la cámara

1

Encienda la cámara

2

Descargue la aplicación Imou Life

3

Configure el dispositivo

4

Instale la cámara

1

Ligar a câmara

2

Obter a aplicação Imou Life

3

Configurar a câmara

4

Instalar a câmara

1

Ligar a câmara

2

Obter a aplicação Imou Life

3

Configurar a câmara

4

Instalar a câmara

1

Ligar a câmara

2

Obter a aplicação Imou Life

3

Configurar a câmara

4

Instalar a câmara

1

Ligar a câmara

2

Obter a aplicação Imou Life

3

Configurar a câmara

4

Instalar a câmara

1

Ligar a câmara

2

Obter a aplicação Imou Life

3

Configurar a câmara

4

Instalar a câmara

1

Ligar a câmara

2

Obter a aplicação Imou Life

3

Configurar a câmara

4

Instalar a câmara

I If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. Double press the reset button to enter the AP mode.

I Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie zum Aufrufen des AP-Modus zweimal die Rücksetztaste.

I Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 s. Appuyez deux fois sur le bouton de réinitialisation pour passer en mode point d'accès.

I Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt om de camera te resetten. Druk tweemaal op de resetknop om naar de AP-modus te gaan.

I Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. Pulse dos veces el botón de reinicio para entrar en el modo AP.

I Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reiniciar durante 5 seg. Prima duas vezes o botão de reiniciar para entrar no modo AP.

Italiano

1 Accensione della telecamera
Per accendere la telecamera, spostare l'interruttore sulla posizione "attivazione". L'indicatore LED lampeggia lentamente di verde mentre la telecamera si avvia. Se l'indicatore LED lampeggia di rosso due volte e poi si spegne, la telecamera ha la batteria scarica. Ricaricare la batteria usando un alimentatore CC 5 V 2 A o un pannello solare (entrambi venduti separatamente).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 4**.

LED di stato	Stato del dispositivo
LED 1	Verde
	Lampeggiante lento
	Lampeggiamento veloce
	Fisso
	Rosso
	Lampeggiante lento
	Fisso
	Fisso
LED 2	Blu
	Fisso

- Per ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi. Premere due volte il pulsante reset per attivare la modalità AP.

PolSKI

LED Di stanu	Stan urządzenia
LED 1	Zielony
	Światło miga powoli
	Światło miga szybko
	Światło stałe
	Czerwony
	Światło miga powoli
	Światło stałe
	Usterka urządzenia
LED 2	Niebieski
	Światło miga powoli

- W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 s. Dwukrotnie nacisnąć przycisk resetowania, aby wejść w tryb AP.

LED Durumu	Cihaz durumu
LED 1	Yeşil
	Yavaş yanıp söniyor
	Hızlı yanıp söniyor
	Sabit
	Kırmızı
	Yavaş yanıp söniyor
	Sabit
	Yavaş yanıp söniyor
LED 2	Mavi
	Sabit

- Kamerayı sıfırlamanız gerekirse sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. AP moduna girmek için sıfırlama düğmesine ilk kez basın. "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

LED Status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

LED Di stato	Stato del dispositivo
LED 1	Verde
	Lampeggiante lento
	Lampeggiamento veloce
	Fisso
	Rosso
	Lampeggiante lento
	Fisso
	Fisso
LED 2	Blu
	Fisso

- Per ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi. Premere due volte il pulsante reset per attivare la modalità AP.

LED Di stato	Stato del dispositivo
LED 1	Verde
	Lampeggiante lento
	Lampeggiamento veloce
	Fisso
	Rosso
	Lampeggiante lento
	Fisso
	Fisso
LED 2	Blu
	Fisso

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 5 sekundit all. AP-režiimi käivitamiseks vajutage lähtestusnuppu kaks korda.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

Slovenščina

- Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za resetiranje 5 s. Dvaput pritisnite gumb za resetiranje da biste ušli u način rada pristupne točke.

- Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za resetiranje 5 s. Dvaput pritisnite gumb za resetiranje da biste ušli u način rada pristupne točke.

- Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za resetiranje 5 s. Dvaput pritisnite gumb za resetiranje da biste ušli u način rada pristupne točke.

- Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za resetiranje 5 s. Dvaput pritisnite gumb za resetiranje da biste ušli u način rada pristupne točke.

LED Di status	Stato del dispositivo
LED 1	Verde
	Lampeggiante lento
	Lampeggiamento veloce
	Fisso
	Rosso
	Lampeggiante lento
	Fisso
	Fisso
LED 2	Blu
	Fisso

- Per ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi. Premere due volte il pulsante reset per attivare la modalità AP.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

LED Di status	Stato del dispositivo
LED 1	Verde
	Lampeggiante lento
	Lampeggiamento veloce
	Fisso
	Rosso
	Lampeggiante lento
	Fisso
	Fisso
LED 2	Blu
	Fisso

- Per ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi. Premere due volte il pulsante reset per attivare la modalità AP.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

Türkçe

- Kamerayı açmak için düğmeye "açık" konumuna getirin. Kamera açılırken LED yavaş şekilde yanıp söner. LED ilk kez kırmızı yanıp söndükten sonra kapanırsa, kameranın pilli bitmiş demektir. Lütfen 5VDC 2A güç adaptörü veya güneş paneli ile şarj edin (her biri ayrı satılır).

2 Imou Life Uygulamasını Edinin

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2'de** taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Çihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamaya taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığını iyi katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 4**.

LED Durumu	Cihaz durumu
LED 1	Yeşil
	Yavaş yanıp söniyor
	Hızlı yanıp söniyor
	Sabit
	Kırmızı
	Yavaş yanıp söniyor
	Sabit
	Yavaş yanıp söniyor
LED 2	Mavi
	Sabit

- Kamerayı sıfırlamanız gerekirse sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. AP moduna girmek için sıfırlama düğmesine ilk kez basın. "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

LED Di status	Enhetsstatus
LED 1	Grön
	Blinkar långsamt
	Blinkar snabbt
	Lyser
	Röd
	Blinkar långsamt
	Lyser
	Lyser
LED 2	Blå
	Blinkar långsamt

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.