


Anwendung MFC - Green



1. Stellen Sie sicher, dass die weiße Kappe fest verschlossen ist und lösen Sie die grüne Kappe leicht. Drücken Sie die Flasche vorsichtig zusammen, bis das Reservoir 50 ml misst, entfernen Sie die grüne Kappe und gießen Sie es aus dem Reservoir.
2. Geben Sie 50 ml MFC Green auf 1 Liter warmes Wasser in einen Reinigungsbehälter. Stellen Sie sicher, dass Sie die grüne Kappe wieder aufsetzen und fest verschließen, nachdem Sie die erforderliche Dosis eingefüllt haben.
3. Stecken Sie das Saugrohr des Milchsäumers in die Lösung.
4. Führen Sie die gesamte Lösung durch den Aufschäumer.
5. Wiederholen Sie den obigen Vorgang mit 1 Liter sauberem Wasser, um alle Komponenten gründlich zu spülen.
6. Nicht mit anderen Chemikalien mischen.