

電源オン/オフ

電源オン: Run Plusのボタンを2秒間長押しして、ランプが点灯し、ボタンを離すと、「power on」というヘッドセットの提示音が流れてきます。
電源オフ: Run Plusのボタンを2秒間長押しして、ランプが消灯し、ボタンを離すと、「power off」というヘッドセットの提示音が流れてきます。

ペアリングと接続

ボタンを5秒間長押しすると、ランプが点滅し、「pairing」というヘッドセットの提示音が流れてきます。表示された携帯電話のBluetooth設定画面に、携帯電話のBluetoothデバイスリストからRun Plusを選択します。Run Plusは2台のデバイスを同時に接続することができます。1台目のデバイスを接続し、電源を切ったらペアリングモードに再起動し、2台目のデバイスとペアリングします。Run Plusと2台のデバイスにペアリング記録があり、Run Plusと1台のデバイスが接続されており、もう1台の携帯電話BluetoothデバイスリストからRun Plusを選択して接続を完了しています。

操作方法

再生一時停止: ボタンをワンクリックします。
音声アシスタント: タッチエリアでダブルクリックします。
受信をする: 着信を受ける時に、ボタンをワンクリックします。

前の曲: 音楽再生時に、ボタンをトリプルクリックします。
次の曲: 音楽再生時に、ボタンをダブルクリックします。
電話を切る: 通話中に、ボタンをワンクリックします。

音量調節

音量アップ: タッチエリアを上にもスワイプして音量が上がリ、素早くスワイプして音量を大きく上げます。
音量ダウン: タッチエリアを下にもスワイプして音量が下がリ、素早くスワイプして音量を大きく下げます。

モードの切替

水泳の場合、Bluetooth信号は水の影響を受け、ボタンをダブルクリックして離さないでください。「MP3モード」のトーンが聞こえ、ボタンを離し、ローカルストレージモードを切り替えてください。タッチエリアを4回のクリックでロックし、さらに4回タップまたは再起動した後にロックを解除します。ローカルストレージモードでは、ダブルクリックした後にボタンを離さず、「Bluetoothモード」のトーンが聞こえたらボタンを離し、Bluetoothモードに切り替えます。ローカルストレージモードでは、タッチエリアをダブルクリックして、シーケンシャル再生、シャッフル再生、およびシングルリングループを切り替えます。

保管

ヘッドセットは日陰乾燥の場所に保管してください。ヘッドセットは周囲温度が0°C - 45°Cで使用し、0°C - 40°Cの温度で充電してください。寒すぎたり、熱すぎたり、湿度が高すぎたりする環境で長時間使用すると、バッテリーの寿命が短くなることがあります。ヘッドセットは防水でIP68水泳レベルに達するが、石鹸、シャンプー、リンス、乳液、香水に接触したり、高速水流、水蒸気、海水に接触したり、落下衝撃を受けたりしないことを勧めます。防水性能は永久的なものではなく、時間の経過とともに低下することがあります。長期間保管した後は、充電してからご使用してください。充電前に充電ポートを乾燥させておくと、ヘッドセットや充電コードの損傷のリスクを減らすことができます。本製品を使用する前に、ご使用になる国の法規制をご確認してください。

警告注意

バッテリーが高温で爆発する可能性があるため、ヘッドセットを火中に投げないでください。本製品には小さな部品が含まれて飲み込んでしまう可能性があるため、3歳未満の子供には適しません。また、許可なく本製品を変更改造してはいけません。爆発、火災、有毒化学物質の漏出等の危険を避けるため、製品の分解や電池の交換、変形、切断等を行わないでください。



聴覚障害

聴覚障害になることを避けるために、ヘッドセットは快適で適度な音量で使用してください。あまり大きな音量で音楽を聴くと、聴力への影響や、音の歪みが生じることがあります。まずデバイスの音量を下げ、次にヘッドセットを装着し、快適なリスニングレベルに達するまで徐々に音量を上げていきます。

保証

MOJAWA社は本製品を2年間保証します。保証条件については、当社の公式サイト<https://mojawa.com>をご覧いただくか、本製品の販売元にお問い合わせください。本製品の仕様やデザイン、この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。MOJAWAの最新情報については、当社の公式サイト: <https://mojawa.com> をご覧ください。

廃棄

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。