

SENZOR DE MIȘCARE

INSTRUCȚIUNI



Vă mulțumim că ați ales Senzorii WiFi Smart Home

5

Configurația produsului



Inductive area	Zonă inductivă
LED light	Indicator LED
Holder	Suport
Code button	Buton cod
Battery	Baterie
Holder	Suport
Sticker	Etichetă
Screw stopper	Diblu
Screw	Şurub

Specificații

Baterie: CR123A-3V x 1 Curent în standby: 26uA Curent alarmă: 120mA-130mA Durată de viață în regim standby: 5 ani Durata de viață a bateriei: 2500 declanșări (1 an cu 7 declanșări pe zi, 2 ani cu 3 declanșări pe zi) Tip wireless: 2,4 GHz Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n Rază de acțiune wireless: 45M Rază sensibilitate: 4-6 M Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umiditate de funcționare: 20% ~ 85% Temperatura de depozitare: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) Umiditate depozitare: 0°C ~ 90% Dimensiuni: 50mm x 48mm x 48mm

Stare LED

Stare dispozitiv	Stare LED			
Wi-Fi inteligent	Indicatorul clipește rapid			
Modul AP	Indicatorul clipește încet			
Declanșat	Indicatorul clipește rapid și se oprește			
	după durata programată			
Mod suspendat	Indicator oprit			
Resetare	Indicatorul se aprinde timp de 4 secunde			
	și după 2 secunde se stinge, dispozitivul			
	intră în modul de configurare			

Cum se resetează?

(1) Apăsați butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește rapid. Apoi dispozitivul trece în modul WiFi inteligent.

(2) Apăsați din nou butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește încet. Dispozitivul trece în modul AP.

Utilizarea aplicației inteligente Tuya

1. Descărcarea aplicației

• Descărcați aplicația "Tuya Smart" din APP Store sau Google Play pe mobil.



Tuya Smart App

2. Înregistrare și conectare

- Lansați aplicația "Tuya Smart"
- Pentru a vă înregistra, introduceți numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail, creați o parolă, apoi conectați-vă la aplicație.
- Conectați-vă dacă aveți deja un cont.

3. Adăugare dispozitiv

- Porniți senzorul inteligent al cărui mod implicit este modul Smart WiFi.
- Selectați simbolul "+" din colțul din dreapta sus.
- Selectați tipul de produs și urmați instrucțiunile aplicației.
- În cazul în care conexiunea eșuează, încercați să folosiți modul AP
- Pe pagina "Add device" (Adăugare dispozitiv), selectați "AP Mode" (Modul AP) din colțul din dreapta sus și urmați instrucțiunile aplicației.
- Distracție plăcută!

Cum arată interfața de utilizator?

	13:24 🗹	10 *	🗟 💷 69% 💼	
		Motion Sensor		
		Motion Sensor Strang Passing By	jer	A P
				Y
		7		
2	٩	\bigcirc		
	HISTORY	NOTICE	Battery	
	Ш	0	<	

Caracteristici avansate

Puteți beneficia de diferitele caracteristici avansate ale produsului cu ajutorul aplicației, încercați și convingeți-vă singuri.

Funcție principală

- Stare funcționare: alarmă/normal (dispozitivul poate fi declanșat doar o singură dată în 1 minut)
- Înregistrare alarmă (clic pe "HISTORY" (ISTORIC)).
- Dezactivare/Activare notificări push (clic pe "NOTICE" (NOTIFICARE)).

Setare alarmă conectare

• Pentru conectarea a doi Senzori prin setare scenă.

Partajare dispozitiv

• Permiteți altor persoane să controleze dispozitivul

Notificare push

• Notificare push deschidere/închidere

Eliminare dispozitiv

• Restabilire setări implicite; Ștergeți și adăugați din nou dispozitivul pentru a curăța înregistrările prin aplicație.