



COMPTE À REBOURS/MINUTERIE

Mode d'emploi

Code produit:

806-101

FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT - Ouvrez le couvercle de la batterie et installez la batterie, la minuterie affichera '00 00' et sera alors prête à l'emploi.

Sélectionnez la durée en appuyant sur les boutons MIN ou SEC.

Pour démarrer la minuterie, appuyez sur le bouton START/STOP. Lorsque le compte à rebours s'est écoulé, l'alarme retentit pendant 30 secondes et l'affichage clignote, après cette période, l'heure prédéfinie s'affiche.

Pour arrêter la minuterie, appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP et la valeur prédéfinie s'affichera. Pour effacer l'heure réglée, appuyez et maintenez MIN SEC et l'heure prédéfinie sera effacée.

Cette minuterie comptera également, mais le temps doit être effacé pour que l'écran affiche '00 00'. Appuyez sur le bouton START/STOP et la minuterie comptera.

EMC/RFI - Les performances de l'instrument peuvent être affectées s'il est utilisé dans un champ radio haute fréquence, comme à proximité d'un téléphone mobile, ou s'il est soumis à un choc électrostatique.

spécification

Gamme	99 minutes et 59 secondes 1,5
Batterie	volt AAA 15
Vie de la batterie	000 heures
Afficher	LCD 20mm
Dimensions	23 x 63 x 63 mm
Lester	52 grammes



Fourni par

Electronic Temperature Instruments Ltd Worthing · West

Sussex · BN14 8HQ 01903 202151 ·

sales@etiltld.com · etiltld.com



810-145/17.05.21