

Berkey® Purificateurs d'eau

"Simplement le meilleur"

NEW MILLENNIUM CONCEPTS, LDT

Modèles : Travel Berkey Big Berkey - Royal Berkey Impérial Berkey Crown Berkey™

traduction en Français pour le
site: actisante-shop.com

AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions peut entraîner des blessures, dégâts des eaux ou annulation de la garantie! Il est de la responsabilité de l'assembleur de s'assurer que tous composants sont correctement assemblés et installés en suivant les instructions fournies. Pendant que votre Berkey®, le système ne devrait pas avoir de problèmes de fuite, il y a toujours un risque qu'une fuite peut se produire en raison d'un assemblage incorrect ou peut-être d'une pièce défectueuse. Soyez vigilant, nous recommandons que, pendant les premières 24 heures, le système rempli soit placé dans une zone où, si une telle fuite devait se produire, le déversement qui en résulterait n'endommagerait rien dans la maison.

Introduction:

Maintenant que vous avez acheté votre purificateur d'eau Berkey, vous avez fait le premier pas pour protéger votre famille, contre les maladies, virus, agents pathogènes, parasite, produits chimiques nocifs, métaux lourds et autres contaminants d'origine hydrique

La facilité d'utilisation, allée à une efficacité prouvée à éliminer les maladies et les contaminants d'origine hydrique, a conduit l'élément de purification Berkey, dans des opérations sur le terrain, par de nombreuses organisations d'aide et de secours d'urgence.

Contenu:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1- Chambre haute | 1- Chambre basse |
| 1- robinet, écrou et deux rondelles | 1- Couvercle, bouton et vis |
| 1-Bouton d'amorçage (beige marron) | 1- Fiche d'instructions de montage |
| 0 à 6 bouchons de blocage | |
| 2 à 8 éléments de purification Black berkey, écrous à oreilles et rondelles | |
| (selon modèles | |

A) Assemblez votre Berkey système aussi proprement que possible. La propreté est extrêmement importante. Lavez-vous les mains avant de procéder au montage de votre Berkey.
Remarque : vous pouvez faire couler l'eau dans votre système Berkey, puis utiliser l'eau filtrée pour vous laver les mains et nettoyer votre berkey.

B) retirez les éléments de purification et les pièces de leur emballage de protection en vérifiant chaque élément par rapport à la liste ci-dessus.
Remarque : Le nombre d'éléments fournis dépendra du type d'unité commandée

C) Monter le bouton le bouton (1) sur le couvercle (2) en insérant la vis (3) par le trou du couvercle et visser le bouton. Serrer à la main uniquement.

D) Amorçage de élément de purification Black Berkey (voir instructions)

E) Placez la grande rondelle noire d'étanchéité (10) sur la partie fileté de l'élément Black berkey.

F) Placez l'élément (5) dans le trou à la base de la chambre supérieure (4)


G) Fixez l'élément (5) dans le fond de la chambre en vissant l'écrou papillon (11)

H) Montez et répétez l'opération pour les autres éléments

I) Pour les systèmes ayant plus de trous que les éléments de purification, (systèmes extensibles). Utilisez soit les bouchons de blocage en caoutchouc soit les bouchons de blocages à visser blancs (haut et bas), pour boucher chaque trou vide.

J) Placez la rondelle extérieure biseautée (8) sur la partie fileté du robinet de sortie (7)
Le côté biseauté faisant face au trou du système et le côté plat faisant face au robinet.
Insérez le filetage du robinet (7) dans le trou sur le côté de la chambre inférieure (6), placez la rondelle plate (8) sur le filetage à l'intérieur de la chambre et fixez-la en place avec l'écrou (9). Serrez fermement à la main uniquement. Pour le dernier 1/4 de tour, maintenez l'écrou en place et tournez doucement le robinet jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

K) Placez la chambre (4) sur la chambre inférieure (6) et placez le couvercle (2) en position.



Remarques:

- 1) Si le système est laissé au repos pendant plus de 3 jours, il est recommandé de vider la chambre inférieure, ainsi que la nouvelle eau purifiée, pendant la première minute.
- 2) Lors de l'installation d'éléments de purification pour la première fois ou lors d'un remplacement d'éléments usagés, toujours amorcer et préparer le nouvelle élément de purification.
- 3) Après le nettoyage des éléments, il est recommandé que les éléments soient réamorçés. Cela éliminera toute poussière de processus des pores de éléments de purification et éviter le colmatage prématuré.
- 4) Le style de l'embout peut varier légèrement.

REMARQUE OPÉRATIONNELLE IMPORTANTE:

Lorsque la chambre inférieure est partiellement remplie, veillez à ne pas trop remplir la chambre supérieure car cela pourrait faire déborder la chambre inférieure. Par exemple, si la chambre inférieure est remplie au 1/3, la chambre supérieure peut être remplie aux 2/3, si la chambre inférieure est remplie à 1/2, la chambre supérieure peut être remplie à 1/2, etc.