




取付け方法

(点線下部分はお使用前にお読みになられた後、切り取って大切に保管してください。)


⚠注意

- 押入のかもいや棧(根太)・柱などのしっかりとした場所に取付けてください。
※ベニヤやボードなどの弱い壁に取付けると壁が破損する恐れがあります。
- パイプの端面などで手をケガさないように注意して取付けてください。




1 ソケットを取付けます。

先に木ネジを左右まっすぐに仮止めします。次にソケット(大・小)をセットし、木ネジでしっかりととめます。



2 ポールを取付けます。


細いポールを左に回し、ゆるめてから「太いポール」をソケット(大)に、「細いポール」をソケット(小)に奥まで十分に差し込みます。



3 ポールを固定します。

細いポールを右に回し、しっかりと固定します。

⚠注意 (ポールを固定しないと、荷重がかかったとき、ソケットからポールが抜けやすくなります。)





4 最後のチェックです。

床面と平行に取付けられているか、ハンガーかけ部がスムーズにスライドするか、確認してからご使用ください。

⚠注意

- ご使用前に必ず製品各部を点検してからご使用ください。異常がある場合はご使用にならないで下記「お客さま相談室」までご連絡ください。
- 細いポールが太いポールに確実に固定されているか、また、取付面の強度が十分あるか確認の上でご使用ください。
- 取付け2~3日後に、しっかりと取付けられているか確認し、弱い時はもう一度「取付け方法」の最初からやり直してください。
- 下記のかけられる重さの目安は、かもいや棧・柱などのしっかりとした場所に取付けし、均等に物をかけた場合の測定値で、保証値ではありません。(弱い壁に取付けた場合は下記のかけられる重さの値は得られませんのでご注意ください。)
- かける物は均等に、また、かけられる重さ(10kgまで)の範囲内でご使用ください。



- ポールやハンガーかけ部にぶら下がったり、急激な衝撃をあたえたり、破損・落下の原因になり危険ですのでおやめください。
- 万一に備え、貴重品やこわれやすい物はかけないでください。



品質表示

パイプ…樹脂コーティングスチールパイプ
成型部品…ABS樹脂 ネジ類…鉄(メッキ)

※製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記「お客さま相談室」まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
〔ご注意〕 ● 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。