



このたびは、セキスイ浴室用マグネット取付ものほしをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、  
**⚠️ 注意** 事項をお守りいただいて、正しくお使いいただけますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

Lot No.

## 部品表 \* 部品の名称と数量をまずご確認ください。


部品名	数量	部品名	数量
①ポール 	1	②ポール受け 	2

### ⚠️ 取り付け前のご注意


- マグネットが付く凹凸のない平らな面に取り付けてください。
- タイル・木・凹凸のある壁・ガラス・銅板を利用していない浴室壁面には取り付けできません。
- 取り付け前に壁面の汚れやホコリ、水分を取り除いてください。
- 取り付ける浴室の壁間が0.96~1.8mであることを確認してください。
- ポールが長い為、取り付けはお二人でされることをおすすめ致します。

### 取り付け方法


- 1** ②ポール受けの「マグネット」についている透明の保護シートをはがします。  
 ※透明の保護シートをはがさないと、マグネットはすべりやすく、所定の耐荷重を得ることはできません。





- 2** 浴室の壁面に②ポール受けを左右同じ高さになるように取り付けます。  
 ※②ポール受けの穴があいている方を下側に取り付けます。



- 3** ①ポールの「細いパイプ」側のキャップを持って「ユルム」の方向にまわしてゆるめながら「細いパイプ」を引き出します。



### ⚠️ 注意

- 本製品は浴室用の洗濯用のほしですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- 浴室換気暖房乾燥機の使用中や使用直後は、温風の吹き出し口付近のパイプが熱くなりますので、絶対に触れないでください。
-  ポールには絶対にぶらさがないでください。ケガをしたり、物を破損する恐れがあります。※特にお子さまにはご注意ください。
-  ポールや洗濯物の落下にご注意ください。また、洗濯物をほしたまま移動させないでください。特にポールをポール受けに取り付けたり、取り外す時、衝撃などでポール受けが落下しないよう、ゆっくりとおこなってください。
- ふとんなどの重いものはかけないでください。
- かけられる重さは、約6kgまでです。  
 ほし物は1ヶ所に集中せず全体にバランスよくかけ、急激にかけないでください。  
 ※かけられる重さは銅板の厚みや表面の塗装、壁面の強度によって低くなる場合があります。
- 万一に備え、こわれやすい物の周囲、ストーブなど火気の周囲、又、人がいる場所の上では洗濯物をほさないでください。
- 長期間の使用により、成型品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。また、パイプが劣化し、パイプが割れたりした場合は、大変危険ですので、直ちにご使用を中止してください。
- マグネットを取り付ける際、強くこすったり、付けたまま長時間放置すると壁面にマグネットの跡・壁面の変色・キズがつく原因となりますので、定期的に取り付け面を確認してください。取り外した後に、壁面の材質によっては、跡形や変色、キズが残る場合がありますのでご了承ください。
- 過度の衝撃や長期の使用によっては、キャップなどが外れ、パイプが抜ける場合がありますので、ご注意ください。
- 屋外や直射日光の当たるところでは使用しないでください。変色や変形、劣化、破損の原因となります。

**浴室専用・屋外使用禁止**

### お問い合わせ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

**「お客さま相談室」0120-808032**


(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願い致します。)

### ⚠️ 警告


- マグネット面をペースメーカー等の電子医療機器に近づけることは、動作を損なう恐れがあり、大変危険です。
- 電子機器・磁気媒体(PC・スマートフォン・磁気カード)に近づけるとデータ破損、磁化されて使用できなくなることがありますので、近づけないでください。

- 4** ①ポールを2で取り付けた左右の②ポール受けの穴を通して浴室の壁面に接地するまで「細いパイプ」を引き出して、すき間なく「トマル」の方向にまわしてしっかりと固定します。

※①ポールのキャップが壁面にしっかりと接地することで、②ポール受けの突起が①ポールのキャップにあたり落ちにくくなります。



- 5** 最後に①ポール、②ポール受けが床面と平行に取り付けられているか、壁面に対して斜めになっていないか、マグネット全面が壁面に接地ししっかりと取り付けられているか確認してからご使用ください。



### ⚠️ 使用・収納時の注意

- 「細いパイプ」を「トマル」の方向にまわし、必ず固定してご使用ください。
- ポールの伸縮部で指をはさまないようにご注意ください。

### 【ステンレス製品のご使用に際してのお願い】

- ステンレスは鉄にくらべ、サビにくい金属ですが使用条件や環境によってはサビを発生させることがあります。
- サビの原因は主に潮風に含まれている塩分、大気中に浮遊している鉄粉や有害ガスなどでこれらの異物が付着し、もらいサビをおこします。いつまでも美しくご使用いただくため時々、パイプを目で確かめ、早めに異物をおふきとりください。
- 手入れの方法
  - ①軽い汚れは水ぶきをしてください。
  - ②とれにくい場合は中性洗剤か、ベンジンなどでふいた後、よく水ぶきをしてください。
  - ③点状のサビがみられる時は、中性洗剤や、めのかまかいキッチン用クレンザーなどを布につけて軽くこすりつけた後、よく水ぶきをしてください。

### 【ポール受けのお手入れ】

- 汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかりと乾かしてください。
- カビ、ヌメリ、壁面の変色を防ぐため、こまめなお手入れをしてください。
- 固いブラシ、タワシ、磨き粉などでこするとキズの原因となりますのでご使用にならないでください。
- シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどはご使用にならないでください。

### 品質表示

パイプ：ステンレスパイプ  
 ポール部品：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂  
 ポール受け：ABS樹脂、マグネットシート


**積水樹脂商事株式会社**

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー  
<https://www.sekisuijushui.co.jp/sj-shouji/> (主要取扱製品：生活事業内)  
 MADE IN CHINA

### 【ご注意】

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。