


32 型ワイド FHD 60Hz LED 液晶モニター

取扱説明書



重要: ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり

安全のため正しくお使いください。

お読み頂きましたら、かならず保管してください。

もくじ

安全にご使用いただくために2
お手入れと注意点について3
ようこそ! 3
クイックスタートガイド4
付属品5
インターフェース ディスプレイ背景5
ディスプレイボタンの説明6
画面(OSD)メニュー 7
HDR について 8
故障かなと思ったら9
主な仕様10
IN 総合お 友様 サポート 11

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書を必ずよくお読みください。

⚠警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源コードが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネット上部または背面にある細長い隙間および開口部は本製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、本製品のラベルに記載されたタイプの電源を必ずご使用ください。ご家庭の電源タイプが不明な場合は、お住まいの地域の電力会社までお問い合わせください。
- OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には装置の電源 コードを抜いておいてください。
- 本製品の 満足のいく操作性を確保するために、P C でのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切 に構成されたソケットを搭載した P C でのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は24時間連続使用することを前提として設計されておりません。24時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを 抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだ りする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでく ださい。

目を大切にしてご使用ください

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1時間に5~10分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

お手入れと注意点について

• 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

お手入れ方法

- 液晶パネル部分: ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット: 中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この 症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じることがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。 この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してご自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

ようこそ!


JAPANNEXT の 32 型ワイド 液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは FHD(1920 x 1080)の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように FHD の解像度で使用することをおすすめします。FHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

クイックスタートガイド

モニターベースの組み立て

注意*パネルは慎重に扱いください。液晶面を指などで上から押してしまうと パネルが損傷する恐れがございますので、十分注意して作業してください。

- 1. 平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を下にして置きます。
- 2. 台座に付属しているネジを使用して支柱に台座を取り付けます。
- 3. スタンド用ネジを使用して支柱を本体に取り付けます。



4.モニターとスタンドがしっかり固定されていることを確認してください。

※チルト調整に対応しています。画面を手前に傾けてご使用の際は本体が倒れないようご注意ください。

コンピュータとの接続

- 1.モニターおよびコンピュータの電源が OFF になっていることを確認してからケーブルを 繋いでください。
- 2.モニターに電源ケーブルや対応しているケーブル(HDMI,VGA) を取り付けます。 コンピュータにもケーブル(HDMI,VGA) を取り付けます。
- 3.モニターおよびコンピュータの電源を ON にします。
- **警告***安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください (アースリンクが付いている場合のみ)。

また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

注意*不具合が発生する場合もありますので、HDMI,VGA ケーブルは同時に接続しないでください。1台のコンピュータに一本だけ接続してください。

付属品












TTTT

マニュアル | 保証書 | 電源アダプター | 電源ケーブル | HDMI ケーブル | スタンド用ネジ x4

- *付属の電源ケーブルは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。
- *台座を支柱に取り付けるネジは台座に付属しています。

インターフェース / 液晶ディスプレイ背景




1:電源プラグ:電源アダプターを接続してご利用ください。

2: HDMI ポート: HDMI2.0 対応ポートとなります。

3: VGA ポート: VGA 対応ポートとなります。

4:オーディオ出力ポート:イヤホンまたはスピーカーを接続してご利用ください。

ディスプレイボタンの説明



■画面(OSD)メニューを開いていない時

1	自動設定(VGA 使用時のみ)		
2	明るさの設定を表示		
3	OSD メニューの表示		
4	音量の設定を表示(VGA 使用時は明るさの設定に変更されます)		
Ф	長押しで電源のオン/オフ		

■画面(OSD)メニューの表示中の操作

1	メニューを上に移動			
2	メニューを戻る、または閉じる、または選択項目の数値を下げる			
3	メニューを下に移動			
4	メニュー項目を選択、決定、または選択項目の数値を上げる			
ф	長押しで電源のオン/オフ			

画面(OSD)メニュー

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
輝度	明るさ	0-100	明るさを調整
	コントラスト	0-100	コントラストを調整
	モード設定	スタンダード/Energy Saving/ ゲーム/映画	ピクチャーモードを設定
	DCR	オン/オフ	ダイナミックコントラストの設定
	オーバードライブ	オフ/弱/中/強	オーバードライブ(OD)の設定
	HDR	オン/オフ	HDR の設定
画像調節	水平位置	0-100	
	垂直位置	0-100	VGA 使用時に調整
	水平サイズ	0-100	
	位相	0-100	
	画像比	ワイド/4:3	アスペクト比の設定
	色温度	ユーザー設定/ワーム/通常/クール	色温度の設定
	赤	0-100	ユーザー設定使用時に調整
色設定	緑	0-100	
	青	0-100	
	Low Blue Light	オフ/弱/中/強	ブルーライト軽減の設定
	言語	日本語/English など	言語を選択
	水平位置	0-100	OSD の水平位置を調整
OSD 設定	垂直位置	0-100	OSD の垂直位置を調整
	OSD 表示時間	5-100	OSD の表示時間を調整
	OSD 透明度	0/20/40/60/80/100	OSD の透明度を調整
リセット	自動設定		・VGA 使用時に設定
	自動色設定		
	リセット		設定を工場出荷時にリセット
	入力選択	HDMI/VGA	入力ソースを選択
その他	ミュート	オン/オフ	ミュートの設定
	音量	0-100	音量を調整
	FreeSync	オン/オフ	FreeSync の設定

[※]モード設定をスタンダード以外に設定すると、明るさなど一部の設定が変更できなくなります。

[※]HDR、DCR をオンに設定すると、明るさなど一部の設定が変更できなくなります ※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 ※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

HDR について

HDR は High Dynamic Range(ハイダイナミック レンジ)の略となります。従来の SDR Standard Dynamic Range(標準ダイナミック レンジ)よりも広範囲の明るさを表現できる表示技術です。

画面(OSD)メニューの HDR をオンに設定すると、プレイヤーとコンテンツに互換性がある場合、 モニターは自動的に HDR 機能を有効にすることがございます。

Windows の設定によっては、HDR が適切に表示できない場合がございます。 Windows の HDR に

関する設定のオン/オフを確認してください。

設定画面の開き方

[設定] > [システム] > [ディスプレイ] グラフィックカードのスペックによっては、モニター の HDR に関する機能がオンのときに、

写真や文字が正常に表示されない場合がございます。



注:HDR使用時、OSDの一部機能が使えなくなります。

注: HDR 使用時に色設定を変更できるモデルの場合、色設定を変更により画面の色がおかしくなる場合があります。その場合は一旦 OSD の HDR をオフにして再度 HDR 機能をオンにすると戻ります。

注: HDR 機能を有効にするには、接続機器やコンテンツが HDR に対応している必要があります。

注:グラフィックボードが HDR 対応していない場合は、Windows の HDR に関する設定は表示されません。

HDR 機能は HDR コンテンツのみ有効となります。

Windows の HDR 設定をオンにした場合、デスクトップ表示が標準ダイナミック レンジ (SDR) モードに設定した場合より暗くなることがあります。これは、故障ではなくモニター による HDR 信号と SDR 信号の解釈が異なるためです。

通常のPC使用時はHDR機能をオフにしてご使用ください。

故障かなと思ったら

症状	チェックポイント	
電源 LED が点灯しない	• モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか?	
	• 電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。	
電源 LED が点灯しているのに画	• ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか?マウスやキーボードを動かしてください	
像が出ない	輝度やコントラストが最小になってないかを確認してください。	
	信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。	
	信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。	
	コンピュータの電源が入っていますか?他にモニターがございましたら接続してみて、コンピ	
	ュータが正しく作動しているかどうか確認してください。	
	コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか?	
画像が乱れている、または映像	• 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。	
に波模様が現れる	• 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。	
	• 電圧は正常ですか?→タコ足配線はおやめください。	
	コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか?	
映像の位置が片寄っている	• コンピュータの解像度が合っていますか。	
映像のサイズが合わない	コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか?	
画面が明るすぎる/暗すぎる	画面(OSD)メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。	
映像がぼやけている、または不	• PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに	
鮮明である	設定してください。	
	コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか?	
	● 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。	
映像色彩がおかしい	• 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。	
	● 画面(OSD)メニュー(色温度)で赤/青/緑の色設定を調整してください。	
	● 画面(OSD)メニューから設定をリセットしてください。	
	コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか?	
FHD を表示できません	• 本製品は HDMI、VGA 含め最大 1920x1080(FHD)の解像度をサポートします。但し、グラス	
	ィックスカードによって 1920x1080 に対応してないものもあります。ご利用のコンピュータの	
	ハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。	
異音がする	• ケーブルが正しく接続されていますか?	

主な仕様

品名、型番		JN-V32FHDR-HSP
ANJ-F		4589511162972
· ·	パネル種類	VA
	サイズ	32
	バックライト	E-LED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト比	4000:1
	リフレッシュレート	60Hz
* C 104 11	コントラスト (DCR)	YES
液晶パネル	画素ピッチ	約0.363mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度(最大)	OD: 4ms(GtoG)
	視野角	H:178º,V:178º
	表面処理	半光沢
	表示色	1677万色 sRGB100%
	FreeSync	YES
	フリッカーフリー	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
機能	HDCP	YES1.4
	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ	HDMI1	2.0 1920X1080@60Hz
及び表示可能最大解像度	VGA	1920X1080@60Hz
	オーディオ出力	YES
音声	スピーカー	NO
		最大43W 通常22W 省エネ13W
Power	消費電力	スタンバイ0.5W
		0-40°C
環境条件	使用湿度条件	20%-85%
	外形寸法(スタンド無し)	高423mmx幅717mmx奥行44mm
	がかり五(スタンド無U)	横置き: 高477-587mm x 幅717mm
	カ 形一汁 (スカンド 仕)	
	外形寸法(スタンド付)	縦置き: 高730-740mm x 幅423mm
		<u>奥行243mm スタンド幅298mm</u>
	梱包寸法	高520mmx幅870mmx奥行185mm
	製品重量(kg)	約6.6Kg
	梱包総重量(kg)	約8.8Kg
以以/毛目/操化	チルト機能	-5°+15°
外形/重量/機能	高さ調整	110mm
	スイーベル	R45°/ L45°
	ピボット	R90°/ L90°
	ケンジントン	YES
		AC 100-240V 50/60Hz
	AC パワーレンジ	To DC 12V/4.5A
	高海-71	·
	電源ライト	オン:青 スタンバイ:赤
	VESAマウント	100x100mm(M4x8mm)
	11DN114	/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル
付属品	HI)MIケー ハル	(笛.涙クーノル/笛.涙アタノター/マールル

[※]商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

[※]記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

JAPANNEXT 総合お客様サポート

TEL: 050-5433-5533

受付時間 9:30~17:00 (定休日:土日祝祭日) mail:support@japannext.net

お問合せフォーム

https://jp.japannext.com/pages/contact

QRコードを読取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT CS 部

〒298-0134 千葉県いすみ市行川 506-5