

# 逆浸透膜フィルターの交換方法

逆浸透膜浄水器  
CT-50 用

BW60-1812-75

ご準備ください

+ドライバー



ご準備ください

ペンチ




あると便利

ゴム手袋



あると便利

油性ペン



逆浸透膜フィルター（ケース）

## 交換前に

左側から順に【ゴミ取りフィルター】→【逆浸透膜フィルター】→【活性炭フィルター】でセットされています。

※逆浸透膜フィルターには3本のチューブが接続されています。

取り外し前にチューブに油性ペン等で（上、下手前、下奥など）目印を付けておくと、フィルター交換後にチューブを差し込むときに便利です。

活性炭フィルター

ゴミ取りフィルター

## 交換方法



- ① フィルター交換の前に、給水栓（浄水器に給水している蛇口）を閉じてください。
- ② タンク内の水を捨ててください。
- ③ 浄水器の背面のパネルを留めている4ヶ所のネジを外してください。  
※背面パネルはきつくはまっていることがありますので、パネルを上を持ち上げるようにして取り外してください。
- ④ 逆浸透膜フィルターを収納しているケースを手前に引き出して、クリップから外してください。3ヶ所のチューブを引き抜き、ケース上部のキャップを回して外してください。  
※チューブを引き抜くときは、左の写真のようにコネクターのリングストッパーを爪等で矢印の方向に押しながらチューブを引き抜いてください。  
※キャップはきつく閉まっていますので、滑りにくい台所用ゴム手袋等をご使用ください。
- ⑤ フィルターの中心部から突き出ている細い円筒型の部分をペンチ等でつまみ、フィルターを引き抜いてください。（写真左下）
- ⑥ 交換用フィルターを、白いテープが上になるようにしてケースに押し込み、キャップを元に戻します。
- ⑦ ④で外した3本のチューブをコネクターに差し込んでください。  
※チューブを差し込む際、1.5 cm程コネクターの中に入り込みます。  
※ケース下部奥の捨て水用チューブは短く、スペースが狭いので、注意しながらチューブを差し込んでください。
- ⑧ ケースをクリップに戻してから、給水栓を開き浄水を開始してください。
- ⑨ しばらく通水し、水漏れがないことを確認してから背面パネルをしてください。  
※逆浸透膜の交換が済みましたら、一度タンクを満タンにし、溜まった水を捨ててから改めて水を溜めてご利用ください。  
タンクは半年に一回程度きれいな布もしくはキッチンペーパーで拭いて清潔に保ってください。

この部分をペンチでつまんで  
引き抜いてください



Crystal bathroom

（運営会社 株式会社キートン）

〒651-2129 兵庫県神戸市西区白水 3-1-27

TEL 078-978-1230

Crystal bathroom mail info@crystal-bathroom.com