

# フィルターの交換方法（逆浸透膜浄水器 CT-50 用）

ご準備ください

+ドライバー



あると便利

油性ペン



ゴミ取りフィルター / (CT-50 用 : K2505 SS 90° エルボタイプ)

活性炭フィルター / (CT-50 用 : K2533 SS 90° エルボタイプ)

ゴミ取りフィルター

活性炭フィルター



逆浸透膜フィルター  
(ケース)

## 交換前に

左側から【ゴミ取りフィルター】→【逆浸透膜フィルター】→【活性炭フィルター】の順にセットされています。

・フィルターには、上下がありますので、取り付けの際はご注意ください。

(ラベルの左上に印字されている「◀ F L O W」が下を向くように取り付けてください)

・活性炭フィルターは活性炭の微粉末を取り除くため、**ご使用直前に通水作業を行う必要があります。**

※取り外し前にチューブと古いフィルターの差し込み口付近に油性ペン等で目印（ゴミ上、ゴミ下、炭上、炭下など）を付けておくと、新しいフィルターにチューブを差し込むときに便利です。

※逆浸透膜フィルターの交換にあたっては、別紙「逆浸透膜フィルターの交換方法」をご参照ください。

## 交換方法

①フィルター交換の前に、給水栓（浄水器に給水している蛇口）を閉じてください。

②タンク内の水を捨ててください。

③浄水器の背面のパネルを留めている4ヶ所のネジを外してください。

※背面パネルはきつくはまっていることがありますので、パネルを上を持ち上げるようにして取り外してください。

④フィルターは、クリップ（ホルダー）で挟みこむように固定されていますので、手前に引いて取り外してください。

※クリップが固い場合がありますので、反動で転倒しないように、しっかりと本体を押さえながら作業をしてください。

⑤フィルターに差し込んであるチューブを引き抜くときは、左の写真のように、コネクターのリングストッパーを爪等で矢印の方向に押しながらチューブを手前に強く引いてください。

※リングストッパーの色は青や白等の場合があります。

※お送りするフィルターの上下には、予め短いチューブを差し込んでいます。


チューブを抜いたり、入れたりしてコツをつかんでください。またこれら2本の短いチューブは、フィルター取り付け時に外して処分してください。

リングストッパー



1. リングストッパーを  
押さえながら

2. チューブを引く



活性炭フィルター「K2533 SS」はここで事前通水をしてください。

※シンク内に黒く濁った水が飛び散る場合がありますので、食器等が無い状態で行ってください。

ゴミ取りフィルターの下部に接続されているチューブを引き出して、活性炭フィルターの上部のコネクターに接続してください。（下部のコネクターには何も差し込みません。）

①で締めた給水栓（蛇口）を開き、フィルター内部の微粉末を水流で流し出しますが、給水直後は出口に詰まった微粉末が勢よく飛び散りますので、**フィルターをシンクの中におさめて、排水溝に向けた状態でゆっくりと給水栓を開いてください。**30秒～1分程度給水し、黒い水が出なくなったら通水完了です。

⑨通水作業で引き出したチューブを一旦外して、元の経路に戻してください。

フィルターの上下のコネクターにそれぞれチューブを差し込んでフィルターをクリップに固定してください。チューブを差し込む際は1.5cm程コネクターの中に入り込みますので、強めに押し込んでください。挿入が不十分ですと、水漏れの原因となりますのでご注意ください。特にゴミ取りフィルター（左側）下部のチューブの取り外し・取り付けは、スペースが狭いので注意して行ってください。

⑩給水栓を開き浄水を開始してください。

⑪しばらく通水し、水漏れがないことを確認してから背面パネルをネジで固定してください。



Crystal bathroom

(運営会社 株式会社キートン)

〒651-2129 兵庫県神戸市西区白水 3-1-27

TEL 078-978-1230

mail info@crystal-bathroom.com