



MICROBLOCK 45 MINI GITARRENVERSTÄRKER

Kontrollen

- ① **GAIN:** Cleaner auf niedrige Einstellungen, lauter mit mehr Overdrive auf der rechten Seite.
- ② **TRI-Q:** Mischt sanft zwischen drei gängigen Toneinstellungen: "Scoop" links, "Normal" bei 50%, "Lead" nach rechts.
- ③ **MASTER:** Stellt die Gesamtlautstärke und Spitzenleistung ein, ohne den von Gain und Tri-Q festgelegten Ton zu ändern.

ANWENDUNGSHINWEIS - DAS IST EIN MINI-GITARRENVERSTÄRKER!

- Die **EINGANGSBUCHSEN** sind mit jeder Standardgitarre, jedem Pedal oder jeder Musikquelle kompatibel.
- Der **OUTPUT JACK MARKED SPEAKER** darf **NUR** an einen separaten 4-16 Ohm Lautsprecher angeschlossen werden. Keine Verbindung zu elektronischen Eingängen herstellen.
- Der **HEADPHONE OUTPUT** kann zum Einspeisen anderer elektronischer Eingänge oder Standard-Kopfhörer verwendet werden.
- **NUR MIT DER VORGESEHENEN 24V-3A-STROMVERSORGUNG VERWENDEN, DIE NICHT MIT Standard-9V-Pedalversorgungen kompatibel ist.** Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, stecken Sie das Netzteil in den MicroBlock und schließen Sie es an das Stromnetz an.


HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE!

Dein neuer MICROBLOCK 45 ist ein kompletter Mid-Power-Gitarrenverstärker mit einer netten Portion Quilter-Magie in einer noch nie dagewesenen kompakten Form. Beliebte Anwendungen umfassen:

- Ein kompletter Gitarren-Amp-Kopf mit genug Power und Overdrive für Proben und sogar kleine Gigs.
- Kopfhörertreiber mit oder ohne angeschlossenem Lautsprecher.
- Allzweck-Verstärker für populäre Musikquellen, die gewöhnliche Mini-Plugs verwenden. Um maximalen Headroom zu erreichen, lassen Sie den Master eingeschaltet und stellen Sie mit der Gain-Funktion die Lautstärke ein.
- Perfekt für jedes Pedalboard oder ultra-kompakte Power Rig.
- Klettverschluss an der Rückseite von Lautsprecherboxen, Micro-Combo-Rigs oder sogar in Requisiten, die Sound benötigen.

SCHALTPLAN

- ① AC-Stecker und Netzteil, verbunden mit DC-Eingang am MicroBlock.
- ② 3,5-mm-Eingang, 20K-Impedanz, von einem Computer, Pad oder Pod kommend. HINWEIS: Wenn Sie diesen Eingang verwenden, wird der Gitarrenpegel reduziert.
- ③ 3,5 mm Ausgang, Kopfhörer oder + 4 dB an Mixer / Workstation.
- ④ 1/4-Zoll-Eingang, 1 Megapedanz: von der Gitarre.
- ⑤ 1/4-Zoll-Ausgang: zum Lautsprecher. Bis zu 33W-8 Ohm,



45W-4

Ohm.

BEGRENZTE ÜBERTRAGBARE GARANTIE

WICHTIG! BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT!

Quilter Laboratories übernimmt keine Garantie für Produkte, die außerhalb der USA verkauft werden. Jedes Produkt, das außerhalb der kontinentalen USA verkauft wird, muss zur Reparatur an den Originalhändler zurückgeschickt werden.

WICHTIG! BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT!

Quilter Laboratories übernimmt keine Garantie für Produkte, die außerhalb der USA verkauft werden. Jedes Produkt, das außerhalb der kontinentalen USA verkauft wird, muss zur Reparatur an den Originalhändler zurückgeschickt werden.

Die folgenden Informationen gelten nur für in den USA erworbene Produkte.

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT VOLLSTÄNDIG DURCH. Es enthält wichtige Informationen ÜBER IHRE RECHTE UND PFLICHTEN SOWIE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE, DIE ODER

KANN NICHT FÜR SIE GELTEN. DURCH DIE ANNAHME DER LIEFERUNG DES PRODUKTS SIND SIE VERPFLICHTET UND AKZEPTIEREN DIESE BEDINGUNGEN.

Quilter Laboratories, LLC (Quilter Labs) garantiert, dass seine Produkte frei von Materialdefekten sind und / oder Verarbeitung und wird defekte Teile ersetzen und fehlerhafte Produkte im Rahmen dieser Garantie reparieren wenn der Defekt bei normaler Installation und Verwendung auftritt - vorausgesetzt, die Einheit wird in unser Werk zurückgebracht über Prepaid-Transport mit einer Kopie des Kaufbelegs. (d. h. Kaufbeleg). Diese Garantie bietet dass die Prüfung des Rücksendungsproduktes nach unserer Beurteilung einen Herstellungsfehler aufweisen muss. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall oder wobei der Datumcode oder die Seriennummer unkenntlich gemacht oder entfernt wurde. Quilter Labs haftet nicht für Neben- und / oder Folgeschäden. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Diese eingeschränkte Garantie ist während der Gewährleistungsfrist frei übertragbar. Die Garantie auf Quilter Produkte sind NICHT gültig, wenn die Produkte von einem nicht autorisierten Händler / Online-Händler gekauft wurden, oder wenn die Seriennummer der Fabrik entfernt, unkenntlich gemacht oder in irgendeiner Weise ersetzt wurde.

Kunden können zusätzliche Rechte haben, die von Staat zu Staat oder von Land zu Land variieren. In dem falls eine Bestimmung dieser beschränkten Garantie nichtig, verboten oder durch lokale Gesetze ersetzt wird, die übrigen Bestimmungen bleiben in Kraft. Die eingeschränkte Garantie von Quilter Labs in den USA gilt für einen bestimmten Zeitraum von drei (3) Jahren ab Kaufdatum, mit Ausnahme von Fußschaltern, Abdeckungen, Schränken, Griffen und Schränken Hardware wird für einen Zeitraum von einem (1) Jahr und Lautsprechern und allen anderen enthaltenen Zubehörprodukten garantiert für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum.

WICHTIG: BITTE BEHALTEN SIE IHRE VERKAUFSBESTÄTIGUNG ODER ONLINE-BESTELLUNG, WIE SIE IHR BEWEIS IST KAUF IHRER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. ÜBERTRAGUNG DER GARANTIE AUF EINEN NACHFOLGENDEN KÄUFER, SIE MÜSSEN DEN VERKAUF DES PRODUKTS AN DEN NACHKOMMENDEN KÄUFER ANBRINGEN Die Vorderseite des Verkaufsbelegs. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IST OHNE DIESE ENDGÜLTIG QUITTUNG.

Defekte Produkte, die unter diese Garantie fallen, werden repariert oder ersetzt (bei Quilter Labs).

Discretion) mit einem ähnlichen oder vergleichbaren Produkt, ohne Berechnung. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, senden Sie das komplette Produkt zurück

Produkt an Quilter Labs, LLC, mit Kaufnachweis, während der geltenden Garantiezeit. Die Quilter Labore

Der Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, kann auch für den Garantieservice autorisiert werden und sollte der erster Ansprechpartner, wenn Service benötigt wird. **TRANSPORTKOSTEN SIND NICHT IN DIESEM LIMITED ENTHALTEN GARANTIE.** Jede Reparatur oder Wartung, die von einer anderen Person oder Organisation als einem autorisierten Quilter Labs durchgeführt wird

Das Elektronik-Service-Center unterliegt nicht dieser beschränkten Garantie. Weitere Fragen zu dieser Garantie können beantwortet werden, indem Sie sich an Ihren autorisierten Quilter-Händler wenden oder sich an das Werk wenden:

(714) 519-6114.

E-Mail: info@quilterlabs.com

Factory Service

To return an amplifier to Quilter Labs for service under the warranty policy, please visit www.quilterlabs.com and fill out the Return Request Form. If you do not have access to the website, you may send a request by letter to Quilter Labs at 1700 Sunflower, Suite A, Costa Mesa, CA 92626. Please include the serial number of the amplifier and a copy of your sales receipt. Instructions on how to send your amplifier will be provided.

Do not attempt to open the amplifier and service it yourself. Any attempt to service the amplifier by a non-authorized service technician may void your warranty.

Werksdienst:

Um einen Verstärker im Rahmen der Garantiebedingungen an Quilter Labs zu senden, besuchen Sie bitte www.quilterlabs.com und füllen Sie das Rücksendeformular aus. Wenn Sie keinen Zugriff auf haben die Website, können Sie eine Anfrage per Brief an Quilter Labs bei 1700 Sunflower, Suite A senden, Costa Mesa, CA 92626. Bitte geben Sie die Seriennummer des Verstärkers und eine Kopie von Ihr Kaufbeleg. Anweisungen zum Senden Ihres Verstärkers werden zur Verfügung gestellt. Versuchen Sie nicht, den Verstärker zu öffnen und selbst zu warten. Jeder Versuch, die Verstärker durch einen nicht autorisierten Servicetechniker kann die Garantie ungültig machen.

HINWEIS FÜR DIE FCC-KONFORMITÄT:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B.

Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzen sollen bieten angemessener Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie ausstrahlen, und wenn nicht installiert und in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet, kann schädliche Störungen des Radios verursachen Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass keine Interferenz auftritt bestimmte Installation. Wenn dieses Gerät Funk - oder Funkstörungen verursacht Fernsehempfang, der durch Aus- und Einschalten des Geräts bestimmt werden kann, Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren

Maße:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
 - Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger
 - Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich von der des Empfängers unterscheidet
- Ist verbunden.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

Quilter Laboratories, LLC
1700 Sunflower, Suite A
Costa Mesa, CA 92626
(714) 519-6114
www.quilterlabs.com

Part: 000678 –A Auf Deutsche!