

hegen


Hegen Teat

Instructions for Use



**BPA
BPS
FREE**

Phthalate-Free
and PVC-Free



WARNHINWEIS zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes!

Dieses Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. • Flaschensauger nie als Schnuller verwenden. • Ständiges und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten führt zu Zahnschäden. • Vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung prüfen. • Alle Komponenten, die nicht benutzt werden, außerhalb der Reichweite von Kindern halten. • Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. • Vor jedem Gebrauch überprüfen und den Sauger in alle Richtungen ziehen. Beim ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstelle wegwerfen. • Den Flaschensauger nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen oder länger als empfohlen in einem Desinfektionsmittel ("Sterilisierungslösung") lassen, weil dadurch das Material des Saugers ermüden kann. • Vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten in kochendes Wasser geben, um Hygiene zu gewährleisten. • Vor jedem Gebrauch reinigen. • Spülmaschinenfest (nur für den oberen Geschirrspülauszug geeignet) – Lebensmittelfarben können auf Teile abfärben. • Inhalte nicht mit verschlossenem Deckel in der Mikrowelle aufwärmen. Den Sauger, Manschette und Verschlussdeckel entfernen. • Beim Erwärmen in der Mikrowelle besondere Sorgfalt anwenden. Erwärmte Nahrung immer umrühren, damit eine gleichmäßige Erwärmung vor dem Füttern gewährleistet ist, und die Temperatur vor dem Füttern überprüfen. • Nicht in einen erwärmten Ofen stellen. • Dies ist kein Spielzeug. • Lassen Sie Ihr Kind nicht mit kleinen Teilen spielen oder wenn es läuft/rennt, die Flaschen verwenden. • Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungen einsetzen. Es könnten Schäden auftreten. • Komponenten nicht direkt auf Oberflächen legen, die mit antibakteriellen Reinigungsmitteln gesäubert wurden. • Kunststoffmaterialien können durch hohe Temperaturen und Sterilisieren beeinträchtigt werden. Darunter könnte die Passgenauigkeit des Produkts leiden. • Das richtige Zusammenfügen ist für die auslaufsichere Abdichtung notwendig. • Abgepumpte Muttermilch lässt sich in sterilisierten Hegen Säuglingsflaschen/Muttermilchbehältern im Kühlschrank bis zu 48 Stunden (nicht im Türfach) und im Tiefkühler 3-6 Monate aufbewahren. Muttermilch nie erneut einfrieren oder frische Muttermilch zu bereits gekühlter/gefrorener Milch geben.

Reinigung:

Vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang zur Gewährleistung der Hygiene in kochendes Wasser geben. Das Produkt nach Gebrauch immer umgehend säubern. Das Produkt in seine Teile auseinandernehmen, in warmem Seifenwasser reinigen und mit klarem Wasser gründlich abspülen. Spülmaschinenfest (nur für den oberen Geschirrspülauszug geeignet). Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungen einsetzen. Es könnten Schäden auftreten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den ANTI-COLIC AIR VENT (Entlüfter) im Sauger reinigen. Keinen Sauger oder irgendein anderes Gerät verwenden, um den ANTI-COLIC AIR VENT im Sauger zu reinigen. Er könnte dadurch beschädigt werden. Beim Reinigen des Produkts mit einerdrahtverstärkten Flaschenbürste können Kratzer entstehen.

Achten Sie bitte darauf, beim Füttern Ihres Babys den Sauger mit dem richtigen Durchfluss zu verwenden. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch jedes Teil. Den Flaschensauger in alle Richtungen ziehen. Beim ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstelle wegwerfen. Aus hygienischen und Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Sauger alle 3 Monate zu ersetzen.

*Verwenden Sie bei den Hegen Säuglingsflaschen nur die Hegen-Sauger.

Für weitere Informationen über unsere Produkte besuchen Sie bitte www.hegen.com.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.
Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 415