



Wiegeparadies
Träumen & Wohlfühlen

Automatische Federwiege MONDZAUBER

Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anleitung und halten Sie sich an die Anweisungen.



Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung	1
Warnung	2
Lieferumfang	3
Funktionsbeschreibung	4
Aufbauanleitung	5
Anleitung zum Einbau der Feder	6-7
Bedienungsanleitung für die Feder Verwendung	8
Zusammenfassung + Verwendung (Aufbauvideo)	9
Pflege und Wartung	10
Technische Daten	11



BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Dieses Produkt ist für das Schaukeln von Babys in der Wiege bestimmt. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig.
2. Das maximale Gewicht dieses Produkts beträgt 18 kg.
3. Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung installiert werden. Ungenaue Installation kann zu einem Unfall führen.
4. Bevor Sie das Baby in die Wiege legen, schalten Sie bitte zuerst die Wiege aus, um zu vermeiden, dass die Maschine das Gewicht wahrnimmt und das Baby nicht erschrickt.
5. Bitte schalten Sie die Wiege aus, bevor Sie das Baby aus der Wiege nehmen.
6. Das Produkt muss in Anwesenheit einer erwachsenen Betreuungsperson verwendet werden.
7. Wenn Sie die Wiege Maschine starten, schieben Sie bitte den Geschwindigkeitsregler langsam nach rechts.
8. Beobachten Sie, dass die Geschwindigkeit der Wippe angemessen ist, und fahren Sie dann fort, die Geschwindigkeit nach oben einzustellen, bis sie angemessen ist.
9. Um auf Nummer sicher zu gehen, kaufen Sie bitte Ersatzteile der Wiege nur vom Originalhersteller, wie z. B. Federn, Kabel etc.
10. Wenn der Motor nicht richtig funktioniert, verwenden Sie sie nicht mehr und wenden Sie sich an den Händler oder ein autorisiertes Reparaturzentrum für elektrische Wiegen.
11. Bitte nutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Baby sich aufsetzt oder anfängt zu krabbeln. Wenn Sie das Gerät weiter benutzen wollen, müssen Sie es unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
12. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Die Verwendung von nicht zugelassenen, nicht originalen Netzsteckern kann zu Stromschlägen, Feuer, Explosionen und anderen Gefahren führen.



Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

- Um Stürze zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nicht mehr verwenden, wenn das Baby beginnt, sich auf Händen und Knien hochzustemmen oder wenn es 18 kg erreicht hat, je nachdem, was zuerst zutrifft.

ERSTICKUNGSGEFAHR

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferte Babymatratze.
- Legen Sie keine Gegenstände mit einer Schnur um den Hals des Kindes, wie z. B. Kapuzenschnüre oder Schnullerschnüre. Hängen Sie keine Schnüre an die Wiege. Schnüre können Erstickungsgefahr verursachen!
- Um das SIDS-Risiko zu verringern, empfehlen Kinderärzte, gesunde Säuglinge zum Schlafen auf den Rücken zu legen, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen davon ab.
- Dieses Produkt und die dazugehörigen Teile wurden wissenschaftlich entwickelt und auf ihre Sicherheit zertifiziert.

LIEFERUMFANG

- ① Motorkopf
 - ② Obere Stangen
 - ③ Untere Stangen
 - ④ 7 Stk. Federn
 - ⑤ Wiegendeckel
- + USB Kabel




FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Start/Stopp +
Geschwindigkeitsregulierer

Zentrales Federhakenloch

Federhakenloch

Antriebsseil



USB Typ C Eingangsstecker

USB Typ A Ausgangsstecker

AUFBAUANLEITUNG

Hängen Sie die Feder je nach Gewicht des Babys ein.
Starte mit mindestens 3 Federn.


(Siehe Gebrauchsanweisung für die Federn)


Befestigen Sie den Hängemattenkarabiner hier

Verbinden Sie das untere Rohr mit dem oberen Rohr.




ANLEITUNG ZUM EINBAU DER FEDER





Die Plattenrichtung muss zwischen dem oberen und unteren Ende um 90 Grad entgegengesetzt sein.








*Eingebautes Sicherungsseil

Wenn die weiss Schnur zu lange heruntergezogen wird, müssen Sie eine Feder hinzufügen.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE FEDER

(siehe Abbildung unten, Anzahl der Federteile und Einbauposition)

Federn Einrichtung Positionen					
Anzahl an Federn	3	4	5	6	7
Schwebendes Gewicht*	3–6kg	7–9kg	10–12kg	13–15kg	14–18kg

* Achtung: Federgewicht = Hängemattengewicht + Babygewicht

- Die Mindestanzahl der Federn ist 3 Stk.
- Vergewissern Sie sich, dass die Federn senkrecht stehen und die Federn in der Hakenöffnung befestigt sind.
- Bitte ergänzen Sie die Federn regelmässig entsprechend der Gewichtszunahme des Babys.

ZUSAMMENFASSUNG + VERWENDUNG (AUFBAUVIDEO)

- 
- 1 Bauen Sie den Motorkopf in das Gestell ein.
 - 2 Schliessen Sie den Netzadapter an die Wiege an.
 - 3 Legen Sie das Baby in die Hängematte. Achten Sie darauf, dass die Richtung der Beine bei der Reissverschlussöffnung sind.
 - 4 Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler der Wiege, um die Wiege zu starten & Geschwindigkeit zu wählen.



Automatischer Auslöser durch Bewegungssensor
Die Wiege kann durch die Bewegung des Babys ausgelöst werden.

Alarm bei defekt / fehlender Feder
Wenn eine der Federn gebrochen ist, gibt der untere Ring der Wiege einen Alarm aus, bis die Feder repariert ist.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Bewahren Sie die Wiege und das Zubehör ausserhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Setzen Sie die Wiege und das Zubehör keiner direkten Einwirkung aus, um Überhitzung, Verbrennungen, Explosionen und andere Unfälle zu vermeiden.
3. Stellen Sie die Wiege und das Zubehör nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hohem Druck (z. B. Mikrowellenherd) auf, da sonst die Wiege beschädigt werden kann und es zu Bränden und anderen Unfällen kommen kann.
4. Diese Wiege ist nicht wasserdicht. Bitte reinigen Sie die Wiege nicht mit Wasser und stellen Sie sie nicht in einen feuchten Raum, wo sie Nässe ausgesetzt ist.
5. Verwenden Sie kein Werkzeug, um den Aufbau der Wiege aufzubrechen. Dies kann zu Beschädigungen und Kratzern an der Wiege führen.
6. Die Wiege ist nicht stossfest. Bitte gehen Sie beim Aufbau behutsam mit der Wiege um, um Beschädigungen zu vermeiden. Schütteln Sie die Wiege nicht.
7. Verwenden Sie keine ätzende Flüssigkeit zum Besprühen oder Reinigen der elektronischen Wiege. Wenn Staub und Schmutz vorhanden sind, wischen Sie die Wiege vorsichtig mit klarem Wasser und weichem Tuch ab.

TECHNISCHE DATEN

Name	Federwiege MONDZAUBER
Außenmaterial	Kunststoff
Innenmaterial	Metallischer rostfreier Edelstahl
Verwendbar für	Babys/Säuglinge
Eingangsstrom	110-240V 50-60Hz
Ausgangsstrom	5V 1.0-1.5A
Maximale Spannung	7.5W
Produktabmessungen (mit offenem Stativbein)	100x100x170cm
Material des Hakens	Rostfreier Stahl
Innere Platte	Rostfreier Stahl
Federn	Legierung aus rostfreiem Stahl
Gewicht der Wiege	4.5 kg
Empfohlene Verwendung von Kabeln	USB Typ-C 5V 1A/2A/3A können verwendet werden, 5V 2A wird empfohlen



Wiegeparadies

Träumen & Wohlfühlen



Innovarex GmbH
WIEGEPARADIES
info@wiegeparadies.ch
www.wiegeparadies.ch

Alle Rechte vorbehalten. © - 2024