

Installation of your Operator and printer

Your preparations

Find a space for your Operator and printer

Find a suitable place for the Operator and printer. Look for a central location in the kitchen or near your mise-en-place station. The Operator should be mounted at eye level or just below. The Operator is heavy and has to be installed on a brick or concrete wall.

Internet connection

Cable for internet (UTP Patch)
Connection to modem/router

Power supply

2 sockets are required, one close to the wallmount. One close to the printer

* You should have this available and working before installation.

This is what we are bringing and installing

Operator

Power cable (length 1,5 m)

Wallmount

Label printer

Power cable (length 1,5 m)

Printer shelf

Stainless steel shelf to place the printer

Mounting

Tip:
Need any longer cables?
Just let us know and we will bring them on the day of installation.

Installatie van jouw Operator en printer

Jouw Voorbereidingen



The diagram shows the Horeko Operator and printer with their dimensions. The Operator is 40 cm wide, 35 cm high, and 20 cm deep. The printer is 20 cm wide, 30 cm high, and 13 cm deep. A 7 KG weight icon is shown on the Operator's screen.

Zoek een locatie voor de Operator en printer
Dit moet een centrale locatie zijn in de keuken of in de buurt van je mise-en-place station. De Operator moet op ooghoogte, of net daaronder, geplaatst worden. De Operator is zwaar en moet op een betonnen of stenen muur geplaatst worden.




The diagram shows an internet router and a power outlet.

Internetaansluiting
Internetaansluiting (UTP patch)
Verbinding met modem/router

Stroomvoorziening
Je hebt 2 stroom aansluitingen nodig:
- 1 dicht bij de wandbeugel
- 1 dicht bij de printer

* Dit moet je gereed en werkend hebben voor installatie.

Dit nemen wij mee en monteren we voor je




The diagram shows the Horeko Operator (39 cm wide, 33,5 cm high), the Wandbeugel (9,6 cm high, 4,6 cm wide, with a depth of 12,5 cm and a width range of Min. 7 cm / Max. 19,8 cm), and a Stroomkabel (length 1,5 m).

Horeko Operator

Wandbeugel

Stroomkabel
(lengte 1,5 m)



The diagram shows the Labelprinter (12,7 cm wide, 13,4 cm high, 18,7 cm deep), a USB kabel (length 1,9 m), and a Printer bakje (12,5 cm wide, 12 cm high, 29 cm deep).


Labelprinter

USB kabel
naar Operator
(lengte 1,9 m)

Stroomkabel
(lengte 1,5 m)

Printer bakje
RVS wandplank om de printer op te plaatsen

Montage




The diagram shows the Horeko Operator, printer, and router connected. The printer is connected to the Operator via a USB cable and to the power outlet via a power cable. The router is connected to the power outlet via a power cable and to the Operator via a network cable. A Wandbeugel is shown being mounted on the wall.

Tip:
Heb je langere kables nodig?
Geef ons een seintje! Dan nemen we die mee op de dag van installatie.


Installation de votre Horeko Operator

Vos préparations



40 cm
20 cm
35 cm
20 cm
30 cm
13 cm

Choisissez un emplacement pour votre Operator et votre imprimante.
Il est préférable de choisir un emplacement central dans la cuisine ou près de la table de mise en place. L'Operator doit être placé au niveau des yeux ou juste en dessous. C'est appareil est lourd et doit être placé à un mur en béton ou en brique.



Connection Internet
Câble d'internet (UTP patch)
Connection au modem/router

Puissance
Vous avez besoin de 2 connexions d'alimentation:
1 près du support mural
1 près de l'imprimante

Il est indispensable que ces éléments soient prêts et fonctionnent avant l'installation.


Voici ce que nous amèneront et assembleront pour vous



39 cm
33,5 cm
9,6 cm


Horeko Operator - écran tactile

Câble électrique (longueur 1,5 m)



Min. 7 cm / Max. 19,8 cm
12,5 cm
4,6 cm


Support mural



12,7 cm
13,4 cm
18,7 cm

Étiquettes d'imprimante


Câble USB à l'Operator (longueur 1,9 m)
Câble d'alimentation (longueur 1,5 m)



12 cm
29 cm
12,5 cm

Plateau d'imprimante
Placement de l'imprimante

Montage



Conseil:
Si vous avez besoin de câbles plus longs? Appelez-nous, et nous le prendrons au montage.

+