



1678

1678 – Patentstickad damtröja med raglan i Mayflower Easy Care.

Storlek:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Övervidd cm:	100	(104)	108	(112)	116	(120)
Längd ca. cm:	60	(62)	64	(66)	68	(70)
Fg. Pink ???	11	(11)	12	(12)	13	(13)
Stickor:	Stickor nr. 2½ och 3, kort rundsticka nr. 2½.					
Kvalité:	Mayflower Easy Care					
Stickfasthet:	24 m och 54 varv (27 rät-m) i patent på sticka nr. 3 = 10 x 10 cm.					

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det professionella verktyget för stickning och virkning.

1 kantmaska (km): I början på varvet lyftas masken av som den skulle stickas rät och på slutet av varvet stickas maskan rät.

Patent: Ojämnt antal maskor, delbart med 2 + 3.

Varv 1 (RTS): 1 kantmaska (km), * 1 avig, 1 rät, upprepa från * och sluta med 1 avig, 1 km.

Varv 2 (AVS): 1 km, * 1 rät, lyfta 1 maska av som skulle den stickas avig med omslag, upprepa från * och sluta av med 1 rät, 1 km.

Varv 3: 1 km, lyfta 1 maska av som skulle den stickas avig med omslag, sticka den avlyfta m rät ihop med omslaget, upprepa från * och sluta med att lyfta av 1 m som skulle den stickas avig med omslag, 1 km.

Varv 4: 1 km, * sticka den avlyfta m rät ihop med omslaget, 1 m lyftas som skulle den stickas avig med omslag, upprepa från * och sluta med att sticka maskan och omslaget rät ihop, 1 km.

Sticka varv 1 – 4, 1 gång och sedan repeteras varv 3 och 4.

1 patent-am = 1 avigmaska, lyftas av som skulle den stickas avig med omslag.

1 patent-rm = 1 rät maska med omslag från varvet före = 2 öglor på stickan, räknas som 1 maska.

Patent minskning mot vänster: Lyfta av nästa patent-rm som skulle den stickas rät, sticka den följande patent-am och patent-rm ihop och drag den avlyfta patent-rm över.

Patent minskning mot höger: Sticka den nästa patent-rm och patent-am räta ihop, flytta maskan över på vänster sticka och drag den följande patent-rm över, flytta m tillbaka till höger sticka.

Bakstycke.

Lägg upp 115(119)125(129)135(139) m på sticka nr. 2½ och sticka 5 cm = 18 varv resår, medan m fördela så här på rätsidan: 1 km, * 1 avig, 1 rät, upprepa från * och sluta med 1 avig, 1 km. Byta sedan till sticka nr. 3 och fortsätt med patent som beskrivit ovan. Sticka rakt upp, till arb mäter 42(43)44(45)46(47) cm och avmaska nu 4 m i var sida till ärmhål = 107(111)117(121)127(131) m. Sedan stickas raglan minskningar i var sida så här: 1 km, 1 patent-am, i nästa patent-rm stickas 1 rät, 1 omslag och 1 rät = 3 m, 1 patent-am, 1 patent minskning mot vänster (se ovanför), 1 patent-am, 1 patent minskning mot höger (se ovanför) fortsätt med patent fram till de sista 11 m, 1 patent minskning mot vänster, 1 patent-am, 1 patent minskning mot höger, 1 patent-am, i nästa patent-rm stickas 1 rät, 1 omslag och 1 rät = 3 m, 1 patent-am och sluta med 1 km. På avigsidan och de räta varv, där det inte stickas minskningar, stickas alla m mellan kantmaskorna i patent. Repetera dessa minskningar på var 8 varv (räkna 4 räta maskor i höjden), till där är stickat 15(16)17(18)19(20) minskningar i var sida = 47(47)49(49)51(51)m. Sticka 3 varv rakt upp efter den sista minskning, medan kantmaskorna maskas av i var sida på nästa varv. Sätt halskantens 45(45)47(47)49(49) maskor på en maskhållare.

Framstycke.

Stickas likadant som bakstycket, blott med djupare halsringning: När där är stickat 12(13)14(15)16(17) raglan minskningar i var sida = 59(59)61(61)63(63) m, sticka ända 3 varv rakt upp efter den sista minskning, medan kantmaskorna maska av i var sida på sista varvet. Sätt halskantens 57(57)59(59)61(61) m på en maskhållare.

Vänster ärm.

Lägg upp 61(65)69(73)77(81) m på sticka nr. 2½ och sticka 5 cm = 18 varv resår, medan m fördelas på rätsidan: km, * avig, rät, upprepa från * och sluta med 1 avig, 1 km. Byta sedan till sticka nr. 3 och fortsatt med patent som beskrivit ovanför. Öka 1 m i var sida på var 16 varv (räkna 8 räta maskor i höjden) 13 gånger = 87(91)95(99)103(107) m. När ärmen mäter 44(44)45(45)46(46) cm, maska av 4 m i var sida till ärmhål = 79(83)87(91)95(99) m. Sticka nu raglan minskningar i var sida - på höger sida som på bakstycket (15(16)17(18)19(20) minskningar) och på vänster sida som på framstycket (12(13)14(15)16(17) minskningar). När de 12(13)14(15)16(17) minskningar på vänster sida är färdiga, sättas de yttersta 11 m (raglan kanten) på en maskhållare. Från vänster sida av arb maskas nu av på var 2 varv för ytterligare 3 x 1 m. När de 15(16)17(18)19(20) raglan minskningar på höger sida är färdiga, sättas de resterande 11 maskor på raglan kanten på höger sida också på maskhållaren.

Höger ärm.

Stickas likadant som vänster, blott spegelvänd, dvs. raglan minskningar på höger sida som på framstycket och i vänster som på bakstycket.

Montering.

Sy ihop raglan sömmen med madrass stygn, så att kantmaskorna döljas. Sy ihop ärm- och sidsömmar.

Halskant.

På rundsticka nr. 2½ stickas upp 156(156)160(160)164(164) m runt längs halsringningen. Sticka runt i resår (växelvis 1 rät och 1 avig), medan fördelningen av maskorna från patentet fortsätts. När kragen mäter 8 cm, maskas alla m av i passande lös resår. Vik halskanten halvt mot avigsidan och sy fast den längs insidan av halsringningen med elastiska stygn.