



Mayflower



KLEINES HALSTUCH: LONDON MERINO
FARBE 5

D182

Gr.	Klein	(groß)
Gesamtlänge cm:	98	128
Gesamtbreite, cm:	10	12
Verbrauch, Knäuel:	1	2
Häkelnadel:	3	
Material:	Mayflower London Merino Fine	
Maschenprobe:	23 M x 17 R = 10 x 10 cm	

In einigen Fällen kann es Änderungen oder Ergänzungen zu einer bereits veröffentlichten Anleitung geben. Wenn Sie sich bei dieser Anleitung nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, sie erneut herunterzuladen, da möglicherweise eine aktualisierte Version veröffentlicht wurde. Die neueste Version finden Sie immer unter www.mayflower.dk.

ÜBER DIESES DESIGN

Diesen schönen Häkelschal gibt es in zwei Längen. Die kurze Version kann man einmal um den Hals wickeln, die lange zweimal. Der Schal ist aus weichem London Merino Fine gehäkelt, das sich am Hals gut anfühlt und in den kalten Monaten warm hält. Er wird in Reihen mit halben Stäbchen ins hintere Maschenglied gehäkelt, wodurch eine schöne, rippenartige Struktur entsteht.

Die Maschenprobe und die Maße des Musters basieren auf einer gewaschenen Maschenprobe. Deshalb ist es wichtig, vor dem Häkeln eine Maschenprobe anzufertigen. Waschen Sie die Probe laut den Anweisungen und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie Ihre Maschenzahl innerhalb von 10 x 10 cm zählen. Möglicherweise müssen Sie Ihre Nadelstärke nach oben oder unten anpassen, um die angegebene Maschenprobe zu erreichen.

ABKÜRZUNGEN

M: Masche

Lm: Luftmasche

R: Reihe

Stb: Stäbchen

fM: feste Masche

km: Kettmasche

er fM: erweiterte feste Masche

hdc: halbes Stäbchen

hStb in hMG: halbes Stäbchen ins hintere Maschenglied

dbstgm: doppeltes Stäbchen

vG: vorderes Maschenglied

hG: Hinteres Maschenglied

abn: abnehmen

zun: zunehmen

MM: Maschenmarkierer

wdh: wiederholen

U: Umschlag

Rd: Runde

Fb: Farbe

ANLEITUNG

BEIDE GRÖSSEN

2 Lm anschlagen, die Arbeit wenden.

R 1: 1 M zun, mit 1 Lm wenden (2).

R 2: 1 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (3).

R 3: 2 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (4).

R 4: 3 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (5).

R 5: 4 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (6).

R 6: 5 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (7).

R 7: 6 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (8).

R 8: 7 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (9).

R 9: 8 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (10).

R 10-14: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (10).

R 15: 9 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (11).

R 16-19: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (11).

R 20: 10 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (12).

R 21-24: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (12).

R 25: 11 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (13).

R 26-29: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (13).

R 30: 12 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (14).

R 31-34: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (14).

R 35: 13 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (15).

R 36-39: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (15).

R 40: 14 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (16).

R 41-44: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (16).

R 45: 15 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (17).
 R 46-49: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (17).
 R 50: 16 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (18).
 R 51-54: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (18).
 R 55: 17 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (19).
 R 56-59: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (19).
 R 60: 18 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (20).
 R 61-64: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (20).
 R 65: 19 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (21).

Hier unterscheiden sich die beiden Größen

NUR KLEINER SCHAL

R 66-69: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (21).
 R 70: 20 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (22).
 R 71-74: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (22).
 R 75: 21 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (23).
 R 76-79: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (23).
 R 80: 22 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (24).
 R 81-84: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (24).
 R 85: 23 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (25).
 R 86-89: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (25).
 R 90: 23 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (24).
 R 91-94: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (24).
 R 95: 22 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (23).
 R 96-99: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (23).
 R 100: 21 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (22).
 R 101-104: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (22).
 R 105: 20 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (21).
 R 106-109: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (21).
 R 110: 19 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (20).
 R 111-114: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (20).
 R 115: 18 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (19).
 R 116-119: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (19).
 R 120: 17 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (18).
 R 121-124: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (18).
 R 125: 16 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (17).
 R 126-129: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (17).
 R 130: 15 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (16).
 R 131-134: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (16).
 R 135: 14 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (15).
 R 136-139: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (15).
 R 140: 13 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (14).
 R 141-144: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (14).

R 145: 12 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (13).
 R 146-149: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (13).
 R 150: 11 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (12).
 R 151-154: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (12).
 R 155: 10 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (11).
 R 156-159: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (11).
 R 160: 9 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (10).
 R 161-165: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (10).
 R 166: 8 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (9).
 R 167: 7 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (8).
 R 168: 6 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (7).
 R 159: 5 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (6).
 R 170: 4 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (5).
 R 171: 3 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (4).
 R 172: 2 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (3).
 R 173: 1 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (2).
 R 174: Abn, km, Arbeit nicht beenden (1).

NUR GROSSES HALSTUCH

R 66-70: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (21).
 R 71: 20 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (22).
 R 72-76: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (22).
 R 77: 21 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (23).
 R 78-82: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (23).
 R 83: 22 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (24).
 R 84-88: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (24).
 R 89: 23 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (25).
 R 90-93: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (25).
 R 94: 24 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (26).
 R 95-98: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (26).
 R 99: 25 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (27).
 R 100-103: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (27).
 R 104: 26 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (28).
 R 105-108: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (28).
 R 109: 27 hStb ins hG, 1 M zun, mit 1 Lm wenden (29).
 R 110-121: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (29).
 R 122: 27 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (28).
 R 123-126: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (28).
 R 127: 26 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (27).
 R 128-131: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (27).
 R 132: 25 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (26).
 R 133-136: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (26).

R 137: 24 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (25).
R 138-141: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (25).
R 142: 23 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (24).
R 143-146: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (24).
R 147: 22 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (23).
R 148-151: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (23).
R 152: 21 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (22).
R 153-156: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (22).
R 157: 20 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (21).
R 158-161: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (21).
R 162: 19 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (20).
R 163-166: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (20).
R 167: 18 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (19).
R 168-171: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (19).
R 172: 17 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (18).
R 173-176: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (18).
R 177: 16 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (17).
R 178-181: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (17).
R 182: 15 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (16).
R 183-187: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (16).
R 188: 14 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (15).
R 189-192: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (15).
R 193: 13 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (14).
R 194-197: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (14).
R 198: 12 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (13).

R 199-202: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (13).
R 203: 11 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (12).
R 204-207: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (12).
R 208: 10 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (11).
R 209-212: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (11).
R 213: 9 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (10).
R 214-217: hStb ins hG, mit 1 Lm wenden (10).
R 218: 8 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (9).
R 219: 7 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (8).
R 220: 6 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (7).
R 221: 5 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (6).
R 222: 4 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (5).
R 223: 3 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (4).
R 224: 2 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (3).
R 225: 1 hStb ins hG, 1 M abn, mit 1 Lm wenden (2).
R 226: Abn, km, Arbeit nicht beenden (1).

BEIDE GRÖSSEN

Nun eine abschließende Umrandung aus festen Maschen um die gesamte Arbeit häkeln. Wenn rundherum fM gehäkelt wurden und die Spitze, an der begonnen wurde, erreicht ist, mit einer km enden.

Die Arbeit beenden und die Fäden vernähen. Sie sind nun mit Ihrem neuen Schal fertig.

Gut gemacht!

www.mayflower.dk – info@mayflower.dk

Mayflower – alle Rechte vorbehalten.

Die Anleitung und das fertige Stück dürfen nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.