

*Il design dei porta-camera si evolve*

Congratulazioni per l'acquisto del sistema porta-camera Cotton Carrier! Siamo certi che gradirà il comfort e la sicurezza di questa soluzione e la praticità di potersi muovere liberamente senza la camera che dondola appesa alla tracolla, spesso causa di irritazioni e dolori a spalla e collo. Seguendo queste semplici e rapide istruzioni potrai immediatamente godere appieno degli





1. Indossare la pettorina Camera Vest e regolare le fibbie frontali e le cinghie in Velcro posteriori per fissare il sistema Cotton Carrier sul petto, all'altezza indicata nell'immagine. **LA FASCIA PETTORALE**



3. Orientare la freccia sull'adattatore in direzione dell'obiettivo. In questo modo, la camera viene agganciata al Cotton Carrier con un'angolazione di 45 gradi.



5. Fissare il supporto laterale Side Holster alla pettorina Camera Vest con le fasce in Velcro per maggiore garanzia di sicurezza. In alternativa, è possibile fissare il supporto laterale Side Holster alla cintura o alla fascia lombare dello zainetto



2. Fissare l'adattatore Camera Hub avvitandolo all'attacco per treppiedi da 1/4" della camera, utilizzando la chiavetta di serraggio. **VERIFICARE CHE SIA ACCURATAMENTE SERRATO!** Controllarlo



4. Tenere la camera sopra all'innesto in Lexan della pettorina Camera Vest come illustrato, ed inserirla nella fessura. La camera ruota naturalmente in posizione verticale, dove rimane bloccata ed assicurata



6. Utilizzare la fascia di stabilizzazione dell'obiettivo e i cinghietti di sicurezza per assicurare la camera. Fissare il moschettone all'attacco per tracolla della camera, poi agganciare il cinghietto di sicurezza all'anello a D della pettorina

Sul nostro sito Web, alla pagina Video, è disponibile un video dettagliato che spiega come indossare e regolare correttamente il Cotton Carrier: "How to fit and use your Cotton Carrier - Come indossare ed utilizzare il Cotton Carrier".

Saremmo lieti di ascoltare i tuoi commenti, e di vederti in azione con il tuo Cotton Carrier! Inviaci via email foto e commenti all'indirizzo [feedback@cottoncarrier.com](mailto:feedback@cottoncarrier.com). Vuoi condividere i tuoi commenti con il mondo? Inviaci una foto di te mentre indossi il tuo Cotton Carrier ed allega un breve racconto: faremo del nostro meglio per pubblicarlo nel nostro Blog. Grazie per vivere con noi l'evoluzione Cotton Carrier!

*Il design dei porta-camera si evolve*

## Utilizzo dell'adattatore angolare (Pro-Pac)

*\* questa sezione è rivolta esclusivamente agli acquirenti di Cotton Carrier che utilizzano camere professionali*



L'adattatore angolare è progettato specificatamente per camere professionali full-body E ANCHE PER camere provviste di impugnatura battery/portrait grip.

SERRARE il supporto angolare alla base della camera orientando la freccia in direzione dell'obiettivo, utilizzando la chiavetta di serraggio.



Quando la camera è installata sul Cotton Carrier, è fondamentale che l'obiettivo sia a contatto con il corpo, per evitare di sollecitare eccessivamente il Cotton Carrier e la camera.

Quando si utilizza il Cotton Carrier in movimento, ad esempio pedalando, sciando, trekking, ecc., è importante indossare la fascia di stabilizzazione dell'obiettivo, per fissare maggiormente la camera. Inoltre, UTILIZZARE I CINGHIETTI DI SICUREZZA per assicurare la camera.



## Istruzioni per il Cotton Carry-Lite

① Cintura Cotton Belt

② Supporto laterale Side Holster

③ Tracolla

④ Cinghietto di sicurezza

⑤ Adattatore per camera standard - Regular Camera Hub (per corpi camera standard)

⑥ Adattatore per camera angolare - Angled Camera Hub (per camere professionali e con impugnatura battery grip)



1 Fissare alla parte inferiore della camera l'adattatore angolare ⑥ sulle camere professionali o battery-grip, OPPURE l'adattatore angolare ⑤. La freccia di entrambi gli adattatori deve essere orientata in direzione dell'obiettivo della camera. Accertarsi che sia BEN SERRATO, e verificare frequentemente che non si sia allentato.

2 Fissare il supporto laterale ② alla cintura Cotton Belt ①, aprendo il Velcro ed avvolgendolo attorno alla corrispondente area della cintura, poi fissarle ulteriormente con la fascia in Velcro più corta.

3 Regolare la lunghezza della cintura Cotton Belt ① e fissarla intorno alla vita chiudendo la fibbia.

4 Regolare la lunghezza della tracolla ③ e passarla sulla spalla preferita.

5 Fissare il moschettone tondo sulla fessura della tracolla della camera, poi fissare il cinghietto di sicurezza ④ all'anello a D in acciaio sulla tracolla: a questo punto sarà possibile trasportare la camera in tutta sicurezza e comodità!

Per maggiori informazioni sull'uso di Cotton Carrier abbinato ad un treppiedi, e sulla cura e pulizia di questo prodotto, visitare il nostro sito Web [www.cottoncarrier.eu](http://www.cottoncarrier.eu), e seguire il collegamento INSTRUCTIONS e la pagina FAQ.