

HOW TO INSTALL


Clean the device's screen with pre-moistened Zeiss wipe, then discard wipe. Use microfibre cloth to polish surface and ensure it's free of dust.



Apply the blue, full size, dust-removing film to peel off any particles left on the screen.



Carefully peel off and discard blue protective film to expose the adhesive side of glass.



Align glass protector with your device by holding the easy-apply tabs. Press & hold down the centre of glass with your finger, then peel off the easy-apply tabs.

(Use microfibre cloth to remove any air bubbles that may have formed, and allow 1-2 days for smaller bubbles to fully disappear.)



Tip: If any dust particles remain under glass, carefully lift glass up, starting at a corner, and use dust removing tabs to get rid of dust. Set protector back onto screen.



COMMENT INSTALLER

Nettoyez l'écran de l'appareil avec l'essuyer Zeiss pré-humidifié et jeter la lingette. Ensuite utilisez le chiffon en microfibre pour polir la surface et se assurer qu'il est exempt de poussière.



Appliquer le film bleu de dépeussierage adhésif pour enlever les particules laissées sur l'écran.



Décoller le film protecteur bleu pour exposer le côté adhésif de verre.



Alignez le protecteur de verre avec le dispositif en maintenant les onglets pour une application facile. Appuyez et maintenez sur le centre de la vitre avec votre doigt et enlevez ensuite l'appliqueur. (Utilisez le chiffon en microfibre pour faire sortir les bulles d'air qui se sont formées et permettre 1-2 jours pour que les petites bulles disparaissent complètement.)




Si des particules de poussière restent sous le verre, soulevez délicatement le verre, en commençant à un coin, et utiliser un onglets dépeussierage pour se débarrasser de la poussière. Remplacez ensuite le protecteur sur l'écran.



HOW TO INSTALL


Clean the device's screen with pre-moistened Zeiss wipe, then discard wipe. Use microfibre cloth to polish surface and ensure it's free of dust.



Apply the blue, full size, dust-removing film to peel off any particles left on the screen.




Place the easy-align tray on your device's screen and push down on the sides to secure it in place.



Carefully peel off and discard protective film to expose the adhesive side of glass.



Starting on the top, place glass protector on the easy-align tray and hold down the centre of glass with your finger. Now, peel off the easy-apply tabs. (Use microfibre cloth to remove any air bubbles that may have formed, and allow 1–2 days for smaller bubbles to fully disappear.)




Tip: If any dust particles remain under glass, carefully lift glass up, starting at a corner, and use dust removing tabs to get rid of dust. Set protector back onto screen.



COMMENT INSTALLER


Nettoyez l'écran de l'appareil avec une lingette pré-humidifiée Zeiss, puis jetez-la. Utilisez le chiffon en microfibre pour polir la surface et assurez-vous qu'elle est exempte de poussière.



Appliquez le film de dépolissage bleu de taille actuelle pour éliminer toutes les particules laissées sur l'écran.




Placez le bac d'alignement sur l'écran de votre appareil et appuyez sur les côtés pour le fixer en place.



Découlez soigneusement et jetez le film protecteur pour exposer le côté adhésif du verre.



En commençant par le haut, placez le protecteur de verre sur le bac d'alignement et maintenez le centre de la vitre avec votre doigt. Maintenant, décollez les onglets d'application. (Utilisez le chiffon en microfibre pour éliminer les bulles d'air qui auraient pu se former. Attendez 1 à 2 jours pour que les bulles plus petites disparaissent complètement.)



Conseil: si des particules de poussière restent sous le verre, soulevez délicatement le verre en commençant par un coin et utilisez des languettes de dépolissage pour le débarrasser de la poussière. Remettez le protecteur sur l'écran.

