

Lietošanas instrukcija

Termometrs P300

1. Uzsākot lietošanu

Noņemiet aizsargplēvi no tastatūras. Pārbaudiet baterijas nodalījumu un ja ir vajadzīgs izņemiet drošības sloksni. Instruments pats ieslēgsies un būs gatavs darbam.

2. Poga ON/OFF

Ar šo pogu var ieslēgt un izslēgt instrumentu

3. Autoizslēgšanas funkcija

Iekārta automātiski izslēdzas ja 15 minūšu laikā nav skarta neviena poga.

4. Poga C/F

Ar šo pogu var uzstādīt vajadzīgo mērvienību. Iestatījumi saglabājas arī pēc iekārtas izslēgšanas.

5. Poga HOLD

Ar šo pogu var iesaldēt tekošo mērījumu. Nospiežot vēlreiz šo pogu iekārta atgriezīsies pie tekošas temperatūras mērījuma.

6. Poga MODE

Nospiežot pogu MODE uz displeja parādās MAX mērījumu vērtība kopš pēdējas ieslēgšanas.

Nospiežot šo pogu vēlreiz būs redzama MIN mērījumu vērtība. Nospiežot pogu trešo reizi iekārtā atgriezīsies tekošā mērījumu režīmā. Lai nodzēstu MAX/MIN vērtības nospiediet pogu MODE uz 3 sek. Līdz uz displejā parādās "--". Nospiežot pogu vēlreiz iekārta atgriezīsies tekošā mērījumu režīmā.

7. Displeja apgaismojums

Nospiediet apgaismojuma pogu. Uz 5 sek tiks ieslēgts displeja apgaismojums.

8. Baterijas maiņa

Pēc vajadzības samainiet baterijas.

9. Marķējums

CE -atbilstība, EN 13485, Derīgs uzglabāšanai (S), Vide (C), Precizitāte 1 (-30+70C). Saskaņā ar EN13486 mēs rekomendējam recalibrāciju vienreiz gadā.

Tehniskie parametri:

Mērīšanas diapazons: -40+200C

Izšķirtspēja: 0,1C

Precizitāte: ± 0,5C diapazonā 0+100C, citur ± 1C

Sensors: NTC rezistors

Darba temperatūra: 0+40C

Barošanas avots: 2 x AA baterijas, 1,5V

Izmērs: 130x70x25mm

Svars: 130g