

RECORD CLEANING MACHINE INSTRUCTIONS




SPINCARE

OVERZICHT

- **GRONDIGE REINIGING VAN GROEVEN** – Verwijdert vuil en stof uit de groeven van uw favoriete platen.
- **AL UW PLATEN** – Reinigt 7", 10" en 12" vinylplaten – wij hebben wat u nodig heeft!
- **LABELS BLIJVEN DROOG** – Het maakt de labels van uw platen niet nat en laat geen vlekken achter tijdens het reinigingsproces.
- **NAALDVRIENDELIJK** – Platen blijven schoon en droog achter. Het laat geen plakkerige resten achter op uw naald.
- **REINIGINGSOPLOSSING** – Onze gepatenteerde reinigungsoplossing is sneldrogend en eenmalig te gebruiken voor de beste resultaten.

INHOUD


- 1x spoelbak voor de platen
- 1x droogrek (voor 10 platen)
- 2x superzachte fluwelen reinigungsborstels
- 2x 150 ml reinigungsloeistof voor vinylplaten
- 2x microvezel droogdoeken (1 grote en 1 kleine)
- 2x borstelrollen
- 1x instructies



1x spoelbak voor de platen




2x 150 ml reinigungsloeistof voor vinylplaten




1x droogrek (voor 10 platen)



2x microvezel droogdoeken (1 grote en 1 kleine)



2x superzachte fluwelen reinigungsborste



2x borstelrollen

INSTALLATIE

1. Haal uw SPINCARE® platenreinigingsmachine uit de doos.
2. Belangrijk – Was de meegeleverde microvezeldoekjes voor gebruik (gebruik geen wasverzachter).
3. Verwijder het deksel en het droogrek van onder de spoelbak voor de platen.
4. Plaats de borstelrollen in de machine. Er zijn 3 standen - 7", 10" en 12".
5. Vul de spoelbak met gedestilleerd of gedemineraliseerd water (geen kraanwater). Zorg dat het waterniveau net onder de borstelrollen staat.
6. Voeg 4 dopjes platenreinigingsvloeistof tussen de reinigingsborstels toe. Hiermee kunt u 25-50 platen reinigen.

REINIGING

1. Plaats de eerste plaat die u wilt reinigen in de spoelbak. Draai de plaat langzaam 3 keer MET DE KLOK MEE.
2. Draai de plaat langzaam 3 keer TEGEN DE KLOK in.
3. Haal de plaat voorzichtig uit de reinigingsmachine zonder het speeloppervlak aan te raken en plaats deze in het droogrek.
4. Al de overtollige vloeistof zal in het reservoir van het droogrek lopen.
5. Droog de plaat met de grote microvezeldoek in een beweging MET DE KLOK MEE.
6. Herhaal stap 5 met de kleine microvezeldoek om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen (optioneel).
7. Zodra de plaat volledig droog is, zet u deze in een SPINCARE®-binnenhoes van archiefkwaliteit.
8. Herhaal het bovenstaande proces voor alle platen die u wilt reinigen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

1. Als u klaar bent met het reinigen van uw partij platen, gooit u de gebruikte reinigungsoplossing weg (gebruik deze niet opnieuw).
2. Reinig de spoelbak, borstelrollen en reinigungsborstels met warm water en laat ze aan de lucht drogen.
3. Zodra ze droog zijn, plaatst u alle onderdelen in de spoelbak en plaatst u het deksel erbovenop.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ'S)

1. **Er zit een pluizige opeenhoping op mijn naald na het reinigen van mijn platen.**
Om ophoping van stof op uw naald te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u uw microvezeldoeken voor gebruik heeft gewassen zonder wasverzachter te gebruiken.
2. **Het droogrek ontbreekt.**
Het droogrek vindt u verscholen onder de spoelbak voor de platen. U moet het eruit trekken om het te gebruiken.
3. **Er ontbreken onderdelen van mijn machine. Moet ik het terugsturen?**
Nee! Stuur een e-mail naar ons als u onderdelen mist en we helpen u graag verder.
4. **Komt de machine met garantie?**
Ja, we bieden garantie op de reiniging van 500 platen. Als u onderdelen moet vervangen voordat u 500 platen heeft gereinigd, neem dan contact met ons op en we zullen deze gratis vervangen.
5. **Welk type water kan ik gebruiken met mijn machine?**
Gebruik ofwel gedestilleerd, ofwel gedemineraliseerd water. De meeste klanten gebruiken gedemineraliseerd water omdat het over het algemeen goedkoper en makkelijker te vinden is dan gedestilleerd water

