



LOVE
MOVE
ENJOY

Защитное жидкое стекло NanoGo для мобильных устройств



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RU)

Защитное жидкое стекло Bluebiit NanoGo для мобильных устройств

Русский

Защита жидкое стекло Bluebiit NanoGo основана на нанотехнологиях и специально разработана для обеспечения защиты экрана от царапин. Защита жидкое стекло Bluebiit NanoGo обеспечивает резистивный слой, который защищает экран от царапин, а также защищает вас от излучения. Данный наноразмерный слой позволяет легко удалять грязь, масляные пятна и пыль, а также препятствует росту бактерий на вашем мобильном устройстве.

Безопасность прежде всего

1. Перед применением изделия убедитесь, что питание вашего устройства выключено и отключены внешние источники питания.
2. Любые внешние защитные пленки, обложки и кабели, такие как кабели USB, наушники и т. д., должны быть сняты с вашего устройства.
3. Не замораживайте изделие. Температура применения от + 5 C° до +30 C°.
4. Сушит кожу. Для людей с чувствительной кожей рекомендуется во время нанесения использовать перчатки.
5. Салфетка для очистки (пакет-саше 1) и салфетка для покрытия (пакет-саше 2) имеют в своем составе пропеллент, содержащий органический этанол. Поэтому вы должны проверить устойчивость цвета на небольшой незаметной области вашего устройства перед нанесением, особенно на прорезиненных и окрашенных

поверхностях.

6. Огнеопасно. Храните вдали от источников воспламенения, открытого пламени и прямого солнечного света. Не курить.
7. Храните продукт в недоступном для детей месте.
8. Если какая-либо из жидкостей в этом изделии попала в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Если какая-либо жидкость, содержащаяся в этом изделии, была проглочена, немедленно обратитесь к врачу. НЕ вызывайте рвоту. Возьмите с собой данное руководство по применению.

1. Очистка

Тщательно протрите поверхность/экран мобильного устройства, которое вы хотите защитить, с помощью очищающей салфетки на спиртовой основе (пакет-саше 1). Через 30 секунд удалите капли спирта, оставшиеся на поверхности/экране, используя угол ткани из микрофибры. Перед следующим этапом убедитесь, что на поверхности не осталось загрязнений или отпечатков пальцев.

2. Защита

Откройте пакет-саше 2 и в течение 90 секунд используйте салфетку для покрытия на выбранном устройстве/экране. Убедитесь, что вся поверхность охвачена при ее протирании от края к краю круговым движением. Дайте поверхности высохнуть в течение как минимум 15 минут.

3. Полировка

Отполируйте экран с помощью неиспользованной части ткани из микрофибры. Затем вымойте руки. Покрытие будет готово к отражению световых лучей и использованию через 30 минут. Однако полная защита будет достигнута только через 24 часа. Мы рекомендуем проводить обработку устройства вечером. Рекомендуется повторять обработку с интервалом 12 месяцев. Вы можете проверить эффективность с помощью небольших капель воды. Если вода образует капли на поверхности - защита эффективна.

#bluebiit



Онлайн-руководства пользователя на нескольких языках:
www.bluebiit.com

Произведено в Германии. Разработано в Финляндии.

www.bluebiit.com
Vattuniemenkatu 15 B, 00210 Хельсинки - Финляндия
Отдел по обслуживанию клиентов:
asiakaspalvelu@bluebiit.com
020 734 0510
Bluebiit™ - WellBiit Oy