

Visualizzatore di Diapositive con LED di Ingrandimento **KODAK** 1.8x

Guida Utente



TO SEE THIS GUIDE IN FRENCH, ITALIAN,
GERMAN, OR SPANISH, PLEASE VISIT

WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM

OR USE THIS QR CODE:



Um diese Anleitung auf Französisch, Italienisch, Deutsch oder Spanisch zu lesen, besuchen Sie bitte www.kodakphotoplus.com oder nutzen Sie diesen QR-Code. | Per visualizzare questa guida in francese, italiano, tedesco o spagnolo, si prega di visitare www.kodakphotoplus.com, oppure di usare questo codice QR. | Para ver esta guía en francés, italiano, alemán o español, por favor, visite www.kodakphotoplus.com o use este código QR. | Pour consulter ce guide en anglais, en italien, en allemand ou en espagnol, veuillez aller sur le site www.kodakphotoplus.com ou utiliser ce code QR.

CONTENUTI

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 2. SPECIFICHE | 4 |
| 3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | 5 |
| 4. PRECAUZIONI DI SICUREZZA | 5-6 |
| 5. PANORAMICA DEL PRODOTTO | 7 |
| 6. INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE | 8 |
| 7. VISUALIZZAZIONE DI UNA DIAPOSITIVA | 9 |
| 8. CURA E MANUTENZIONE | 10 |
| 9. SERVIZIO CLIENTI | 10 |
| 10. LINK ALLA GARANZIA | 11 |

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il visore per diapositive LED con ingrandimento 1,8x di KODAK. Questa Guida per l'utente ha lo scopo di fornirle le linee guida per garantire che il funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non comporti rischi per l'utente. Qualsiasi uso non conforme alle linee guida descritte in questa Guida all'uso può invalidare la garanzia limitata.

Legga attentamente tutte le indicazioni prima di utilizzare il prodotto e conservi questa guida come riferimento. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è soggetta a limiti ed esclusioni. Veda la garanzia per i dettagli.

2. SPECIFICHE

- Tipo di prodotto: Visualizzatore di diapositive
- Dimensioni: 2,4" x 6,1" x 0,9" (62 x 155 x 24 mm)
- Peso: 0,3 libbre (132 g)
- Fonte di alimentazione richiesta: Sì (alimentazione a batteria)
- Fonte di alimentazione: 4 batterie AA da 1,5 V (non incluse)
- Sorgente luminosa: LED
- Ingrandimento: 1.8x
- Diapositive compatibili: Diapositive da 35 mm
- Installazione necessaria: No
- È richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto: No
- Sono necessari altri strumenti: No
- Paese di origine: Cina
- Garanzia inclusa: Sì
- Durata della garanzia: 1 anno

3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Visualizzatore di diapositive con LED di ingrandimento KODAK 1.8x
- Guida Utente

4. PRECAUZIONI DI SICUREZZA


ATTENZIONE! Prima di utilizzare questo prodotto, legga attentamente tutte le precauzioni e le istruzioni di sicurezza.

- Non cerchi di smontare questo dispositivo per nessun motivo.
- Non cerchi di aprire l'involucro del dispositivo o di modificarlo in alcun modo in alcun modo. Ciò potrebbe creare il rischio di gravi incidenti o lesioni e invalidare la garanzia limitata del prodotto.
- La manutenzione e le riparazioni di questo prodotto devono essere sempre eseguite esclusivamente da fornitori di servizi autorizzati. Non cerchi di riparare questo prodotto da solo.
- Tenga l'unità lontana da qualsiasi tipo di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti interni e creare il rischio di incendio e scosse elettriche.

- Non utilizzi mai l'unità con le mani bagnate, perché potrebbe danneggiare il prodotto o causare gravi lesioni a se stesso.
- Non utilizzi mai l'unità sotto la pioggia o la neve.
- Per evitare il rischio di incidenti, di soffocamento o di danneggiamento dell'unità, conservi l'unità e tutti i componenti inclusi.
l'unità, tenga l'unità e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini e/o degli animali.
- Le batterie non sono incluse. Quando inserisce le batterie, si assicuri che le polarità positiva e negativa corrispondano alle marcature nel vano.
- Non mescoli batterie vecchie e nuove.




5. PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Coperchio della lente
2. Luce di alimentazione
3. Interruttore di alimentazione
4. Lente d'ingrandimento
5. Retroilluminazione a LED
6. Vano batteria
7. Cordino da collo




6. INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Rimuova lo sportello della batteria dalla parte inferiore del visore a scorrimento.
2. Inserisca quattro (4) batterie AA (non incluse) nel vano batterie.
3. Chiudere il vano con lo sportello delle batterie.



7. VISUALIZZAZIONE DI UNA DIAPOSITIVA

1. Estragga il coperchio dell'obiettivo per posizionare la lente d'ingrandimento sopra la retroilluminazione.
2. Sposti l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON per accendere la retroilluminazione.
3. Per visualizzare una diapositiva, la posizioni sopra la retroilluminazione e sotto la lente d'ingrandimento.
4. Quando ha finito di usare l'unità, ripieghi la lente d'ingrandimento e spenga il dispositivo.



8. CURA E MANUTENZIONE

- Quando lo ripone per un periodo di tempo prolungato, rimuova le batterie dal vano batterie e conservi il visore per diapositive in un luogo asciutto.
- Pulisca la lente d'ingrandimento con un panno di cotone morbido e asciutto o con carta per la pulizia delle lenti.

9. SERVIZIO CLIENTI

In caso di problemi con il prodotto, la preghiamo di contattarci prima di restituire l'articolo al luogo di acquisto.

Siamo qui per aiutarla!

Assistenza negli Stati Uniti: **kodak@camarketing.com, 844-516-1539**

Assistenza Internazionale: **kodakintl@camarketing.com, 844-516-1540**

PER VISUALIZZARE LA GARANZIA ONLINE, VISITI IL SITO

**[WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM/PAGES/
KODAK-1-8X-MAGNIFYING-LED-SLIDE-VIEWER-SUPPORT](http://WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM/PAGES/KODAK-1-8X-MAGNIFYING-LED-SLIDE-VIEWER-SUPPORT)**

O UTILIZZI QUESTO CODICE QR:



www.kodakphotoplus.com

Il marchio, il logo e la veste commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di aziende e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i rispettivi prodotti e non sono da intendersi come una sponsorizzazione, un avallo o un'approvazione.

Distribuito da C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

