



**** IMPORTANTE ****

**Conserva questa carta, una copia
della ricevuta e il tuo numero seriale di
24 cifre per i tuoi record**



HO BISOGNO DI AIUTO?

Per l'assistenza clienti nel Regno

Unito, contattare

+44 (0) 1355 241222 /

escooters@letmerepair.co.uk

Per altri paesi, scansionare il codice

QR per ulteriori informazioni.



Indossare sempre un casco adeguato che sia conforme agli standard di sicurezza CPSC o CE quando si guida lo scooter.



Montaggio corretto:
Assicurati che il casco copra la fronte.

Cosa c'è nella scatola?

Hover-1 Alpha • Cavo di ricarica • Caricabatterie + pompa ad aria
Manuale operativo • Guida rapida + Fermare Carte

Carica il tuo Alpha

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima del primo utilizzo iniziale. L'Alfa è completamente carica quando la luce sul caricatore stesso passa da rossa a verde, come mostrato di seguito.

■ COMPLETAMENTE
CARICO

■ NON
PIENAMENTE
CARICO

Operazione del tuo Alpha

- 1** Fissare i manubri posizionandoli nel piantone dello sterzo. Allineare i fori delle viti anteriore e posteriore, quindi serrare saldamente le 4 viti in posizione.
- 2** Caricare completamente Alpha per un massimo di 5 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- 3** Per piegare / aprire lo scooter, premere il pulsante blu sulla leva di rilascio, quindi tirare la leva. Sollevare o abbassare il piantone dello sterzo e bloccarlo in posizione.
- 4** Prima di accendere Alpha, guidalo come un normale monopattino per metterti comodo con il dispositivo prima di usarlo con il motore.
- 5** Quando si guida comodamente lo scooter, accenderlo. Devi prima calciare da terra e poi premere l'acceleratore per avviare il motore. È necessario raggiungere una velocità minima di 1,8 km / h (3 km / h) prima di poter utilizzare l'acceleratore. Per rallentare lo scooter, premere il freno elettrico.

Devi prima dare il calcio d'inizio per avviare il motore.