




ふくらまし方法


1. 「黒い面が上」になる様に、Air Padを広げます。
2. 「収縮フラップ」がAir Padの「内部」に入っている事を確認します。

! Windcatcherが折れ曲がっているとAir Padへの空気注入が止まります。中央部を持ち上げて形を広げる事をする必要があるかも知れません。




3. 深く息を吸い、そして Windcatcher に向けて強く空気を吹き込みます。
4. Windcatcher に向けて4~7回程 空気を吹き込んだら完了です。

! Windcatcherから口までの間隔は「約11cm程離して」吹き込みます。(手のひらの幅くらいが理想の間隔です。)



5. 最後にもう一回強く Windcatcher に向けて空気を吹き込みます。この時は口を近づけて強く空気を吹き込みます。(2cm以下まで近づける)

STOP もし9回以上吹き込んでも満足に膨らまない？ その場合には是非インストラクションビデオをWEBサイトで確認してください。 windcatchergear.com/help




6. Windcatcher を強く巻き上げます。

! もし空気が漏れている様であれば、うまく強く巻き上げられているか再確認します。上手く巻き上げる事が出来ない場合、Air Padの角にあるバルブから空気を入れる事も出来ます。




7. 付属のベルクロストラップでしっかり固定します。
8. ひっくり返して完成！ 赤の面を上にして利用します。



たたみ方と収納方法

1. ストラップをほどきます。
2. Windcatcher の中に手を入れて「収縮フラップ」を引き出します。黒のタブをつまんで引き出します。



3. 赤の面を上にしなが Air Padを折り畳んでいきます。
4. Windcatcherに向かつて (開口部に向かつて) Air Padを巻きます。
5. 最後にしっかりとベルクロストラップで固定します。

