

Mode d'emploi PoolmateLive V 1.0



swimovate

Défilement des fonctions principales

MODE

START

Appui court - Démarrer
Appui long (2 sec) - Arrêter/
sortir du mode en cours

Ajustement des paramètres.

UP

DOWN


Appui long -
éclairage de
l'écran

Notes importantes:

1. La PoolmateLive a été développée pour la nage en piscine. Elle n'est pas conçue pour une utilisation en eau libre.
2. La PoolmateLive ne détecte que les nages standards à savoir le crawl, la brasse, le dos et le papillon. Elle doit être mise sous pause en cas de séance d'entraînements spécifiques comme des longueurs battement de jambes.
3. Le changement de type de nage doit se faire uniquement lors du changement de direction sous risque d'une imprécision lors du comptage automatique du nombre de longueurs.
4. Le nombre de mouvements détectés correspond au nombre de mouvements de la main à laquelle est portée la PoolmateLive. Notez que le nombre de mouvements pour la brasse et le papillon est le double de celui du crawl ou du dos crawlé.
5. Comme c'est le cas pour la plupart des montres conçues pour le sport, les boutons ne doivent pas être manipulés sous l'eau. Assurez-vous que la montre soit hors de l'eau avant de la manipuler. Il est fortement déconseillé de plonger avec la montre afin d'éviter toute surpression pouvant l'endommager.

Vue d'ensemble

Naviguez entre les différents modes en appuyant sur **Mode**.



MODE NAGE pour l'utilisation en piscine
MODE CHRONO, pour l'utilisation du chrono
Visualisation de l'historique des séances
SETUP modification de la configuration


Mode Natation Alarme vibration
Mode Chrono Alarme

ASTUCE

Pour quitter à tout moment, appuyer sur le bouton Start pendant 2 secondes

Configuration (1/2)

Appuyer 3 fois sur **Mode** puis sur **Start** pour rentrer dans le mode Configuration. Chaque appui sur **Mode** permet ensuite de faire défiler les différents modes.



Type d'unité
Kg/M : unités métriques
Y/lb : unités anglaises


Longueur de la piscine

Configuration de l'heure

Configuration de l'alarme

Poids

Configuration (2/2)



Côté où est portée la montre
LEFT : gauche
RIGHT : droite

Activation de l'alarme vibration

Contraste de l'écran.
1 indique un contraste bas

Numéro du nageur (*)

Effacement de l'historique

***Numéro du nageur:** La PoolmateLive a été conçue pour gérer jusqu'à 3 nageurs pouvant partager une même montre. De cette façon, plusieurs personnes peuvent utiliser la même montre et analyser leur performance. Un numéro de 1 à 3 est assigné à chaque nageur qui peut configurer ses données individuellement.

ASTUCE

Pour quitter à tout moment, appuyer sur le bouton Start pendant 2 secondes

Réglage de l'heure

Depuis **TIME SET** dans le menu **SETUP**, appuyez sur la touche **Start**.
Les heures clignotent, appuyez sur **Haut** (up) et **Bas** (down) pour régler les heures.
Appuyez sur **Mode** pour afficher les minutes et réglez-les de la même façon.
Effectuez les mêmes opérations pour régler l'année, le mois, la date, et le mode d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures).
Maintenez la touche **Start** 2 secondes pour retourner sur **SETUP**.
Maintenez la touche **Start** 2 secondes pour retourner au menu principal.

Réglage de l'alarme

Depuis **ALARM SET** dans le menu **SETUP**, appuyez sur la touche **Start**.
Les heures clignotent, appuyez sur **Haut** (up) et **Bas** (down) pour modifier la valeur.
Appuyez sur **Mode** pour régler les minutes.
Appuyez sur **Mode** pour activer ou non l'alarme (On ou OFF)
Maintenez la touche **Start** 2 secondes pour retourner sur **SETUP**.
Maintenez la touche **Start** 2 secondes pour retourner au menu principal.


Régler l'alarme sur **ON** active l'icône « alarme », au-dessus des secondes sur l'écran.

L'alarme retentira chaque jour à heure fixe pendant une minute ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Mode**.

Alarme vibration

La **PoolmateLive** contient un vibreur qui s'active lorsque vous avez nagé un certain nombre de longueurs, une certaine distance ou après un temps donné.

Par exemple, si cette alarme est configurée pour 4 longueurs (valeur par défaut), le vibreur s'activera pendant quelques secondes lorsque vous approcherez de la fin de la 4ème longueur. Ceci vous permet d'être averti sans regarder votre montre.



RESUME : Depuis **VIB SET** appuyez sur **Start**, appuyez sur **UP** et choisissez le nombre de longueurs, la distance ou le temps et activez l'alarme. Appuyez sur **Start** pour sélectionner la valeur à changer. Appuyez sur **UP** et **DOWN** pour changer la valeur. Appuyez **Start** pendant 2 secondes pour sauvegarder.

Démarrer une séance de natation

Depuis le menu principal, appuyez sur **START** (l'icône **Mode natation** s'affiche) et nagez !

Au cours de la séance de natation, appuyez sur **UP** pour visualiser le nombre de mouvement, la distance, les calories, l'indice d'efficacité plutôt que le nombre de longueurs.

Appuyez **Mode** pour visualiser le temps écoulé depuis le début de l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour afficher l'heure

NOTE: Si la montre ne détecte aucun changement de longueurs pendant 5 min, le mode Natation est automatiquement interrompu afin d'économiser la batterie et la séance en cours est perdue. Donc, assurez-vous de bien enregistrer votre séance en appuyant sur **Start** pendant 2 secs.

ASTUCE

Pour quitter à tout moment, appuyer sur le bouton Start pendant 2 secondes

Séances de natation

La **PoolmateLive** peut enregistrer jusqu'à 99 séances

Supposons que vous vouliez nager 10 séries de 100 m. Vous avez la possibilité d'enregistrer chaque série au sein d'une séance.

Appuyez sur **Start** et nagez la première série.

Appuyez sur **Start** pour mettre en pause. La lettre **P** apparaît à gauche du temps enregistré pour votre 1ère série qui reste affiché pendant 3 secs. Ensuite, le temps de pause est affiché.

Appuyez sur **Start** pour démarrer la 2ème série. Appuyez sur **Start** à la fin de la série. Après la pause, appuyez sur **Start** pour commencer la 3ème série, etc.

A la fin des 10 séries, appuyez sur **Start** pendant 2 secs pour arrêter l'enregistrement de la séance.

Vous avez la possibilité d'enregistrer n'importe quelle combinaison de distance et séries au sein d'une séance.

La lettre **P** indique que la montre est en pause
Les longueurs ne sont plus comptées et le temps de pause est affiché.
Assurez-vous que ce **P** n'est pas affiché lorsque vous nagez.

Changement de la pile

La pile de votre **PoolmateLive** a une autonomie d'environ 12 mois pour une utilisation standard (3 heures de natation par semaine) et est de type **CR2032**.

La pile peut être changée très facilement par vous-même. Pour cela, insérer une pièce de monnaie dans la fente au dos de la montre (voir 1) et dévissez le dispositif en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Extraire la pile en insérant un petit outil pointu (trombone ou pince à épiler) dans la petite fente située sur le bord droit inférieur (voir 2).

Remplacer la pile en veillant à respecter la polarité de celle-ci (côté positif visible).
Replacer le couvercle et le visser en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Visualisation des séances

En nageant

Les données peuvent être visualisées en nageant. Par défaut, le nombre de longueurs est affiché. Appuyer sur **UP** pour faire défiler les autres données pour la séance en cours, soit :

- LAP - nombre de longueurs
- STK - nombre de mouvements moyen
- M - Distance
- CAL - Calories brûlées
- T - temps écoulé
- SET - numéro de la série
- TL - nombre total de longueurs
- TOTAL T - temps total de la séance



Dernière séance


Les données de la dernière séance peuvent être visualisées en appuyant simplement sur **UP** et **DOWN**.



La PoolMateLive contient une mémoire importante capable d'enregistrer les détails de plusieurs dizaines de séances. La station d'accueil de la PoolmateLive, proposée en option vous permet de transférer et visualiser les données sur votre ordinateur. NOTE: Le détail des données par longueur n'est visualisable qu'à l'aide du logiciel.

Visualisation des séances


Appuyer deux fois sur **Mode** pour accéder au menu de l'historique Appuyer sur **Start** puis **Up** et **Down** pour faire défiler les séances (la PoolMateLive indexe chaque séance par son numéro et sa date). Les données de la dernière séance apparaissent les premiers. Appuyer sur **Start** pour visualiser les détails de la séance sélectionnée, puis sur **Mode** pour faire défiler les informations de cette séance.



- Les données de chaque série peuvent être affichées
- TOTAL - durée totale
 - REST - temps de pause,
 - KCAL - calories,
 - LAPS - nombre de longueurs,
 - METRES - total distance totale
 - S1 TM - durée,
 - S1 RST - temps de pause,
 - S1 LAPS - nombre de longueurs,
 - S1 M - distance,
 - S1 STK - nombre de mouvements moyen,
 - S1 SPD - vitesse,
 - S1 EFF - efficacité,
 - S1 KC - calories

Icone SWIM affichée = séance de nage
Icone SWIM pas affichée = séance chrono

Pour comparer une même donnée de plusieurs séries, sélectionnez-la en appuyant sur **Mode** puis appuyez **Up** et **Down** pour sélectionner une autre série.



Supprimer un historique

Toutes les séances sont automatiquement enregistrées dans l'historique mais vous pouvez, à tout moment, en supprimer.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Mode**. Le message ERASE se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur **Mode** pour supprimer ce fichier.

Attention : Tout fichier supprimé l'est définitivement. Il n'est pas nécessaire de supprimer les séances les plus anciennes car si la mémoire est insuffisante pour une nouvelle séance, elles seront automatiquement effacées.

Vous pouvez également supprimer toutes les séances enregistrées en une fois (voir « »).



Séance chrono

La PoolMateLive peut aussi être utilisée en mode chrono hors de la piscine pour enregistrer jusque 99 tours.

Appuyez sur **Mode** pour rentrer dans le mode CHRONO, puis sur **Start**. Comme pour la nage, appuyez sur **Start** à nouveau pour faire une pause. Appuyez sur **Start** pour redémarrer.

Un appui long arrêtera le chronométrage.

La séance peut être visualisée de la même façon qu'en mode Nage en appuyant sur **UP** et **DOWN** depuis l'écran LOG. Pour les séances chrono, l'icône nage n'est pas affichée.

NOTE: en mode Chrono, le capteur de mouvements n'est pas actif. Seul le temps est enregistré.



Chargement des données

Si vous disposez du clip de chargement PoolmateLive (option), vous pouvez charger les données mémorisées dans votre montre vers votre ordinateur.

- Installer le logiciel
- Connecter le clip à votre ordinateur via une prise USB
- Installer le clip sur la montre de façon à ce que le levier de fermeture soit positionné entre les boutons **UP** et **DOWN**
- Démarrer le logiciel
- Attendre l'affichage du message « Connected »
- Sélectionner « Upload » dans les menus du logiciel
- Se reporter aux instructions suivantes pour l'utilisation du logiciel



Installation du logiciel

Télécharger la dernière version du logiciel sur le site www.poolmate.fr section **Support**. Lancer l'installation et suivez les instructions. Il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut.

Une fois l'installation terminée, connectez la station d'accueil à votre ordinateur et le pilote s'installera automatiquement. Cette étape peut prendre quelques minutes et est suivie d'un message de type « votre périphérique est prêt à être utilisé ».

Sur Windows, vous pouvez vérifier la bonne installation dans le gestionnaire de périphériques (Bouton Démarrer, puis « Panneau de configuration », puis « Gestionnaire de périphériques »). Une nouvelle entrée « Swimovate Pool-Mate Download Port (COMx) est apparue sous l'entrée « Ports (COM et LPT) indiquant que le driver est correctement installé.

Configuration du logiciel


Sélectionner **Set Up** sur la barre de menus et indiquer votre nom d'utilisateur, votre numéro et les unités que vous souhaitez utiliser ; soit Métrique (Kg ou mètres) ou Impérial (Yards et Lbs) et ajouter votre poids.

Définissez une nage par défaut grâce à la liste déroulante « Stroke Type » (celle que vous pratiquez le plus). Vous pourrez la changer lors des séances individuelles plus tard.

(Free = Crawl, Fly = Papillon, Back = Dos crawlé, Breast = Brasse)

Les zones cardio sont utilisées que pour la Poolmate HR.

Cliquer sur OK pour sauvegarder.



Etat du clip de chargement

Le logiciel vérifie la présence du clip de chargement et affiche un message d'état sous la barre de menus.

NOTE: cette détection peut prendre plusieurs secondes.

Les différents messages sont :

- Initialising pod - vérification de la connexion
- No watch/Charging - la montre n'est pas insérée dans la station d'accueil
- Please plug pod in - la station d'accueil n'est pas connectée

Si le logiciel n'arrive pas à détecter la station d'accueil ou affiche un message d'erreur, quittez le logiciel et relancez-le.

Transfert des données

Sélectionner **Upload** dans la barre de menus. Une fenêtre apparaît indiquant que le logiciel recherche le port USB sur lequel la station d'accueil est connectée (« in USB Port »).

Lorsque le logiciel a trouvé ce port, il est indiqué de placer la montre sur la station d'accueil (« watch on USB pod in Upload mode »).

Le logiciel indique que les données sont en cours de transfert.

Ne pas déplacer la montre au cours du transfert.

A la fin du transfert, toutes vos données apparaissent sur le calendrier.

Présentation du logiciel


Etat du clip de chargement

CALENDRIER

Cliquez sur une date pour visualiser les entraînements.

GRAPHIQUES

Visualisation des données sous forme graphique.



Calendrier

Lorsque vos données sont transférées, les séances enregistrées apparaissent dans le calendrier aux dates auxquelles elles ont eu lieu.




Les séances de natation apparaissent en bleu avec la distance nagée. Les sessions chrono apparaissent en rouge et montrent les durées des entraînements. La date du jour apparaît en vert et la date sélectionnée en bleu foncé. Pour visualiser les données d'un entraînement, cliquez dessus. Les données apparaîtront dans la zone des données sur la droite et sur le graphique en dessous. Vous pouvez naviguer entre les mois et années en utilisant les flèches en haut de la barre de défilement sur la droite.

Présentation du logiciel

Onglet **Progress—Volume** : présente l'évolution des données générales: calories brûlées, distance, durée




Onglet **Progress—Technique** : présente l'évolution des données techniques : calories brûlées, distance, durée




Présentation du logiciel


Onglet **Monthly—Volume** : présente l'évolution des données générales par mois



Onglet **Log** : présente les détails par série.



Données par longueur



Affiche la longueur moyenne par mouvement (Stroke Length), le nombre de mouvements (Strokes), la vitesse (Speed), le rythme des mouvements (Stroke Rate), l'indice d'efficacité (Efficiency) dans le temps.

Les données visualisées peuvent être filtrées en cochant ou décochant les cases situées dans le bas de l'écran (Layers).

Visualisation des données

Onget Summary (Résumé)

Affiche la distance totale nagée depuis votre premier entraînement et le nombre total de calories brûlées. Montre également les détails de vos meilleures séances et quand ils ont eu lieu. Cliquer sur la date vous montrera cette séance.

Summary	Logs	Sets	Pool
Date	05/03/2010		
Time of Day	07:00:00		
Duration	00:27:52		
Laps	40		
Stroke Length (m)	800		
Calories	254		
Stroke Rate	36		
Speed	113		
Efficiency	41		
Stroke Length(s)	41		
Rest Time	00:12:17		

Onget Logs

Affiche les données à la date sélectionnée sur le calendrier. Si vous avez plus d'une séance, elles seront toutes présentées, les unes après les autres. Utilisez la barre de défilement verticale pour voir les autres séances. Pour sélectionner une séance, cliquez sur une des lignes correspondantes.

Summary	Logs	Sets	Pool						
Set	Duration	Laps	Distance	Strokes	Speed	Efficiency	Stroke Rate	Stroke Length	Calori
1	00:00:04	8	300	9	114	40	23	212	2,2
2	00:00:04	10	400	9	150	40	23	212	2,2
3	00:00:08	17	340	10	114	41	26	2	2
4	00:00:06	10	260	10	113	41	26	2	2
5	00:00:05	7	140	9	112	39	24	2,2	2
6	00:00:03	10	200	10	112	46	22	2	2

Onget Pool (Piscine)

Affiche la longueur de la piscine. Double cliquer pour la modifier si la valeur n'est pas correcte.

Onget Sets (Séries)

Affiche les données des séries dans les entraînements sélectionnés. Faire défiler à droite pour plus de détails.

Sélectionner la série

Set	Duration	Laps	Distance	Strokes	Speed	Efficiency	Stroke Rate	Stroke Length	Calori
1	00:00:04	8	300	9	114	40	23	212	2,2
2	00:00:04	10	250	9	93	32	23	2,77	66
3	00:00:46	10	250	9	90	32	24	2,77	44
4	00:00:49	2	50	9	98	34	22	2,77	8
5	00:00:49	12	300	9	96	33	22	2,77	71
6	00:00:51	2	50	9	102	35	21		
7	00:00:51	10	250	9	92	32	23		

Visualiser les données dans l'onglet Laps

Laps	Distance	Duration	Strokes	Speed	Efficiency	Stroke Rate	Stroke Length
1	25	22	10	88	31	24	2,5
2	50	23	10	92	32	23	2,5
3	75	24	10	96	33	22	2,5
4	100	24	10	96	33	22	2,5
5	125	32	12	128	41	16	2,08
6	150	17	10	68	26	31	2,5
7	175	22	8	88	31	24	3,12
8	200	23	8	92	32	23	3,12
9	225	23	9	92	32	23	2,77
10	250	25	8	100	34	21	3,12

Ajouter et supprimer des données

Séances

Ajouter une séance

Vous avez la possibilité d'ajouter manuellement une nouvelle séance. Pour cela, sélectionner dans les menus **File** puis **New Session**. Entrez l'heure du jour, la durée, les longueurs et la distance par cycle moyenne par longueur. Les autres paramètres seront calculés pour vous. Vous pouvez ajouter des séries dans les entraînements également.



Effacer une séance

Pour effacer une séance, faites un clic droit sur la séance à supprimer et sélectionnez «Delete Log».

Set	Duration	Laps	Distance	Strokes	Speed	Efficiency	Stroke Rate	Stroke Length	Calori
1	00:00:04	8	300	9	114	40	23	212	2,2
2	00:00:04	10	400	9	150	40	23	212	2,2
3	00:00:08	17	340	10	114	41	26	2	2
4	00:00:06	10	260	10	113	41	26	2	2
5	00:00:05	7	140	9	112	39	24	2,2	2
6	00:00:03	10	200	10	112	46	22	2	2

Séries

Ajouter une série

Pour ajouter une série, faites un clic droit sur une série et sélectionnez «new set» pour ajouter une série à la fin de la liste ou «new set» pour insérer une série après la série sélectionnée.

Supprimer une série

Pour effacer une série, faites un clic droit sur la séance à supprimer et sélectionnez «Set».

Editer les données

Les données des séries d'une séance peuvent être modifiées pour ajouter, par exemple un commentaire ou modifier une valeur.

Double cliquez sur un champ dont vous voulez changer la valeur dans l'onglet «Set» et entrez la nouvelle valeur.

Vous pouvez modifier les champs **Duration** (temps), **Laps** (nombre de longueurs), **Strokes** (nombre de mouvements), **Stroke type** (type de nage) et **Notes** (commentaires).

Filtrage par type de nage

Lors de la configuration du nageur, le type de nage par défaut est indiqué mais vous pouvez changer ce type par série.

La PoolmateLive ne détecte pas le type de nage automatiquement.

Rapports

Sélectionner Reports dans le menu File pour imprimer le détail de l'historique.

EXPORT vers un fichier .CSV

Pour exporter les données dans un fichier .csv, sélectionner **File** puis **Export** dans le menu. Choisir un répertoire et un nom de fichier et cliquer sur **Save**.

Q Puis-je porter la montre PoolMateLive au poignet droit?

R Oui, il est tout à fait possible de porter la montre PoolMateLive au poignet droit. Il vous suffit d'entrer vos préférences dans le menu (setting)

Q PoolMateLive affiche des résultats erronés quand je change de style en cours de longueur

R PoolMateLive n'a pas été conçu pour reconnaître les changements de style en cours de longueur. Si vous décidez de changer de style, faites-le au moment de débuter une nouvelle longueur. Si une hésitation ou une interruption de mouvement se produit au cours d'une longueur, cela peut également engendrer des résultats erronés.

Q Que mesure l'indice d'efficacité ?

R L'indice d'efficacité, c'est le nombre de mouvements, plus le temps écoulé pour nager 25m. Concentrez-vous sur la réduction de ce chiffre pour améliorer votre efficacité.

Q En quelle unité la vitesse est-elle mesurée?

R Nous avons constaté que le laps de temps pour parcourir 100 m est une donnée plus significative concernant votre vitesse que les mètres/seconde ou km/heure vu que les nageurs ont l'habitude de se fier à l'horloge de la piscine pour connaître leur vitesse. La donnée «vitesse» (speed) correspond donc au temps moyen pour parcourir 100m.

Q Quelle est la précision de PoolMateLive ?

R La montre PoolMateLive a été testée sur une grande variété de nageurs et sur une période de plus 18 mois avant sa mise en vente. L'exactitude des résultats a été établie dans 99,75% des cas sur des milliers de longueurs parcourues - étude basée sur des 1500m effectués entre 22 et 40 minutes. Aucune garantie de précision ne peut être assurée pour chaque individu et les taux peuvent différer avec les utilisateurs dont les mouvements ou les capacités s'écartent de la norme.

Foire Aux Questions

Q Comment fonctionne la PoolMateLive ?

R La PoolMateLive contient des capteurs qui détectent le mouvement de votre bras. Notre logiciel analyse les données et extrait automatiquement les informations concernant les longueurs effectuées, le nombre de mouvements, la distance parcourue, la vitesse et les calories dépensées.

Q Ai-je besoin de presser un bouton au bout de chaque longueur, comme avec les autres compteurs ?

R Non, avec la PoolMateLive, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton à la fin de la longueur. Tout est automatique. PoolMateLive détecte chaque nouvelle longueur sans que vous n'ayez rien à faire.

Q Pourquoi dois-je entrer mon poids et mon sexe ?

R Grâce à ces données, la PoolMateLive peut calculer les calories que vous dépensez

Q En quelle unité la vitesse est-elle mesurée?

R Nous avons constaté que le laps de temps pour parcourir 100 m est une donnée plus significative concernant votre vitesse que les mètres/seconde ou km/heure vu que les nageurs ont l'habitude de se fier à l'horloge de la piscine pour connaître leur vitesse. La donnée «vitesse» (speed) correspond donc au temps moyen pour parcourir 100m.

Q Quelle est la précision de PoolMateLive ?

R La montre PoolMateLive a été testée sur une grande variété de nageurs et sur une période de plus 18 mois avant sa mise en vente. L'exactitude des résultats a été établie dans 99,75% des cas sur des milliers de longueurs parcourues - étude basée sur des 1500m effectués entre 22 et 40 minutes. Aucune garantie de précision ne peut être assurée pour chaque individu et les taux peuvent différer avec les utilisateurs dont les mouvements ou les capacités s'écartent de la norme.

Q PoolMateLive ne détecte pas toutes mes longueurs

R Si vous vous apercevez de résultats inexacts concernant vos longueurs, assurez-vous que la montre n'est pas lâche au poignet. Essayez également, au début de chaque longueur, de glisser davantage. Vous perdrez alors moins d'énergie et donnerez plus de temps à votre PoolMateLive pour détecter la nouvelle longueur. Certains pourront obtenir des données plus justes en changeant la montre de poignet.

Q PoolMateLive ne fonctionne pas quand je décompose un mouvement ou ne fais que des battements de jambes

R PoolMateLive a été conçu pour détecter vos mouvements de bras conformes aux styles suivants : Crawl, brasse, dos, papillon. Dans les autres cas, mettez votre PoolMateLive sur Pause

Q PoolMateLive fonctionne-t-il en eau libre?

R PoolMateLive a été conçu pour la natation en piscine et cette version ne fonctionne pas en eau libre.

Q PoolMateLive fonctionne-t-il dans toutes les piscines?

R La montre PoolMateLive fonctionne dans des bassins de plus de 10 mètres de long. Il suffit de régler la longueur de la piscine dans le menu «setting». Par défaut, la montre indique 25m. PoolMateLive détecte que vous nagez après quelques mouvements. C'est pourquoi, si vous nagez dans un bassin trop court, PoolMateLive n'a pas le temps de détecter les mouvements avant que vous ne terminiez votre longueur.

Enregistrement de votre achat

Enregistrez votre achat sur www.swimovate.com/register/

Entretien

La PoolMateLive est étanche jusqu'à 50 mètres, mais les boutons ne sont pas conçus pour être manipulés sous l'eau. Assurez-vous que PoolMateLive est hors de l'eau avant d'appuyer sur un bouton.

PoolMateLive ne devrait pas être utilisé si des gouttelettes ou de la buée apparaissent à l'intérieur de la montre. Ne tentez jamais de démonter la montre ou d'effectuer l'entretien de votre PoolMateLive vous-même.

Protégez toujours votre PoolMateLive contre les chocs, les objets pointus et tranchants, les chaleurs extrêmes ou l'exposition prolongée et directe aux rayons du soleil.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, stockez votre PoolMateLive dans un environnement propre et sec, à température ambiante. Ne le rangez pas dans un espace humide, comme un sac de sport.

Ne pas exposer à des produits chimiques ou de nettoyage qui risqueraient d'endommager votre PoolMateLive.

Si votre PoolMateLive est sale, essayez-le avec un chiffon doux et humide. Un savon doux peut être utilisé si nécessaire.

La pile (CR2032) a une durée de vie estimée à 12 mois. Plus vous utiliserez PoolMateLive, plus la durée de vie de la pile se réduira. Vous pouvez changer la pile vous-même en vous référant aux instructions listées dans ce document ou la renvoyer à nos service (voir www.poolmate.fr/boutique, section «Services»).

Garantie

Aucune garantie n'est apportée quant à l'exactitude de la montre ou de la capacité de son compteur avec des nageurs particuliers ou des mouvements particuliers. Si ce produit présente des défauts matériels ou de fabrication, Swimovate Ltd s'engage à le réparer ou le remplacer gratuitement sur une période de douze mois après la date d'achat (preuve d'achat requise). Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine et couvre les dysfonctionnements, les défauts matériels ou de fabrication qui se produiraient lors d'une utilisation normale. Elle ne couvre pas la pile, le changement de pile, les dommages ou pannes résultant de négligence, accident, mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, altération ou modification du produit ou toute défaillance provoquée par le fonctionnement du produit en dehors du champ d'application de son cahier des charges. Swimovate Ltd ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages collatéraux ou indirects résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Swimovate Ltd n'assume aucune responsabilité pour pertes ou réclamations formées par des tiers. Si une réclamation sous garantie semble être nécessaire, contactez Swimovate par email à support@swimovate.com (ou par téléphone +44 (0)1784 481562) afin d'obtenir un numéro de retour avant de retourner votre PoolMateLive.

Aucun retour ne sera pas accepté sans numéro de retour.