

**MOBILE[®]
WARMING**

TECHNOLOGY by *FIELD SHEER*

PREMIUM BT SOCKS

**MOBILE[®]
WARMING**
TECHNOLOGY by *FIELD SHEER*

FOLLOW US



WWW.MOBILEWARMING.COM

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES






Undercover Warming on the Move™
STAY WARM, STAY COMFORTABLE™

MOBILE WARMING TECHNOLOGY

EN



Proprietary Mobile Warming® technology by Fieldsheer® is specially engineered for cold weather conditions. Fieldsheer® has developed Mobile Warming® comprehensive heating technology to keep you warm and comfortable. Our exclusive Mobile Warming® heating technology utilizes ultra-fine metal fiber heating elements powered by lightweight, rechargeable, and powerful Lithium-Ion batteries. As heat builds, Mobile Warming® technology reflect and direct heat back towards the body ensuring that you stay warm. The combination of unique materials, construction techniques, and innovative design results in the most advanced heated gear available.

Introduction

EN

Thank you for purchasing our battery powered Bluetooth® Premium Heated Socks. To ensure proper use and care of your Heated Socks and our Mobile Warming batteries please read this user manual prior to use.

Includes

EN



MW37V22-N
3.7volt 2200mAh
Lithium-Ion



ACC0465

- > One - Pair Performance Heated Socks
- > Two - 3.7v 2200 mAh Lithium-Ion Batteries (Model # MW37V22-N)
- > Two - Two Micro USB Cables (Model # ACC0465)

Garment Care



EN

To wash, disconnect the battery(s) from the power lead / wire harness, and remove battery from garment(s)

- Lay flat air dry only
- Do not dry clean
- Do not bleach
- Do not wring
- Do not Iron

Battery Storage

EN



- Disconnect battery from garment.



- Power off battery(s) if applicable.



- Fully charge battery(s) prior to storage



- Keep battery(s) in cool dry place out of direct sunlight



- Charge every 3 months to maintain battery life. It is important to keep your battery charged when using or storing.



- Do not store Mobile Warming batteries below - 4 °F (- 20 °C)

⚠ WARNING



Do not use battery if you notice a change of shape (lumps), over-heating when charging or if rust or corrosion on the battery connectors is found. Use only with the charging adaptor provided with your product to charge your battery.




Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.

This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm

Charging Battery(s)

EN

To charge your battery, use the supplied micro-USB cable. Connect the USB end to your computer or any USB powered source like the USB wall adaptor included with your phone or tablet.



Battery Use

EN

IMPORTANT: This product is intended to be used by an adult and therefore it is sole responsibility of purchaser to follow detailed instructions and warnings. The Purchaser agrees to indemnify Manufacturer for any unintended use/misuse.

- Avoid running Lithium-Ion batteries completely dead. This will result in performance problems and reduced battery life.
- Avoid allowing your Micro-USB or DC Jack ports from being contaminated with debris that could interfere with operation. Suggest to check ports before each use.
- Lithium-Ion batteries by nature have diminished capacity output in extremely cold temperatures. We recommend keeping batteries inside the garment to maximize battery performance.
- Do not allow Mobile Warming battery(s) to come in contact with water or liquids. If water or other liquids enter the battery interior, immediately unplug the battery from the garment. Do not use if you feel the battery is compromised.

Battery Installation

EN



Quick Start Guide

EN

- 1- Fully Charge batteries to 100%.
- 2- Download our MW Connect™ app. It can be downloaded from the App Store® or available on Google Play™
- 3- Place socks on your feet.
- 4- Press and hold the power button on the battery for a few seconds. Once it's powered on LED will be Green/100% heat. Repeat for each battery.
- 5- Locate wire harness in battery stash pocket on inside of sock cuff (see drawing).
- 6- Connect wire harness to battery and slide battery(s) in pocket. (See drawing)
- 7- Now that the batteries are connected to the socks and powered on; Launch MW Connect on your mobile device to adjust heat setting s.
- 8- To power off Socks, press and hold the power button on each battery until light turns off. If you plan to not use socks for more than a few days, unplug both batteries from the socks.

For More information or to see other products with Mobile Warming® technology, please visit us at mobilewarming.com



Undercover Warming on the Move™
STAY WARM, STAY COMFORTABLE™

MW Connect™ App

EN



MW Connect™ by Fieldsheer® allows you to control Bluetooth® enabled MobileWarming® Technology garments with your mobile device. MW Connect™ App easily pairs and syncs with your Fieldsheer® garments. Through the MW

Connect™ app you easily toggle through all connected Mobile Warming® devices and adjust individual heat levels to your liking.

Quick Start Guide

EN



Menu Icon



Add



Rename



ex. John's Socks



Complete

3.7 volt Premium Sock Heat Ratings

EN



100%



135°F
(57.2°C)



4Hrs.



75%



120°F
(48.8°C)



5Hrs.



50%



105°F
(40.5°C)



8Hrs.



25%



98°F
(36.6°C)



11Hrs.

Power Ratings Based on Fully Charged Battery

Limited One Year Warranty

EN

Tech Gear 5.7, Inc. (TG57) warrants to the original purchaser of this Mobile Warming branded product (the "Product") that the construction, electrical heating components and battery of the Product shall be free from factory defect in materials and workmanship for a period one (1) year from the date of original purchase when the Product is purchased

from an authorized reseller and used as recommended by Tech Gear 5.7, Inc. During the warranty period, TG57 will, at its option and at no additional charge to you, repair or replace the Product, or any part of the Product, if it becomes defective, malfunctions, or otherwise fails to conform with this Limited One Year Warranty.

Legal

EN

Any damage caused to any Mobile Warming® Gear item by misuse, abuse, improper care, accident, normal wear and tear, or the natural breakdown of materials over an extended period of time and use are not covered in this warranty. Any alterations or repairs (attempted or otherwise) performed on any Mobile Warming® Gear item voids any and all warranties offered by Mobile Warming® Gear for that particular item.

Mobile Warming® Gear is technical athletic apparel and is not intended for use as work wear or for use in strenuous or demanding circumstances or extreme conditions.

Mobile Warming®, Stay Warm Stay Comfortable, MW Connect™ and its associated images are properties of Tech Gear 5.7 Inc. The mobile warming® and fieldsheer logos are trademarks of Tech Gear 5.7 inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are the trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tech Gear 5.7 inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Patents: techgear5-7.com/patents All rights reserved.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty.

TECHNOLOGIE DE RÉCHAUFFEMENT MOBILE

FR



La technologie exclusive Mobile Warming® de Fieldsheer® est spécialement conçue pour les conditions climatiques froides. Fieldsheer® a développé la technologie de chauffage complète Mobile Warming® pour vous garder au chaud et confortable. Notre technologie de chauffage exclusive Mobile Warming® utilise les éléments chauffants en fibre métallique ultra-fine chauffants alimentés par des batteries au lithium-ion légères, rechargeables et puissantes. À mesure que la chaleur s'accumule, la technologie Mobile Warming® réfléchit et renvoie la chaleur vers le corps pour que vous restiez au chaud. La combinaison de matériaux uniques, de techniques de construction et d'une conception innovante permet d'obtenir les équipements chauffés les plus avancés disponibles.

L'introduction

FR

Merci d'avoir acheté nos chaussettes chauffantes Premium Bluetooth® alimentés par batteries. Pour assurer une utilisation et un entretien corrects de vos chaussettes chauffantes et de nos batteries mobile warming, veuillez lire ce manuel avant utilisation.

Comprend

FR



MW37V22-N
3.7volt 2200mAh
Lithium-Ion



ACC0465

- > Une paire des chaussettes hautes performances
- > Deux batteries lithium-ion 3.7v 2200mAh (Modèle # MW37V22-N)
- > Deux câbles micro USB (modèle # ACC0465)

Entretien des vêtements



FR

Pour laver, débranchez la ou les batterie (s) du câble d'alimentation / du faisceau de câbles et retirez la batterie du (des) vêtement (s).

- Poser à plat, séchage à l'air seulement
- Ne pas blanchir
- Ne pas repasser
- Pas de nettoyage à sec
- Ne pas essorer

Stockage de Batterie

FR



- Déconnectez la batterie du vêtement.



- Éteignez la batterie ou les batteries, le cas échéant.



- Recharge complète des batteries avant le stockage



- Gardez les batteries dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil



- Rechargez tous les 3 mois pour préserver la durée de vie de la batterie. Il est important de garder votre batterie chargée lors de l'utilisation ou du stockage.



- Do not store Mobile Warming batteries below - 4 °F (- 20 °C)

AVERTISSEMENT



N'utilisez pas la batterie si vous remarquez un changement de forme (grosneur), une surchauffe lors de la recharge ou des signes de rouille ou de corrosion sur les connecteurs de la batterie. Utilisez uniquement avec l'adaptateur de recharge fourni avec votre produit pour recharger votre batterie.




Ne jetez jamais les batteries à la poubelle. L'élimination des batteries à la poubelle est illégale en vertu des lois et des réglementations environnementales étatiques et fédérales. Apportez toujours les batteries usagées à votre centre de recyclage de batterie local.

Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Réchargement des batteries

FR

Pour charger votre batterie, utilisez le câble micro-USB fourni. Connectez l'extrémité USB à votre ordinateur ou à toute source alimentée par USB, telle que l'adaptateur mural USB inclus avec votre téléphone ou votre tablette.




Micro-USB Cable

Utilisation de la batterie FR

IMPORTANT: Ce produit est destiné à être utilisé par un adulte et il incombe donc à l'acheteur de suivre les instructions détaillées et les avertissements. L'acheteur accepte d'indemniser le fabricant pour toute utilisation non conforme ou impropre.

- Évitez que vos ports Micro-USB ou DC Jack soient contaminés par des débris pouvant gêner le fonctionnement. Suggérez de vérifier les ports avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser des batteries au lithium-ion complètement déchargées. Cela entraînerait des problèmes de performances et réduirait la durée de vie de la batterie.
- Les batteries au lithium-ion ont par nature une capacité de sortie réduite à des températures extrêmement froides. Nous vous recommandons de conserver les batteries à l'intérieur du vêtement afin d'optimiser leurs performances.
- Ne laissez pas la ou les batteries mobile warming entrer en contact avec de l'eau ou des liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de la batterie, débranchez-la immédiatement du vêtement. Ne l'utilisez pas si vous pensez que la batterie est touchée.

Installation de la batterie FR



Guide de démarrage rapide FR

- 1-Chargez complètement la batterie à 100 %.
- 2-Téléchargez notre application MW Connect™. Il peut être téléchargé depuis l'App Store® ou disponible sur Google Play™
- 3-Appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Une fois allumé, le voyant LED sera vert/100 % de chaleur. Répétez l'opération pour chaque batterie.
- 4-Situez le faisceau de câbles dans la poche de rangement de la batterie, à la partie intérieure du revers de la chaussette (voir le dessin).
- 5-Branchez le faisceau de câbles à la batterie et faites glisser la(les) batterie(s) dans la poche. (Voir dessin)
- 6-Maintenant que les batteries sont connectées aux chaussettes et allumées, lancez MW Connect™ sur votre appareil mobile pour ajuster les réglages de chauffage.
- 7-Pour mettre les chaussettes hors tension, appuyez sur le bouton de commande tactile et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Si vous prévoyez de ne pas utiliser les chaussettes pendant plus de quelques jours, retirez les deux batteries du chaussettes.



Réchauffement mobile des sous-vêtements™
SRESTEZ AU CHAUD, RESTEZ CONFORTABLE™

Application MW Connect™

FR




MW Connect™ de Fieldsheer® vous permet de contrôler les vêtements dotés de la technologie MobileWarming® compatible Bluetooth® avec votre appareil mobile. L'application MW Connect™ s'associe et se synchro-

nise facilement avec vos vêtements Fieldsheer®. Grâce à l'application MW Connect™, vous pouvez facilement basculer entre tous les appareils Mobile Warming® connectés et ajuster les niveaux de chaleur individuels à votre guise.

Guide de démarrage rapide

FR



Icône de menu

Ajouter

Renommer

ex. John's Jacket

Achevé

Évaluations de chaleur de chaussettes Performance de 3,7 volts

FR



100%



75%



50%



25%



135°F
(57.2°C)



120°F
(48.8°C)



105°F
(40.5°C)



98°F
(36.6°C)



4Hrs.



5Hrs.



8Hrs.



11Hrs.

Power Ratings Based on Fully Charged Battery

Garantie limitée d'un an

FR

Tech Gear 5.7, Inc. (TC57) garantit à l'acheteur original de ce produit de marque Mobile Warming (le «Produit») que la construction, les composants de chauffage électrique et la batterie du Produit sont exempts de tout défaut de fabrication de type matériel, se rapportant à la qualité de fabrication et cela pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale lorsque le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé et utilisé conformément aux recommandations de Tech Gear 5.7, Inc. Au cours de la période de garantie, TC57, à sa discrétion et sans frais supplémentaires, réparera ou remplacera le produit, ou une partie du produit, s'il devient défectueux, ne fonctionne pas correctement ou s'il ne se conforme pas à cette présente garantie limitée d'un an.

Tout dommage causé à un article Mobile Warming® Gear par une mauvaise utilisation, une utilisation impropre, un mauvais entretien, un entretien inadéquat, un accident, une usure normale ou la dégradation naturelle des matériaux sur une période prolongée et une utilisation prolongée ne sont pas couverts par cette garantie. Toute modification ou réparation (tentée ou non) effectuée sur un article Mobile Warming® Gear annule toutes les garanties offertes par Mobile Warming® Gear pour cet article en particulier.

Mobile Warming® Gear est un vêtement de sport technique. Il n'est pas destiné à être utilisé comme vêtement de travail, ni à être utilisé dans des conditions difficiles ou exigeantes, ni dans des conditions extrêmes.

Mobile Warming®, Stay Warm Stay Comfortable, MW Connect™ et ses images associées sont les propriétés de Tech Gear 5.7 Inc. Les logos Mobile warming® et fieldsheer sont des marques commerciales de Tech Gear 5.7 inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Tech Gear 5.7 inc est sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Patents: techgear5-7.com/patents Tous droits réservés.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et à la règle RSS-GEN de la réglementation IC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, définies à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des périphériques certifiés et des câbles blindés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation de périphériques non certifiés ou de câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou la réception.


MODIFICATION: Tout changement ou modification de cet appareil pourrait annuler la garantie.



Calor encubierto en movimiento™
MANTÉNGASE CÓMODO Y CÁLIDO™

TECNOLOGÍA MOBILE WARMING

ES



La tecnología patentada Mobile Warming® por Fieldsheer® está especialmente diseñada para condiciones ambientales frías. Fieldsheer® desarrolló la tecnología integral de calefacción Mobile Warming® para mantenerlo cálido y cómodo. Nuestra tecnología exclusiva de calefacción de Mobile Warming® utiliza el elementos de calefacción de fibra de metal ultra fina activados por baterías de ion litio livianas, recargables y poderosas. A medida que el calor aumenta, la tecnología de Mobile Warming® refleja el calor y lo direcciona hacia el cuerpo, lo que garantiza que el calor se mantendrá. La combinación de materiales únicos, técnicas de construcción y un diseño innovador dan como resultado el equipo térmico más avanzado disponible.

Introducción

ES

Thank you for purchasing our battery powered Bluetooth® Premium Heated Socks. To ensure proper use and care of your Heated Socks and our Mobile Warming batteries please read this user manual prior to use.

Incluye

ES



MW37V22-N
3.7volt 2200mAh
Lithium-Ion



ACC0465

- > Un par de calcetines térmicos Performance
- > Dos baterías de ion litio de 3.7v 2200 mAh (Modelo N° MW37V22-N)
- > Dos micro cables USB (Modelo N° ACC0465)

Cuidado de la prenda



ES

Para su lavado, desconecte la(s) batería(s) del cable de alimentación/arnés de cableado, y retirela(s) de la(s) prenda(s)

- Coloque sobre una superficie plana para secar, y seque solo al aire
- No utilizar lavandina
- No planchar • No retorcer
- No limpiar a seco

Almacenamiento de la batería

ES



- Desconecte la batería de la prenda.



- Si corresponde, apague la(s) batería(s).



- Cargue por completo la(s) batería(s) antes de almacenar



- Mantenga la(s) batería(s) en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa



- Cargue cada 3 meses para mantener la vida útil de la batería.
- Es importante mantener la batería cargada durante el uso o el almacenamiento.



- No almacene las baterías Mobile Warming a una temperatura inferior a - 4 °F (- 20 °C)

⚠ ADVERTENCIA



No utilice la batería si nota que cambia la forma (bultos), si se recalienta al cargar o si encuentra óxido o corrosión en los conectores de la batería. Use solo el adaptador de carga suministrado con el producto para cargar la batería.




No deseche las baterías junto con los residuos. Desechar las baterías en los residuos es ilegal de acuerdo con las leyes y disposiciones ambientales estatales y federales. Lleve siempre las baterías usadas a su centro local de reciclado de baterías.

El estado de California tiene conocimiento de que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Carga de la(s) batería(s)

ES

Para cargar su batería, use el cable micro-USB suministrado. Conecte el extremo USB a su computadora o a cualquier fuente de alimentación USB como el adaptador de pared USB incluido con su teléfono o tableta.



Micro-USB Cable

Uso de la batería

ES

¡IMPORTANTE: Este producto está diseñado para ser utilizado por un adulto, por lo tanto, es exclusiva responsabilidad del comprador seguir las instrucciones y advertencias detalladas. El comprador acepta indemnizar al fabricante por el uso indebido/mal uso.

- Evite que sus puertos Micro-USB o DC Jack se contaminen con residuos que podrían interferir con el funcionamiento. Sugiera revisar los puertos antes de cada uso.
- Evite el funcionamiento de las baterías de ion litio cuando estén completamente agotadas. De lo contrario, generará problemas en el rendimiento y se reducirá la vida útil de la batería.
- Por naturaleza, las baterías de ion litio disminuyen su capacidad de salida en temperaturas extremadamente frías. Recomendamos mantener las baterías dentro de la prenda para maximizar su rendimiento.
- No permita que la(s) batería(s) Mobile Warming entre(n) en contacto con agua u otros líquidos. Si agua u otros líquidos ingresaran al interior de la batería, desconecte la prenda de inmediato. No la utilice si siente que la batería está comprometida.

Instalación de la batería

ES



1

2

Guía de inicio rápido

ES

- 1-Batería totalmente cargada al 100%.
- 2-Descargue nuestra aplicación MW Connect™. Se puede descargar desde App Store® o disponible en Google Play™.
- 3-Presione la tecla de encendido en la batería, y mantenga presionada por unos segundos. Una vez encendida, el LED se pondrá verde/100% calor. Repita para cada batería.
- 4-Coloque el arnés de alambre en el bolsillo oculto para la batería que se encuentra dentro del puño del calcetín. (Ver dibujo)
- 5-Conecte el arnés de alambre a la batería y deslice la(s) batería(s) en el bolsillo. (Ver dibujo)
- 6-Una vez conectadas las baterías a los calcetines y encendidas, ejecute MW Connect™ en su dispositivo móvil para ajustar la configuración del calor.
- 7-Para apagar, presione la tecla de control táctil y manténgala presionada hasta que la luz se apague. Si no piensa usar el calcetines por unos cuantos días, desenchufe ambas baterías del calcetines.



Calor encubierto en movimiento™
MANTÉNGASE CÓMODO Y CÁLIDO™

Aplicación MW Connect™

ES



MW Connect™ por Fieldsheer® le permite controlar las prendas con tecnología Mobile Warming® con acceso a Bluetooth® a través de su dispositivo móvil.

La aplicación MW Connect™ se empareja y sincroniza fácilmente sus prendas Fieldsheer®. A través de esta aplicación, podrá alternar con facilidad entre todos los dispositivos Mobile Warming® conectados y ajustar los niveles individuales de calor a su gusto.

Guía de inicio rápido

ES




Ícono de menú



Agregar



Renombrar



ex. chaqueta de John



Completar

Especificaciones de calor del calcetines Performance inteligente de 3.7 voltios

ES



100%



135°F
(57.2°C)



4Hrs.



75%



120°F
(48.8°C)



5Hrs.



50%



105°F
(40.5°C)



8Hrs.



25%



98°F
(36.6°C)



11Hrs.

Power Ratings Based on Fully Charged Battery

Garantía limitada de un año

ES

Tech Gear 5.7, Inc. (en adelante, TG57) garantiza al comprador original de este producto marca Mobile Warming (en adelante, el producto) que la construcción, los componentes de calefacción eléctrica y la batería del producto no cuentan con defectos de fábrica en los materiales y la mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, cuando el producto sea adquirido a un revendedor autorizado y sea utilizado de acuerdo con las recomendaciones de Tech Gear 5.7, Inc. Durante el periodo de garantía, TG57, a su elección y sin cargo adicional, reparará o reemplazará el producto o cualquiera de sus partes, si su estado es defectuoso, presenta fallas o no cumple de alguna manera con esta garantía limitada de un año.

PRECAUCIÓN: Para cumplir con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC, este dispositivo debe ser utilizado con componentes periféricos certificados y cables blindados. Todos los componentes periféricos deben estar blindados y con protección a tierra. Operar con componentes periféricos no certificados o con cables no blindados puede ocasionar interferencias en la radio o en la recepción.

MODIFICACIÓN: Todo cambio o modificación a este dispositivo anulará la garantía.

