

The background of the page is a technical drawing of a motorcycle helmet, showing various parts like the shell, chin bar, and ventilation ports. The drawing is rendered in light gray lines on a white background.

HEDGEHOG®


SCRAMBLER KIT HIMALAYAN V1

NOTICE UTILISATION

CONTENU DU KIT



SCRAMBLER KIT HIMALAYAN V1



PLATINE DE FIXATION COMPTEUR



**PATTES FIXATION DU PHARE 41MM
+ VISSERIE M8 X 30**



4X bandes Scratch



3X M6 EB



3X rondelles M6




4X bandes caoutchoucs

MONTAGE DU KIT



SCRAMBLER KIT HIMALAYAN V1

- 1 . Pour commencer, démontage de tout l'acastillage de la moto (dépose du support de phare origine avec crashbar intégrés et du compteur), attention prendre soins de démonter le cerclage avec sa lentille afin d'éviter la casse.
- 2 . Reperer et ranger le faisceau par ordre logique pour ne pas faire de coudes ou autres passages anti-mécaniques. sceller le passage à l'aide des scratch fournis dans le KIT.
3. Faire un trou à la perceuse avec un foret à étage et percer jusqu'au diamètre suivant -> (DIAMETRE 24 sur le repère du foret) --> CF FIG 1.1



NB : Prendre soins de protéger le garde boue d'origine avec un chiffon type MICROFIBRE lors du montage du kit


4. Après avoir percé au bon diamètre poncer délicatement au grain 600 la surface pour éviter que la zone de perçage soit tranchante, faire ensuite passer le faisceau dans le globe du phare en respectant un ordre logique du passage des cables (la débranchement des cosses est indispensable pour optimiser le rangement dans le globe).

MONTAGE DU KIT



SCRAMBLER KIT HIMALAYAN V1

**NB : Enlever
les chaussettes
de protection
caoutchoucs d'origine
pour un gain de place
dans le globe**



5 . Démontez le neiman à l'aide d'une clef et fixez le nouveau support de compteur à cet emplacement.

6 . Prenez soin de faire un passage câble logique pour une pose de qualité, si nécessaire ouvrez le faisceau délicatement à l'aide d'un cutter, pour changer le passage et remettre du scotch type origine MAT




7 . Posez le compteur sur le support à l'aide de la visserie fournie, ne pas serrer trop fort car le compteur d'origine est très fragile.

**POINT DE FIXATION DU SUPPORT COMPTEUR
ENTRE LE T DE FOURCHE ET LE NEIMANN
(visserie - X 2 M6 X 30 -)**

MONTAGE DU KIT

HEDGEHOG®


SCRAMBLER KIT HIMALAYAN V1




MONTAGE DU KIT



SCRAMBLER KIT HIMALAYAN V1



NB : Installer des entretoises en fonction du résultat et réglage souhaité.



SCHEMA DU MONTAGE DES PATTES DE FIXATION

NB : l'utilisation des bandes de caoutchouc permet une réduction des vibrations dans le globe.

8 . Fixer les pattes de fixations en suivant les indication (FIG 1.2), faire un réglage des pattes de fixation afin d'avoir la bonne hauteur avec le garde boue tout en optimisant le passage des cables.

ILLUSTRATIONS

HEDGEHOG®

