


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VÉLO X

FR



sportplus₊

SP-HT-1002

**Chère cliente,
Cher client,**

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit SportPlus et sommes convaincus que vous en serez satisfait.

Pour garantir un fonctionnement parfait et un rendement toujours plus optimal de votre produit, nous vous prions de :

Avant que vous n'utilisiez le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions suivantes du mode d'emploi !

Le produit est équipé d'un dispositif de sécurité. Malgré tout, lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez le produit seulement comme décrit dans les instructions, afin d'éviter toute blessure ou dommage par inadvertance.

Gardez ce mode d'emploi pour vous y reporter ultérieurement et le relire.

Si vous souhaitez donner ce produit à une autre personne, veuillez toujours transmettre son mode d'emploi.

TABLE DES MATIÈRES

1. INDICATIONS TECHNIQUES.....	2
2. ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
3. VUE ÉCLATÉE	5
4. LISTE DES PIÈCES	6
5. NOTICES EXPLICATIVES DE MONTAGE	7
6. UTILISATION DE L'ORDINATEUR	12
7. ENTRAÎNEMENT	14
8. DÉPANNAGE - PROBLÈMES AVEC L'AFFICHAGE DE L'ORDINATEUR	17
9. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN	18
10. CONSEILS POUR LE RECYCLAGE	18
11. RÉCLAMATIONS ET GARANTIES.....	19
12. DISPOSITIONS DE LA GARANTIE	20

1. INDICATIONS TECHNIQUES

Informations sur le produit

Dimensions (L x l x H) :	85 x 46 x 114 cm
Poids total :	env. 16 kg
Classe :	H.C. (usage domestique), EN 957-1, EN 957-5
Poids maximal de l'utilisateur :	100 kg

Informations de l'ordinateur

Modèle :	HR-1277
Nombre de piles :	2
Type de piles :	LR 03, AAA, 1,5 V
Fonctions de l'ordinateur :	durée, vitesse, distance, consommation approximative de calories, abaissement de la fréquence du pouls

2. ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

USAGE PRÉVU

- Le produit est conçu pour une utilisation dans le secteur privé et non pas dans un but médical et thérapeutique ni à des fins commerciales.
- Le poids maximal admissible sur ce produit est de 100 kg.

DANGER POUR LES ENFANTS !

- L'ingestion de piles peut être mortelle. Par conséquent, tenez les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, il faut consulter immédiatement un médecin.
- Les enfants ne reconnaissent pas le danger qui peut émaner de ce produit. Tenez les enfants hors de portée de ce produit ! Ce produit n'est pas un jouet. Le produit devrait être conservé dans un endroit inaccessible pour les enfants et les animaux domestiques.
- Les parents et autres personnes exerçant une surveillance doivent être conscients de leur responsabilité, car en raison de l'engouement pour le jeu et de l'intérêt des enfants pour l'expérimentation, il faut s'attendre à ce qu'ils se comportent inadéquatement avec ce produit et se trouvent confrontés à des situations pour lesquelles il n'est pas conçu.
- Si vous laissez un enfant utiliser le produit, ne le laissez pas sans surveillance ! Effectuez les réglages correspondants sur le produit par vous-même et surveillez la séance d'entraînement.
- Veillez à tenir hors de portée des enfants tous les matériaux d'emballage. Il existe un risque d'asphyxie !

ATTENTION - RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est endommagé ou défectueux ! Dans ce cas, adressez-vous à un service technique ou à notre service après-vente.
- Avant chaque utilisation, contrôlez le produit afin de vérifier son parfait état. Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement, car le fonctionnement et la sécurité peuvent être altérés.
- Veillez à ce qu'une seule personne à la fois utilise le produit.
- Utilisez toujours le produit sur un sol plane, antidérapant, horizontal et solide. Ne l'utilisez jamais à proximité de l'eau et pour des raisons de sécurité, assurez autour du produit un espace libre suffisant d'au moins un mètre à l'avant et de deux mètres à l'arrière.
- Veillez à ce que vos bras et vos jambes ne soient pas à proximité des parties mobiles.
- N'insérez jamais de matériaux dans les ouvertures existantes du produit.

ATTENTION – DOMMAGES AU PRODUIT !

- N'effectuez aucune modification sur le produit et utilisez seulement des pièces de rechange originales. Laissez un service technique ou toute autre personne semblablement qualifié effectuer des réparations ! Toute réparation illicite peut engendrer des dangers considérables pour l'utilisateur. Utilisez exclusivement ce produit aux fins qui sont décrites dans le mode d'emploi.
- Protégez le produit des projections d'eau, de l'humidité, des températures élevées et du rayonnement solaire direct.

INDICATIONS POUR LA MANIPULATION DE PILES


- Enlevez les piles lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez plus le produit. Ainsi, vous évitez des dommages qui pourraient résulter de fuites.
- Les piles ne doivent pas être rechargées ou réactivées par un quelconque moyen, démantelées, jetées dans un feu ou court-circuitées. Il existe un RISQUE D'EXPLOSION !
- Utilisez en priorité des piles alcalines, car celles-ci ont une plus longue durée de vie que les piles en charbon et zinc courantes.
- Un changement de piles devient nécessaire, dès que l'affichage est faible ou complètement estompé. Remplacez toujours toutes les piles usagées par des neuves et faites attention à la polarité correcte lors de l'insertion.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- Le montage du produit doit être effectué avec précaution et réalisé par une personne adulte. En cas de doute, demandez de l'aide à une autre personne techniquement expérimentée.
- Avant de commencer avec l'assemblage du produit, veuillez lire soigneusement les étapes de montage et regardez les illustrations les représentant.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et positionnez ensuite toutes les pièces sur une surface libre. Cela vous offre un bon aperçu et vous facilite l'assemblage. Protégez la surface de montage avec un revêtement afin de ne pas salir et/ou rayer.
- Contrôlez maintenant avec la liste des pièces si tous les éléments sont disponibles. Mettez au rebut les matériaux d'emballage seulement lorsque le montage est terminé.
- Veuillez considérer qu'il existe toujours un risque de blessure lors de l'utilisation d'outils et d'activités de bricolage. C'est pourquoi, vous devez agir minutieusement et prudemment lors du montage du produit.
- Veillez à avoir un plan de travail dépourvu de dangers ; ne laissez pas traîner quelque chose comme p. ex. un outil. Mettez tout de suite les matériaux d'emballage de côté afin qu'ils ne représentent aucun danger sur le lieu de travail. Les films ou sacs en matière plastique représentent un risque d'asphyxie pour des enfants.
- Après que vous ayez monté le produit conformément aux instructions du mode d'emploi, assurez-vous que tous les vis, boulons et écrous soient bien installés et correctement serrés.
- Installez éventuellement un tapis de protection (non compris dans le contenu de l'emballage) sous le produit sur le sol, car il ne peut pas être exclu que le produit puisse laisser des traces p. ex. pieds en caoutchouc.

3. VUE ÉCLATÉE

FRANÇAIS




4. LISTE DES PIÈCES

Numéro des pièces	Description et données	Quantité
1.	Cadre	1
2.	Pied support	2
3.	Barre pour la selle	1
4.	Barre avec poignée	1
5.	Vis à tête bombée (M8 x 60 mm)	4
6.	Rondelle plate	4
7.	Écrou borgne à six pans M8	4
8.	Écrou	3
9.	Rondelle plate	3
10.	Vis à six pans (M6 x 12 mm)	4
11.	Rondelle ressort	4
12L.	Pédale (gauche)	1
12R.	Pédale (droite)	1
13.	Vis de réglage	1
14.	Selle	1
15.	Ordinateur	1
16.	Bouton de réglage de la résistance	1
17.	Rondelle plate	2
18.	Goujon de sécurité	1
19.	Rondelle plate courbée	2

5. NOTICES EXPLICATIVES DE MONTAGE

Enlevez prudemment toutes les pièces de l'emballage et mettez celles-ci sur une surface plane. Utilisez pour cela un revêtement protégeant le sol. L'assemblage des pièces devrait être effectué par 2 personnes.

Avant l'assemblage, contrôlez l'exhaustivité des pièces livrés au moyen de la liste des pièces.




1ÈRE ÉTAPE :

- Retirez le goujon de sécurité (18) (voir sur l'illustration) pour déplier complètement l'appareil (voir l'illustration) et repoussez le ensuite à l'endroit prévu après l'opération.




ATTENTION !

Lors du dépliage de l'appareil, veillez à ce qu'aucune partie du corps ne soit près ou dans le secteur de l'articulation du vélo d'appartement. Il existe un risque de pincement.




2E ÉTAPE :

- Attachez le pied avant (2) grâce aux 2 vis à tête bombée (M8 x 60 mm) (5), de la rondelle plate courbée (6) et de l'écrou borgne à 6-pants M8 (7) sur le cadre (1). Fixez le pied arrière (2) grâce aux 2 vis à tête bombée (M8 x 60 mm) (5), de la rondelle plate courbée (6) et de l'écrou borgne à 6-pants M8 (7) sur le cadre (1).




3E ÉTAPE :

- Les pédales gauche et droite (12L et 12R) sont marqués avec l'inscription „ L „ et „ R „. Fixez les pédales sur le côté du pédalier correspondant. Si vous êtes assis sur l'appareil d'entraînement, la pédale de droite se trouve du côté droit.
- Observez que la pédale droite est à visser dans le sens des aiguilles d'une montre et la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




4e ÉTAPE :

- Fixez la selle (14) avec l'écrou (8) et la rondelle plate (9) sur la barre pour la selle (3), ensuite, glissez celle-ci dans le cadre (1). Positionnez les trous l'un sur l'autre et sécurisez la selle sur la barre avec la vis de réglage (13) sur la barre.
- Avec la vis de réglage (13), la hauteur correcte de la selle se laisse facilement ajustée.



5E ÉTAPE :


- Fixez la barre avec poignée (4) avec 4 vis à six pans creux (M6 x 12 mm) (10), 4 rondelles ressort (11), 2 rondelles plates (17) ainsi que 2 rondelles plates courbées (19) sur la partie supérieure du cadre (1).



6E ÉTAPE :

- Veillez à ce que le câble de l'ordinateur sorte de l'évidement au dos du cadre ; ensuite, raccordez l'extrémité supérieure du câble d'ordinateur.

6. UTILISATION DE L'ORDINATEUR



TOUCHE DE FONCTIONNEMENT

TOUCHE DE FONCTIONNEMENT :

- les fonctions durée, vitesse, distance, calories et pouls sont sélectionnés avec cette touche. Pour réinitialiser, il faut appuyer pendant 2 secondes sur la touche.

INSERTION DES PILES

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles au dos du moniteur.
2. Ensuite, insérez 2 piles de type AAA en respectant bien la polarité indiquée dans le compartiment ; refermez le couvercle.
3. Si l'affichage n'est plus lisible ou si seulement quelques segments sont visibles, veuillez enlever les piles et attendre 15 secondes avant de réinsérer de nouvelles piles. Les piles usagées doivent être recyclées conformément aux dispositions locales.
4. L'affichage du moniteur est supprimé dès que vous enlevez les piles.

FONCTIONS ET UTILISATION

AUTO ON/OFF :

- Le moniteur s'allume automatiquement, lorsque l'appareil d'entraînement est actionné. Si vous ne pédalez pas pendant 4 minutes, le moniteur s'éteint automatiquement.

SCAN :

- Appuyez sur la touche « Mode » (Modus), jusqu'à ce que l'affichage indique dans le coin supérieur gauche un triangle « Scan ». Toutes les fonctions et valeurs sont maintenant indiquées l'une derrière l'autre sur l'affichage à cristaux liquides. Après environ 4 secondes, la prochaine fonction est indiquée.

TIME (TEMPS/DURÉE) :

- mesure automatiquement la durée dès que l'entraînement est commencé.

SPEED (VITESSE) :

- indique la vitesse d'entraînement en cours.

DISTANCE (DISTANCE) :

- indique la distance parcourue durant l'entraînement.

CALORIES (CALORIES) :

- indique la quantité de calories brûlées. Cette valeur est estimée.

PULSE (POULS) :

- saisit et indique automatiquement la fréquence cardiaque durant l'entraînement. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la flèche indique PULSE. Sur le moniteur, la fréquence cardiaque actuelle peut être lue par minute. Pour mesurer votre pouls, posez les paumes sur les deux surfaces de contact ; sur l'affichage à cristaux liquides, votre pulsation actuelle est indiquée par minute. Remarque : le pulsomètre doit être utilisé comme aide à l'entraînement et non pas comme appareil médical. Veuillez arrêter immédiatement votre entraînement si vous vous sentez mal et contactez directement votre médecin.

7. ENTRAÎNEMENT

CONSEILS D'ENTRAÎNEMENT

Toutes les recommandations incluses dans ce mode d'emploi s'adressent exclusivement à des personnes en bonne santé et non pas à des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires.

Ces conseils sont surtout donnés à titre indicatif et il ne s'agit que de propositions informatives pour un programme d'entraînement.

Si nécessaire, consultez votre médecin pour des conseils répondant à vos besoins personnels.

Les pages suivantes expliquent en détail comment vous pouvez utiliser votre nouvel appareil d'entraînement et servent à la clarification des bases du fitness. Afin d'atteindre votre objectif d'entraînement planifié, il est indispensable que vous vous informiez sur les points importants visant au développement général d'un programme d'entraînement et sur le mode précis d'utilisation de l'appareil à l'aide de ce manuel en l'utilisant comme guide. Nous vous demandons donc de lire complètement ces points et de leur accorder la plus grande attention.

ORGANISATION D'UN PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT

Pour réaliser une amélioration physique visible et de votre santé, les facteurs suivants doivent être considérés avant la détermination du volume d'entraînement nécessaire.

1. INTENSITÉ

Le degré d'effort physique durant l'entraînement doit être cependant plus élevé que la normale mais ne doit pas déclencher une dyspnée ou un épuisement. Une indication susceptible de vous aider à définir l'efficacité de votre entraînement est votre pouls.

Le pouls devrait se trouver durant l'entraînement à un niveau de 70 % à 85 % de votre pouls maximal (pour procéder à un calcul de celui-ci, voir 12. TABLEAU DU RYTHME CARDIAQUE).

Pendant la première semaine, votre pouls devrait se trouver en dessous de 70 % de votre pouls maximal durant l'entraînement. Durant les prochaines semaines et les mois suivants, votre fréquence du pouls devrait augmenter lentement pour arriver à un niveau plus élevé tel que 85 % de votre pouls maximal. Dès que votre condition physique est meilleure, vous pouvez augmenter vos exigences d'entraînement. Cela peut être atteint soit par l'augmentation de la durée d'entraînement soit par le niveau de difficulté. Si vous souhaitez en plus mesurer manuellement votre fréquence cardiaque alors que vous l'avez déjà fait avec l'ordinateur de votre appareil et que vous souhaitez la suivre de plus près alors vous pouvez appliquer les méthodes suivantes :

- a) mesure de contrôle du pouls par la méthode courante (p. ex. sentir votre pouls au poignet et compter le nombre de battement pour une minute),
- b) mesure de contrôle du pouls avec des appareils de fréquence cardiaque adaptés et calibrés (disponible dans des magasins d'articles sanitaires et pharmacies).



AVERTISSEMENT !

L'affichage de la fréquence du pouls pourrait être inexact. Un entraînement excessif pourrait conduire à des blessures sérieuses ou à un décès. Si vous ressentez des vertiges, interrompez immédiatement l'exercice.

2. RÉGULARITÉ

La plupart des experts recommandent la combinaison d'une alimentation saine, qui doit être en accord avec l'objectif de l'entraînement, et de l'exercice physique trois à cinq fois par semaine. Un adulte normal doit s'entraîner deux fois par semaine, pour conserver son niveau de fitness actuel. Pour augmenter la condition physique et obtenir une modification du poids, une personne doit au moins intégrer 3 séances d'entraînement par semaine.

3. PHASES D'ENTRAÎNEMENT

Chaque séance d'entraînement devrait être composée de 3 phases d'exercices :

- « phase d'échauffement »
- « phases d'entraînement »
- « phase de retour au calme ».

Dans la « phase d'échauffement », la température corporelle et la consommation en oxygène devraient être augmentées lentement. Cela peut être atteint par des exercices de gymnastique ou de stretching pendant 5 à 10 minutes. Après l'échauffement, le réel entraînement devrait commencer (« phase d'entraînement »). L'intensité de l'entraînement ne devrait pas être trop importante durant les premières minutes et devrait alors être augmentée pour une période de 15 à 30 minutes pour arriver à l'intensité d'entraînement souhaitée. Pour revenir à un système cardio-vasculaire normal après la phase d'entraînement et prévenir les crampes et contractures musculaires, vous devriez introduire une phase de « retour au calme » après la « phase d'entraînement ». Durant cette phase qui devrait durer environ 5 à 10 minutes, effectuez 30 secondes d'exercices d'étirement et/ou des exercices de gymnastique faciles.

4. MOTIVATION

La clé d'un programme d'entraînement réussi est sa régularité. Choisissez donc une heure spécifique et un endroit pour votre entraînement journalier ; préparez-vous aussi mentalement pour la réalisation de votre séance d'entraînement. Entraînez-vous uniquement dans la bonne humeur et focalisez-vous constamment sur votre objectif d'entraînement. Grâce à un entraînement régulier, vous découvrirez une amélioration chaque jour et verrez comment vous vous approchez toujours de plus en plus de vos objectifs personnels d'entraînement.

PRINCIPES DE L'ENTRAÎNEMENT

Ici, il s'agit de conseils très généraux sur l'entraînement. Ceux-ci n'ont pas de valeur médicale et servent seulement à vous donner quelques informations sur les différents types d'entraînement. Pour le développement d'un programme d'entraînement détaillé et personnel, veuillez consulter un expert. Les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques ou d'autres maladies, qui pourraient être aggravés par un programme d'entraînement ou des activités sportives normatifs, **DOIVENT** consulter leur médecin avant de commencer tout type d'entraînement.

En s'entraînant, chacun poursuit un autre objectif. Quelques-uns ont le désir de développer leurs muscles, alors que d'autres cherchent à améliorer d'une autre manière leur constitution physique et leur santé en règle générale. Les muscles réagissent aux impulsions ; plus l'impulsion est élevée, plus le résultat sera important. Dans une langue de profane, cela signifie que si un muscle doit produire de grands efforts, celui-ci va grossir de par sa taille afin de pouvoir répondre au même effort dans l'avenir. Cependant, dans le sens contraire, les muscles, qui doivent produire de gros efforts sur une plus longue période commencent à rétrécir de par leur taille, afin de pouvoir effectuer cet effort aussi sur une plus longue période.

Lors de l'entraînement, chacun doit définir et préciser ces objectifs et s'en tenir strictement à son but personnel.

Perte de poids

Pour perdre du poids, il est nécessaire de brûler les graisses. Notre corps brûle seulement des graisses lorsque la dernière réserve de sucre a été épuisée. Une longue séance d'entraînement est donc appropriée afin de consommer tout le glucose de votre sang pour enfin brûler les graisses. Pour le déclenchement de ce processus, entraînez-vous sur votre appareil pendant 30, 40 minutes (plus longtemps, si le dernier repas avant l'entraînement était particulièrement important), tout en réglant le bouton de réglage de résistance (16) sur un niveau très faible (de 1 à 3).

Musculation

Pour la croissance des muscles, ceux-ci doivent être entraînés fortement. Placez le bouton de réglage de résistance (16) sur un niveau très élevé et pédalez fortement. Une variante intéressante est l'entraînement par intervalle. Cette méthode d'entraînement alterne entre les efforts courts avec une grande intensité et les efforts longs avec une intensité très faible. Cette variante combine les avantages des objectifs d'entraînement « musculation » et « perte de poids ».

8. DÉPANNAGE - PROBLÈMES AVEC L’AFFICHAGE DE L’ORDINATEUR

« Aucune valeur des fonctions n’est indiquée. Seulement l’affichage du pouls fonctionne ». Cela pourrait indiquer qu’il existe un dérangement dans la transmission entre l’appareil et l’ordinateur. Contrôlez si tous les câbles sont correctement raccordés et si aucun des câbles n’est endommagé.

« L’affichage du pouls ne fonctionne plus/indique toujours P ». Si toutes les autres valeurs des fonctions de l’ordinateur sont indiquées, alors il existe un problème avec le capteur pour la main ou avec les raccordements des câbles du capteur à l’ordinateur. Contrôlez que tous les câbles soient correctement raccordés et qu’aucun des câbles ne soit endommagé.

DÉPANNAGE DES PROBLÈMES

Problème	Solution
Pas d’affichage sur le moniteur	Remplacez les piles de l’ordinateur par des neuves.
Affichage du moniteur défectueux	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôlez les câbles qui vont jusqu’à l’ordinateur. - Enlevez les piles et replacez-les après une minute.
Le pouls n’est pas affiché (affichage " P " sur l’affichage).	Contrôlez le raccordement du câble à la barre avec poignée
Affichage du pouls inexact.	Humidifiez légèrement vos paumes et posez-les sur les contacts avec la même force ; la mesure du pouls via les contacts avec les mains n’est généralement pas aussi précise qu’une mesure de pouls avec une sangle thoracique. Pour une mesure de la fréquence cardiaque précise, veuillez utiliser un pulsomètre compatible.

9. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Contrôlez après l'assemblage et avant l'utilisation de l'appareil si tous les boulons/écrous sont complètement et correctement serrés.
- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié et si besoin avec un produit de nettoyage doux.
- C'est particulièrement important pour la selle et les poignées car ces éléments sont constamment en contact avec les parties de votre corps durant tout l'entraînement.
- Les piles usagées sont un déchet spécial ; veuillez-les recycler correctement et en aucun cas les jeter dans les déchets ménagers normaux.
- Si vous ne souhaitez plus utiliser le produit, enlevez d'abord les piles de l'ordinateur et mettez l'appareil au rebut comme déchet spécial.

REMPACEMENT DES PILES :

Si l'écran devient faible, qu'il clignote occasionnellement ou qu'il n'indique plus précisément la fréquence du pouls, les piles doivent être remplacées.

Pour cette opération, ouvrez le couvercle du compartiment des piles au dos de l'ordinateur et insérez les piles neuves.

Deux piles de 1,5 V AAA sont nécessaires. Remplacez toujours les piles usagées par des neuves et respectez toujours la polarité correcte lors de l'insertion.

10. CONSEILS POUR LE RECYCLAGE



Les matériaux d'emballage sont des matières premières et peuvent être réutilisés. Préparez les emballages triés par qualité et déposez-les dans une déchèterie prévue à cet effet afin d'effectuer un recyclage conforme aux réglementations et dans le respect de l'environnement. Des informations complémentaires sont également mises à votre disposition par l'administration locale dont vous dépendez.



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Mettez les appareils usagés en respectant la réglementation pour le recyclage ! Vous contribuez ainsi à protéger l'environnement. Informez-vous auprès des autorités locales sur les points de collecte et leurs heures d'ouverture.



Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, vous êtes obligés par la loi à déposer les piles usagées pour leur recyclage. Vous pouvez déposer les piles usagées dans les lieux de collecte publics dans votre commune ou partout où les piles de ce type sont vendues.

11. RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

Pour toute question technique, information sur nos produits et pour les commandes de pièces de rechange, notre équipe au service de la clientèle se tient à votre disposition durant les :

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00

Service hotline : +33176361493*

Adresse électronique : Service@SportPlus.org

Site Internet : <http://www.SportPlus.org>

* Réseau national, les frais d'appel dépendent de votre opérateur/votre abonnement téléphonique.

Veillez vous assurer que vous avez sous la main les informations suivantes :

- mode d'emploi,
- numéro du modèle (celui-ci se trouve sur la page de couverture de ce mode d'emploi),
- description des pièces/accessoires,
- numéro des pièces/accessoires,
- ticket de caisse avec date d'achat.

Mises en garde importantes !

Veillez à ne pas envoyer à notre adresse votre produit sans la demande explicite de notre équipe au service de la clientèle. Les frais et le risque de perte lors d'envois spontanés sont à la charge de l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser la réception d'envois non-convenus ou de renvoyer les marchandises concernées non-affranchies et/ou aux frais de l'expéditeur.

12. DISPOSITIONS DE LA GARANTIE

SportPlus assure, que le produit, qui se réfère à la garantie, a été fabriqué avec des matériaux d'excellente qualité et vérifié avec le plus grand soin.

Les conditions indispensables pour le recours à la garantie sont une utilisation et un assemblage corrects selon le mode d'emploi. Une utilisation incorrecte et/ou un transport inapproprié peut abroger la garantie.

La durée de la garantie, commençant à la date d'achat, est de 2 ans. Si le produit que vous avez acheté n'est pas dépourvu de défauts, veuillez vous adresser à partir de la date d'achat, dans un délai de 24 mois, à notre service clientèle. Sont exclus de la garantie :

- les dommages causés par l'exercice d'une force,
- les interventions, réparations et modifications réalisées par des personnes non professionnelles et non habilitées par nous-même,
- le non-respect des instructions du mode d'emploi,
- lorsque les dispositions de la garantie susmentionnées ne sont pas respectées,
- lors d'une manipulation incorrecte ou d'un mauvais entretien, d'une négligence ou de défauts résultant d'un accident.
- L'usure et les matériaux utilisés tels que revêtement, coussins, etc. sont aussi exclus.
- Le produit est seulement destiné à un usage privé. Aucune garantie n'est accordée lors d'une utilisation commerciale.

FR

Service hotline :

+33 - 176 361 493

(Les frais d'appel dépendent de votre opérateur / votre abonnement téléphonique.)

Adresse électronique :

service@sportplus.org

Site Internet :

<http://www.sportplus.org>

Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

sportplus+