

MELODY SUSIE

BRING YOUR NAIL SALON HOME

X SERIES

**PROFESSIONAL 2 IN 1
NAIL DUST COLLECTOR**

Instruction Manual



INDEX

1

English

9

Deutsch

17

Français



Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.

Please be sure to read the safety instruction as follow to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

01 Check before Using

- 1** Check the power supply cord before the first time use and during the life of the device. Do not use the device if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
- 2** Do not plug the device into a voltage system that is not specified on the device or charger. Use with improper voltage will damage the device and VOID warranty.
- 3** Use the original charger only.
- 4** The handpiece of this nail drill is not compatible with other models of nail drill machine from MelodySusie and other brands. Please don't connect the handpiece with a different nail drill machine.



02 Note for Using

- 1** To prevent electric leakage and shock or fire, do not draw out the connecting wires during use or touch the plug with the wet hand. Turn the power off after use.
- 2** Do not use the crooked or damaged nail drill bit or replace the bit when power is on.
- 3** Do not adjust the speed abruptly, stop use once the unusual movement and noise happens.
- 4** Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
- 5** Minor should not use this device without parental consent and supervision.
- 6** Do not cover the ventilation of the handpiece avoiding burning your hand or touch any rotating part while the device is working.

03 Maintenance Work

- 1** Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
- 2** Do not keep the device in a metal box, car, or other places at high temperature (more than 50°C). Keep the handpiece dry and away from oil and grease.
- 3** Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
- 4** Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- 5** Do not dispose of the device in heat or fire.
- 6** Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.



04 Note for Injury

- 1 Having manicures done frequently can cause injuries to the nails as well.
- 2 If you need to remove the gel polish of natural nails, try to use the nail polish remover pads to avoid damage to the nail bed with improper operation.
- 3 Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
- 4 If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reactions, onychomycosis, or any other disorder, you should consult your doctor and medical professionals before using the device.

The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly complies with the instructions.

If you require any technical support, **please contact us.**

SAVE THE INSTRUCTION MANUAL



06 Six Drill Bits



Needle Head
Polish nail edge



Cone
Under nails, cuticles,
and sidewalls



**Mandrel+Sanding
Bands**
Surface work,
shortening, and
removal




Safety Bit
Cuticle work,
polish nail
side edge



Large Barrel
Surface work for
backfill cutting,
shorten,
infill cuticle



Small Barrel
Surface work



1 Filter cover

2 Handpiece speed
control button

3 ON/OFF

4 F/R button

5 Mode control

6 Handpiece jack

7 DC socket

8 Handpiece

9 Ventilation holes



How to Use?




- Step 1:** Choose a drill bit, release the handpiece, insert the drill bit into the handpiece, and lock it in place.
- Step 2:** Connect the handpiece to handpiece jack.
- Step 3:** Connect the power supply with the power control device in the DC socket.
- Step 4:** Press the ON/OFF button to turn on the device.
- Step 5:** Choose the required mode (high/low) to start working.
- Step 6:** Choose "+" or "-" to accelerate or decelerate the rotation speed of the handpiece. Press the "+" or "-" for 1.5 seconds to be faster automatically to change the rotation speed of the handpiece.
- Step 7:** Change the rotation direction of the handpiece on the F/R button if needed.
- Step 8:** Press the ON/OFF button to turn off the device, unplug the power adapter when you do not use it for a long time.

NOTE:

- Please turn off the power when you do not use the nail dust collector.
- When you take off the filter cover without turning off the power, the device will stop working to enter the safety protection mode and the indicator of the corresponding mode will flash. After you replaced the filter and put the filter cover back in place, it will back to work.
- The filter is reusable and replaceable, please replace it after use 2-3 months.

07 How to Replace Drill Bit?

Please make sure that the desired bit is suitable for the collet.





- Do not move central barrel during operation.
- Do not cover the ventilation holes on the handpiece, when using the device.
- 1 Turn central barrel clockwise until hearing a “click” sound to release drill bit. Taking out the blank bar. Put the desired bit into the handpiece.
- 2 Turn central barrel counterclockwise until hearing a “click” sound to lock drill bit in place.
- 3 Be sure to confirm the rotation of the bit and collet. Please take care of your fingers not to be hurt by bit edge.

08 Problems and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
Changing the nail drill bit when the power is on	1. Motor burns out 2. Bearing damages (Loud Noise)	Turn off the power when changing the nail drill bit.
The power is on when not in use		Turn off the power when not in use.
Long time, Large load work	1. Motor burns out 2. Device lifespan shortens 3. Bearing damages (Loud Noise) 4. Handpiece damages	The continuous working time should not be too long when the working condition is in heavy load. When the device is overheating, it should be stopped immediately to make it return to normal temperature.
Insert into a mismatched power supply	1. Motor burns out	According to the device voltage requirements, insert the matching power supply.



Malfunction	Reasons	Solutions
Put the power cord at random/ Pull the power cord	<ol style="list-style-type: none">1. Device lifespan shortens2. Power cord brokes3. Poor connection4. Easy to cause short circuit	Do not pull the power cord.
Replace the original charger randomly	<ol style="list-style-type: none">1. Device damages2. Easy to cause short circuit	Use the original specification charger.
Dust into device	<ol style="list-style-type: none">1. Bearing damages (Loud Noise)2. Motor gets hot3. Rotational speed slows down4. The potentiometer speed regulation fails5. Handpiece damages	Clean dust, add the dust-proof protection of the dustproof hood.
Device drops to the ground or by other impacts	<ol style="list-style-type: none">1. The ON/OFF button doesn't work2. The potentiometer speed regulation fails3. F/R button doesn't work4. Handpiece damages	Avoid device drops or by other impacts (If the handpiece was damaged, it can be purchased separately.)
Insert the nail drill bit into the device incorrectly /Rotate the central barrel into the place incorrectly /Take the drill bit out when the central barrel is locked	<ol style="list-style-type: none">1. Drill bit falls out2. High vibration3. Drill bit sticks4. The Handpiece sticks and cannot be turned on5. Handpiece damages	Insert the nail drill bit into the device correctly/If the drill bit sticks, please release the handpiece and try to take out it hard/Rotate the central barrel correctly.
Replace drill bit when handpiece is not completely stopped	<ol style="list-style-type: none">1. The handpiece sticks and cannot be turned on2. Handpiece damages	Do not replace drill bit when handpiece is not completely stopped.



Malfunction	Reasons	Solutions
Cover the ventilation holes on the handpiece, when using the device	1. Handpiece overheats 2. Hand burns	Do not cover the ventilation holes on the handpiece, when using the device.
The size of drill bit is not suitable	1. Can not insert the drill bit into the device	Use standard drill bit.
Water into the device/Operate in wet or moist conditions/Use a wet cloth to clean the device	1. Motor burns out 2. Device lifespan shortens	Do not operate in wet or moist conditions/Only a dry cloth is allowed for cleaning.

11 Specifications

Input voltage range: 100-240V 50/60Hz

Output voltage: 24V/2A

E-mail: service@melodysusie.com

E-mail: service.uk@melodysusie.com

Website: www.melodysusie.com

12 Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6 months limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months warranty extension and download the instruction manual in other languages by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie.
You are welcome to share your experience after receiving the product.
Please contact us for any technical support if needed.



Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es ordentlich auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG.



Vermeidung der Gefahren von Verbrennungen,
Stromschlägen, Bränden oder Körperverletzung

Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

01 Hinweise vor der Verwendung

- 1** Überprüfen Sie das Ladekabel vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie den Fräser nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- 2** Schließen Sie das Gerät nicht an eine Versorgungsspannung an, die nicht auf dem Gerät angegeben ist. Der Anschluss einer falschen Versorgungsspannung kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- 3** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- 4** Das Handstück dieses Nagelfräasers ist nicht kompatibel mit anderen Geräten. Bitte verbinden Sie das Handstück nicht mit anderen Nagelmaschinen.



02 Hinweise zur Verwendung

- 1** Ziehen Sie das Kabel während des Betriebs nicht heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Hand, um ein elektrisches Durchsickern, einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
- 2** Verwenden Sie keinen verkrümmten oder beschädigten Nagelbohrer und wechseln Sie den Bohrer nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- 3** Stellen Sie die Geschwindigkeit schrittweise ein. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn das Handstück ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche von sich gibt.
- 4** Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- 5** Kinder unter 18 Jahren sollten dieses Gerät nicht ohne Einwilligung und Aufsicht der Eltern verwenden.
- 6** Decken Sie das Lüftungsloch des Handstückes nicht ab, um die

03 Wartung

- 1** Demontieren Sie das Gerät nicht. Dies ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
- 2** Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, der die Temperatur über 50 °C liegt (z. B. Metallboxen und Autos). Bitte halten Sie das Handstück trocken und von Öl und Fett fern.
- 3** Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Bitte lagern Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.



- 4 Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
- 5 Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitze oder eines Feuers.
- 6 Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

04 Vorsichtsmaßnahmen bei Verletzungen

- 1 Häufige Maniküre kann ebenfalls zu Verletzungen der Nägel führen.
- 2 Wenn Sie die Gelpolitur von natürlichen Nägeln entfernen wollen, verwenden Sie die Nagellackentferner Pads, um eine Beschädigung des Nagelbettes durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.
- 3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine offene Wunde an Nagel oder Hand haben.
- 4 Wenn Sie irgendwelche Hautkrankheiten, hitzeempfindliche oder allergische Reaktion, Onychomykose oder andere Erkrankungen haben, sollten Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachmann vor der Verwendung des Geräts zu konsultieren.


Der Benutzer ist für alle Folgen einschließlich Produktschäden oder Unfälle verantwortlich, wenn er sich nicht strikt an die Anweisungen befolgt.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, **kontaktieren Sie uns bitte.**

**BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG
AUF**



05 Sechs Bits



Kegel

Unter Nägeln,
Nagelhaut und
Seitenwänden
bearbeiten



Oval

Nagelrand freilegen
und polieren



**Mandrel &
Schleifhülsen**
Oberflächen
bearbeiten,
verkürzen
und entfernen



Kugel

Nagelhaut abtragen
und Nägel
nachbearbeiten




Zylinder

Oberflächen
polieren, kürzen und
formen



Birne

Oberflächen
polieren
und glätten



1 Deckel

2 Geschwindigkeitsregler

3 ON / OFF

4 Vorwärts/Rückwärts-Taste

5 Steuerung des Modells

6 Handstück-Buchse

7 DC-Buchse

8 Zubehör für das Handstück

9 Lüftungsloch



06 Wie kann man es verwenden?




- Schritt 1:** Wählen Sie ein Nagelbits und lösen Sie das Handstück, dann setzen Sie das Bits in das Handstück ein und verriegeln Sie es.
- Schritt 2:** Schließen Sie das Handstück an die Buchse an.
- Schritt 3:** Verbinden Sie das Netzteil mit dem Leistungssteuergerät in der DC-Buchse.
- Schritt 4:** Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Schritt 5:** Wählen Sie das gewünschte Modells (hoch/niedrig).
- Schritt 6:** Wählen Sie „+“ oder „-“, um die Drehgeschwindigkeit des Handstücks zu steuern. Drücken Sie die „+“ oder „-“ für 1,5 Sekunden lang drücken, um die Drehgeschwindigkeit des Handstücks automatisch zu ändern.
- Schritt 7:** Ändern Sie die Drehrichtung des Handstücks mit der vor-/Rückwärts Taste.
- Schritt 8:** Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn Sie das Gerät für eine

Hinweis:

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Wenn Sie die Filterabdeckung abnehmen, ohne der Nagelstaubsauger auszuschalten, schaltet sich der Staubabsauger ab und geht in den „Sicherheitsmodell“ über. Nachdem Sie den Filter ausgetauscht und die Abdeckung wieder darauf aufgesetzt haben, funktioniert der Nagelstaubabsauger wieder.
- Der Filter ist wiederverwendbar und auswechselbar. Ersetzen Sie bitte den Filter alle 3-4 Monate.

07 Wie kann man den Bohrer wechseln?

Bitte stellen Sie sicher, dass das gewünschte Bit für das Bohrloch geeignet ist.





- Bewegen Sie das Zentralrohr während des Betriebs nicht.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Handstück nicht ab, wenn Sie das Gerät verwenden.
- 1 Drehen Sie den Drehverschluss im Uhrzeigersinn, bis Sie ein „Klicken“ hören, um der Bohrer zu lösen. Setzen Sie den gewünschten Bohrer in das Bohrloch ein.
- 2 Drehen Sie den Drehverschluss gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein „Klicken“ hören, um der Bohrer zu arretieren.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Bohrer stabil ist. Bitte achten Sie darauf, sich nicht die Finger an den scharfen Kanten zu verletzen.

08 Probleme und Lösungen

Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Der Nagelbohrer wird während des Betriebs des Geräts ersetzt.	1. Motor brennt ab 2. Lagerschäden (lautes Geräusch)	Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie den Nagelbohrer ersetzen.
Das Gerät ist eingeschaltet, wenn es nicht benutzt wird.		Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
Lange Zeit und überbelastete Arbeit	1. Motor brennt ab 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich 3. Lagerschäden (lautes Geräusch) 4. Das Handstück ist beschädigt	Die ununterbrochene Arbeitszeit sollte nicht zu lang sein, wenn der Arbeitszustand stark beansprucht wird. Wenn das Gerät überhitzt, sollte es sofort angehalten werden, um die normale Temperatur wiederherzustellen.



Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
In einem falschen Netzteil einstecken	Motor brennt ab	Verwenden Sie das passende Netzteil entsprechend der Spannung des Geräts.
Das Netzkabel wahllos platzieren oder ausziehen	1. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich 2. Netzkabel bricht ab 3. Schlechte Verbindung 4. Kurzschluss verursachen	Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
Staub dringt in das Handstück ein	1. Schäden an den Lagern (lautes Geräusch) 2. Motor wird heiß 3. Die Drehgeschwindigkeit verlangsamt sich 4. Die Drehzahlregelung des Potentiometers versagt 5. Das Handstück ist beschädigt	Reinigen Sie den Staub und verwenden Sie eine staubdichte Haube für zusätzlichen Schutz vor Staub.
Das Gerät fällt auf den Boden oder prallt auf	1. Die ON / OFF Taste funktioniert nicht. 2. Die Drehzahlregelung des Potentiometers versagt 3. Die vor- / rückwärts Taste funktioniert nicht. 4. Das Handstück ist beschädigt	Vermeiden Sie das Herunterfallen und der Aufprall des Geräts. (Wenn das Handstück beschädigt ist, kann es separat bestellt werden.)
Setzen Sie den Nagelbohrer unkorrekt in das Gerät ein/ Drehen Sie den Drehverschluss an die falsche Stelle ein/ Nehmen Sie den Bohrer heraus, wenn der Drehverschluss verriegelt ist.	1. Der Bohrer fällt heraus 2. Hohe Vibration 3. Der Bohrer steckt fest 4. Das Handstück klemmt und lässt sich nicht einschalten 5. Das Handstück ist beschädigt	Setzen Sie den Nagelbohrer korrekt in das Gerät ein/ Wenn der Bohrer klemmt, lassen Sie das Handstück los und dann ziehen Sie den Bohrer heraus./ Drehen Sie den Drehverschluss richtig.



Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Ersetzen Sie den Bohrer, wenn das Handstück nicht vollständig gestoppt ist.	1. Das Handstück klemmt und lässt sich nicht einschalten 2. Das Handstück ist beschädigt	Ersetzen Sie den Bohrer nicht, wenn das Handstück nicht vollständig gestoppt ist.
Das Belüftungsloch des Handstücks während des Betriebs des Geräts wird abgedeckt.	1. Das Handstück ist überhitzt 2. Verbrennung an der Hand	Decken Sie das Belüftungsloch des Handstücks während des Betriebs des Geräts nicht ab.
Die Größe des Bohrers ist nicht geeignet.	Der Bohrer kann nicht in das Gerät eingesteckt werden	Verwenden Sie die entsprechenden Bohrer.
Das Wasser dringt in das Gerät ein / In einer feuchten Umgebung betreiben / Das Gerät wird mit einem feuchten Tuch gereinigt	1. Der Motor brennt ab 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich	Nicht in einer feuchten Umgebung betreiben / Das Gerät wird nur mit einem trockenen Tuch gereinigt.

09 Spezifikationen

Eingangsspannung: 100-240V 50/60Hz

Ausgangsspannung: 24V/2A

Email: service.de@melodysusie.com

Webseite: www.melodysusie.com

10 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige Garantie gegen Qualitätsprobleme. Bitte registrieren Sie sich auf unserer Webseite, um Ihre Garantie zu verlängern und dieses Handbuch in anderen Sprachen zu lesen.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie.

Wir freuen uns darauf, Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts zu teilen.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Merci d'avoir choisi MelodySusie! Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et l'enregistrer dans un endroit accessible pour une référence ultérieure.

INFORMATIONS DE SECURITE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.



Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.

Veillez vous assurer de lire les instructions de sécurité comme suit pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

01 Vérification avant d'Utiliser

- 1** Avant la première utilisation et pendant la durée de vie de l'appareil, vérifiez le cordon d'alimentation. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la prise est endommagé ou ne fonctionne pas correctement ou est endommagé.
- 2** N'insérez pas cet appareil dans un système de tension différent du système de tension spécifié sur l'appareil ou l'adaptateur. L'utilisation de tensions incorrectes peut endommager l'appareil et la garantie invalide.
- 3** Veuillez utiliser uniquement le chargeur d'origine.
- 4** Le stylo ponçage de cette perceuse à ongles n'est pas compatible avec d'autres modèles de ponceuses de marques telles que MelodySusie. Ne connectez pas le stylo à ponçant à un autre perceuse à ongles.



02 Précautions d'Utilisation

- 1** Ne tirez pas sur les fils de connexion pendant l'utilisation et ne touchez pas la fiche avec la main mouillée pour éviter les fuites électriques et les chocs ou les incendies. Veuillez éteindre l'appareil après utilisation.
- 2** N'utilisez pas l'embout à ongles tordu ou endommagé et ne remplacez pas l'embout lorsque l'appareil est sous tension.
- 3** Ajustez la vitesse progressivement, pas brusquement. Veuillez arrêter d'utiliser une fois que le mouvement inhabituel et le bruit se produisent de la pièce à main.
- 4** Ne couvrez pas la ventilation de la pièce à main en évitant de vous brûler la main ou de toucher toute pièce rotative pendant que l'appareil fonctionne.
- 5** Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peut endommager l'appareil.
- 6** Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser cet appareil sans le consentement et la supervision de leurs parents.

03 Travaux d'Entretien

- 1** Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annulerait les conditions de garantie.
- 2** Ne gardez pas l'appareil dans un endroit qui est d'environ ou plus de 50 °C (dans une boîte en métal, une voiture ou d'autres endroits à haute température). Gardez la pièce à main au sec et à l'écart de l'huile et de la graisse.
- 3** Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le conservez pas dans un environnement chaud ou humide.
- 4** Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffées.



- 5 Ne mettez pas l'appareil à haute température ou feu.
- 6 Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.

04 Précautions en Matière de Blessures

- 1 Des manucures fréquentes peuvent également causer des blessures aux ongles.
- 2 N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur l'ongle ou la main.
- 3 Si vous souffrez d'une maladie de la peau, d'une sensibilité à la chaleur, d'une réaction allergique, d'une onychomycose ou de tout autre trouble, vous devez consulter votre médecin et votre professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

Si les instructions ne sont pas strictement respectées, l'utilisateur est responsable de toute conséquence, y compris les dommages au produit ou l'accident.

Si vous avez besoin d'un support technique, **veuillez nous contacter.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



05 Six Embouts de Ponceuse à Ongles



Cône

Sous les ongles,
les cuticules et
les flancs



Tête d'aiguille

Bord des ongles
polonais



Mandrin + bandes de ponçage

Travaux de surface,
raccourcissement
et enlèvement



Bit de sécurité

Cuticules travail,
côté vernis
polonais




Arrondi bit

Utilisé pour la coupe
et le raccourcisse-
ment du remblai



Petit baril

Travaux de
surface



1 Couvercle du filtre

2 Contrôle de la vitesse de la
pièce à main

3 ALLUMÉ / ÉTEINT

4 F/R

5 Réglage de la puissance
d'aspiration

6 Jack de pièce à main

7 Prise DC

8 Pièce à main

9 Trous d'aération



06 Comment Utiliser?

- Étape 1:** Choisissez un embout, relâchez la pièce à main, insérez l'embout dans la pièce à main et verrouillez-le en place.
- Étape 2:** Connectez la pièce à main à la prise de la pièce à main.
- Étape 3:** Connectez l'alimentation avec le dispositif de contrôle de l'alimentation dans la prise DC.
- Étape 4:** Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
- Étape 5:** Choisissez le mode requis (haut/bas) pour commencer à travailler.
- Étape 6:** Choisissez "+" ou "-" pour accélérer ou ralentir la vitesse de rotation de la pièce à main. Appuyez sur "+" ou "-" pendant 1,5 seconde pour changer automatiquement la vitesse de rotation de la pièce à main.
- Étape 7:** Changez le sens de rotation de la pièce à main sur le bouton F/R si nécessaire.
- Étape 8:** Appuyez sur le bouton ALLUMÉ / ÉTEINT pour éteindre l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.




REMARQUE :

- Veuillez éteindre l'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Lorsque vous retirez le couvercle du filtre sans éteindre l'appareil, l'appareil s'arrête de fonctionner pour passer en mode de protection de sécurité et l'indicateur du mode correspondant clignote. Après avoir remplacé le filtre et remis le couvercle du filtre en place, il se remettra au travail.
- Le filtre est réutilisable et remplaçable, veuillez le remplacer après 2-3 mois d'utilisation.



07 Comment Remplacer les Embouts ?

Veillez vous assurer que l'embout souhaité est adapté à la pince.



- Ne pas déplacer le barillet central pendant le fonctionnement.
- Ne couvrez pas les orifices d'aération de la pièce à main lors de l'utilisation de l'appareil.

- 1 Tournez le barillet central dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" pour libérer l'embout. Insérez l'embout souhaité dans la pièce à main.
- 2 Tournez le barillet central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" pour verrouiller l'embout en place.

08 Problèmes et Solutions

Erreur opération	Problèmes pouvant être causés	Mesures de solution
Changer l'embout à ongles lorsque l'appareil est sous tension	1. Le moteur grille 2. Dommages aux roulements (bruit fort)	Éteignez l'alimentation lorsque vous changez l'embout à ongles
L'alimentation est allumée lorsqu'elle n'est pas utilisée		Éteignez l'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée



Erreur opération	Problèmes pouvant être causés	Mesures de solution
Longue durée, gros travail de charge	<ol style="list-style-type: none">1. Le moteur grille2. La durée de vie de l'appareil diminue3. Dommages aux roulements (bruit fort)4. Dommages à la pièce à main	Le temps de travail continu ne doit pas être trop long lorsque les conditions de travail sont lourdes. Lorsque l'appareil surchauffe, il faut l'arrêter immédiatement pour qu'il revienne à la température normale.
Insérer dans une alimentation incompatible	Le moteur grille	Selon les exigences de tension de l'appareil, insérez l'alimentation correspondante
Mettez le cordon d'alimentation au hasard/tirez le cordon d'alimentation	<ol style="list-style-type: none">1. La durée de vie de l'appareil diminue2. Le cordon d'alimentation casse3. Mauvaise connexion4. Facile à provoquer un court-circuit	Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation
Remplacer le chargeur d'origine au hasard	<ol style="list-style-type: none">1. Dommages à l'appareil2. Facile à provoquer un court-circuit	Utilisez le chargeur de spécifications d'origine
Poussière dans la pièce à main	<ol style="list-style-type: none">1. Dommages aux roulements (bruit fort)2. Dommages à la pièce à main	Nettoyer la poussière, ajouter le capot anti-poussière
L'appareil tombe au sol ou par d'autres impacts	<ol style="list-style-type: none">1. Dommages à l'appareil2. Dommages à la pièce à main	Évitez les chutes de l'appareil ou par d'autres impacts (Si la pièce à main a été endommagée, il peut être acheté séparément.)



Erreur opération	Problèmes pouvant être causés	Mesures de solution
<p>Insérez l'embout à ongles dans la pièce à main de manière incorrecte/Faites pivoter le barillet central dans l'endroit de manière incorrecte/Retirez l'embout lorsque le barillet central est verrouillé</p>	<ol style="list-style-type: none">1. L'embout tombe2. Vibrations élevées3. L'embout est coincé4. La pièce à main se coince et ne peut pas être activé5. Dommages à la pièce à main	<p>Insérez correctement l'embout à ongles dans l'appareil/ Si l'embout coincés, veuillez relâcher la pièce à main et essayer de la retirer durement/faire pivoter le barillet central correctement</p>
<p>Remplacer l'embout lorsque la pièce à main n'est pas complètement arrêtée</p>	<ol style="list-style-type: none">1. La pièce à main est bloquée et ne peut pas être allumée2. Dommages à la pièce à main	<p>Ne remplacez pas l'embout lorsque la pièce à main n'est pas complètement arrêtée</p>
<p>Couvrir les orifices d'aéragé de la pièce à main lors de l'utilisation de l'appareil</p>	<ol style="list-style-type: none">1. La pièce à main surchauffe2. Brûlures aux mains	<p>Ne couvrez pas les orifices d'aéragé de la pièce à main lors de l'utilisation de l'appareil</p>
<p>La taille de l'embout ne convient pas</p>	<p>Impossible d'insérer l'embout dans l'appareil</p>	<p>Utiliser un embout standard</p>
<p>De l'eau dans l'appareil/ Fonctionne dans des conditions humides ou humides/ Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Le moteur grille2. La durée de vie de l'appareil diminue	<p>Ne pas utiliser dans des conditions mouillées ou humides/ Seul un chiffon sec est autorisé pour le nettoyage</p>



09 Spécifications

Tension d'entrée : 100-240V 50/60 Hz

Tension de sortie : 24V/2A

Email: service.fr@melodysusie.com

Website: www.melodysusie.com

10 Garantie & Service à la Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez vous enregistrer sur www.melodysusie.com pour prolonger votre garantie supplémentaire de 6 mois et télécharger le mode d'emploi dans d'autres langues si nécessaire.

Merci d'avoir acheté le produit de MelodySusie.

Vous pouvez partager votre expérience après avoir reçu le produit.

Si vous avez besoin de soutien technique, veuillez nous contacter.

 www.melodysusie.com

 US Service: service@melodysusie.com

 UK Service: service.uk@melodysusie.com

 FR Service: service.fr@melodysusie.com

 DE Service: service.de@melodysusie.com

 Whipple Rd, Union City, CA 94578

EU REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

UK REP THEMIS AR support ltd.
85 Great Portland St. London, United Kingdom, W1W 7LT