



## ATOMIC CLOCK WITH WEATHER FORECAST



**Front View**



**Buttons**



**Back View**



## Get Started


1. Insert 2 *new* AAA batteries (not included) into the W186-D outdoor sensor. Observe the correct polarity. The red LED will flash during transmission.
2. Insert the 3 *new* AA Alkaline batteries (not included) into the clock. Observe the correct polarity.
3. After 5 minutes place sensor outside in a shaded location.

## Set Language, Calendar, Time, Weather Forecast Icon

1. Hold the **SET** button to enter time set mode.
2. Press the + or - buttons to adjust the values.
3. Press the **SET** button to confirm adjustments and move to the next item.

### Setting order:

1. Language (**EN** English, **GE** German, **FR** French, **DU** Dutch,) **SP** Spanish,).
2. Year
3. Month
4. Date
5. Hour
6. Minutes
7. 12/24 hour time
8. Weather Forecast Icon
9. Daylight Saving Time Indicator



**Note:** The day of the week sets automatically, as the year, month and date are set.

Press the **SET** button to exit, or wait 60 seconds without pressing buttons to return to the normal time display.

## Time Zone

Press the **ZONE** button to select one of four time zones:


- ES = Eastern
- CS = Central
- MS = Mountain
- PS = Pacific

**Note:** The time zone letters will flash in the weekday display. The hours will change as you change time zones.

## Celsius/Fahrenheit

**Clock:** Hold the °C/°F button to switch from Fahrenheit to Celsius temperature display.

**Outdoor Sensor:** Remove the battery cover then press and release the °C/°F button on the transmitter to select Fahrenheit or Celsius shown on the transmitter.



## Set Time Alarm

1. Hold the **AL** button to enter alarm set mode. The letters "AL" will replace the weekday.
2. Press the + or - buttons to adjust the values.
3. Press the **AL** button to confirm & move to the next item.



**Alarm Time setting order: 1. Hours, 2. Minutes**

## Activate/Deactivate Time Alarm

- Press the **AL** button once to view alarm time.
- Press the + or - buttons to activate the alarm. Once activated, the alarm icon appears.
- Press the + **or** - buttons again to deactivate the alarm. The alarm icon will disappear.



## Snooze (Silences Alarm Temporarily)

- When alarm sounds, press the **ZZ** button to silence the alarm for 5 minutes.
- The alarm icon will flash.
- In snooze mode, press the AL button to stop the alarm for one day.



**Note:** The alarm is crescendo sound. The alarm sounds for Two minutes and then shut off completely.

## WWVB Time Signal Search

Hold the + button to start or stop a manual signal search. WWVB Icon will flash

**For information about WWVB visit:**  
[www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm](http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm)



## Forecast Icons

SUNNY



PARTLY CLOUDY



CLOUDY



RAINY



STORMY  
(icon flash)



The forecast icon is programmable in the setup menu above.

The unit predicts weather condition of the next 12 – 24 hours based on the change of atmospheric pressure. The weather forecast is about 70-75% correct. As weather conditions cannot be 100% correctly forecasted we cannot be responsible for any loss caused by an incorrect forecast.

## 18-hour Barometric Pressure History Graph

The bar chart indicates the air pressure history trend over the last 18 hours. The "0" in the middle of this scale is equal to the current pressure and each change bar represents how high or low in "hPa".

When read from left to right, if the bars are rising, it means that the weather is getting better due to the increase of air pressure. If the bars go down, it means the air pressure has dropped and the weather is expected to worsen.

## Low Battery Icon

Low battery icon indicates low battery for clock or sensor.


- If the icon is displayed in the Outdoor Temperature section, replace batteries in the outdoor sensor.
- If the icon is displayed in the Indoor Temperature section, replace batteries in the atomic clock.



Low  
Battery  
Icon

## Outdoor Sensor Channels


When more than one transmitter is used, set each transmitter to a different channel. To view: press the **CH** button on the atomic clock to select Ch1, Ch2, Ch3 or auto-channel scrolling display modes.

**Auto-channel** will show a circling arrow  below the channel number and the atomic clock will rotate through each channel approximately every 5-8 seconds

## Setup with Multiple Sensors

The clock can receive up to 3 outdoor sensors: W186-D.

- Select a separate channel on each outdoor sensor.
- Install batteries in all the sensors.
- Hold the **CH** button for 5 seconds and the clock will search for all outdoor sensors.
- Press the **TX** button once on each sensor to send a signal.



## Search for Outdoor Sensor

- Hold the **CH** button to search for the outdoor sensor.
- Press the **TX** button on the sensor to send a signal.



## Restart

If there is no outdoor temperature data after 3 minutes, remove batteries from the clock and the outdoor sensor then press any button 20 times. After 15 minutes, return to **Step 1** above.

## Outdoor Sensor Positioning

- Mount the outdoor sensor on a north-facing wall or in any well shaded area. Under an eave or deck rail is preferred.
- The maximum wireless transmission range to the clock is over 100 feet (30 meters) in open air, not including walls or floors.
- Be sure the outdoor sensor is mounted vertically

## Care & Maintenance

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix Alkaline, Standard, Lithium or Rechargeable Batteries
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed with correct polarity (+ and -).

- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period.
- Remove expired batteries promptly.

## Specifications

### Indoor

Temperature Range:	+32°F to +122°F (0°C to 50°C)
--------------------	-------------------------------

### Outdoor

Temperature Range:	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
--------------------	-------------------------------

Distance:	Over 100 ft. (30 meters) RF 434MHz (open air)
-----------	--

### Power

Atomic Clock:	3-AA, IEC, LR6 batteries (not included)
---------------	---

W186-D Sensor:	2-AAA, IEC, LR3 batteries (not included)
----------------	--

### Battery Life

Atomic Clock:	Battery life is over 12 months when using reputable battery brands
---------------	--

W186-D Sensor:	Battery life is over 12 months when using reputable battery brands
----------------	--

### Dimensions

Atomic Clock:	11.33" W x 1.14" D x 11.33" H (28.77 x 2.89 x 28.77 cm)
---------------	--

W186-D Sensor:	2.55" W x 1.27" D x 3.57" H (6.47 x 3.22 x 9.06 cm)
----------------	--

## Warranty and Support Information

La Crosse Technology, Ltd. provides a 1-year limited time warranty (from date of purchase) on this product relating to manufacturing defects in materials & workmanship.

**View full warranty details online at:**

[www.lacrossetechnology.com/warranty\\_info.pdf](http://www.lacrossetechnology.com/warranty_info.pdf)

**For warranty work, technical support or other information contact:**

La Crosse Technology, Ltd  
2830 South 26<sup>th</sup> St.  
La Crosse, WI 54601

**Protected under U.S. Patents:**

5,978,738 | 6,076,044 | RE43903

**Contact Support:**

608-782-1610

**Online Product Support:**

[www.lacrossetechnology.com/support](http://www.lacrossetechnology.com/support)

**Product Registration:**

[www.lacrossetechnology.com/support/register](http://www.lacrossetechnology.com/support/register)



## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **Operation is subject to the following two conditions:**

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Caution!**

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.


All rights reserved. This manual may not be reproduced in any form, even in part, or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical process without the written permission of the publisher. This booklet may contain errors or misprints. The information it contains is regularly checked and corrections are included in subsequent editions. We disclaim any responsibility for any technical error or printing error, or their consequences. All trademarks and patents are recognized.




## Horloge atomique à PRÉVISIONS MÉTÉO



### Touches



### Vue d'Arrière



## Commencer


1. Insérer les 2 piles AAA (non incluses) dans la sonde extérieure
2. W186-D. Respecter les bonnes polarités. La LED rouge clignote pendant la transmission.
3. Insérer les 3 nouvelles piles alcalines AA (non fournies) dans l'horloge. Respecter les polarités.
5. 3. Après 5 minutes, placer la sonde extérieure dans un endroit ombragé.

## Définir la langue, le calendrier, l'heure, Icône de Prévisions Météo

1. Appuyer sur la touche SET pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
2. Appuyer sur les touches + ou - pour ajuster les valeurs.
3. Appuyer sur le bouton SET pour confirmer les ajustements et passer au point suivant.

### Ordre du réglage de l'heure:

1. Langue (EN Anglais, GE allemand, français FR, néerlandais UA, SP espagnol,).
2. Année
3. Mois
4. Date
5. Heure
6. Minutes
7. Heure de 12/24
8. Icônes de Prévisions Météo
9. Indicateur de l'heure d'été



Remarque: Le jour de la semaine se règle automatiquement, aussitôt que l'année, le mois et la date sont réglés.

Appuyer sur la touche SET pour quitter, ou attendre 60 secondes sans appuyer sur les touches pour revenir à l'affichage de l'heure normale.

## Fuseau horaire

Appuyer sur la touche ZONE pour sélectionner l'un des quatre fuseaux horaires:

- ES = Est
- CS = Central
- MS = Montagne
- PS = Pacifique


Remarque: Les lettres du fuseau horaire clignotent dans l'affichage de la semaine. Les heures vont changer quand vous changez de fuseau horaire.

### Celsius/Fahrenheit

Horloge: Appuyer sur la touche ° C / ° F pour passer à l'affichage de la température de Fahrenheit en degrés Celsius.




Sonde extérieure: Retirer le couvercle de la batterie puis appuyer sur et relâcher la touche ° C / ° F sur l'émetteur pour sélectionner que Celsius ou Fahrenheit se montre sur l'émetteur.



### Fixer l'heure d'alarme

1. Appuyer sur la touche AL pour entrer en mode de réglage de l'alarme.
2. Les lettres «AL» remplaceront la semaine.
3. Appuyer sur la touche + ou - pour ajuster les valeurs.
4. Appuyer sur la touche pour confirmer AL & passer à l'élément suivant.



Ordre du réglage de l'heure d'alarme: 1. Heures, 2. Minutes

### Activer l' alarme / Désactiver l'heure

- Appuyer sur la touche AL une fois pour afficher l'heure d'alarme.
- Appuyer sur les touches + ou - pour activer l'alarme.
- Une fois activée, l'icône d'alarme apparaît.
- Appuyer sur la touche + ou - pour désactiver l'alarme. L'icône d'alarme disparaît.

### Le Roupillon (Silence temporaire de l' alarme)

- Lorsque l' alarme sonne, appuyer sur la touche ZZ pour arrêter l'alarme pendant 5 minutes.
- L'icône d'alarme clignote.
- En mode roupillon, appuyer sur la touche AL pour arrêter l'alarme pour un jour.



Remarque: L'alarme est sonore crescendo. L'alarme retentit pendant deux minutes et puis se ferme complètement.

## Recherche du signal de l'heure WWVB

Maintenir le bouton + pour démarrer ou arrêter une recherche manuelle de signal. L'icône WWVB clignote

Pour plus d'informations à propos de WWVB visitez:  
[www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm](http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm)



## Les Icônes de Prévision Météo

SUNNY



PARTLY CLOUDY



CLOUDY



RAINY



STORMY  
(icon flash)



L'icône Prévision Météo est programmable dans le menu de configuration ci-dessus.

L'unité prévoit les conditions de météo pour les prochaines 12 - 24 heures, en fonction de la variation de la pression atmosphérique. Les prévisions météo sont correctes environ 70-75% du temps. Comme les conditions météorologiques ne peuvent pas être correctement prévus à 100%, nous ne pouvons être responsable d'aucune perte causée par une prévision erronée.

## Graphique historique de 18 heures de la pression barométrique

Le diagramme à barres indique la tendance de la pression de l'air de l'histoire au cours des 18 dernières heures. Le "0" au milieu de cette échelle est égale à la pression actuelle et chaque barre de changement représente la hauteur ou la bassesse en "hPa".

Lors de la lecture de gauche à droite, si les barres montent, cela signifie que le temps s'améliore en raison de l'augmentation de la pression de l'air. Si les barres descendent, cela signifie que la pression de l'air est tombée et que le temps devrait s'empirer.

## Icône de batterie faible


L'icône de batterie faible indique une batterie faible pour l'horloge ou la sonde.

- Si l'icône est affichée dans la section de température extérieure, remplacer les piles dans la sonde extérieure.
- Si l'icône est affichée dans la section de la température intérieure, remplacer les piles de l'horloge atomique.



## Canaux de la sonde extérieure


Lorsque plus d'un émetteur est utilisé, régler chaque émetteur à un canal différent. Pour voir: appuyer sur la touche CH sur l'horloge atomique pour sélectionner CH1, CH2, CH3 ou le défilement des modes d'affichage auto-canal.

**Auto-Canal** affichera une flèche encerclant  dessous le numéro de canal et l'horloge atomique va changer entre chaque canal environ tous les 5-8 secondes

## Installation avec plusieurs sondes

L'horloge peut recevoir jusqu'à 3 sondes extérieures: W186-D.

- Sélectionner un canal séparé sur chaque sonde extérieure.
- Installer les piles dans toutes les sondes.
- Appuyer sur la touche CH pendant 5 secondes et l'horloge va rechercher toutes les sondes extérieures.
- Appuyer sur la touche TX une fois sur chaque sonde pour envoyer un signal.



## Recherche de sonde extérieure

- Appuyer sur la touche CH pour la recherche de la sonde extérieure.
- Appuyer sur la touche TX sur la sonde pour envoyer un signal.



## Redémarrage

Si il n'y a pas de données extérieures de température après 3 minutes, retirer les piles de l'horloge et de la sonde extérieure puis appuyer sur n'importe quelle touche 20 fois. Après 15 minutes, retourner à l'étape 1 ci-dessus.

## Position de la sonde extérieure

- Monter la sonde extérieure sur un mur exposé au nord ou dans une zone bien ombragée. L'emplacement préféré est sous l'avant-toit ou sous un rail du deck.
- La portée de transmission sans fil maximale de l'horloge est de plus de 100 pieds (30 mètres) en air libre, non compris les murs ou les planchers.
- Assurer que la sonde extérieure soit montée verticalement

## Entretien et maintenance

- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard, au lithium ou piles rechargeables
- Toujours acheter la bonne taille et la qualité de la batterie la plus appropriée à l'usage prévu.
- Remplacer toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- Nettoyez les contacts de la batterie et aussi ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.
- Vérifier que les piles soient installées selon la bonne polarité (+ et -).
- Retirez les piles de l'équipement qui ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Retirer les piles usagées aussitôt que possible.

## Caractéristiques

### Intérieur

Température de fonctionnement:	+ 32 ° F à + 122 ° F (0 ° C à 50 ° C)
--------------------------------	---------------------------------------

### De plein air

Ecart de températures de	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Distance:	Plus de 100 pieds (30 mètres) RF 434MHz en plein air

### Puissance

Horloge atomique:	3-AA, IEC, LR6 (non fournies)
Capteur W186-D:	2-AAA, IEC, LR3 piles (non fournies)

### Vie de la batterie

Horloge atomique:	L'autonomie de la batterie est de plus de 12 mois lors de l'utilisation des piles de marques de renom
Capteur W186-D:	L'autonomie de la batterie est de plus de 12 mois lors de l'utilisation des piles de marques de renom

### Dimensions

Horloge atomique:	11.33" W x 1.14" D x 11.33" H (28.77 x 2.89 x 28.77 cm)
Capteur W186-D:	2.55" W x 1.27" D x 3.57" H (6.47 x 3.22 x 9.06 cm)

## **Garantie et support d'information**

La Crosse Technology, Ltd offre une garantie de temps limitée de 1 an (à partir de la date d'achat) sur ce produit relatif au défaut des matériaux et de fabrication.

### **Voir les détails sur la garantie en ligne sur:**

[www.lacrossetechnology.com/warranty\\_info.pdf](http://www.lacrossetechnology.com/warranty_info.pdf)

### **Pour les travaux de garantie, l'assistance technique ou d'autres renseignements, veuillez contacter:**

La Crosse Technology, Ltd  
2830 South 26th St.  
La Crosse, WI 54601

### **Protégé par des brevets américains:**

5.978.738 | 6076044 | RE43903

### **Contacter le support:**

608-782-1610

### **Support produit en ligne:**

[www.lacrossetechnology.com/support](http://www.lacrossetechnology.com/support)

### **Enregistrement du produit:**

[www.lacrossetechnology.com/support/register](http://www.lacrossetechnology.com/support/register)

## Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Ce dispositif ne doit être co-localisé ou opéré en conjonction avec n'importe autre antenne ou transmetteur.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif peut ne pas causer des interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

### Mise en garde!

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées de cet équipement. Ces modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut être reproduite sous aucune forme, même partielle, ou dupliqué ou traité à l'aide d'un processus mécanique ou chimique électronique sans la permission écrite de l'éditeur.

Cette brochure peut contenir des erreurs ou des fautes d'impression. L'information qu'il contient est régulièrement vérifiée, les corrections sont incluses dans les éditions ultérieures. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur technique ou d'une erreur d'impression, ou de leurs conséquences.

Tous les marques et brevets sont reconnus.




## RELOJ ATOMICO CON PRONÓSTICO DEL CLIMA


Vista Frontal



Botones




Vista Posterior




Compartimento de baterías.

3 baterías Alcalinas tipo "AA"

Soportes plegables



W186-D Sensor exterior



Compartimento de baterías

2 baterías tipo "AAA"

## Inicio


1. Inserte 2 baterías nuevas tipo "AAA" (no incluidas) en el sensor exterior W186-D. Observe que la polaridad sea correcta. La luz LED roja, aparecerá intermitente durante la transmisión.
2. Inserte 3 baterías alcalinas tipo "AA" (no incluidas) en el reloj. Observe que la polaridad sea correcta.
3. Después de 5 minutos ubique el sensor afuera en un lugar con sombra.

## Seleccione el idioma, Fecha, Hora, Icono pronóstico del clima

1. Mantenga presionado el botón **SET** para entrar en modo de ajuste de hora.
2. Presione los botones **+** o **-** para ajustar los valores.
3. Presione el botón **SET** para confirmar los ajustes y pasar a la siguiente opción.

### Orden de ajuste:

1. Idioma (**EN** Ingles, **GE** Aleman, **FR** Frances, **DU** Holandés , **SP** Español ).
2. Año
3. Mes
4. Fecha
5. Hora
6. Minutos
7. Formato Hora 12/24
8. Icono Pronóstico del clima
9. Indicador de horario de verano



**Nota:** Cuando se configura la fecha, el mes y el año, el día de la semana se ajusta automáticamente.

Presione el botón **SET** para salir, o espere 60 segundos sin presionar ningún botón para volver a visualizar la hora normal.

## Zona Horaria

Presione el botón **ZONE** para seleccionar una de las cuatro zonas horarias:

- ES = Este
- CS = Central
- MS= Montaña
- PS = Pacifico

**Nota:** Las letras de zona horaria estarán intermitentes en la pantalla en el día de la semana. La hora cambia si usted cambia la zona horaria.

### Celsius/Fahrenheit

**Reloj:** Mantenga presionado el botón ° C / ° F para cambiar como se muestra la temperatura de Fahrenheit a Celsius.


### Sensor Exterior

Retire la tapa del compartimiento de las baterías, luego presione y suelte el botón ° C / ° F en el transmisor para seleccionar Fahrenheit o Celsius que se muestra en el transmisor.



### Configurar la hora de alarma

1. Mantenga presionado el botón **AL** para acceder modo de ajuste de alarma. Las letras "**AL**" reemplazarán el día de la semana.
2. Presione el botón + o - para ajustar los valores.
3. Presione el botón **AL** para confirmar y seguir al siguiente paso.



**Orden de ajuste de hora de alarma:** 1. Horas, 2. Minutos.

### Activar / Desactivar la Alarma

- Presione el botón **AL** una vez para ver la hora de la alarma.
- Presione el botón + o - para activar la alarma. Una vez activada, aparecerá el icono de alarma.
- Presione el botón + o - de nuevo para desactivar la alarma. El icono de la alarma desaparecerá.



### Snooze (Silenciar Alarma Temporalmente)

- Cuando la alarma suene, presione el botón **ZZ** para silenciar la alarma por 5 minutos.
- El icono de la alarma estará intermitente.
- En modo de snooze, presione el botón **AL** para suspender la alarma por un día.



**Nota:** El volume de la alarma se irá incrementando. La alarma sonara durante dos minutos y luego se apagara por completo.

## WWVB Búsqueda de Señal Hora Atómica

Mantenga pulsado el botón + para iniciar o detener una búsqueda de señal manual. El icono WWVB aparecerá intermitente

**Para información de hora atómica WWVB visite:**

[www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm](http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm)



## Iconos Pronostico del Clima

SUNNY



PARTLY CLOUDY



CLOUDY



RAINY



STORMY  
(icon flash)



El icono de la previsión es programable en el menú de configuración anterior.

La unidad predice condiciones meteorológicas de las próximas 12 - 24 horas en base a la variación de la presión atmosférica. El pronóstico del tiempo es de aproximadamente 70% a 75% correcto. Dado que las condiciones meteorológicas no pueden pronosticarse correctamente al 100%, No podemos ser responsables de cualquier pérdida causada por una previsión incorrecta

## Historial Grafico de la Presión Barométrica 18-horas

El gráfico de barras muestra el historial de la tendencia de la presión del aire de las últimas 18 horas. El "0" en el medio de esta escala es igual a la presión actual y cada barra representa el cambio, que tan alta o baja en "hPa".

Cuando se lee de izquierda a derecha, si las barras están aumentando, significa que el clima es cada vez mejor, debido al aumento de la presión del aire. Si las barras bajan, significa que la presión atmosférica ha caído y se espera que el tiempo empeore.

## Icono Bateria Baja

Icono de batería baja indica, batería baja para el reloj o el sensor.

- Si el icono aparece en la sección de temperatura exterior, reemplace las baterías del sensor exterior.



- Si el icono aparece en la sección de temperatura interior, reemplace las baterías en el reloj atómico.

### Canales del Sensor Exterior


Cuando se utiliza más de un transmisor, cada transmisor debe estar en un canal diferente. Para visualizar: pulse el botón **CH** en el reloj atómico para seleccionar CH1, CH2, CH3 o auto-canal en el modo de visualización.

**Auto-canal** una flecha ↻ dando vueltas por debajo del número de canal y el reloj atómico rotará a través de cada canal de aproximadamente cada 5-8 segundos.

### Instalación con Múltiples Sensores

El reloj puede recibir hasta 3 sensores exteriores:  
W186-D

- Seleccione un canal separado para cada sensor exterior.
- Instale las baterías en todos los sensores.
- Mantenga presionado el botón **CH** durante 5 segundos y el reloj buscará todos los sensores al aire libre.
- Presione el botón **TX** una vez en cada sensor para enviar una señal.



### Búsqueda de la Señal del Sensor Exterior

- Mantenga presionado el botón **CH** para buscar la señal del sensor exterior.
- Presione el botón de **TX** en el sensor para enviar una señal.



### Reinicio

Si no hay datos de temperatura exterior después de 3 minutos, retire las baterías del reloj y del sensor exterior, después presione en el reloj cualquier botón 20 veces. Espere de 15 minutos, vuelva al paso 1.

### Ubicación del Sensor Exterior

- Ubique el sensor exterior en una pared orientada al norte o en cualquier zona bien sombreada. Preferiblemente en un alero o cubierta.

- El alcance máximo de transmisión inalámbrica para el reloj es de 100 pies (30 metros) al aire libre, sin incluir las paredes o pisos.
- Asegúrese de que el sensor exterior está montado verticalmente.

### Cuidado y Mantenimiento

- No mezcle baterías nuevas y usadas
- No mezcle baterías alcalinas, estándar, de litio o recargables
- Siempre seleccione el tamaño y grado correctos de la pila que correspondan al dispositivo que se va usar
- Cambie todas las baterías de la unidad al mismo tiempo
- Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalar las baterías
- Asegúrese de que las baterías están instaladas de acuerdo a la polaridad indicada (+ y -).
- Retire las pilas del dispositivo si no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- Retire inmediatamente las pilas que hayan caducado

### Especificaciones

#### Interior

Rango de temperatura:	+32°F to +122°F (0°C to 50°C)
-----------------------	-------------------------------

#### Exterior

Rango de Temperatura:	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Distancia:	Mas de 100 ft. (30 meters) RF 434MHz (aire libre)

#### Energía/Corriente

Reloj Atómico:	3-AA, IEC, LR6 baterías (no incluidas)
Sensor W186-D:	2-AAA, IEC, LR3 baterías (no incluidas)

#### Duración de las Baterías

Reloj Atómico:	La vida de las baterías es de mas de 12 meses cuando se utilizan baterías de marcas reconocidas en el mercado
----------------	---

Sensor W186-D:	La vida de las baterías es de mas de 12 meses cuando se utilizan baterías de marcas reconocidas en el mercado
<b>Dimensiones</b>	
Reloj Atómico:	11.33" W x 1.14" D x 11.33" H (28.77 x 2.89 x 28.77 cm)
Sensor W186-D:	2.55" W x 1.27" D x 3.57" H (6.47 x 3.22 x 9.06 cm)

## Garantía e Información de Soporte

La Crosse Technology, Ltd. ofrece una garantía de tiempo limitada de 1 año (a partir de la fecha de compra) para este producto por defectos de materiales y mano de obra de fabricación.

**Ver todos los detalles de la garantía en línea en:**

[www.lacrossetechnology.com/warranty\\_info.pdf](http://www.lacrossetechnology.com/warranty_info.pdf)

**Para el servicio de garantía, soporte técnico u otra información. Contactar a:**

La Crosse Technology, Ltd.

2830 Sur 26 St.

La Crosse, WI 54601

**Protegido bajo patentes de Estados Unidos:**

5,978,738 | 6,076,044 | RE43903

**Teléfono Contacto de Soporte:**

608-782-1610

**Soporte en línea:**

[www.lacrossetechnology.com/support](http://www.lacrossetechnology.com/support)

**Registro de Producto:**

[www.lacrossetechnology.com/support/register](http://www.lacrossetechnology.com/support/register)



## Declaración FCC

Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma diferente a la que el receptor esté conectado.
- Consulte para ayuda a su distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/tv.

Este dispositivo no debe ser colocado ni operado conjuntamente con otra antena o transmisor.

### **La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:**

- (1) este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### **¡Precaución!**

El fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Todos los derechos reservados. Este manual no puede ser reproducido de ninguna forma, ni en partes o duplicaciones o usando procesos electrónicos, mecánicos o químicos sin la previa autorización por escrito del editor. Este folleto puede contener errores, faltas de impresión. La información contenida se verifica regularmente y las correcciones se incluyen en la siguiente edición. Renunciamos a cualquier responsabilidad por cualquier error técnico o error de impresión, o sus consecuencias.

Todas las marcas y patentes están reconocidas.