

motiofit NO.1

Bedienungsanleitung



Wir bedanken uns für den Erwerb dieses Produkts. In der Bedienungsanleitung finden Sie wertvolle Hinweise für ein vollständiges Verständnis dieses Geräts. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Lieferumfang:


1x Produktverpackung, 1x Bedienungsanleitung, 1x Uhr motiofit NO.1,
1x Magnetisches Ladekabel mit USB-Anschluss

⚠️ ACHTUNG: Dieses Produkt ist wasserfest zertifiziert nach Norm IP68: Sie können es beim Händewaschen, Schwimmen und Baden bei Raumtemperatur tragen. Sie ist beispielsweise nicht für einen Saunagang geeignet.

Die Uhr aufladen

Magnetisches Ladekabel wie gezeigt an das Gerät halten.

⚡ ACHTUNG: Die beiden Kontakte des Ladekabels dürfen nicht in Berührung kommen, um einen Kurzschluss zu vermeiden!



Beschreibung der Funktionstasten



Funktionsknopf A (EIN/AUS)

- LANGE drücken (ca. 3 Sek.): Uhr ein- oder ausschalten
- KURZ drücken: Bildschirm ein- oder ausschalten

Funktionsknopf B (ZURÜCK)

- KURZ drücken: Zurück zum übergeordneten Menü

Uhr mit dem Smartphone verbinden

⚠️ ACHTUNG: Laden Sie zuerst die App herunter, starten Sie anschließend die App und verbinden Sie die Uhr dann **AUS DER APP HERAUS** mit dem Smartphone. Verbinden Sie die Uhr **NICHT** direkt über das Bluetooth-Menü Ihres Smartphones!

Android & iPhone

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App "FunDo" herunterzuladen:




Alternativ können Sie im Google Play Store (Android) oder im Apple App Store (iPhone) einfach nach der App "FunDo" suchen.

Starten Sie nun die installierte App “FunDo”.

In der unteren rechten Ecke finden Sie den Menüpunkt “Mehr”.

Nun können Sie Ihre Uhr verbinden: Suchen Sie dazu die Geräte-Suche in der App und wählen Sie die Uhr aus.



Die Verbindung ist erfolgreich hergestellt, wenn auf der Uhr am Display das Bluetooth-Logo erscheint.

i Hinweis: Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, wird die Uhrzeit automatisch mit dem Telefon synchronisiert.

Hauptbildschirm (Standby-Seite)

- 1) NACH RECHTS WISCHEN** Öffnet die Push-Nachrichten.
- 2) NACH UNTEN WISCHEN** Öffnet das Menü zum Anpassen von Helligkeit, Einstellungen, Nicht-Stören-Funktion
- 3) NACH LINKS WISCHEN** Öffnet die Wetteranzeige
- 4) NACH OBEN WISCHEN** Öffnet das Hauptmenü
- 5) LANGE AUF DEN TOUCHSCREEN DRÜCKEN**

Auswahl eines anderen Anzeigesdesigns (“Watchface”). Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie erneut lange auf den Touchscreen.

Push-Nachrichten

Vom Hauptbildschirm gelangen Sie mit einer Wischgeste nach rechts zu den Push-Nachrichten: Wenn die Uhr mit der App am Smartphone verbunden ist und dort die Benachrichtigungsberechtigung aktiviert ist, werden die Benachrichtigungen am Smartphone an die Uhr weitergeleitet. Es können höchstens 8 Push-Nachrichten auf der Uhr gespeichert werden. Werden mehr als 8 Nachrichten empfangen, so wie die älteste Nachricht von der Uhr gelöscht (am Smartphone ist sie weiter vorhanden).

Dropdown-Menü

Vom Hauptbildschirm gelangen Sie mit einer Wischgeste nach unten zu den Einstellungen.

- 1) Das linke Symbol zeigt den Bluetooth-Verbindungsstatus
- 2) Klicken Sie auf das mittlere Symbol, um den Modus "Nicht Stören" zu aktivieren / deaktivieren. Wenn Sie den Modus "Nicht Stören" aktivieren, erhalten Sie keine Vibrationsalarme (Anrufe, Benachrichtigungen, etc.) mehr, ausgenommen wenn Sie die Uhr vom Smartphone aus suchen oder der Alarm (Wecker) ausgelöst wird.
- 3) Das rechte Symbol passt die Bildschirmhelligkeit an.

Anzahl der Schritte

Der Schrittzähler ist standardmäßig aktiviert. Dieser Bildschirm zeigt die aktuelle Anzahl der Schritte auf der Uhr an. Die Anzeige wird jeden Tag um Mitternacht zurückgesetzt. Um historische Daten abzurufen, benutzen Sie bitte die App.

Schlafüberwachung

Im möglichen Schlafüberwachungszeitraum von 21:00 bis 09:00 Uhr zeichnet die Uhr die Schlafdaten automatisch auf. Die Daten werden nach Verbindung mit der App automatisch synchronisiert.

Musiksteuerung über Bluetooth

Android

① *Hinweis: Zur Steuerung der Musik auf einem Android-Gerät muss die Uhr DIREKT über das Bluetooth-Telefonmenü verbunden sein. Sollten Sie aktiv mit der App verbunden sein, trennen Sie bitte die Verbindung und verbinden Sie sich DIREKT über das Bluetooth-Telefonmenü mit der Uhr.*

Öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem Smartphone. Sie können nun die Musikwiedergabe (Play, Pause, Songs wechseln) direkt von der Uhr aus steuern.

Apple

① *Hinweis: Zur Steuerung der Musik auf einem Apple-Gerät muss die Uhr über die App verbunden sein*

Öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem iPhone, nachdem Sie die Uhr über die App verbunden haben. Sie können nun die Musikwiedergabe (Play, Pause, Songs wechseln) direkt von der Uhr aus steuern.

Wetter

Für die Anzeige der Wettervorhersage, muss ihr Smartphone über eine Verbindung mit dem Internet (Mobile Daten oder WLAN) verfügen. So werden die Wetterdaten von der App automatisch mit der Uhr synchronisiert.

Sportaufzeichnung

Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Fußball, Basketball, Tischtennis, Badminton

Wählen Sie den entsprechenden Sportmodus aus und drücken Sie auf den Bildschirm, um den Countdown für den entsprechenden Sportmodus zu starten. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts, um ans Ende der Optionen im Sportmodus zu gelangen und die Aufzeichnung zu pausieren bzw. wieder fortzusetzen. Wählen Sie "□" um die Sportaufzeichnung zu beenden und die Daten zu speichern.

ⓘ Eine Sportaufzeichnung kann nur gespeichert werden, wenn Sie mehr als 200 Meter zurückgelegt oder mehr als 5 Minuten aufgezeichnet haben. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass die Daten nicht gespeichert werden können.

Wenn Sie die Uhr mit der „Fundo“-App verbunden haben, können Sie in der Sporthistorie in der App, die Daten mit der Uhr synchronisieren und die Daten detailliert anzeigen und analysieren.

EKG-Messung

Bei einem EKG fließen geringe Ströme durch Ihren Körper, um das Elektrokardiogramm zu erstellen. Für eine korrekte Messung ist es erforderlich, dass die Uhr straff auf der Hand sitzt und der Finger auf dem Touchscreen gedrückt wird. Zur EKG-Messung ist es erforderlich, dass Sie 60 Sekunden lang den Finger auf dem Touchscreen halten, ansonsten wird die Messung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Herzfrequenz

Für eine korrekte Messung der Herzfrequenz, muss die Uhr straff am (linken / rechten) Handgelenk getragen werden. Nach dem Öffnen des Menüpunkts wird die Herzfrequenz KONTINUIERLICH gemessen. Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, werden die Herzfrequenzdaten automatisch mit der App synchronisiert.

Blutdruck

Für eine angenäherte Messung des Blutdrucks, muss die Uhr straff am (linken / rechten) Handgelenk getragen werden. Nach dem Öffnen des Menüpunkts wird der Blutdruck EINMALIG ermittelt. Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, wird die Messung automatisch mit der App synchronisiert.

Blutsauerstoff

Für eine angenäherte Messung des Blutsauerstoofs, muss die Uhr straff am (linken / rechten) Handgelenk getragen werden. Nach dem Öffnen des Menüpunkts wird der Wert der Blutsauerstoffsättigung EINMALIG ermittelt. Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, wird die Messung automatisch mit der App synchronisiert.

Alarm (Wecker)

Der Wecker wird in der App eingestellt. Die Uhr muss mit der App verbunden sein, um die Alarmzeit zu synchronisieren.

Bewegungserinnerung

Sie können die Bewegungserinnerung ein-/ausschalten. Bei eingeschalteter Erinnerungen werden Sie von der Uhr informiert, wenn Sie zu lange sitzen (z.B. im Büro).

Stoppuhr

Drücken Sie auf die Stoppuhr, um die Funktion zu öffnen
Drücken Sie auf das Symbol "Start", um die Zeitnehmung zu aktivieren, drücken Sie erneut um zu pausieren. Wischen Sie zum Beenden nach rechts auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Stoppuhr erneut aufrufen, sind die vorherigen Daten gelöscht.

Telefon suchen

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, drücken Sie auf "Telefon suchen" um Ihr Telefon (zum Beispiel in einer unaufgeräumten Handtasche) zu finden.

Selfie-Funktion (Fernauslöser)

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie von der Uhr aus ein Foto am Smartphone per Fernauslöser aufnehmen. Die Funktion öffnet automatisch die Kamerafunktion auf Ihrem Smartphone. Die aufgenommenen Fotos werden direkt auf Ihrem Smartphone gespeichert.

UV-Strahlung / Barometer / Höhenmesser

Diese Anzeigen werden über die Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smartphone abgerufen und stehen nur zur Verfügung, wenn das Smartphone innerhalb der Bluetooth-Reichweite von 10 Metern ist und eine Internet-Verbindung besteht.

Einstellungen in der Uhr

Bewegungserinnerung

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert: Sie können diese Funktion direkt über die App aktivieren oder deaktivieren. Zusätzlich können Sie die Funktion auch unabhängig von der App auf der Uhr aktivieren oder deaktivieren.

Automatisches Einschalten des Bildschirm mittels Handgeste

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert: Sie können diese Funktion direkt über die App aktivieren oder deaktivieren. Zusätzlich können Sie die Funktion auch unabhängig von der App auf der Uhr aktivieren oder deaktivieren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich der Bildschirm automatisch ein, wenn Sie die Hand heben ("auf die Uhr schauen"-Geste). So brauchen Sie nicht den Funktionsknopf B zum Einschalten des Bildschirms betätigen. Die Aktivierung dieser Funktion verringert die Akkulaufzeit Ihrer Uhr.

Über

Diese Funktion zeigt den Bluetooth-Namen und die Bluetooth-Adresse sowie die Versionsnummer der Uhr an.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Drücken Sie hier, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Reset). Das Armband kehrt in den Werkszustand zurück, alle Daten werden gelöscht.

Herunterfahren

Diese Funktion schaltet die Uhr komplett ab. Drücken Sie 3 Sekunden lang den Funktionsknopf A, um die Uhr wieder einzuschalten.

Die wichtigsten Funktionen der App

Gerät suchen

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie aus der App heraus die Uhr suchen. Diese leuchtet auf und vibriert dreimal.

Datensynchronisation

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, werden die Gesundheitsdaten automatisch synchronisiert und sind über die App abrufbar: Herzfrequenz- und Schlafdaten sowie Sportaufzeichnungen. Wählen Sie ein Datum aus, um die Daten anzuzeigen. In der oberen rechten Ecke können Sie diese Daten mit Ihren Freunden in sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, etc.) teilen.

Push-Nachrichten

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist und die App die entsprechenden Berechtigungen am Smartphone erteilt bekommen hat, können Sie die verschiedenen Benachrichtigungen vom Telefon auf die Uhr weiterleiten. Sie

können in der App auswählen, welche Art der Benachrichtigung weitergeleitet werden soll und welche nicht:

Anrufbenachrichtigung

Wenn Sie in der App diese Funktion aktivieren, informiert Sie die Uhr über eingehende Anrufe.

SMS-Benachrichtigung:

Wenn Sie in der App diese Funktion aktivieren, informiert Sie die Uhr über eingehende SMS-Nachrichten.

Sonstige Benachrichtigungen von Anwendungen

Wenn Sie in der App diese Funktion aktivieren, informiert Sie die Uhr über eingehende Nachrichten bei Facebook, Twitter, etc.

WeChat Sports

Diese Funktion ist für den asiatischen Markt entwickelt, um Bewegungsdaten über das asiatische soziale Netzwerk WeChat zu teilen.

Nicht-Stören Modus

Wenn der Modus "Nicht stören" aktiviert ist, wird nur dann ein Vibrationsalarm angezeigt, wenn Sie die Uhr suchen oder der Alarm ausgelöst wird, nicht aber bei Nachrichten, Anrufen, etc.

Trinken-Erinnerung

Regelmäßiges Trinken ist ein wesentlicher Faktor für Ihre Gesundheit: Mit dieser Funktion können Sie den Zeitraum und das Intervall der Trink-Erinnerung einstellen. So erinnert Sie die Uhr in regelmäßigen Abständen daran genügend zu trinken.

Bewegungserinnerung

Zu langes Sitzen ist ungesund: Sie können Start- und Endzeit definieren, das Intervall sowie die benötigte Mindestschrittzahl in diesem Intervall. Unterschreiten Sie diese Zahl, werden Sie automatisch daran erinnert, sich die Beine zu vertreten.

Wecker (Alarm)

Mit dieser Funktion können Sie einen Zeitpunkt hinzufügen, an dem Sie alarmiert werden wollen. Der Alarm wird durch eine Vibration angezeigt, die Uhr vibriert dabei ca. 20 Mal.

Erinnerungsmodus

Sie können aus drei verschiedenen Arten wählen, wie Sie von Ihrer Uhr informiert werden möchten. Davon ausgenommen sind nur Wecker (Alarm), Bewegungs- und Trinkerinnerung, welche immer mittels Vibration+Bildschirminfo angezeigt werden.

- a) NUR Bildschirminfo: Der Bildschirm schaltet sich ein, aber die Uhr vibriert nicht (nützlich z.B. in sehr diskreten Situationen)
- b) NUR Vibration: Die Uhr vibriert, aber der Bildschirm bleibt dunkel (nützlich z.B. in der Nacht)
- c) Vibration UND Bildschirminfo (Wecker/Alarm, Bewegungs- und Trinkerinnerung werden immer auf diese Art angezeigt)

Herzfrequenz-Überwachung

Sie können Start- und Endzeitraum festlegen und das Intervall, in welchem die Herzfrequenz gemessen werden soll. Die Informationen sind dann in der App abrufbar. Hinweis: Ein kurzes Intervall (d.h. häufiges Messen) verringert die Akkulaufzeit Ihrer Uhr.

Firmware-Aktualisierung

Wenn Ihre Uhr mit der App verbunden ist, kann über das Internet nach einer neuen Software-Version für Ihre Uhr gesucht werden. Sie können die neue Firmware herunterladen und so die Uhr auf den neuesten Stand bringen.

Verbindung trennen

In der App können Sie so die Verbindung zwischen App und der Uhr beenden. Bei Android ist dies beispielsweise notwendig, wenn Sie die Musiksteuerung über die Uhr benutzen möchten, da dazu die Uhr direct mit dem Telefon verbunden sein muss (siehe entsprechender Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung). Unter iOS muss zusätzlich die Verbindung auch im Telefonmenü getrennt werden (Gerät ignorieren).

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Für welche Temperaturbereiche ist die Uhr geeignet?

Setzen Sie die Uhr nicht dauerhaft extremer Kälte oder Hitze aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen einen Temperaturbereich von -10° bis $+40^{\circ}$. Für extremere Einsatzbedingungen empfehlen wir andere motiofit-Modelle wie z.B. die motiofit EXPLORER.

Warum darf ich keine Uhr tragen, wenn ich ein heißes Bad nehmen / in die Sauna gehe, obwohl die Uhr als wasserfest eingestuft ist?

Die hohe Temperatur des Badewassers erzeugt viel Wasserdampf. Der Wasserdampf hat einen kleinen Molekülradius, wodurch der Dampf in das Gehäuse der Uhr eindringen kann. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert das Wasser im Inneren und kann einen Kurzschluss verursachen und damit die Uhr beschädigen.

Warum lässt sich die Uhr nicht einschalten?

Während des Transports Ihrer neuen Uhr ist der Akku in einem speziellen Sicherheitsmodus. Diesen Modus können Sie beenden, indem Sie das Ladekabel anschließen. Wir empfehlen ein vollständiges Aufladen der Uhr nach Erhalt. Wenn die Uhr lange Zeit nicht benutzt wurde, kann der Akku sehr stark entladen sein. In diesem Fall empfehlen wir mindestens 30 Minuten aufladen der Uhr, idealerweise einen vollständigen Ladezyklus (100% Laden).

Garantiehinweise

1. Diese Uhr verfügt über eine Garantie von 12 Monate bei ordnungsgemäßer Verwendung. Der Akku und das Ladegerät unterliegen einer Garantie von 6 Monaten.
2. Ein Garantieanspruch erlischt jedenfalls in folgenden Fällen:
 - 1). Nicht autorisierte Demontage, Umbau von Uhren usw.
 - 2). Beschädigung durch versehentliches Fallenlassen während des Gebrauchs.
 - 3). Alle von Menschen verursachten Defekte oder aufgrund von Fahrlässigkeit Dritter, oder Missbrauch (wie zB Wasserschäden außerhalb der IP-Norm, äußere Krafteinwirkung, Kratzer, etc.)
3. Wenn Sie eine kostenlose Garantie anfordern, müssen Sie einen Kaufnachweis, aus dem Verkäufer und Kaufdatum hervorgehen, beifügen.
4. Bei Problemen im Rahmen der Benutzung wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Geräts.
5. Aufgrund von Produktverbesserungen kann das tatsächliche Produkt von dieser gedruckten Anleitung leicht abweichen, dies stellt keinen Mangel dar.

Kaufdatum:

IMEI-Code (falls zutreffend):

Name des Verkäufers:

Unterschrift des Kunden:

Unterschrift des Verkäufers*:

Stempel des Verkäufers*:

* Falls nicht vorhanden, bitte Kaufbeleg beilegen, aus dem der Verkäufer und das Kaufdatum hervorgehen.