

Chef'sChoice®

CORDLESS ELECTRIC KETTLE

686 | Kettle

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS TO ACHIEVE OPTIMUM RESULTS.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. Do not touch hot surfaces. Always lift by handle or knob on lid.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plug, kettle or kettle base in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when used by children, handicapped or infirm.
5. Always unplug the base when not in use in order to avoid accidental electrical shock. Allow the kettle to cool before cleaning.
6. Do not operate the kettle with a damaged cord, or plug, or after the kettle malfunctions or has been damaged in any manner. Return kettle to The Legacy Companies, Service Department for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by The Legacy Companies may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use kettle outdoors.
9. Do not let power cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not use this kettle or base unit for other than intended use.

11. Do not attempt to plug any device other than designated kettle into the base unit.
12. Do not place base or kettle on or near hot gas or electric burner or in a heated oven.
13. Do not operate kettle unless lid is fully closed.
14. Never fill kettle while it rests on the base unit.
15. Do not turn power "ON" unless kettle contains sufficient water.
16. **CAUTION:** Unplug IMMEDIATELY if water spills onto bottom of kettle, onto kettle base or into connector, to avoid electrical shock.
17. **CAUTION:** Avoid the risk of being scalded. Hot or boiling water and steam can cause serious burns. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water or other hot liquids. Never fill kettle above the "MAX" line shown on the water level gauge. Open the lid carefully when the water is boiling. Always pour slowly and carefully.
18. Only operate kettle on a dry, flat, non-slip surface.
19. For household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



Figure 1. Chef'sChoice® Model 686.

Figure 2. Control panel.

Set Temperature Display

Displays the set temperature in °F to which the kettle will heat water, based on the choices indicated by the "Select" button

Menu Listing

List of popular choices. Each choice is associated with a specific temperature shown above on the temperature display. The selected choice shows a blue dot next to it.

Indicator Light (behind these buttons)

- Light off - kettle not active
- Blue Light - display activated but kettle waiting for a choice using the "Select" button and pressing "START" button
- Flashing Blue - kettle is heating
- Green Light - water in kettle has reached set temperature
- Flashing green Light - keep warm mode
- Red Light - Error

Select Button

Used to cycle between Menu / temperature settings

START Button

Used to start or stop a heating cycle



UNDERSTANDING THE CHEF'S CHOICE MODEL 686

- Read all instructions carefully and take a minute to familiarize yourself with the user-friendly controls of the Model 686 kettle (Figure 1) before using it for the first time. An adult should provide close supervision if kettle is being used by children or handicapped or infirm.
- For new kettles, do not use the first filling of boiled water, discard it, rinse out the kettle and refill with fresh water.
- The appliance has two parts:
 - a) Base unit with electrical connector and power cord.
 - b) Removable kettle with electrical adapter.
- The kettle can only be used with the provided power base. Power base and kettle must bear the same model identification number. Unwind the power cord from the bottom of power base to the desired length before plugging the cord into a powered outlet.
- The lid is easily removed. Simply grasp the handle and pull **upwards** firmly. Do not pull the handle sideways.
- This appliance has a three way grounded power plug. Do not attempt to defeat this safety feature by using a three-to-two way adapter. If your receptacle is only two way without a ground seek help from a licensed electrician.
- A short power supply cord is provided with this appliance to reduce the risk of someone becoming entangled in or tripping over a longer cord and causing the kettle to overturn, discharging its hot contents. While The Legacy Companies does not recommend it, extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, it should be a grounded three conductor cord rated at not less than 15 amperes and match the configuration of the plug. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on or tipped over by children or the infirm.
- Fill the kettle with at least 16 ounces of water (which is approximately the same as 2 cups) and place the kettle on the power base. Do not fill the kettle above the MAX indicator to prevent water from splashing out through the spout during boiling. For greatest temperature accuracy and convenience we recommend you fill the kettle with 1 to 1.4 liters of water (approximately 4 to 6 cups.)
- If over-filled and water flows down outside of kettle and on to its bottom and onto the power base, unplug the power base unit, empty kettle and dry thoroughly. Refill before returning kettle to the power base.

OPERATING THE KETTLE (HEATING WATER)

Place the kettle on the power base and connect the cord to a 120 volt 60 Hz AC outlet. Press either the Select or START buttons to activate the kettle's electronics. The buttons will illuminate in blue and the temperature setting will display in red. Pressing the select button will cycle through the six different menu items. A blue light dot will be visible next to each choice along with the set temperature.

With not less than 2 cups of water in the kettle and the desired menu item selected, simply press the START button to activate the heating cycle. Heating will not begin until the START button is pressed. You may hear a soft click and the buttons will begin to flash blue, confirming that heating has begun.

If the heating cycle is not interrupted the temperature will continue to rise until the Set Temperature for the selected menu item is reached. At this point the kettle will beep to alert you that the water has reached the selected temperature and is ready for use. The buttons will then begin to flash green intermittently indicating the Keep Warm cycle is active. (Note - the keep warm cycle will not activate after the Black/Boil setting 212 °F. When the water reaches boiling, the kettle will beep then shut off.)

TO STOP THE HEATING

You can halt the process at any time during the Heating or Keep Warm cycles by pressing the START button. The display will turn completely off, confirming that power to the kettle has been shut off.

TO KEEP WARM

After the water reaches the Set Temperature, the kettle will automatically enter the Keep Warm mode and hold the water at the Set Temperature. (Except on the Black/Boil setting) In this mode the Smartkettle® control will automatically cycle power on and off to the heating element to maintain the water temperature you selected. During the Keep Warm period the buttons will be flashing green to confirm that temperature control is taking place.

If the kettle is removed from the power base to pour the hot water, power to the heater control is interrupted. Returning the kettle to the power base in a short period of time (less than 4 minutes) will resume the keep warm cycle. The display will illuminate and the buttons will flash green to indicate the keep warm cycle has resumed. If the kettle is off the base for longer than 4 minutes, power will no longer be on when the kettle is placed on the base. To resume the keep warm cycle in this case, merely press the START button **twice**.

For your safety, and to conserve energy, the Keep Warm function will not operate indefinitely. If the cycle is not stopped manually, the keep warm cycle will remain active for 30 minutes from the original "ready" beep. After this time, the kettle will turn off. If you want to continue to maintain this temperature simply press the START button again twice and an additional Keep Warm cycle (30 minutes of temperature control at the last Set Temperature) will begin.

If at any time a new Set Temperature is selected that is below the current water temperature, power to the heating element will temporarily be off as the water cools to the lower Set Temperature. The buttons will continue to flash blue to indicate a cycle is active. Once the water temperature cools to the lower Set Temperature the beeper will sound and the normal Keep Warm mode will be activated. This is the process you might follow if you wish to boil (sterilize) the water before actually using it at a lower temperature.

Note: The beeper will only sound once when the kettle reaches the Set Temperature and enters the Keep Warm mode. As long as the kettle is in the Keep Warm mode, however, the buttons will be flashing green.

BOILING TEMPERATURE AT HIGHER ELEVATIONS

The unique electronics in the kettle are designed to detect boiling irrespective of the geographic elevation at your location. At an elevation of 10,000 ft. for example, such as in the upper Colorado mountains, water will boil at about 195°F while at sea level the boiling point is 212°.

If you are at 10,000 foot elevation, for example, and set the kettle temperature to 212°F the kettle will heat the water until it reaches the local boiling point of 195°F. It will beep when the temperature is reached and automatically shut off. The general rule is that for every 1,000 feet above sea level the boiling point of water will be lower by 1.73°F. At 3,000 feet it boils at 207°F; at 5,000 feet the boiling point is 203°F.

Those who like their water fully boiling, can select the Black/Boil option as described above and obtain that automatically irrespective of the local altitude or barometric pressure.

OPERATION DURING “BROWN-OUTS” AND PERIODS OF LOW VOLTAGE

During periods of extremely hot weather power companies in localized areas allow the grid voltage to drop from the standard 120 volts to as low as 108 volts. At such low voltages you will notice that it takes longer for the water to boil. Further, once the water boils, it takes longer for the steam detection switch to turn off the power.

Consequently during “brown-outs”, we strongly recommend that you compensate for the slower response of the steam switch by always filling the kettle at least half full of water before turning on the power. With that amount of water the steam detection switch will operate normally during “brown-outs.” Always make certain the power switch is off or shut it off before lifting the kettle from its base to pour the boiled water.

LOW WATER PROTECTION

There are two primary ways the kettle maintains safe operation even when turned on with little or no water. For water levels less than the recommended two cups, accuracy will be diminished, but the electronics in the kettle will still cycle off to maintain a safe condition. In these cases, the indicator light will blink a green light when a cycle is complete, but may quickly turn blue and begin reheating. In these cases, simply add more water and re-start the cycle.

For a dry kettle or extremely low water levels (less than ½ cup or 100ml), there are two safety switches that will interrupt power and turn the kettle completely OFF.

These switches will automatically reset once the kettle has cooled down. However since power will have been interrupted to the heater, when power is restored to the kettle the Control Panel will be in the OFF state. Add water and follow the previous instructions to start the kettle heating. For your safety multiple levels of thermal, electrical and operational protections are built into the kettle.

CARE AND MAINTENANCE OF YOUR CHEF'SCHOICE® ELECTRIC KETTLE

- The Chef'sChoice® kettle is designed specifically for heating water. *Do not attempt to heat anything other than water in the kettle.* .
- Before cleaning, make sure power switch is turned “OFF”, then remove the kettle from its base unit. Unplug the base unit.
- Always wait until the kettle has fully cooled to room temperature before cleaning.
- To avoid scratching, clean the outside of the kettle with a soft cloth only. Never use abrasive cleanser.
- The interior of the kettle can be cleaned by decalcification at regular intervals (see next page).
- Rinse out the kettle at regular intervals and after extended non-use. Do not immerse.
- Do not attempt to clean any part of the kettle or base in the dishwasher.

DECALCIFICATION

In areas with a high calcium content in the water supply, the kettle should be decalcified at regular intervals. Fill the kettle with a solution of 24 oz. (0.7L) water and 10 tablespoons of vinegar and bring to a boil. When process is complete, rinse the kettle twice with clean water. Regular decalcification will keep the kettle operating at peak performance and electrical efficiency. It will also extend the life of the kettle.

USEFUL TIPS:

- Greatest temperature accuracy can be achieved when filling the kettle to its maximum level and starting with room temperature water.
- The temperature will be closest to the set temperature when the kettle first indicates that a cycle is done (beep plus green lights). The temperature will drift slightly as the kettle goes through its keep warm cycle. This is necessary for energy efficiency and a long life for the kettle.
- Always use the kettle with the lid properly seated in its place, to avoid extended heating times, reduced efficiency, and the possibility of hot water to splashing on users.
- If the kettle display will not activate when a button is pressed, make sure that the boil dry protection has not been triggered. Rinse the kettle thoroughly with cool water, fill the kettle and place back on the base.

SERVICE

This appliance is for household use only. No user-serviceable parts are inside. In the event service is needed, return your kettle to The Legacy Companies, where the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken.

Please include your return address and a brief description of the problem or damage to the kettle on a separate sheet inside the box. PLEASE CAREFULLY PACKAGE THE KETTLE TO AVOID SHIPPING DAMAGE.

Send your kettle insured and postage prepaid to:

**The Legacy Companies
149 Cleveland Drive, Paris, KY 40361 U.S.A.
Consumer Support 1-800-342-3255
chefschoice.com**

Retain evidence of shipping for your protection.

Conforms to: UL 1082 Certified to CAN/CSA: C22.2 #64

© 2020 The Legacy Companies

E20 E/F/S

120 volts/60Hertz, 1500 watts

T686001

Limited Warranty: Used with normal care, this EdgeCraft product is guaranteed against defective material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase ("Warranty Period"). We will repair or replace, at our option, any product or part that is defective in material or workmanship without charge if the product is returned to us postage prepaid with dated proof of purchase within the Warranty Period. This warranty does not apply to commercial use or any product abuse. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD. EDGECAST CORP. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow exclusions or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Chef'sChoice®

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE SANS FIL

686 | Bouilloire

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER CES INSTRUCTIONS
POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS.



Chef'sChoice®

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, il est impératif de toujours respecter des précautions de base, notamment les précautions suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Soulevez toujours par la poignée ou le bouton situé sur le couvercle.
3. Pour vous protéger du feu, des décharges électriques et des blessures, n'immergez pas le câble, la fiche, la bouilloire ou le socle de la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est de rigueur lors de l'utilisation de la bouilloire par des enfants, des personnes handicapées ou infirmes.
5. Afin d'éviter toute décharge électrique accidentelle, débranchez toujours le socle lorsque la bouilloire n'est pas utilisée. Laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
6. N'utilisez pas une bouilloire dont le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e), ou qui a présenté un défaut de fonctionnement, qui est tombée ou qui est endommagée de quelque manière que ce soit. Retournez la bouilloire au service après-vente d'Legacy Companies en vue de son examen, de sa réparation ou de son réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par The Legacy Companies risque de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
8. N'utilisez pas la bouilloire à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas toucher des surfaces chaudes.
10. N'utilisez pas cette bouilloire ou ce socle à des fins autres que celles prévues.

11. N'essayez pas de brancher un autre appareil que la bouilloire désignée à son socle.
12. Ne placez pas le socle ou la bouilloire sur ou près d'un réchaud électrique ou à gaz, ou dans un four chaud.
13. N'utilisez pas la bouilloire tant que son couvercle n'est pas complètement fermé.
14. Ne remplissez jamais la bouilloire lorsque celle-ci repose sur son socle.
15. Ne mettez pas la bouilloire en marche (« ON ») à moins qu'elle ne contienne suffisamment d'eau.
16. **ATTENTION :** Pour éviter toute décharge électrique, débranchez IMMÉDIATEMENT la bouilloire en cas de déversement d'eau sur le fond de la bouilloire, sur la socle de la bouilloire ou dans le connecteur.
17. **ATTENTION :** Évitez de vous ébouillanter. L'eau chaude ou bouillante ainsi que la vapeur peuvent entraîner des brûlures graves. Une prudence extrême doit être observée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'eau ou d'autres liquides chauds. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de la ligne « MAX » située sur l'indicateur de niveau d'eau. Ouvrez le couvercle avec précaution lorsque l'eau bout. Versez toujours doucement et prudemment.
18. N'utilisez la bouilloire que sur des surfaces sèches, planes et non glissantes.
19. Pour un usage domestique uniquement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.




Figure 1. Modèle 686 Chef'sChoice®.

Figure 2. Panneau de configuration.

Régler l'affichage de la température

Affiche la température réglée en ° F à laquelle la bouilloire chauffera l'eau, en fonction des choix sélectionnés par le bouton « Select »

Liste des menus

Liste des choix les plus fréquents. Chaque choix est associé à une température spécifique indiquée ci-dessus sur l'affichage de la température. À côté du choix sélectionné s'affiche un point bleu.

Témoin lumineux (derrière ces boutons)

- Témoin lumineux éteint - bouilloire non active
- Témoin lumineux bleu - affichage activé mais bouilloire en attente d'un choix effectué à l'aide du bouton « Select » et en appuyant sur le bouton « START »
- Bleu clignotant - la bouilloire est en cours de chauffage
- Témoin lumineux vert - l'eau de la bouilloire a atteint la température définie
- Témoin lumineux vert clignotant - mode de maintien au chaud
- Témoin lumineux rouge - erreur

Bouton de sélection

Utilisé pour basculer d'un cycle à l'autre Menu/Réglages de la température

Bouton START (marche)

Utilisé pour démarrer ou arrêter un cycle de chauffage



COMPRENDRE L'UTILISATION DU MODÈLE 686 CHEF'SCHOICE

- Lisez attentivement toutes les instructions et prenez un moment pour vous familiariser avec les commandes intuitives de la bouilloire modèle 686 (Figure 1) avant de l'utiliser pour la première fois. Un adulte devrait superviser attentivement toute utilisation de la bouilloire par un enfant ou une personne handicapée ou infirme.
- Pour les bouilloires neuves, n'utilisez pas le premier remplissage d'eau bouillie, jetez l'eau, rincez la bouilloire et remplissez-la à nouveau.
- L'appareil comporte deux parties :
 - a) Le socle équipé du connecteur électrique et du câble d'alimentation.
 - b) La bouilloire amovible équipée de l'adaptateur électrique.
- La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec le socle d'alimentation fourni. Le même numéro d'identification de modèle doit figurer sur le socle chauffant et la bouilloire. Déroulez le câble d'alimentation connecté au bas du socle d'alimentation à la longueur souhaitée avant de brancher la fiche du câble à une prise électrique.
- Le couvercle s'enlève facilement. Il vous suffit de saisir la poignée et de la tirer fermement **vers le haut**. Ne tirez pas latéralement sur la poignée.
- Cet appareil possède une fiche de mise à la terre à trois broches. N'essayez pas de contourner la fonction de sécurité en utilisant un adaptateur de trois à deux broches. Si votre prise est à deux broches et ne possède pas de mise à la terre, consultez un électricien qualifié.
- Un câble d'alimentation court est fourni avec cet appareil pour éviter que quelqu'un ne s'emmelle ou ne trébuche en raison d'un câble trop long, risquant de renverser la bouilloire et son contenu bouillant. Bien qu'«The Legacy Companies» les déconseille, des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées avec précaution. Si une rallonge est utilisée, elle devrait être mise à la terre, avoir trois conducteurs supportant au moins 15 ampères et correspondre à la configuration de la fiche. Le câble plus long devra être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas par-dessus le rebord d'une table ou d'un comptoir, et qu'il ne puisse pas être tiré par des enfants ou une personne infirme.
- Remplissez la bouilloire avec au moins 16 onces d'eau (ce qui équivaut approximativement à 2 tasses) et placez la bouilloire sur le socle d'alimentation. Ne remplissez pas la bouilloire au-delà de l'indicateur MAX afin d'éviter que de l'eau ne soit expulsée par le bec verseur pendant l'ébullition. Pour une précision de la température et une commodité optimales, nous vous recommandons de remplir la bouilloire avec 1 à 1,4 litre d'eau (environ 4 à 6 tasses).
- En cas de remplissage excessif et d'écoulement d'eau en dehors de la bouilloire et sur son socle, débranchez-la, videz la bouilloire et séchez soigneusement son socle. Remplissez la bouilloire avant de la reposer sur son socle d'alimentation.

FONCTIONNEMENT DE LA BOUILLOIRE (CHAUFFER DE L'EAU)

Placez la bouilloire sur le socle d'alimentation et connectez le câble à une prise de 120 volts 60 Hz. Appuyez sur les boutons Select ou START pour activer le système électronique de la bouilloire. Les boutons s'allument en bleu et le réglage de la température s'affiche en rouge. Appuyez sur le bouton de sélection pour parcourir les six différents éléments du menu. Un point lumineux bleu sera visible à côté de chaque choix avec la température définie.

Avec au moins 2 tasses d'eau dans la bouilloire et l'élément du menu souhaité sélectionné, appuyez simplement sur le bouton START pour activer le cycle de chauffage. Le chauffage ne démarre pas tant que le bouton START n'est pas enclenché. Vous pouvez entendre un léger clic et les boutons commenceront à clignoter en bleu, confirmant le début du chauffage.

Si le cycle de chauffage n'est pas interrompu, la température continuera d'augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la température définie pour l'élément de menu sélectionné. À ce stade, la bouilloire émet un bip pour vous avertir que l'eau a atteint la température sélectionnée et qu'elle est prête à être utilisée. Les boutons commenceront alors à clignoter en vert par intermittence, indiquant l'activation du cycle de maintien au chaud. (Remarque - le cycle de maintien au chaud ne s'activera pas après le réglage Black/Boil 212 °F. Lorsque l'eau atteint l'ébullition, la bouilloire émet un bip puis s'éteint.)

POUR ARRÊTER LE CHAUFFAGE

Vous pouvez interrompre le processus à tout moment pendant les cycles de chauffage ou de maintien au chaud en appuyant sur le bouton START. L'affichage s'éteindra complètement, confirmant la coupure de l'alimentation de la bouilloire.

MAINTIEN AU CHAUD

Une fois que l'eau a atteint la température définie, la bouilloire passe automatiquement en mode maintien au chaud et conserve l'eau à la température définie. (Sauf sur le réglage Black/Boil) Dans ce mode, la commande bouilloire mettra automatiquement sous et hors tension l'élément chauffant afin de maintenir la température de l'eau que vous avez sélectionnée. Pendant la période de maintien au chaud, les boutons clignotent en vert pour confirmer que le contrôle de la température est en cours.

Si la bouilloire est retirée du socle d'alimentation pour verser l'eau chaude, l'alimentation de la commande du chauffage est interrompue. Le retour de la bouilloire sur son socle d'alimentation dans un court laps de temps (moins de 4 minutes) active la reprise du cycle de maintien au chaud. L'écran s'allume et les boutons clignotent en vert pour indiquer que le cycle de maintien au chaud a repris. Si la bouilloire est hors de son socle pendant plus de 4 minutes, l'alimentation ne sera plus activée lors du remplacement de la bouilloire sur son socle. Dans ce cas, pour reprendre le cycle de maintien au chaud, il suffit d'appuyer sur le bouton START deux fois.

Pour votre sécurité et pour économiser de l'énergie, la fonction Keep Warm (maintien au chaud) ne fonctionnera pas indéfiniment. Si le cycle n'est pas arrêté manuellement, le cycle de maintien au chaud restera actif pendant 30 minutes à compter du bip « ready/prêt » d'origine. Passé ce délai, la bouilloire s'éteindra. Pour continuer à maintenir cette température, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton START, et un cycle de maintien au chaud (Keep Warm) supplémentaire (30 minutes de contrôle de la température à la dernière température définie) commencera.

Si à tout moment une nouvelle température de réglage (Set Temperature) inférieure à la température actuelle de l'eau est sélectionnée, l'alimentation de l'élément chauffant sera temporairement coupée pour que l'eau refroidisse à la température de réglage inférieure. Les boutons continueront de clignoter en bleu pour indiquer qu'un cycle est actif. Une fois la température de l'eau refroidie à la température de réglage inférieure, le signal sonore retentira et le mode de maintien au chaud (Keep Warm) normal sera activé. C'est la procédure qu'il vous faut suivre pour faire bouillir (stériliser) l'eau avant de l'utiliser à une température inférieure.

Remarque : Le signal sonore ne retentit qu'une seule fois lorsque la bouilloire atteint la température définie et bascule en mode de maintien au chaud (Keep Warm). Tant que la bouilloire est en mode de maintien au chaud (Keep Warm), les boutons clignotent en vert.

TEMPÉRATURE D'ÉBULLITION À DES ALTITUDES PLUS ÉLEVÉES

Le système électronique unique de la bouilloire est conçu pour détecter l'ébullition, quelle que soit l'élévation géographique de votre emplacement. À une altitude de 10 000 pieds (environ 3 000 mètres) par exemple, comme dans les hautes montagnes du Colorado, l'eau bouillira à environ 195 °F, tandis qu'au niveau de la mer, le point d'ébullition est de 212 °F.

Si vous êtes à une altitude de 10 000 pieds (3 000 mètres), par exemple, et réglez la température de la bouilloire à 212 °F, la bouilloire chauffera l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le point d'ébullition local de 195 °F. Elle émet un bip lorsque la température est atteinte, puis s'éteint automatiquement. La règle générale est que pour chaque tranche de 1 000 pieds (environ 300 mètres) au-dessus du niveau de la mer, le point d'ébullition de l'eau diminuera de 1,73 °F. À 3 000 pieds (environ 1 000 mètres), elle bout à 207 °F ; à 5 000 pieds (environ 1 500 mètres), le point d'ébullition est de 203 °F.

Ceux qui aiment que leur eau soit vraiment bouillante peuvent sélectionner l'option Black/Boil comme décrit ci-dessus pour l'obtenir automatiquement, quelle que soit l'altitude locale ou la pression barométrique.

FONCTIONNEMENT PENDANT LES « BAISSES DE TENSION » ET LES PÉRIODES DE BASSE TENSION

Pendant les périodes climatiques extrêmement chaudes, les sociétés d'électricité situées dans des zones localisées permettent à la tension du réseau de baisser des 120 volts standard à 108 volts. À des tensions aussi faibles, vous remarquerez qu'il faut plus de temps pour faire bouillir l'eau. En outre, une fois que l'eau bout, le commutateur de détection de vapeur prend davantage de temps pour couper l'alimentation.

Par conséquent, pendant les « baisses de tension », nous vous conseillons fortement de compenser la réponse plus lente du commutateur de vapeur en remplissant toujours la bouilloire au moins à moitié avant de la mettre sous tension. Avec cette quantité d'eau, le commutateur de détection de vapeur fonctionnera normalement pendant les « baisses de tension ». Veillez à ce que l'interrupteur soit toujours en position « OFF » ou éteint avant de retirer la bouilloire de son socle pour verser l'eau bouillie.

FAIBLE PROTECTION CONTRE L'EAU

La bouilloire maintient un fonctionnement en toute sécurité, même lorsqu'elle est allumée avec peu ou pas d'eau, principalement de deux façons. Avec des niveaux d'eau inférieurs aux deux tasses recommandées, la précision sera diminuée, cependant le système électronique de la bouilloire s'arrêtera toujours pour maintenir son fonctionnement dans des conditions de sécurité opérationnelle. Dans ces cas, le témoin lumineux clignote en vert lorsque le cycle est terminé, mais peut rapidement devenir bleu pour commencer à réchauffer. Dans ces cas, il suffit d'ajouter plus d'eau et de redémarrer le cycle.

Pour une bouilloire sèche ou au niveau d'eau extrêmement bas (moins de ½ tasse ou de 100 ml), deux interrupteurs de sécurité coupent l'alimentation et éteignent (OFF) complètement la bouilloire.

Ces interrupteurs se réinitialiseront automatiquement une fois que la bouilloire aura refroidi. Cependant, comme le courant a été interrompu au niveau du radiateur, lorsque le courant est rétabli dans la bouilloire, le panneau de commande est à l'état « OFF ». Ajoutez de l'eau et suivez les instructions précédentes pour commencer le chauffage de la bouilloire. Pour votre sécurité, plusieurs niveaux de protections thermiques, électriques et opérationnelles sont intégrés à la bouilloire.

SOIN ET ENTRETIEN DE VOTRE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE CHEF'S CHOICE®

- La bouilloire Chef'sChoice® est spécialement conçue pour chauffer l'eau. *N'essayez pas de chauffer autre chose que de l'eau dans la bouilloire.*
- Avant nettoyage, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est bien en position « OFF », puis retirez la bouilloire de son socle. Débranchez le socle.
- Attendez toujours que la bouilloire refroidisse complètement jusqu'à température ambiante avant de la nettoyer.
- Pour éviter de la rayer, ne nettoyez l'extérieur de la bouilloire qu'à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif.
- L'intérieur de la bouilloire peut être nettoyé par détartrage à intervalles réguliers (voir la page suivante).
- Rincez la bouilloire à intervalles réguliers et lorsque vous ne l'avez pas utilisée pendant une période prolongée. Ne pas immerger dans l'eau.
- N'essayez pas de nettoyer une quelconque partie de la bouilloire ou de son socle au lave-vaisselle.

DÉTARTRAGE

Dans les zones où l'eau courante possède une teneur élevée en calcium, la bouilloire doit être détartrée à intervalles réguliers. Remplissez la bouilloire avec une solution d'0.7 litre d'eau (24 oz.) et 10 cuillères à soupe de vinaigre, puis portez le tout à ébullition. Une fois le processus terminé, rincez deux fois la bouilloire avec de l'eau propre. Un détartrage régulier maintiendra le bon fonctionnement de la bouilloire à des performances et avec une efficacité électrique optimales. Cela permettra également de prolonger la durée de vie de la bouilloire.

CONSEILS UTILES :

- Pour une précision de température optimale, remplissez la bouilloire à son niveau maximum avec de l'eau à température ambiante.
- La température effective de l'eau sera au plus proche de la température de réglage lorsque la bouilloire indique pour la première fois qu'un cycle est terminé (bip et témoin lumineux verts). La température différera légèrement lorsque la bouilloire passera par son cycle de maintien au chaud. Cela est nécessaire par souci d'efficacité énergétique et de longue durée de vie de la bouilloire.
- Utilisez toujours la bouilloire avec son couvercle correctement en place afin d'éviter des temps de chauffage prolongés, une efficacité réduite et la possibilité d'éclaboussures d'eau chaude sur ses utilisateurs.
- Si l'affichage de la bouilloire ne s'active pas lorsque vous appuyez sur un bouton, assurez-vous que la protection contre le chauffage à vide ne s'est pas déclenchée. Rincez soigneusement la bouilloire à l'eau froide, remplissez-la et replacez-la sur le socle.

MAINTENANCE

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. L'appareil ne comporte pas de pièces remplaçables par l'utilisateur. Dans le cas où un service de maintenance s'avérait nécessaire, veuillez retourner votre bouilloire à la société The Legacy Companies, où le coût d'une réparation peut être estimé avant que la réparation ne soit effectuée.

Veuillez inclure votre adresse de retour et une brève description du problème ou du dommage à la bouilloire sur papier libre à l'intérieur de la boîte. VEUILLEZ EMBALLER LA BOUILLOIRE AVEC PRÉCAUTION AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE LORS DE L'EXPÉDITION.

Envoyez votre bouilloire assurée et avec les frais de port payés à l'adresse :

**The Legacy Companies
149 Cleveland Drive, Paris, KY 40361 U.S.A.
Service à la clientèle : 1-800-342-3255
chefschoice.com**

Conservez la preuve d'expédition pour votre protection.

Conforms to: UL 1082 Certified to CAN/CSA: C22.2 #64

© 2020 The Legacy Companies

E20 E/F/S

120 volts/60Hertz, 1500 watts

T686001

Garantie limitée : Dans le cadre d'une utilisation normale, ce produit EdgeCraft est garanti contre les matériaux défectueux et les vices de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de sa date d'achat initial (« Période de garantie »). Nous réparerons ou remplacerons, à notre discrétion, tout produit ou élément défectueux au niveau des matériaux ou comportant des vices de fabrication gratuitement si le produit nous est retourné par colis affranchi accompagné d'une preuve d'achat datée au cours de la période de garantie. Cette garantie ne s'applique pas à une utilisation commerciale ou à toute utilisation abusive du produit. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE. EDGECAST CORPORATION NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée des garanties implicites et certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus sont susceptibles de ne pas s'appliquer à votre cas particulier. Cette garantie limitée vous confère des droits spécifiques, et vous disposez éventuellement d'autres droits susceptibles de varier selon les États.

Chef'sChoice®

HERVIDOR ELÉCTRICO SIN CABLE

686 | Hervidor

LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
ES ESENCIAL QUE SIGAS ESTAS INSTRUCCIONES
PARA LOGRAR ÓPTIMOS RESULTADOS.



DISPOSICIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar electrodomésticos deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Leer todas instrucciones cuidadosamente.
2. Evitar contacto con superficies calientes. Siempre levantar por el asa o la perilla de la tapa.
3. Para proteger contra incendio, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumergir el cable, enchufe ni la base del hervidor en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión cercana cuando lo usan niños, discapacitados o enfermos.
5. Desenchufar siempre la base cuando no esté en uso y a fin de evitar una descarga eléctrica accidental. Dejar que el hervidor se enfrie antes de limpiarlo.
6. No operar el hervidor con un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato funcione mal ni cuando haya sido dañado de cualquier manera. Devolver el hervidor a The Legacy Companies Service Department para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por The Legacy Companies puede causar incendio, descarga eléctrica, o lesiones a las personas.
8. No usar el hervidor en exteriores.
9. No dejar que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
10. No usar el hervidor o la unidad base para otro uso que no sea el previsto.

11. No intentar enchufar ningún dispositivo que no sea el hervidor designado en la unidad base.
12. No colocar la base o el hervidor sobre o cerca de un quemador caliente, eléctrico o de gas, ni en un horno encendido.
13. No operar el hervidor a menos que la tapa esté completamente cerrada.
14. Nunca llenar el hervidor mientras descansa sobre la unidad base.
15. No encenderlo a menos que el hervidor contenga suficiente agua.
- 16 **PRECAUCIÓN:** Desenchufar INMEDIATAMENTE si el agua se derrama en la parte inferior del hervidor, en la base del hervidor o en el conector, para evitar descargas eléctricas.
- 17 **PRECAUCIÓN:** Evitar el riesgo de ser escaldado. El agua caliente o hirviendo y el vapor pueden causar quemaduras graves. Proceder con extrema precaución al trasladar un equipo que contiene agua u otro líquido caliente. Nunca llenar el hervidor por encima de la línea «MAX» que se muestra en el medidor de nivel de agua. Abrir la tapa con cuidado cuando el agua esté hirviendo. Verter siempre lenta y cuidadosamente.
18. Usar el hervidor únicamente sobre una superficie seca, plana y antideslizante.
19. Sólo para uso en el hogar.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

**Figura 1. Chef'sChoice®
Modelo 686.**



Figura 2. Panel de control.

Configurar la pantalla de temperatura

Muestra la temperatura establecida en °F a la cual el hervidor calentará agua, según las opciones indicadas por el botón "Select (Seleccionar)"



Listado de menú

Lista de opciones más usadas. Cada opción está asociada con una temperatura específica que se muestra arriba en la pantalla de temperatura. La opción seleccionada muestra un punto azul al lado.

Luz indicadora (detrás de estos botones)

- Luz apagada: hervidor no activo
- Luz azul: pantalla activada pero el hervidor esperando una elección usando el botón "Select (Seleccionar)" y presionando el botón "START (INICIO)"
- Azul intermitente: el hervidor se está calentando
- Luz verde: el agua en el hervidor ha alcanzado la temperatura configurada
- Luz verde intermitente: mantener el modo cálido
- Luz roja: Error

Seleccionar botón

Se usa para alternar entre Ajustes de menú / temperatura

Botón START (INICIO)

Se utiliza para iniciar o detener un ciclo de calentamiento

COMPRENSIÓN DEL MODELO CHEF'S CHOICE MODEL 686

- Leer todas las instrucciones detenidamente y tomarse un minuto para familiarizarse con los controles fáciles de usar del hervidor modelo 686 (Figura 1) antes de usarlo por primera vez. Un adulto debe supervisar de cerca si el hervidor está siendo utilizado por niños, discapacitados o enfermos.
- Para los hervidores nuevos, no usar el primer relleno de agua hervida, desecharlo, enjuagar el hervidor y volver a llenarlo con agua fresca.
- El equipo tiene dos partes:
 - a) Unidad base con conector eléctrico y cable de alimentación.
 - b) Hervidor extraíble con adaptador eléctrico.
- El hervidor solo se puede usar con la base de alimentación proporcionada. La base de alimentación y el hervidor deben tener el mismo número de modelo. Desenrollar el cable de alimentación desde la parte inferior de la base de alimentación hasta la longitud deseada antes de enchufar el cable a una toma de corriente.
- La tapa se quita fácilmente. Simplemente tomar el asa y tirar firmemente **hacia arriba**. No tirar del asa hacia los lados.
- Este aparato tiene un enchufe de tres vías con conexión a tierra. No intentar pasar por alto esta función de seguridad utilizando un adaptador de tres a dos vías. Si el receptáculo es solo de dos vías sin conexión a tierra, buscar ayuda de un electricista con licencia.
- Se proporciona un cable de alimentación corto con este equipo para reducir el riesgo de que alguien se enrede o se tropiece con un cable más largo y provoque que el hervidor se voltee y descargue su contenido caliente. Si bien The Legacy Companies no lo recomienda, los cables de extensión están disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos. Si se usa un cable de extensión, debe ser un cable de tres conductores con conexión a tierra con una clasificación de no menos de 15 amperios y que coincida con la configuración del enchufe. El cable más largo debe colocarse de modo que no caiga sobre la encimera o la mesa donde los niños o los enfermos puedan tirarlo o volcarlo.
- Llenar el hervidor con al menos 16 onzas de agua (que es aproximadamente lo mismo que 2 tazas) y colocarlo en la base eléctrica. No llenar el hervidor de agua por encima del indicador MAX para evitar que el agua salpique a través del pico durante la ebullición. Para una mayor precisión y conveniencia de la temperatura, le recomendamos llenar el hervidor con 1 a 1.4 litros de agua (aproximadamente 4 a 6 tazas).
- Si se llena en exceso y el agua fluye hacia afuera del hervidor y hacia su fondo y hacia la base de alimentación, desenchufar la unidad de base de alimentación, vaciar el hervidor y secar completamente. Volver a llenar antes de devolver el hervidor a la base eléctrica.

FUNCIONAMIENTO DEL HERVIDOR (CALENTANDO AGUA)

Colocar el hervidor en la base de alimentación y conectar el cable a una toma de CA de 120 voltios y 60 Hz. Presionar los botones Select (Seleccionar) o START (INICIO) para activar la electrónica del hervidor. Los botones se iluminarán en azul y la configuración de temperatura se mostrará en rojo. Al presionar el botón de selección pasará por los seis elementos de menú diferentes. Se verá un punto de luz azul junto a cada opción junto con la temperatura establecida.

Con no menos de 2 tazas de agua en el hervidor y el punto del menú deseado seleccionado, simplemente presionar el botón START (INICIO) para activar el ciclo de calentamiento. El calentamiento no comenzará hasta que se presione el botón START (INICIAR). Es posible que se escuche un clic suave y los botones comiencen a parpadear en azul, confirmando que el calentamiento ha comenzado.

Si el ciclo de calentamiento no se interrumpe, la temperatura continuará subiendo hasta que se alcance la temperatura establecida para el elemento del menú seleccionado. En este punto, el hervidor emitirá un pitido para alertarle de que el agua ha alcanzado la temperatura seleccionada y está lista para usar. Los botones comenzarán a parpadear en verde

intermitentemente para indicar que el ciclo Mantener caliente está activo. (Nota: el ciclo de mantener caliente no se activará después de la configuración Black (Negro)/Boil (Hervir) 212°F. Al hervir el agua, el hervidor emitirá un pitido y luego se apagará.

PARA DETENER EL CALENTAMIENTO

Puede detener el proceso en cualquier momento durante los ciclos de *Calentamiento* o *Mantener caliente* presionando el botón START (INICIO). La pantalla se apagará por completo, confirmando que se ha apagado la alimentación del hervidor.

PARA MANTENER CALIENTE

Después de que el agua alcance la temperatura establecida, el hervidor ingresará automáticamente al modo Mantener caliente y mantendrá el agua a la temperatura configurada. [Excepto en la configuración Black (Negro)/Boil (Hervir)] En este modo, el control hervidor encenderá y apagará automáticamente la resistencia para mantener la temperatura del agua que seleccionó. Durante el período Keep Warm (*Mantener caliente*), los botones parpadearán en verde para confirmar que se está realizando el control de temperatura.

Si se retira el hervidor de la base de alimentación para verter el agua caliente, se interrumpe la alimentación del control del calentador. Devolver el hervidor a la base de alimentación en un corto período de tiempo (menos de 4 minutos) reanudará el ciclo de mantener caliente. La pantalla se iluminará y los botones parpadearán en verde para indicar que se ha reanudado el ciclo de mantener caliente. Si el hervidor está fuera de la base por más de 4 minutos, la electricidad ya no estará encendida cuando el hervidor se coloque en la base. Para reanudar el ciclo de mantener caliente en este caso, simplemente presione el botón START (INICIO) **dos veces**.

Para su seguridad y para conservar energía, la función Keep Warm (*Mantener caliente*) no operará indefinidamente. Si el ciclo no se detiene manualmente, el ciclo de mantener caliente permanecerá activo durante 30 minutos desde el pitido original indicando que está "listo". Después de este tiempo, el hervidor se apagará. Si desea continuar manteniendo esta temperatura, simplemente presionar el botón START (INICIO) nuevamente dos veces y comenzará un ciclo adicional Keep Warm (30 minutos de control de temperatura a la última temperatura establecida).

Si en cualquier momento se selecciona una nueva temperatura fija que esté por debajo de la temperatura actual del agua, la alimentación de la resistencia se desconectará temporalmente a medida que el agua se enfrie a la temperatura establecida más baja. Los botones continuarán parpadeando en azul para indicar que un ciclo está activo. Una vez que la temperatura del agua se enfrie a la temperatura establecida más baja, sonará un pitido y se activará el modo normal *Mantener caliente*. Este es el proceso que se puede seguir si desea hervir (esterilizar) el agua antes de usarla a una temperatura más baja.

Nota: El pitido solo sonará una vez que el hervidor alcance la temperatura establecida y entre en el modo Mantener caliente. Sin embargo, mientras el hervidor esté en el modo Mantener caliente, los botones parpadearán en verde.

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A MAYOR ALTITUD

La singular electrónica en hervidor está diseñada para detectar el punto de ebullición independientemente de la altitud geográfica en su ubicación. A una altura de 10,000 pies, por ejemplo, como en las montañas superiores de Colorado, el agua hervirá a aproximadamente 195°F, mientras que al nivel del mar el punto de ebullición es de 212°.

Si está a una altura de 10,000 pies, por ejemplo, y se ajusta la temperatura del hervidor a 212°F, el hervidor calentará el agua hasta que alcance el punto de ebullición local de 195°F. Sonará un pitido cuando se alcance la temperatura y se apagará automáticamente. La regla general es que por cada 1,000 pies sobre el nivel del mar, el punto de ebullición del agua será menor en 1.73°F. A 3,000 pies hiere a 207°F; a 5,000 pies el punto de ebullición es 203°F.

Aquellos a quienes les gusta que su agua hierva completamente, pueden seleccionar la opción Black (Negro)/Boil (Hervir) como se describió anteriormente y obtenerla automáticamente independientemente de la altitud local o la presión barométrica.

OPERACIÓN DURANTE «BAJADAS DE TENSIÓN» Y PERÍODOS DE BAJO VOLTAJE

Durante los períodos de clima extremadamente caluroso, las compañías de energía en áreas localizadas permiten que el voltaje de la red baje de los 120 voltios estándar a tan solo 108 voltios. A tan bajos voltajes, se notará que el agua tarda más en hervir. Además, una vez que el agua hierve, el interruptor de detección de vapor tarda más en apagar la alimentación.

En consecuencia, durante las «bajadas de tensión», le recomendamos encarecidamente que compense la respuesta más lenta del interruptor de vapor llenando siempre el hervidor al menos hasta la mitad antes de encenderlo. Con esa cantidad de agua, el interruptor de detección de vapor funcionará normalmente durante las «bajadas de tensión». Siempre asegurarse de que el interruptor de encendido esté apagado o apagarlo antes de levantar el hervidor de su base para verter el agua hervida.

PROTECCIÓN ANTE EL BAJO NIVEL DE AGUA

Hay dos formas principales en que el hervidor mantiene una operación segura incluso cuando se enciende con poca o ninguna agua. Para niveles de agua inferiores a las dos tazas recomendadas, la precisión se verá disminuida, pero los componentes electrónicos del hervidor seguirán apagándose para mantener una condición segura. En estos casos, la luz indicadora parpadeará con una luz verde cuando se complete un ciclo, pero puede volverse azul rápidamente y comenzar a recalentarse. En estos casos, simplemente agregar más agua y reiniciar el ciclo.

Para un hervidor seco o con niveles de agua extremadamente bajos (menos de ½ taza o 100 ml), hay dos interruptores de seguridad que interrumpirán la alimentación y apagarán el hervidor por completo.

Estos interruptores se reiniciarán automáticamente una vez que el hervidor se haya enfriado. Sin embargo, dado que se habrá interrumpido la alimentación del calentador, cuando se restablezca la alimentación al hervidor de agua, el panel de control estará en estado OFF (APAGADO). Añadir agua y seguir las instrucciones anteriores para iniciar el calentamiento del hervidor. Como medida de seguridad, se incorporan múltiples niveles de protección térmica, eléctrica y operativa en el hervidor.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL HERVIDOR ELÉCTRICO CHEF'SCHOICE®

- El hervidor Chef'sChoice® está diseñado específicamente para calentar agua. *No intente calentar otra cosa que no sea agua en el hervidor de agua.*
- Antes de limpiar, asegurarse de que el interruptor de encendido esté en "OFF", luego retirar el hervidor de agua de su unidad base. Desenchufar la unidad base.
- Siempre espere hasta que el hervidor se haya enfriado completamente a temperatura ambiente antes de limpiarlo.
- Para evitar rayones, limpie el exterior del hervidor de agua solo con un paño suave. Nunca usar limpiadores abrasivos.
- El interior del hervidor se puede limpiar mediante descalcificación a intervalos regulares (ver página siguiente).
- Enjuagar el hervidor de agua a intervalos regulares y después de un largo uso. No sumergir.
- No intentar limpiar ninguna parte del hervidor o la base en el lavavajillas.

DESCALCIFICACIÓN

En áreas con un alto contenido de calcio en el suministro de agua, el hervidor debe descalcificarse a intervalos regulares. Llenar el hervidor con una solución de 24 oz. agua y 10 cucharadas de vinagre y llevar a ebullición. Cuando se complete el proceso, enjuagar el hervidor dos veces con agua limpia. La descalcificación regular mantendrá el hervidor funcionando al máximo rendimiento y eficiencia eléctrica. También extenderá la vida útil del hervidor.

CONSEJOS ÚTILES:

- Se puede lograr la mayor precisión de temperatura al llenar el hervidor a su nivel máximo y comenzar con agua a temperatura ambiente.
- La temperatura será más cercana a la temperatura establecida cuando el hervidor indique por primera vez que se ha completado un ciclo (pitido, más luces verdes). La temperatura se desplazará ligeramente a medida que el hervidor pase por su ciclo de calentamiento. Esto es necesario para la eficiencia energética y una larga vida útil del hervidor.
- Utilizar siempre el hervidor de agua con la tapa debidamente asentada en su lugar para evitar tiempos de calentamiento prolongados, una eficiencia reducida, y la posibilidad de salpicaduras de agua caliente sobre los usuarios.
- Si la pantalla del hervidor no se activa cuando se presione un botón, asegurarse de que no se haya activado la protección contra el hervido en seco. Enjuagar bien el hervidor con agua fría, llenarlo y colocarlo nuevamente en la base.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Este electrodoméstico es sólo para usar en el hogar. No tiene partes ni piezas interiores que requieran mantenimiento por el usuario. En caso de necesitar este servicio, el hervidor puede enviarse a The Legacy Companies Corp., donde el costo de reparación puede estimarse antes de prestar el servicio.

Por favor, incluya dentro de la caja una hoja de papel separada con su dirección de retorno y una breve descripción del problema o daño del hervidor. EMBALAR CUIDADOSAMENTE EL HERVIDOR PARA EVITAR DAÑOS DE ENVÍO.

Enviar el hervidor con seguro y franqueo prepagado a:

**The Legacy Companies
149 Cleveland Drive, Paris, KY 40361 U.S.A.
Servicio al consumidor 1-800-342-3255
chefschoice.com**

Retener la prueba de envío como protección.

Conforms to: UL 1082 Certified to CAN/CSA: C22.2 #64

© 2020 The Legacy Companies

E20

E/F/S

120 volts/60Hertz, 1500 watts

T686001

Garantía limitada: Si se usa en condiciones normales de cuidado, este producto de EdgeCraft está garantizado contra defectos de material y fabricación por el plazo de un (1) año a partir de la fecha de compra original ("Plazo de Garantía"). Repararemos o repondremos, a nuestra entera discreción, cualquier producto o pieza defectuosos en material o fabricación, sin cargo alguno, si el producto se devuelve dentro del plazo de garantía, con franqueo prepagado y prueba de compra fechada. Esta garantía no cubre uso comercial ni indebido. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA DETERMINADO PROPÓSITO, QUEDAN LIMITADAS AL PLAZO DE GARANTÍA. EDGECAST CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL NI CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita y otros no permiten exclusiones ni limitaciones de daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones anteriores pudieran no aplicarse a su caso. Esta garantía limitada concede derechos legales específicos y usted pudiera tener también otros derechos, que varían de un estado a otro.