



ENFRIADOR EVAPORATIVO

uso & cuidado

Introducción.....	2	Controles y Operación.....	7
Información de Seguridad Importante.....	3	Atención de Limpieza y Mantenimiento....	9
Características.....	5	Solución de Problemas.....	10
Especificaciones.....	6	Garantía Limitada.....	11

2

INTRODUCCION

Bienvenido a nuestra *familia*

¡Registre su producto Frigidaire en línea hoy!

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos:



Servicio y Soporte

Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa



Recupere notificaciones

Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por medio de notificaciones



Promociones especiales

Inscríbese para recibir promociones y ofertas de NewAir

El registro de la información de su producto en línea es seguro y lleva menos de 2 minutos completarlo:

newair.com/register

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para consultas de servicio.

Fecha de Compra: _____

Número de Serie: _____

Número de Modelo: _____



ADVERTENCIA

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.



ADVERTENCIA

Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.

Definiciones de Seguridad



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información de instalación, operación o mantenimiento que es importante pero no relacionada con peligros.

Seguridad Infantil

Destruya o recicle la caja, las bolsas de plástico y cualquier material de envoltura exterior inmediatamente después de desempacar el refrigerador. Los niños NUNCA deben usar estos elementos para jugar. Los envoltorios de cartón, plástico o elásticos pueden convertirse en cámaras herméticas y pueden causar asfixia rápidamente.

4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



Instrucciones de Seguridad

Para utilizar el producto de forma segura y evitar cualquier peligro causado por un funcionamiento incorrecto, preste especial atención a las advertencias e instrucciones de este manual.

- Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar este producto.
- Antes de usar, verifique si el voltaje de funcionamiento coincide con el voltaje en la etiqueta de la unidad.
- La limpieza y el mantenimiento nunca deben ser realizados por niños sin supervisión.
- **ADVERTENCIA:** Desenchufe o desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de repararlo o limpiarlo, de lo contrario podría causar una descarga eléctrica y un incendio u otras lesiones personales.
- El aparato es sólo para uso doméstico.
- Al limpiar, use un detergente común y un cepillo suave. No utilice agentes químicos.
- No utilice detergentes ni disolventes corrosivos.
- No limpie el aparato con cantidades excesivas de limpiadores líquidos, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el filtro de polvo externo, la almohadilla de enfriamiento y el tanque de agua estén instalados correctamente antes de usarlos.
- Cuando el producto no se vaya a utilizar durante un tiempo prolongado, retire el cable de alimentación, empaque el producto y evite que entre polvo en el aparato, de lo contrario podría causar daños mecánicos a largo plazo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Las aspas de flujo axial y el motor de alta calidad permiten un mayor volumen de aire y un funcionamiento más silencioso
2. Tres velocidades de ventilador: alta, media, baja
3. Función de enfriamiento
4. 2 configuraciones de ventilador oscilante (oscilación arriba-abajo e izquierda-derecha)
5. Controladores de perilla para función de aire frío, velocidad del viento y oscilación
6. Almohadilla de enfriamiento súper grande de alta calidad para un gran efecto de evaporación y enfriamiento
7. Tecnología de refrigeración por circulación de brisa de agua para un enfriamiento más rápido
8. Protección contra escasez de agua, bomba de agua con termostato reinicializable
9. Diseño de rueda industrial universal, que soporta cargas más grandes
10. Tanque de agua de gran capacidad
11. Opción de llenado de agua automático mediante conexión al grifo



- | |
|----------------------|
| 1. Parabrisa |
| 2. Aspas de viento |
| 3. Cubierta frontal |
| 4. Carcasa frontal |
| 5. Tanque de agua |
| 6. Indicador de agua |
| 7. Ruedas |
| 8. Perilla |
| 9. Panel de control |

- | |
|------------------------------|
| 10. Cubierta superior |
| 11. Cable de alimentación |
| 12. Ventana trasera |
| 13. Cojín de enfriamiento |
| 14. Carcasa trasera |
| 15. Puerta de agua |
| 16. Junta de tubería de agua |
| 17. Salida de drenaje |

6

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

NUM. DE MODELO	FEC3K5GA00
VOLTAJE NOMINAL	120V
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz
POTENCIA NOMINAL	250W
NIVEL DE RUIDO	≤75dB
CFM	3231
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	30.6 "Ancho x 20.5" Profundidad x 47.0" Alto

MÉTODO DE INSTALACIÓN

Saque el producto del paquete y fije el freno de las ruedas antes de usarlo.

Nota: Antes de conectar la fuente de alimentación, lea detenidamente la “Información y advertencias de seguridad” y asegúrese de que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos de esta máquina.

VELOCIDAD / APAGADO

Primero, gire la perilla FAN (Abanico) al ajuste deseado para comenzar a trabajar. Para apagar la máquina, gire la perilla a la posición de OFF (Apagado).

GIRE

Después de conectar la alimentación,

gire la perilla a la posición “⇌”, y las aspas verticales de la máquina girarán automáticamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando la perilla de giro se gira a la posición

“⇕”, las aspas horizontales se moverán automáticamente hacia arriba y hacia abajo; cuando la perilla

de giro se gira a la posición “⊕”, las aspas horizontales y verticales girarán automáticamente al mismo tiempo.


Cuando la perilla se gira a la posición OFF, la función de oscilación se detiene.

ENFRIADOR/HUMIDIFICADOR

Después de encender la alimentación, gire la perilla de enfriamiento a la posición ON y la máquina enciende la función de enfriamiento; cuando la perilla se gira a la posición de APAGADO, la función de enfriamiento se apaga.

Cuando la función de enfriamiento está encendida, es necesario asegurarse de que el agua en el tanque no sea inferior al nivel mínimo; si el nivel del agua es más bajo que el mínimo, agregue agua a tiempo para asegurar el funcionamiento normal de la bomba de agua.

LA FIGURA A CONTINUACIÓN MUESTRA EL PANEL DE CONTROL DE LA UNIDAD



Llenado de agua


Si necesita activar la función de enfriamiento, agregue agua al tanque de agua. El llenado manual y el llenado automático están disponibles.

1. Llenado manual


Antes de llenar el agua, primero abra la compuerta de agua y llene lentamente el tanque de agua, después de llenar el agua, cierre la compuerta de agua.

Durante el llenado manual de agua, preste atención al indicador de nivel de agua en el tanque de agua (Figura 4).

Abra la compuerta del agua (Fig. 1)




Llene de agua manualmente (Fig. 2)


**2. Llenado automático**

Conecte la máquina al grifo con una manguera y abra el grifo.

Llenado automático (Fig. 3)



Indicador de nivel de agua (Fig. 4)



NOTAS:

1. Durante el llenado de agua, tenga cuidado de no llenar por encima del nivel máximo de agua o por debajo del nivel mínimo de agua.
2. Asegúrese de utilizar agua limpia del grifo.
3. Si nota un ligero olor y / o una ligera coloración en el agua durante el primer uso, es un fenómeno normal e inofensivo para su salud.

Función de protección**PROTECCIÓN DE NIVEL DE AGUA BAJO**

Cuando el modo de enfriamiento está encendido, la bomba de agua dejará de funcionar si el sensor detecta un nivel bajo de agua.

10

ATENCIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

No use detergentes químicos al limpiar.

Desenchufe el cable de alimentación; de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.

- Cuando haya polvo acumulado en la superficie, límpielo con un paño suave y agua mezclada con detergente neutro y déjelo secar al aire.
- Evite el uso de sustancias que puedan dañar la superficie exterior.

Limpieza de la superficie


1. La limpieza de la superficie del aparato de la máquina se debe limpiar con un paño húmedo. Evite lavarlo directamente con agua.
2. No utilice detergentes corrosivos ni solventes para limpiar.
3. Cuando limpie el aparato, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación para evitar un riesgo de descarga eléctrica.

Mantenimiento del producto

1. Cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo, desenchufe la unidad, empaque la unidad y evite que entre polvo.
2. Antes de empacar, asegúrese de que la almohadilla de enfriamiento y el filtro a prueba de polvo estén secos y que no haya agua en el tanque de agua.

Almacenamiento del producto

Cuando el producto no se use durante mucho tiempo, saque el tapón de agua en la parte inferior del tanque de agua para drenar el agua en el tanque y vuelva a apretar el tapón de agua. Seque la almohadilla de enfriamiento con viento normal, desenchufe el cable de alimentación, envuelva la máquina para evitar que entre polvo y guárdela en un lugar seco y ventilado.



¡Permitanos ayudarle a solucionar su problema! Esta sección lo ayudará con problemas comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, chatee con un agente o llámenos. Es posible que podamos ayudarle a evitar una visita de servicio. Si necesita servicio, ¡podemos ayudarle!

Problema	Causas Posibles	Solución
No hay flujo de aire.	<ul style="list-style-type: none"> ● El cable de alimentación no está enchufado. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifique que el enchufe esté conectado a una toma de corriente. La unidad debe emitir dos pitidos una vez que se conecte la fuente de alimentación.
La unidad no enfría en absoluto.	<ul style="list-style-type: none"> ● El tanque de agua no está cerrado en la unidad. ● No se activó la función de enfriador. ● La bomba está averiada. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el tanque de agua esté cerrado en la parte posterior de la unidad. ● Active la función de enfriador. ● Comuníquese con el servicio al cliente si hay algún problema con la bomba de agua.
La unidad no enfría lo suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> ● La almohadilla de enfriamiento no está lo suficientemente saturada con agua. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si se selecciona la velocidad 3 en el modo de enfriamiento, la unidad volverá automáticamente a la velocidad 2 durante 5 minutos para permitir que la almohadilla se empape completamente. Cambiará automáticamente a la velocidad 3 cuando la almohadilla esté empapada.
Sale agua por los conductos de ventilación.	<ul style="list-style-type: none"> ● Es posible que la almohadilla de enfriamiento esté obstruida con desechos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limpie la almohadilla de enfriamiento enjuagándola con agua y dejando que se seque completamente. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio al cliente.

Este aparato está cubierto por una garantía limitada de fábrica. Durante un año a partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en condiciones normales de funcionamiento según lo previsto por el fabricante.

Términos de garantía:

Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte.

Exclusiones de garantía:

La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes:

- Fallo de alimentación
- Daños durante el transporte o al mover el aparato
- Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico defectuoso o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato, como el uso de accesorios no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas extremas)
- Uso en aplicaciones comerciales o industriales
- Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos como huracanes, inundaciones, etc.
- Uso de fuerza o daño causado por influencias externas
- Retirada de calcomanías y / o tornillos
- Aparatos parcial o totalmente desmontados

Obtención de Servicio:

Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con la fecha de compra. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de repuesto serán nuevas, refabricadas o reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante.

Para soporte técnico y servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newair.com

FRIGIDAIRE es una marca comercial pendiente o registrada que se utiliza bajo licencia de Electrolux Home Products, Inc.

Todos los derechos reservados.

Fabricado bajo licencia por:

NewAir, LLC

6600 Avenida Katella, Cypress, CA 90630

FRIGIDAIRE®

Bienvenido a su *hogar*

Nuestro hogar es su hogar. Visítenos si necesita ayuda con alguna de estas cosas:

 apoyo de propietario

 accesorios

 servicio

 registro

(Consulte su tarjeta de registro para obtener más información.)

newair.com

1 (855) 963-9247