

Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde,

luma  TM
comfort



NÉBULISEUR

MF26B

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PARCE QUE VOUS N'ÊTES PAS COMME TOUT LE MONDE

Et nous non plus. Toujours à l'avant-garde de notre industrie, notre objectif vise à offrir la meilleure valeur de consommation et des produits de qualité sur le marché. Notre équipe s'emploie constamment à repousser les limites de l'innovation et de la conception afin de créer des produits exceptionnels pour vous aider à vivre votre vie ou à profiter de votre espace de travail en tout confort.

Notre objectif est de faire en sorte que chaque client soit entièrement satisfait de son produit Luma Confort. Si vous avez des questions concernant votre produit, ou si vous souhaitez simplement partager une idée avec nous, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Pour nous joindre :

Pour toute question concernant votre produit, communiquez avec nous à :

Téléphone : 1 855 963-9247
Courriel : support@lumacomfort.com
En ligne : www.lumacomfort.com

Suivez-nous :

 Facebook.com/lumacomfort

 Instagram.com/luma_comfort

 YouTube.com/lumacomfort

 Twitter.com/lumacomfort

À titre de référence future, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ici et d'inscrire l'information ci-dessous. Vous en aurez besoin s'il s'avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant.

Numéro de série : _____

Numéro du modèle : _____

Date d'achat : _____

● ● ● TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	2
Se familiariser avec le nébuliseur	4
Avantages du produit.....	6
Directives d'assemblage	7
Étape 1 : Retrait du réservoir d'eau.....	7
Étape 2 : Installation de la pompe à eau	8
Étape 3 : Assemblage du support	9
Étape 4 : Assemblage de la tête du ventilateur.....	10
Étape 5 : Raccordement de l'alimentation et des conduites d'eau	11
Étape 6 : Raccordement de l'alimentation (panneau arrière supérieure)	11
Étape 7 : Raccordement de l'alimentation (panneau arrière inférieur).....	13
Étape 8 : Raccordement de la pompe et des conduites de sortie d'eau.....	11
Étape 9 : Verrouillage/déverrouillage des poignées.....	11
Mode d'emploi	16
Entretien	17
Soutien technique	18
Caractéristiques du produit.....	18
Dépannage	18
Garantie	Error! Bookmark not defined.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cette machine à glaçons. Pour votre sécurité, veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et mises en garde contenues dans ce manuel afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage de l'appareil.

Dites adieu aux produits disgracieux

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE

Enregistrer votre produit Luma en ligne dès aujourd'hui!

Profitez de tous les avantages de l'enregistrement de votre produit :



Services et soutien

Faites un diagnostic des problèmes d'utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement



Avis de rappel

Restez à l'affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel



Promotions spéciales

Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de NewAir

Enregistrer l'information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes :

Suivez-nous :

Register.LumaComfort.com

Par ailleurs, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-dessous et d'inscrire l'information ci-dessous; celle-ci se trouve sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous en aurez besoin s'il s'avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant.

Date d'achat : _____

Numéro de série : _____

Numéro du modèle : _____

● ● ● CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Ces instructions ne couvrent pas de façon exhaustive toutes les situations possibles. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce nébuliseur. Le non-respect des instructions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie et annulera la garantie du fabricant

1. Utiliser ce nébuliseur uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisateur. Toute autre utilisation pourrait entraîner un risque de décharge électrique, de blessures ou d'incendie.
2. Une surveillance étroite est nécessaire si ce nébuliseur est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
3. Pour éviter les risques de décharges électriques, ne pas immerger ce nébuliseur ou sa fiche et cordon dans l'eau.
4. Si le distributeur est transporté ou ne sera pas utilisé, le débrancher en saisissant fermement la prise et en tirant. Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
5. Éviter tout contact avec les pièces mobiles du nébuliseur.
6. Installer le nébuliseur sur une surface plane.
7. Ce nébuliseur doit être branché à un réceptacle correspondant. En aucun cas la prise ne devrait être modifiée. Une connexion inappropriée peut entraîner une décharge électrique.
8. Si possible, éviter d'utiliser des rallonges pour brancher ce nébuliseur. Si une rallonge est absolument nécessaire, ne pas utiliser plus d'une rallonge électrique.
9. Ne pas insérer des objets ou mettre les doigts dans les grilles du nébuliseur, car cela pourrait causer une décharge électrique ou des blessures. Ne pas bloquer ou altérer le nébuliseur lorsqu'il est en marche.
10. Ne pas placer le cordon d'alimentation sous des tapis ou des moquettes ni couvrir le cordon d'alimentation en utilisant des chemins de tapis. Tenir le cordon d'alimentation loin des endroits passants de la pièce et où il pourrait faire trébucher des personnes.
11. Ne pas faire fonctionner ce nébuliseur en présence de substances inflammables ou explosives.
12. Ne pas installer le nébuliseur près d'une flamme nue ou d'appareils de cuisson/chauffage.
13. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des endroits mouillés ou humides.
14. Si le nébuliseur n'est pas utilisé, vider l'eau restante dans le réservoir.
15. Si la prise ou le cordon d'alimentation du nébuliseur est endommagé, ne pas essayer de réparer les composants vous-même. Communiquer avec le service d'assistance de Luma Comfort au 1 866 737-6390 ou référez-vous à un fournisseur de services autorisé.



Dites adieu aux produits disgracieux

● ● ● SE FAMILIARISER AVEC LE NÉBULISEUR

AVANTAGES DU PRODUIT

- Conçu pour refroidir de grandes surfaces comme des terrasses, des usines, des installations de fabrication, des garages, des terrains de sport, des serres et plus encore
- Le système de brumisation centrifuge signifie qu'il n'y a pas de buses bouchées et aucun besoin d'utiliser de l'eau filtrée
- Construction en métal épais anticorrosif pour plus de sécurité et de durabilité
- Moteur de ventilateur silencieux et à haut rendement
- Débit de brumisation réglable avec joint entièrement isolé autour de la pompe à eau
- La tête du ventilateur oscillante couvre une plus grande superficie
- Humidifie les environnements secs et élimine les particules de poussière en suspension dans l'air
- Couvre jusqu'à 1 000 pieds carrés et fonctionne pendant un maximum de 5 heures lorsque le réservoir est plein

● ● ● DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE


⚠ Il est fortement recommandé qu'une seconde personne vous aide à assembler ce produit.

NE PAS brancher le ventilateur avant l'assemblage. Ce nébuliseur est livré dans deux boîtes séparées. Retirer soigneusement tous les matériaux d'emballage et les conserver pour une utilisation ultérieure. S'assurer qu'il ne reste aucune mousse résiduelle dans l'une des composantes de l'appareil. Un tournevis et une clé devront être utilisés pour assembler cet appareil.

ÉTAPE 1 : RETRAIT DU RÉSERVOIR D'EAU

1. Voir le schéma 1 ci-dessous. Retirer soigneusement le réservoir d'eau du chariot du réservoir.


Diagram 1



ÉTAPE 2 : INSTALLATION DE LA POMPE À EAU

1. Voir le schéma 2 ci-dessous. Retirer la pompe à eau de l'emballage, en veillant à ne pas la tirer par le cordon d'alimentation. La pompe à eau sera fixée à un panneau en métal.
2. Placer la pompe à eau à la position verticale et la déposer sur la saillie en plastique située au fond du réservoir d'eau. Une petite partie du cordon d'alimentation sera submergée dans le réservoir, mais la plus grande partie devrait être placée à l'extérieur du réservoir d'eau.


Diagram 2



ÉTAPE 3 : ASSEMBLAGE DU SUPPORT

1. Voir le schéma 3. Situer le chariot du réservoir et le support. Retirer les quatre boulons M8x20, les rondelles à ressort, les rondelles plates et les écrous du chariot du réservoir.
2. Placer le support sur le chariot du réservoir et aligner les trous du support avec les quatre trous sur le chariot.
3. À l'aide des boulons, des rondelles et des écrous retirés à l'étape 1, fixer le support au chariot avec les vis. S'assurer que le support est bien fixé au chariot du réservoir avant de passer à l'étape suivante.

Diagram 3




Dites adieu aux produits disgracieux

ÉTAPE 4 : ASSEMBLAGE DE LA TÊTE DU VENTILATEUR

1. Voir le schéma 4. Retirer la tête du ventilateur de la boîte n° 1.
2. Aligner l'ouverture du support sur la partie inférieure de la tête du ventilateur avec le support et raccorder les deux pièces ensemble.
3. Utiliser la vis située sur la prise de fixation pour raccorder les deux éléments ensemble.

Diagram 4



ÉTAPE 5 : ASSEMBLAGE DE L'ALIMENTATION ET DES CONDUITES D'EAU

1. Voir les schémas 5 et 6. Insérer le fil électrique connecté à la tête du ventilateur dans l'ouverture prévue pour le fil électrique et fixer le panneau avant sur le support à l'aide de vis.
2. Insérer la conduite de sortie d'eau (conduit n° 1) et la conduite d'arrivée d'eau (tuyau n° 2) dans les connecteurs appropriés sur le support comme indiqué au schéma 6.

Diagram 5





Diagram 6




Dites adieu aux produits disgracieux

ÉTAPE 6 : RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION (PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR)

- Voir le schéma 7.* Retirer le panneau arrière supérieur de la partie supérieure du support en retirant les 4 vis M5 qui le maintiennent en place.
- Insérer la fiche A de la prise A et s'assurer que la connexion est sécurisée.
- Insérer la fiche B de la prise B et s'assurer que la connexion est sécurisée.
- Repousser tous les fils dans le support et remettre le panneau arrière supérieur sur le support à l'aide des 4 vis M5 retirées à l'étape a.


Diagram 7



ÉTAPE 7 : RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION (PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR)

- Voir le schéma 8. Placer le réservoir d'eau sur la tablette du réservoir.
- Prendre le panneau arrière inférieur qui est fixé à la pompe et situer la fiche C et la prise C. Insérer la fiche C dans la prise C et s'assurer que la connexion est sécurisée.
- Retirer les 4 vis M5 du support et fixer le panneau arrière inférieur au support à l'aide des vis.

Diagram 8




Dites adieu aux produits disgracieux

ÉTAPE 8 : RACCORDEMENT DE LA POMPE ET DES CONDUITES DE SORTIE D'EAU

- Voir le schéma 9.* Retirer le couvercle du réservoir d'eau.
- Situer le tuyau de la pompe (tuyau le plus long), la conduite de sortie d'eau (tuyau le plus court) et le cordon d'alimentation de la pompe.
- Au bas du support se trouvent 2 connexions - une pour la conduite de sortie d'eau et une pour le tuyau de la pompe. Connecter les tuyaux de façon sécuritaire aux connexions appropriées.
- Replacer le couvercle du réservoir sur le réservoir d'eau.

Diagram 9



ÉTAPE 9 : VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DES POIGNÉES


Ce nébuleur est doté de poignées pour un transport pratique. Les poignées seront en position verrouillée lorsqu'elles sont assemblées la première fois.

Suivre ces étapes pour déverrouiller et verrouiller les poignées.


- Voir le schéma 10.* Pour déverrouiller les poignées, pousser sur la goupille de type L sur le joint de la poignée. Tout en poussant la goupille de type L, pousser sur la poignée vers le haut.
- Pour verrouiller les poignées, enfoncer la goupille de type L sur le joint de la poignée en poussant sur la poignée vers le bas jusqu'à la position de verrouillage.

Diagram 10

Unlock Handles:




Lock Handles:



● ● ● MODE D'EMPLOI

1. Ce nébuliseur peut fonctionner avec un rendement optimum à des températures allant jusqu'à 104 °F.
2. Soulever le couvercle du réservoir et remplir le réservoir d'eau propre.
3. Brancher le ventilateur à une prise de courant.
4. Mettre en marche le ventilateur en appuyant sur l'interrupteur rouge.
5. Ce ventilateur possède 3 vitesses différentes. Tourner le cadran pour régler la vitesse du ventilateur.
6. Pour démarrer la fonction de brumisation, tourner le cadran situé sur le support. La pompe et la plaque de brumisation doivent être sous tension à ce moment.
7. Pour régler le débit de brume, tourner le cadran de brumisation.
8. Pour viser le réservoir d'eau, ajuster la valve d'évacuation de l'eau à l'arrière du réservoir.
9. La durée de fonctionnement maximale d'un réservoir plein à haute vitesse est d'environ 5 heures.

Diagram 11



● ● ● ENTRETIEN

Toujours débrancher le nébuliseur avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.

Un nettoyage et un entretien réguliers sont une étape essentielle pour favoriser la durée de vie de votre ventilateur et garantir qu'il fonctionne de façon fluide. Assurez l'entretien de votre ventilateur en respectant ces étapes :

- Utiliser un chiffon doux et une solution de savon doux et d'eau chaude pour nettoyer l'extérieur du ventilateur. Ne pas utiliser de nettoyeurs puissants, d'essence, de diluant à peinture, de benzène, etc., car ces substances peuvent endommager le ventilateur.
- Assécher soigneusement toutes les pièces du ventilateur à l'aide d'un chiffon doux avant de rebrancher l'appareil à une source d'alimentation.
- Vider le réservoir d'eau après l'utilisation du ventilateur. Un nettoyage régulier du réservoir d'eau et de la plaque de brumisation avant chaque utilisation est également recommandé.
- Pour nettoyer le réservoir d'eau, ouvrir le couvercle du réservoir puis retirer la pompe et le réservoir de la base. N'oubliez pas de retirer la pompe avant de nettoyer le réservoir d'eau.
- Si le nébuliseur ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, vider le réservoir d'eau, couvrir l'appareil et le ranger dans un endroit propre et sec.

● ● ● SOUTIEN TECHNIQUE

Luma Comfort s'engage à fournir une expérience de service de premier ordre. En cas de problèmes techniques avec votre produit sur le plan de la configuration ou de l'exploitation, communiquez avec notre équipe du soutien au 1 866 737-6390 ou avec support@lumacomfort.com.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle :	MF24B
Dimensions du produit :	17,3 po (P) x 26 po (L) x 76,6 po (H)
Poids du produit :	89 lb
Tension :	110V – 120V
Ampérage :	287W
Taille de la tête du ventilateur :	26 po
Superficie de couverture :	Jusqu'à 1 000 pi ²
Temps de fonctionnement maximum :	5 heures à vitesse élevée
Taille du réservoir :	4,4 gallons
Vitesses du ventilateur :	3
Régimes du moteur :	1400/1500/1700
Niveaux sonores (dB)	68/69/72
Baisse de température :	30-45 °F
Garantie :	Garantie du fabricant d'un an

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution possible
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifier que la fiche est branchée à la prise de courant.
Aucun brouillard n'est produit.	Le réservoir d'eau est vide.	S'assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
Les conduites d'eau fuient.	Les raccordements ne sont pas solidement fixes.	Vérifier que les composantes du ventilateur sont bien raccordées.

Problème	Causes possibles	Solution possible
Le ventilateur produit une bruine irrégulière.	Il y a une fuite dans la conduite d'eau	Éteindre la fonction de brumisation pour voir s'il y a des fuites d'air dans la conduite. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle.



GARANTIE

Les produits Luma Comfort sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, Luma Comfort, réparera ou remplacera toutes les composantes défectueuses pendant le fonctionnement normal à sa seule discrétion. La réparation ou le remplacement seront effectués sans frais (pièces et main-d'œuvre), en supposant que le client devra assumer tous les coûts de transport aller-retour à Luma Comfort. Luma Comfort se réserve le droit de réparer ou de remplacer (par un produit de remplacement neuf ou récemment rénové) l'appareil à sa seule discrétion. Cette garantie ne s'applique PAS aux éléments suivants :

- Produits non accompagnés d'une preuve d'achat
- Produits achetés auprès d'une source autre qu'un distributeur autorisé de Luma Comfort
- Dommages cosmétiques tels que des égratignures ou des bosselures
- Dommages causés par un entretien effectué par une personne qui n'est pas un fournisseur autorisé de Luma Comfort
- Dommages causés pendant le transport
- Dommages causés par un accident, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, des dégâts d'eau, une inondation, un incendie, une mauvaise installation, une négligence d'entretien, une utilisation commerciale pour des appareils non commerciaux, des catastrophes naturelles ou d'autres causes naturelles ou externes
- Dommages causés par des modifications ou des altérations sans l'autorisation écrite de Luma Comfort
- Usure normale des pièces destinées à être remplacées, telles que des filtres ou des piles
- Panne de courant et alimentation électrique inappropriée telle qu'une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles inadéquats
- Utilisation de force ou dommages causés par des influences extérieures
- Appareils complètement ou partiellement démontés

Dites adieu aux produits disgracieux

LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES, LÉGALES OU AUTRE. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

LUMA COMFORT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF, QU'IL AIT ÉTÉ CAUSÉ PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE PRODUIT OU DES DÉFAUTS DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Si vous pensez que votre produit est défectueux, communiquez avec Luma Comfort pour invoquer la garantie au 1 866 737-6390 ou avec support@lumacomfort.com. Dans la correspondance adressée à Luma Comfort, veuillez décrire le problème et demander un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA). Vous devrez également fournir une preuve d'achat, l'adresse de retour et un numéro de téléphone.

Dès qu'un représentant de Luma Comfort confirmera que votre produit est défectueux et qu'il est toujours sous garantie, vous recevrez un RMA et des directives d'expédition de retour. Les produits envoyés à notre siège sans RMA seront refusés.