

24" 5.3 Cu. Ft. Industrial-Grade Beverage Fridge

Réfrigérateur à Boissons Qualité Industrielle 24",
5.3 Pi. Cu.

Refrigerador Industrial de 24 Pulgadas para
Bebidas - 5.3 Pies



OWNER'S MANUAL

Manuel de L'utilisateur
Manual del Propietario



Intertek

Manual v1.0

LANGUAGE INDEX

| | |
|-------------------------|----|
| English Manual..... | 3 |
| Manuel en Français..... | 19 |
| Manual en Español..... | 38 |

A Name You Can Trust

Trust should be earned and we will earn yours. Customer happiness is the focus of our business.

From the factory to the warehouse, from the sales floor to your home, the whole Newair family promises to provide you with innovative products, exceptional service, and support when you need it the most.

Count on Newair

As a proud Newair owner, welcome to our family. There are no robots here, real people shipped your product and real people are here to help you.

Contact Us

Please reach out to our customer service team before making a return to your store of purchase. We are happy to help with any questions or concerns!

Mon-Fri from 8-4 PST at:

Call: 1-855-963-9247
Email: support@newair.com
Online: www.newair.com

A team member will respond to you within 24 hours.



[Facebook.com/newairusa](https://www.facebook.com/newairusa)



[Instagram.com/newairusa](https://www.instagram.com/newairusa)



[YouTube.com/newairusa](https://www.youtube.com/newairusa)



[Twitter.com/newairusa](https://www.twitter.com/newairusa)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Specifications | 5 |
| Register our Product Online..... | 6 |
| Safety Information & Warnings | 7 |
| Assembly & Installation | 9 |
| Before Using Your Appliance | 9 |
| Installing the Fridge | 9 |
| Electrical Connection | 10 |
| Extension Cord | 11 |
| Installing the Stainless Steel Handle | 11 |
| Operating Instructions | 12 |
| Control Panel | 12 |
| Door Lock..... | 13 |
| Door Open Alarm..... | 13 |
| Cleaning & Maintenance..... | 14 |
| Cleaning Your Fridge | 14 |
| Power Failure | 14 |
| Vacation Time | 14 |
| Moving Your Appliance | 15 |
| Energy Saving Tips..... | 15 |
| Troubleshooting..... | 16 |
| Limited Manufacturer's Warranty | 18 |

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| MODEL NO. | NCR053SS00 |
| VOLTAGE: | 110-120V |
| CURRENT: | 1.3A |
| FREQUENCY: | 60Hz |
| POWER CONSUMPTION: | 110W |
| CAN CAPACITY: | 160 cans |
| STORAGE CAPACITY: | 5.3 cubic feet |
| TEMPERATURE RANGE: | 32°F - 72°F |
| REFRIGERANT: | R600a |
| PRODUCT DIMENSIONS: | 23.60" W x 25.50" D (w/handle) x 34.00"H (w/wheels) |

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE

Register Your Newair Product Online Today!

Take advantage of all the benefits product registration has to offer:



Service and Support

Diagnose troubleshooting and service issues faster and more accurately



Recall Notifications

Stay up to date for safety, system updates and recall notifications



Special Promotions

Opt-in for Newair promotions and offers

Registering your product information online is safe & secure and takes less than 2 minutes to complete:

newair.com/register

Alternatively, we recommend you attach a copy of your sales receipt below and record the following information, located on the manufacturer's nameplate on the rear of the unit. You will need this information if it becomes necessary to contact the manufacturer for service inquiries.

Date of Purchase: _____

Serial Number: _____

Model Number: _____

SAFETY INFORMATION & WARNINGS



Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the Safety Alert Symbol. The symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "**DANGER**" or "**WARNING**"

DANGER: Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe injury or death.

WARNING: Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

All safety messages will alert you about the potential hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.



DANGER **IMPORTANT SAFEGUIDES**

Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, please read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

- Plug into a grounded 3 prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- It is recommended that a separate circuit serving only your appliance be used. Do not use outlets that can be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not connect or disconnect the plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. For any further issues, please contact customer service at support@newair.com.

**WARNING**

- Use two or more people to move and install the appliance. Failure to do so can result in injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed.
- Choose a well-ventilated area with temperatures above 50°F (~10°C) and below 110°F (~43°C).
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water, and drain connections (if applicable) in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (110 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances, is required.
- Do not kink or pinch the power cord of the appliance.
- It is important that the appliance be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to the feet or wheels to level it.
- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements (if applicable).
- Make certain that the pipes are not pinched, kinked or damaged during installation.
- Check for leaks of any kind after turning on the appliance for the first time.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- Keep fingers out of the "pinch point" areas. Clearances between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing the door when children are nearby.

Attention: Child Entrapment Risk!

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous, even if they will "just sit for a few days."

Before discarding your old refrigerator, take off the doors, and leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -

ASSEMBLY & INSTALLATION

BEFORE USING YOUR APPLIANCE



Remove the exterior and interior packing.
Before plugging in the fridge, let it stand upright for approximately 24 hours.

Doing this will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Install the handle on the door, if it is not already attached (See detailed instructions below)

INSTALLING THE FRIDGE

This fridge is designed to be either built-in or freestanding.

Place your fridge on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level the unit, adjust the front leveling legs, or the screws on the wheels.

Make sure that the air vent at the front of the appliance is never covered or blocked in any way.

Note: It is recommended that you do not install the appliance near an oven, radiator or other heating source. Any nearby heat sources may increase electrical consumption. Do not install in a location where the temperature will fall below 50°F (~10°C) or above 110°F (~43°C). For best performance, do not install the fridge behind a cabinet door or block the vent in the front.

Avoid installing the fridge anywhere with excessive moisture.

Plug the fridge into a properly grounded wall outlet. Do not plug the fridge into a power strip or extension cord.

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING

Improper use of the grounded plug can result in electrical shock. If the power cord is damaged, contact customer service immediately at support@newair.com.

This fridge should be properly grounded for your safety. The power cord of this fridge is equipped with a three-prong plug which fits with a standard three-prong wall outlet to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or customer service at support@newair.com.

This appliance requires a standard 110 Volt AC 60Hz three-prong grounded electrical outlet. Ensure that the wall outlet and circuit been checked by a qualified electrician and confirmed to be properly grounded.

If only a 2-prong wall outlet is available, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

To prevent accidental injury, the cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling.

This fridge should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This will allow the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheating. Never unplug the fridge by pulling on the power cord. Always grip the plug head firmly and pull straight out from the receptacle. Immediately repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. If you have any of these issues, contact customer service immediately at support@newair.com. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.


EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 110 volts.

INSTALLING THE STAINLESS STEEL HANDLE


To install the handle, follow the instructions below:

1. Remove the rubber gasket from the right side of the inside of the door (you don't need to remove the whole gasket, just the side that covers the openings for the screws).
2. Remove the screws from the included bag. Feed the screws through the holes from the inside until they poke through to the outside front of the door frame.
3. Align the handle with the two screws, then tighten the screws into the handle using a screwdriver until the handle is both flush and secured tightly against the door frame. **DO NOT** over-tighten the screws, as you may cause damage to the door frame.



OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL



1. Temperature increase and defrost on/off button (this button will only adjust the temperature if the temperature adjustment button is selected first. Otherwise, it will change the defrost setting.) Press and hold this button for 6 seconds to manually enable/disable defrosting mode.
2. “Cooling Active” indicator light (indicates that the compressor is running)
3. “Defrost Active” indicator light. The unit defrosts automatically in normal operating conditions. The evaporator behind the rear wall of the unit defrosts automatically. The condenser connects in the drainage channel behind the rear wall of the unit and flows through the drainage hole into the drip tray by the compressor where it evaporates. However, frost may accumulate on the evaporator if the unit is repeatedly opened in a high heat or high humidity location. If this frost pattern does not clear within 24 hours, your unit will require manual defrosting. Press and hold for 6 seconds, the unit will be defrosted. To stop defrost, press again.
4. “Lights On” indicator light
5. Power button (press and hold to turn the unit on or off without having to unplug the power cord)
6. °F and °C switch icon (press and hold both buttons to change from F to C)
7. Temperature adjustment button (press once to adjust temperature). Once your temperature is selected, the display will flash the selected temperature for 5 seconds, then revert back to displaying the ambient temperature. To view the set temperature at any time, press the key. The set temperature will flash in the display window for 6 seconds. After 6 seconds, the temperature inside the unit will reappear in the display window. (The temperature preset at the factory is 32°F).

- a. The range of the temperature control is from 32°F to 72°F.
 - b. If you unplug the fridge while it's running, or if there is a power outage, your control panel will remember your settings and revert to them once power is restored.
8. "Temperature Alarm" An audible alarm sounds if the storage temperature is not cold enough. The temperature display flashes at the same time. The cause of the temperature being too high may be:
- Warm fresh food was placed inside
 - Too much warm ambient air flowed in when rearranging and removing stored items
 - Power failure for some time
 - The appliance is faulty
- The audible alarm is automatically silenced and the temperature display stops flashing when the temperature is sufficiently cold again.
9. "Evaporator Active" indicator light
10. Temperature decrease and lighting on/off button (this button will only adjust the temperature if the temperature adjustment button is selected first. Otherwise, it will change the light setting.) Press this button once to enable/disable the interior lights. The unit is equipped with an interior LED light which will be turned ON when the drawer is open and the interior fan is stopped at the same time.

DOOR LOCK

Your unit comes with a lock and key. Insert the key into the lock and turn it counter-clockwise to unlock the door. To lock the door, turn the key clockwise, making sure the metal pin is engaged completely. Be sure to keep your keys in a safe place where they won't be easily lost.

"DOOR OPEN" ALARM

Your unit will start beeping if the door is left open for more than 60 seconds. Close the door to disable the alarm.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING YOUR FRIDGE

- Turn off the power, unplug the fridge, and remove all items, including shelves.
- Wash the inside surfaces with a solution of warm water and baking soda (about 2 tablespoons of baking soda per 4 cups of water).
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth before cleaning the area where the controls are located, or any place on or near electrical parts.
- Wash the outside of the fridge with warm water and a mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean, soft cloth.
- Use an approved stainless-steel cleaner to clean the door frame and handle. Do not use steel wool or a steel brush on the stainless steel.

CAUTION:

Failure to unplug the fridge during cleaning could result in electrical shock or other personal injury.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and they should not affect the temperature of your fridge, as long as you avoid opening the door. If the power is going to be off for a longer period of time, it is recommended that you transfer all perishable/sensitive contents to a functional fridge or cooler. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary. Lay a towel down below the open front of the fridge in case any frost buildup melts and drains out.

VACATION TIME

Short vacations: Leave the fridge running during vacations that are shorter than three weeks.

Long vacations: If the fridge will not be used for a month or more, remove all items and turn it off. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary. Lay a towel down below the open front of the fridge in case any frost buildup melts and drains out.

MOVING YOUR APPLIANCE

1. Remove all contents.
2. Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
3. Turn the adjustable legs up to the base to avoid damaging them.
4. Tape the door shut.
5. Be sure the fridge stays secure in an upright position during transportation. Also, protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

- The appliance should be placed in the coolest location possible, away from heat-producing appliances and out of direct sunlight.
- Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents.
- Do not keep the door open any longer than necessary.
- Let hot foods cool to room temperature before storing them in the fridge.
- Do not overload the fridge, as it forces the compressor to run more frequently, increasing the power consumption.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the fridge, in order to prevent frost buildup.
- Do not line shelves with aluminum foil, wax paper or paper towels, as they will prevent proper air circulation.

TROUBLESHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service technician.

| Problem | Possible Causes | Solution |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| The fridge isn't working | It isn't connected to a power supply. | Plug in the fridge. |
| | The fridge isn't turned on. | Turn on the fridge. |
| | The circuit breaker is tripped, or a fuse has been blown. | Turn the circuit breaker back on, or replace the fuse. |
| The fridge isn't cold enough | The temperature is not set correctly. | Check the set temperature. |
| | The ambient temperature could require a lower temperature setting. | Set to a lower temperature. |
| | The door is being opened too often. | Do not open the door more often than necessary. |
| | The door was not closed completely. | Close door properly. |
| | The door is not hermetically sealed. | Check the door seal and clean or replace if it does not provide a proper seal. |
| | The condenser is too dirty. | Clean the condenser when necessary. |
| | The ventilation opening is blocked or too dusty. | Clear any obstructions and clean the dust. |
| The fridge turns itself on and off frequently | The room temperature is higher than normal. | Move the fridge to a cooler place. |
| | A large amount of food has been placed in the fridge. | Let the fridge run for a while to see if it reaches the set temperature. |
| | The door is being opened too often. | Do not open the door more often than necessary. |
| | The door was not closed completely. | Close door properly. |

| Problem | Possible Causes | Solution |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | The door is not hermetically sealed. | Check the door seal and clean or replace if it does not provide a proper seal. |
| The interior lighting doesn't work | It isn't connected to a power supply. | Plug in the fridge. |
| | The lighting is turned off. | Turn on the lighting by pressing the lighting button on the control panel. |
| | The circuit breaker is tripped, or a fuse has been blown. | Turn the circuit breaker back on, or replace the fuse. |
| The fridge is vibrating or shaking a lot during operation | The fridge is not properly leveled. | Level the fridge with the adjustable feet or casters. |
| The fridge is making too much noise | As the refrigerant flows through the fridge, you may hear rattling or gurgling noises. Both are normal. When temperature fluctuation occurs, the expansion and contraction of the inner walls of the fridge may cause popping or crackling noises, which are also normal. | |
| | The fridge is not properly leveled. | Level the fridge with the adjustable feet or casters. |
| The door will not close properly | The fridge is not properly leveled. | Level the fridge with the adjustable feet or casters. |
| | The door was reversed and not properly installed. | Check the door hinge and reassemble correctly. |
| | The gasket is dirty. | Clean the door gasket. |
| | The shelves are out of position. | Check the shelves and refit correctly to make sure they don't interfere with the door. |
| The fridge is beeping consistently | The door has been left open for more than 60 seconds. | Close the door and leave it closed for at least 15 minutes. |
| | The temperature has suddenly changed significantly from the set temperature. | Leave the door closed and wait for the unit to reach the set temperature. |

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

This appliance is covered by a limited manufacturer's warranty. For one year from the original date of purchase, the manufacturer will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials and workmanship, provided the appliance has been used under normal operating conditions as intended by the manufacturer.

Warranty Terms:

During the first year, any components of this appliance found to be defective due to materials or workmanship will be repaired or replaced, at the manufacturer's discretion, at no charge to the original purchaser. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs.

Warranty Exclusions:

The warranty will not apply if damage is caused by any of the following:

- Power failure
- Damage in transit or when moving the appliance
- Improper power supply such as low voltage, defective household wiring or inadequate fuses
- Accident, alteration, misuse or abuse of the appliance such as using non-approved accessories, inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extreme temperatures)
- Use in commercial or industrial applications
- Fire, water damage, theft, war, riot, hostility or acts of God such as hurricanes, floods, etc.
- Use of force or damage caused by external influences
- Partially or completely dismantled appliances
- Excess wear and tear by the user

Obtaining Service:

When making a warranty claim, please have the original bill of purchase with the purchase date available. Once confirmed that your appliance is eligible for warranty service, all repairs will be performed by a Newair™ authorized repair facility. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs. Replacement parts and/or units will be new, re-manufactured or refurbished and is subject to the manufacturer's discretion. For technical support and warranty service, please email support@newair.com.

Un nom de confiance

La confiance doit être gagnée et nous allons mériter la vôtre. La satisfaction du client est notre priorité.

De l'usine à l'entrepôt et de la surface de vente à votre domicile, les fabricants des produits Newair font la promesse de vous fournir des produits novateurs, un service exceptionnel et un soutien au moment où vous en avez le plus besoin.

Vous pouvez compter sur Newair

En votre qualité de fier propriétaire d'un produit Newair, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille. Notre entreprise n'utilise aucun robot, uniquement de véritables personnes pour vous livrer votre produit et de véritables personnes pour vous aider.

Contactez-nous

Veillez contacter notre équipe du service client avant de faire un retour dans votre magasin d'achat. Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions ou préoccupations!

Contactez-nous du lundi au vendredi de 8h à 4h HNP au:

Téléphone : 1 855 963-9247
Courriel : support@newair.com
En ligne : www.newair.com

Un membre de l'équipe vous répondra dans les 24 heures.

Suivez-nous :



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Caractéristiques | 21 |
| Enregistrer Votre Produit en Ligne | 22 |
| Consignes de Sécurité et Mises en Garde | 23 |
| Assemblage et Installation | 26 |
| Avant D'utiliser Votre Appareil | 26 |
| Installer le Réfrigérateur | 26 |
| Connexion Électrique | 27 |
| Rallonge Électrique | 28 |
| Installation de la Poignée en Acier Inoxydable | 28 |
| Mode D'emploi | 29 |
| Panneau de Contrôle | 29 |
| Verrou de Porte | 31 |
| Alarme "Porte Ouverte" | 31 |
| Nettoyage et Entretien | 32 |
| Nettoyage de Votre Réfrigérateur | 32 |
| Panne Électrique | 32 |
| Temps de Vacances..... | 33 |
| Déplacement de Votre Appareil | 33 |
| Conseils D'économie D'énergie | 33 |
| Dépannage | 34 |
| Garantie Limitée du Fabricant | 37 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NUMÉRO DE MODÈLE | NCR053SS00 |
| TENSION: | 110-120V |
| COURANT: | 1.3A |
| FRÉQUENCE: | 60Hz |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE: | 110W |
| CAPACITÉ DE CANETTE: | 160 canettes |
| CAPACITÉ DE RANGEMENT: | 5.3 pieds cubes |
| GAMME DE TEMPÉRATURE: | 32°F - 72°F |
| RÉFRIGÉRANT: | R600a |
| DIMENSIONS DU PRODUIT: | 23.60 po L x 25.50 po P (avec poignée) x 34.00 po H (avec roues) |

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE

Enregistrer votre produit Newair en ligne dès aujourd'hui!

Profitez de tous les avantages de l'enregistrement de votre produit :



Services et soutien

Faites un diagnostic des problèmes d'utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement



Avis de rappel

Restez à l'affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel



Promotions spéciales

Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de Newair

Enregistrer l'information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes :

newair.com/register

Alternativement, nous vous recommandons de joindre une copie de votre reçu de vente ci-dessous et de noter les informations suivantes, situées sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous aurez besoin de ces informations pour contacter le fabricant pour des demandes de service.

Date d'Achat: _____

Numéro De Série: _____

Numéro De Modèle: _____

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE



Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Toujours lire et obéir à tous les messages de sécurité. C'est le Symbole D'alerte De Sécurité. Le symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant vous tuer ou vous blesser, ainsi que d'autres personnes. Tous les messages de sécurité suivront le Symbole D'alerte De Sécurité et le mot **DANGER** ou **ATTENTION**.

DANGER signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des dommages importants au produit, des blessures graves, voire la mort.

Tous les messages de sécurité vous alerteront du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire le risque de blessure et vous indiqueront ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

SAUVEGARDES IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil, il doit être correctement positionné et installé comme décrit dans ce manuel. Veuillez donc le lire attentivement. Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes:



DANGER

- Branchez-le dans une prise à 3 broches mise à la terre, ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur et n'utilisez pas de rallonge.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé desservant uniquement votre appareil. N'utilisez pas de prises pouvant être éteintes à l'aide d'un commutateur ou d'une chaîne.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Ces émanations peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.

- Ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche lorsque vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation avant le nettoyage ou l'entretien. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer une partie de votre appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Pour tout autre problème, veuillez contacter le service clientèle à support@newair.com.



ATTENTION

SUIVEZ LES INDICATEURS D'AVERTISSEMENT CI-DESSOUS UNIQUEMENT LORSQU'IL S'APPLIQUE À VOTRE MODÈLE

- Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Ne pas le faire peut entraîner des blessures.
- Pour assurer une ventilation adéquate de votre appareil, l'avant de l'appareil doit être complètement dégagé.
- Choisissez un endroit bien ventilé avec des températures supérieures à 10°C (~50°F) et inférieures à 43°C (~110°F).
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité de fours, de grils ou d'autres sources de chaleur intense.
- L'appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d'eau et de drainage (le cas échéant) conformément aux codes en vigueur et aux codes locaux. Une alimentation électrique standard (110 V CA seulement, 60 Hz), correctement mise à la terre conformément au Code National De L'électricité et aux codes et ordonnances locaux, est requise.
- Ne pliez pas et ne pincez pas le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Il est important que l'appareil soit mis à niveau pour fonctionner correctement. Vous devrez peut-être faire plusieurs ajustements aux pieds ou aux roues pour le niveler.
- Toutes les installations doivent être conformes aux exigences du code de plomberie local (le cas échéant).
- Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pincés, pliés ou endommagés lors de l'installation.
- Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite après avoir allumé l'appareil pour la première fois.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants ni d'abrasifs à l'intérieur. Ces nettoyeurs peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel d'instructions.

- Gardez les doigts hors des zones de "pincement". Les dégagements entre la porte et le meuble sont nécessairement minces. Soyez prudent lorsque vous fermez la porte lorsque des enfants sont à proximité.

Attention: Risque De Piégeage D'enfants!

Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils jetés ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils "resteront là pendant quelques jours".

Avant de jeter votre ancien réfrigérateur, enlevez les portes et laissez les étagères en place de manière à ce que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur.

- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL



**Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
Avant de brancher le réfrigérateur, laissez-le debout pendant environ 24 heures.**

Cela réduira le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû aux manutentions pendant le transport.

Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.

Installez la poignée sur la porte, si elle n'est pas déjà fixée (voir les instructions détaillées ci-dessous).

INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Ce réfrigérateur est conçu pour être intégré ou autonome.

Placez votre réfrigérateur sur un sol suffisamment fort pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé. Pour mettre l'appareil à niveau, réglez les pieds de mise à niveau avant ou les vis sur les roues.

Assurez-vous que l'évent situé à l'avant de l'appareil n'est jamais recouvert ni obstrué.

Remarque: Il est recommandé de ne pas installer l'appareil à proximité d'un four, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Toute source de chaleur à proximité peut augmenter la consommation électrique. Ne pas installer dans un endroit où la température sera inférieure à 10°C (~50°F) ou supérieure à 43°C (~110°F). Pour des performances optimales, n'installez pas le réfrigérateur derrière une porte d'armoire et ne bloquez pas l'évent à l'avant.

Évitez d'installer le réfrigérateur n'importe où avec une humidité excessive.

Branchez le réfrigérateur dans une prise murale correctement mise à la terre. Ne branchez pas le réfrigérateur dans une multiprise ou une rallonge.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

ATTENTION

Une mauvaise utilisation de la fiche mise à la terre peut provoquer un choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez immédiatement le service clientèle à support@newair.com.

Ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de ce réfrigérateur est équipé d'une fiche à trois broches qui s'adapte à une prise murale standard à trois broches afin de minimiser les risques de choc électrique.

En aucun cas, ne coupez ou ne retirez la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre. Toute question relative à l'alimentation et / ou à la mise à la terre doit être adressée à un électricien agréé ou au service clientèle à support@newair.com.

Cet appareil nécessite une prise de courant standard mise à la terre à trois broches de 110 Volts CA 60Hz. Assurez-vous que la prise murale et le circuit ont été vérifiés par un électricien qualifié et que leur mise à la terre a été confirmée.

Si vous ne disposez que d'une prise murale à 2 broches, il est de votre responsabilité et obligation de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches correctement mise à la terre.

Pour éviter toute blessure accidentelle, le cordon doit être sécurisé derrière l'appareil et ne doit pas être exposé ni pendu.

Ce réfrigérateur doit toujours être branché sur sa propre prise électrique individuelle dont la tension nominale correspond à celle indiquée sur l'appareil. Cela permettra d'obtenir les meilleures performances et évitera également la surcharge des circuits de câblage de la maison, qui pourrait entraîner un risque d'incendie en cas de surchauffe. Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la tête de la fiche et retirez-la du réceptacle. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation usés ou endommagés. N'utilisez pas de cordon présentant des fissures ou des dommages dus à l'abrasion sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, contactez immédiatement le service clientèle à support@newair.com.

Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

RALLONGE ÉLECTRIQUE

En raison des risques de sécurité potentiels dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire que ce soit une rallonge d'appareil de type mise à la terre à 3 fils, répertoriée UL / CUL, dotée d'une fiche et d'une prise de mise à la terre et que les caractéristiques électriques du cordon soient de 110 volts. .


INSTALLATION DE LA POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

Pour installer la poignée, suivez les instructions ci-dessous:

1. Retirez le joint en caoutchouc du côté droit de l'intérieur de la porte (vous n'avez pas besoin de retirer le joint en entier, juste le côté qui recouvre les ouvertures pour les vis).
2. Retirez les vis du sac fourni. Faites passer les vis à travers les trous de l'intérieur jusqu'à ce qu'elles pénètrent à l'extérieur du cadre de la porte.
3. Alignez la poignée avec les deux vis, puis serrez les vis dans la poignée à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la poignée soit bien affleurée et bien serrée contre le cadre de la porte. **NE PAS** trop serrer les vis, comme vous pouvez endommager le cadre de la porte.

MODE D'EMPLOI

PANNEAU DE CONTRÔLE



1. Bouton d'augmentation de température et marche/arrêt de dégivrage (ce bouton ne réglera la température que si le bouton de réglage de la température est sélectionné en premier. Sinon, cela changera le réglage de dégivrage.) Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour activer/désactiver manuellement le mode de dégivrage.
2. Voyant "Refroidissement Actif" (indique que le compresseur est en marche)
3. Voyant "Dégivrage Actif". L'unité se dégivre automatiquement dans des conditions de fonctionnement normales. L'évaporateur derrière la paroi arrière de l'unité se dégivre automatiquement. Le condensat s'accumule dans le canal de drainage derrière la paroi arrière de l'unité et s'écoule à travers le trou de drainage dans le bac d'égouttage près du compresseur où il s'évapore. Cependant, le givre peut s'accumuler sur l'évaporateur si l'unité est ouverte à plusieurs reprises dans un endroit à forte chaleur ou forte humidité. Si ce modèle de givre ne disparaît pas dans les 24 heures, votre unité nécessitera un dégivrage manuel. Appuyez sur et maintenez enfoncé pendant 6 secondes, l'unité sera dégivré. Pour arrêter le dégivrage, répétez la même interaction.
4. Voyant "Lumières Allumées"
5. Bouton d'alimentation (appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'appareil sans avoir à débrancher le cordon d'alimentation)
6. Icône de commutateur °F et °C (appuyez et maintenez les deux boutons pour passer de F à C)

7. Bouton de réglage de température (appuyez une fois pour régler la température du tiroir sélectionné). Dès que votre température est sélectionnée, l'écran affichera la température sélectionnée pendant 5 secondes, puis reviendra à l'affichage de la température ambiante. Pour afficher la température réglée à tout moment, appuyez sur la touche (). La température réglée clignote dans la fenêtre d'affichage pendant 6 secondes. Après 6 secondes, la température à l'intérieur de l'unité réapparaîtra dans la fenêtre d'affichage.
(La température préréglée à l'usine est de 32°F).

- a) La plage de contrôle de température est de 32°F à 72°F.
- b) Si vous débranchez le réfrigérateur pendant qu'il fonctionne ou s'il y a une panne de courant, votre panneau de commande se souviendra de vos réglages et y reviendra une fois le courant rétabli.

8. "Alarme De Température". Une alarme sonore retentit si la température de rangement n'est pas suffisamment froide. L'affichage de la température clignote en même temps.

La cause de la température étant trop élevée peut être:

- Des aliments frais chauds ont été placés à l'intérieur
- Trop d'air ambiant chaud s'est écoulé lors du réarrangement et du retrait des articles rangés
- Panne de courant depuis un certain temps
- L'appareil est défectueux

L'alarme sonore s'arrête automatiquement et l'affichage de la température cesse de clignoter quand la température est suffisamment froide à nouveau.

9. Voyant "Evaporateur Actif"

10. Bouton de diminution de température et marche/arrêt de l'éclairage (ce bouton ne réglera la température que si le bouton réglage de température est sélectionné en premier. Sinon, cela changera le réglage de la lumière.) Appuyez une fois sur ce bouton pour activer/désactiver l'éclairage intérieur.

VERROU DE PORTE

Votre appareil est livré avec une serrure et une clé. Insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens antihoraire pour déverrouiller la porte. Pour verrouiller la porte, tournez la clé dans le sens horaire, en vous assurant que la goupille en métal est complètement engagée. Assurez-vous de garder vos clés dans un endroit sûr où elles ne seront pas facilement perdues.

ALARME “PORTE OUVERTE”

Votre appareil émettra des bips si la porte reste ouverte pendant plus de 60 secondes. Fermez la porte pour désactiver l'alarme.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

- Éteignez le réfrigérateur, débranchez-le et retirez tous les items, y compris les étagères.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude (environ 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude par 4 tasses d'eau).
- Lavez les étagères avec une solution détergente douce.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer la zone où se trouvent les commandes ou tout autre endroit sur ou à proximité de composants électriques.
- Lavez l'extérieur du réfrigérateur avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.
- Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable approuvé pour nettoyer le cadre de la porte et la poignée. Ne pas utiliser de laine d'acier ou une brosse en acier sur l'acier inoxydable.

MISE EN GARDE:

Si vous ne débranchez pas le réfrigérateur pendant le nettoyage, vous risquez de vous électrocuter ou de vous blesser.

PANNE ÉLECTRIQUE

La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et elles ne devraient pas affecter la température de votre réfrigérateur si vous évitez d'ouvrir la porte. Si l'alimentation est coupée pendant une période prolongée, il est recommandé de transférer tous les contenus périssables / sensibles dans un réfrigérateur fonctionnel ou une glacière. Pour éviter les odeurs et les moisissures, laissez la porte légèrement ouverte en la bloquant si nécessaire. Étendez une serviette au-dessous de l'avant du réfrigérateur au cas où toute accumulation de givre fondrait et s'écoulerait.

TEMPS DE VACANCES

Vacances courtes: Laissez le réfrigérateur en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.

Longues vacances: Si le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant un mois ou plus, retirez tous les articles et éteignez-le. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et les moisissures, laissez la porte légèrement ouverte en la bloquant si nécessaire. Étendez une serviette au-dessous de l'avant du réfrigérateur au cas où toute accumulation de givre fondrait et s'écoulerait.

DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Enlevez tout le contenu.
2. Fixez solidement tous les objets non fixés (tablettes) à l'intérieur de votre appareil avec du ruban adhésif.
3. Tournez les pieds réglables jusqu'à la base pour éviter de les abîmer.
4. Fixez la porte fermée avec du ruban adhésif.
5. Assurez-vous que le réfrigérateur reste bien en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- L'appareil doit être placé dans l'endroit le plus frais possible, à l'écart des appareils générant de la chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement ventilé. Ne couvrez jamais les bouches d'aération.
- Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les conserver au réfrigérateur.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur, car il oblige le compresseur à fonctionner plus fréquemment, ce qui augmente la consommation électrique.
- Assurez-vous d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer au réfrigérateur, afin d'éviter l'accumulation de givre.
- Ne recouvrez pas les étagères de papier aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout, car ils empêcheraient une bonne circulation de l'air.

DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants, ce qui vous évite de perdre du temps en communication avec le service clientèle. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si le problème que vous rencontrez à une solution simple.

| Problème: | Causes possibles | Solution |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réfrigérateur ne fonctionne pas | Il n'est pas connecté à une source d'alimentation. | Branchez le réfrigérateur. |
| | Le réfrigérateur n'est pas allumé. | Allumez le réfrigérateur. |
| | Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté. | Remettez le disjoncteur en marche ou remplacez le fusible. |
| Le réfrigérateur n'est pas assez froid | La température n'est pas réglée correctement. | Vérifiez la température réglée. |
| | La température ambiante peut nécessiter un réglage de température inférieur. | Réglez sur une température inférieure. |
| | La porte est ouverte trop souvent. | N'ouvrez pas la porte plus souvent que nécessaire. |
| | La porte n'était pas complètement fermée. | Fermez la porte correctement. |
| | La porte n'est pas fermée hermétiquement. | Vérifiez le joint de la porte et nettoyez-le ou remplacez-le s'il ne fournit pas un joint adéquat. |
| | Le condenseur est trop sale. | Nettoyez le condenseur si nécessaire. |
| | L'ouverture de ventilation est bloquée ou trop poussiéreuse. | Dégagez toute obstruction et nettoyez la poussière. |
| Le réfrigérateur s'allume et s'éteint fréquemment | La température de la pièce est supérieure à la normale. | Déplacez le réfrigérateur dans un endroit plus frais. |
| | Une grande quantité de nourriture a été placée dans le réfrigérateur. | Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant quelque temps pour voir s'il atteint la température définie. |
| | La porte est ouverte trop souvent. | N'ouvrez pas la porte plus souvent que nécessaire. |

| Problème: | Causes possibles | Solution |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | La porte n'était pas complètement fermée. | Fermez la porte correctement. |
| | La porte n'est pas fermée hermétiquement. | Vérifiez le joint de la porte et nettoyez-le ou remplacez-le s'il ne fournit pas un sceau approprié. |
| L'éclairage intérieur ne fonctionne pas | Il n'est pas connecté à une source d'alimentation. | Branchez le réfrigérateur. |
| | L'éclairage est éteint. | Allumez l'éclairage en appuyant sur le bouton d'éclairage du panneau de commande. |
| | Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté. | Remettez le disjoncteur en marche ou remplacez le fusible. |
| Le réfrigérateur vibre ou tremble beaucoup pendant le fonctionnement | Le réfrigérateur n'est pas bien nivelé. | Mettez le réfrigérateur à niveau avec les pieds réglables ou les roulettes. |
| Le réfrigérateur fait trop de bruit | Lorsque le réfrigérant circule dans le réfrigérateur, vous pouvez entendre des bruits de cliquetis ou de gargouillis. Les deux sont normaux. En cas de fluctuation de la température, la dilatation et la contraction des parois internes du réfrigérateur peuvent provoquer des bruits d'éclatement ou de craquement, également normaux. | |
| | Le réfrigérateur n'est pas bien nivelé. | Mettez le réfrigérateur à niveau avec les pieds réglables ou les roulettes. |
| La porte ne se ferme pas correctement | Le réfrigérateur n'est pas bien nivelé. | Mettez le réfrigérateur à niveau avec les pieds réglables ou les roulettes. |
| | La porte était inversée et mal installée. | Vérifiez la charnière de la porte et remontez-la correctement. |
| | Le joint est sale. | Nettoyez le joint de la porte. |
| | Les étagères sont mal positionnées. | Vérifiez les étagères et remontez-les correctement pour s'assurer qu'elles ne nuisent pas à la porte. |
| Le réfrigérateur sonne régulièrement | La porte est restée ouverte pendant plus de 60 secondes. | Fermez la porte et laissez-la fermée pendant au moins 15 minutes. |

| Problème: | Causes possibles | Solution |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | La température a brusquement changé de manière significative par rapport à la température définie. | Laissez la porte fermée et attendez que l'appareil atteigne la température définie. |

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui s'avèreraient défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-d'œuvre, pourvu que l'appareil ait été utilisé dans des conditions normales recommandées par le fabricant.

Conditions de la garantie :

Au cours de la première année, toutes les composantes de l'appareil défectueuses en raison d'un vice de matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport.

Exclusions de la garantie :

La garantie ne s'applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes :

- Panne de courant
- Dommages pendant le transport ou le déplacement de l'appareil
- Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles inadaptés
- Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l'usage de l'appareil comme l'utilisation d'accessoires non agréés, une circulation d'air insuffisante dans la pièce ou des conditions d'utilisation anormales (températures extrêmes)
- Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles
- Incendie, dégâts d'eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes naturelles comme les ouragans, inondations, etc.
- Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures
- Appareils partiellement ou complètement désassemblés
- Usure excessive par l'utilisateur

Pour obtenir des services :

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale indiquant la date d'achat. Après avoir reçu la conformation que votre appareil est admissible à la garantie, toutes les réparations doivent être effectuées par un atelier de réparation Newair™ agréé. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement seront à l'état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com

Un Nombre en el que Puedes Confiar

La confianza debe ganarse y nosotros nos ganaremos la suya. La felicidad del cliente es el centro de nuestro negocio.

Desde la fábrica hasta el almacén, desde el piso de ventas hasta su hogar, toda la familia Newair se compromete a brindar productos innovadores, un servicio excepcional y asistencia cuando más lo necesite.

Cuente con Newair

Como orgulloso propietario de Newair, bienvenido a nuestra familia. Aquí no hay robots, personas reales enviaron su producto y personas reales están aquí para ayudarlo.

Contáctenos

Por favor contacte a nuestro equipo de atención a clientes antes de realizar una devolución de producto. Estaremos felices de poder ayudar con cualquier pregunta o duda.

Lun-Vie de 8-4 (Hora del Pacífico)

Llame: 1-855-963-9247
Email: support@newair.com
En Línea: www.newair.com

Un miembro de nuestro equipo le responderá dentro de un lapso de 24 hrs.

Síguenos:



[Facebook.com/newairusa](https://www.facebook.com/newairusa)



[Instagram.com/newairusa](https://www.instagram.com/newairusa)



[YouTube.com/newairusa](https://www.youtube.com/newairusa)



[Twitter.com/newairusa](https://www.twitter.com/newairusa)

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| Especificaciones Técnicas | 40 |
| Registre su Producto en Línea | 41 |
| Advertencias e Información de Seguridad | 42 |
| Montaje e Instalación | 45 |
| Antes de Usar su Refrigerador | 45 |
| Instalar la Unidad | 45 |
| Conexión Eléctrica | 46 |
| Cable de Extensión | 47 |
| Instalación de la Manija de Acero Inoxidable | 47 |
| Instrucciones de Uso | 48 |
| Panel de Control | 48 |
| Cerradura de la Puerta | 50 |
| Alarma Puerta Abierta | 50 |
| Limpieza y Mantenimiento | 51 |
| Limpieza de la Unidad | 51 |
| Corte de Energía | 51 |
| Tiempo de Vacaciones | 52 |
| Mover el Aparato | 52 |
| Consejos de Ahorro de Energía | 52 |
| Solución de Problemas | 53 |
| Garantía del Fabricante | 56 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MODELO No. | NCR053SS00 |
| VOLTAJE: | 110-120V |
| CORRIENTE: | 1.3A |
| FRECUENCIA: | 60Hz |
| CONSUMO DE ENERGÍA: | 110W |
| CAPACIDAD: | 160 latas |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: | 5.3 pies cúbicos |
| RANGO DE TEMPERATURA: | 32°F - 72°F |
| REFRIGERANTE: | R600a |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO: | 23.60" Ancho x 25.50" Profundidad (c/manija) x 34.00" Altura (c/ruedas) |

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA

¡Registre su producto Newair en línea hoy!

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos:



Servicio y soporte

Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa



Notificaciones

Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por medio de notificaciones



Promociones especiales

Inscríbase para recibir promociones y ofertas de Newair

Registrar la información de tu producto en línea de forma segura y en menos de 2 minutos:

newair.com/register

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para consultas de servicio.

Fecha de Compra: _____

Número de Serie: _____

Número del modelo: _____

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.



Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su unidad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad. Este es el símbolo de alerta de seguridad. El símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden herir gravemente a usted y otros.

Todos los mensajes de seguridad serán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra **PELIGRO** o **ADVERTENCIA**.

PELIGRO significa que el hecho de no hacer caso a esta declaración de seguridad puede resultar en lesiones personales graves o la muerte.

ADVERTENCIA significa que el hecho de no tener en cuenta esta declaración de seguridad puede resultar en daños extensos en el producto, lesiones personales graves o la muerte.

Todos los mensajes de seguridad le alertarán sobre el peligro potencial, le dirán cómo reducir la posibilidad de heridas, y le permitirán saber lo que puede suceder si las instrucciones no se siguen.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de que el aparato sea utilizado, debe estar correctamente colocado e instalado como se describe en este manual, así que por favor lea el manual cuidadosamente. Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas al utilizar el aparato, siga las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:



PELIGRO

- Enchufe a una toma con conexión a tierra de 3 puntas, no retire la punta de conexión a tierra, no utilice un adaptador y no utilice un cable de extensión.
- Se recomienda utilizar un circuito separado que sirva únicamente a su aparato. No utilice tomas de corriente que puedan apagarse mediante un interruptor o una cadena de tracción.
- Nunca limpie las piezas de los aparatos con fluidos inflamables. Estos humos pueden crear un peligro de incendio o explosión.

- No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las inmediaciones de este o cualquier otro aparato. Los humos pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- No conecte ni desconecte el enchufe cuando las manos estén mojadas.
- Desconecte el aparato o desconecte la alimentación antes de limpiarlo o repararlo. Si no lo hace, puede resultar en una descarga eléctrica o la muerte.
- No intente reparar ni reemplazar ninguna parte de su aparato a menos que se recomiende específicamente en este manual. Para cualquier otro problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en support@newair.com.



ADVERTENCIA - SIGA LAS LLAMADAS DE ADVERTENCIA A CONTINUACIÓN SOLO CUANDO SEA APLICABLE A SU MODELO

- Utilice dos o más personas para moverse e instalar la unidad. No hacerlo puede resultar en lesiones.
- Para garantizar una ventilación adecuada para su aparato, la parte frontal de la unidad debe estar completamente despejada.
- Elija un área bien ventilada con temperaturas por encima de 50 ° F (~10 ° C) y por debajo de 110° F (~43 ° C).
- El aparato no debe estar ubicado al lado de hornos, parrillas u otras fuentes de calor alto.
- El aparato deberá estar dotado de todas las conexiones eléctricas, de agua y de desagüe (si procede) de conformidad con los códigos estatales y locales. Se requiere un suministro eléctrico estándar (solo 110 V AC, 60 Hz), debidamente conectado a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales.
- No se enrosque ni pellizque el cable de alimentación del aparato.
- Es importante que el aparato sea nivelado para trabajar correctamente. Es posible que deba hacer varios ajustes en los pies o las ruedas para nivelarlo.
- Todas las instalaciones deben estar de acuerdo con los requisitos del código de fontanería local (si procede).
- Asegúrese de que las tuberías no se pellizquen, se enrosquen o dañen durante la instalación.
- Compruebe si hay fugas de cualquier tipo después de encender el aparato por primera vez.
- Nunca permita que los niños operen, jueguen o se arrastren junto al aparato.
- No utilice agentes de limpieza a base de solventes o abrasivos en el interior. Estos limpiadores pueden dañar o decolorar el interior.

- Utilice este aparato sólo para el propósito para el cual fue diseñado como se describe en este manual de instrucciones.
- Mantenga los dedos fuera de las áreas de "punto de pellizco". Los espacios libres entre la puerta y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga cuidado de cerrar la puerta cuando los niños estén cerca.

Atención: ¡Riesgo de atrapamiento infantil!

El atrapamiento y la asfixia de los niños no son problemas del pasado.

Electrodomésticos abandonados o fuera de uso siguen siendo peligrosos.

Antes de desechar su refrigerador viejo, fije las puertas y los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

MONTAJE E INSTALACIÓN

ANTES DE USAR SU REFRIGERADOR



**Retire el embalaje exterior e interior.
Antes de enchufar la unidad, déjela reposar en posición vertical durante aproximadamente 24 horas.**

Hacer esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración de la manipulación durante el transporte.

Limpie la superficie interior con agua tibia con un paño suave.

Instale la manija en la puerta, si aún no está conectada (consulte las instrucciones detalladas a continuación)

INSTALAR LA UNIDAD

Esta unidad está diseñada para ser empotrada o instalada independientemente.

Coloque su refrigerador en un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando esté completamente cargado. Para nivelar la unidad, ajuste las patas de nivelación delanteras, o los tornillos de las ruedas.

Asegúrese de que la salida de aire en la parte delantera del electrodoméstico no sea nunca cubierto o bloqueado de ninguna manera.

Nota: Se recomienda que no instale el aparato cerca de un horno, radiador u otra fuente de calefacción. Fuentes de calor cercanas pueden aumentar el consumo eléctrico. No instale en un lugar donde la temperatura caerá por debajo de 50 ° F (~10 ° C) o por encima de 110° F(~43°C). Para obtener el mejor rendimiento, no instale la unidad dentro de un gabinete cerrado ni bloquee la ventilación en la parte delantera.

Evite instalar la unidad en cualquier lugar con exceso de humedad.

Enchufe la unidad en una toma de corriente correctamente conectada a tierra. No enchufe la nevera en una tira de alimentación o cable de extensión.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe conectado a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente en support@newair.com.

Esta unidad debe estar correctamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de esta unidad está equipado con un enchufe de tres puntas que se ajusta a cualquier entrada estándar de tres puntas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

No corte ni retire bajo ninguna circunstancia la tercera punta (de tierra) del cable de alimentación suministrado. Por seguridad personal, este aparato debe estar correctamente conectado a tierra. Cualquier pregunta relacionada con la energía y / o puesta a tierra debe dirigirse a un electricista certificado o al departamento de servicio al cliente en support@newair.com.

Este aparato requiere una toma de corriente a tierra estándar de 110 voltios AC de 60 Hz. Asegúrese de que la toma de corriente y el circuito hayan sido revisados por un electricista calificado y confirmados para ser puesto a tierra correctamente.

Si sólo un se encuentra disponible una entrada de 2 puntas para el aparato, es su responsabilidad y obligación reemplazado por un enchufe de pared de 3 puntas correctamente conectado a tierra.

Para evitar lesiones accidentales, el cable debe estar asegurado detrás del aparato y no dejarse expuesto o colgado.

Esta unidad siempre debe estar conectado a su propia toma de corriente individual que tiene una tensión nominal que coincide con la etiqueta de clasificación en el aparato. Esto permitirá el mejor rendimiento y también evitará la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa que podrían causar un peligro de incendio por sobrecalentamiento. Nunca desconecte la unidad tirando del cable de alimentación. Siempre tome la clavija con firmeza y tire directamente del receptáculo. Inmediatamente repare o reemplace todos los cables de alimentación que se hayan dañado de alguna manera. No use un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en cualquier extremo. Si tiene alguno de estos problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente en support@newair.com.

Al mover el aparato, tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación.


CABLE DE EXTENSIÓN

Debido a los posibles peligros para la seguridad en determinadas condiciones, se recomienda encarecidamente que no utilice un cable de extensión con este aparato. Sin embargo, si debe utilizar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea un cable de extensión de dispositivo con conexión a tierra UL / CUL de 3 hilos que tenga un enchufe y salida de tipo de puesta a tierra y que la calificación eléctrica del cable sea de 110 voltios.

INSTALACIÓN DE LA MANIJA DE ACERO INOXIDABLE


Para instalar la manija, siga las siguientes instrucciones:

4. Retire la junta de goma del lado derecho del interior de la puerta (no es necesario quitar toda la junta, solo el lado que cubre las aberturas de los tornillos).
5. Retire los tornillos de la bolsa incluida. Coloque los tornillos a través de los agujeros desde el interior hasta que se asomen a través de la parte delantera exterior del marco de la puerta.
6. Alinee la manija con los dos tornillos, luego apriete los tornillos en la manija usando un destornillador hasta que la manija esté al ras y asegurada firmemente contra el marco de la puerta. NO apriete en exceso los tornillos, ya que puede causar daños en el marco de la puerta.



INSTRUCCIONES DE USO

PANEL DE CONTROL



1. Botón de aumento de temperatura y encendido/apagado de descongelación (este botón solo ajustará la temperatura si primero se selecciona el botón de ajuste de temperatura. De lo contrario, cambiará la configuración de descongelación.) Mantenga presionado este botón durante 6 segundos para activar o desactivar manualmente el modo de descongelación.
2. Luz indicadora "Enfriamiento activo" (indica que el compresor está funcionando)
Luz indicadora "Descongelación activa". La unidad se descongelará automáticamente en condiciones de operación normales, gracias al evaporador en la parte trasera de la unidad. El condensador conecta con el canal de drenaje detrás de la unidad y deja fluir el líquido generado hasta la bandeja de goteo donde se evaporará. Si la unidad de encuentra en un ambiente de mucho calor o humedad, se puede acumular escarcha en el evaporador. Si esto no se resuelve automáticamente en un lapso de 24 hrs., la unidad requerirá descongelarse manualmente. Presione por 6 segundos el botón de descongelamiento para que la unidad inicie el proceso, para detenerlo presione nuevamente.
3. Luz indicadora "Luces encendidas"
4. Botón de encendido (mantenga presionado para encender o apagar la unidad sin tener que desenchufar el cable de alimentación)
5. Icono de interruptor °F y °C (mantenga presionados ambos botones para cambiar de F a C)

6. Botón de ajuste de temperatura (pulse una vez para ajustar la temperatura del cajón seleccionado). Una vez que se selecciona la temperatura, la pantalla parpadeará mostrando la temperatura seleccionada durante 5 segundos, luego volverá a mostrar la temperatura ambiente. Para visualizar la temperatura seleccionada en cualquier momento presione el botón. La temperatura seleccionada se mostrará en la pantalla de visualización por 6 segundos, pasado ese tiempo, la temperatura interna de la unidad aparecerá en la pantalla. (La temperatura predeterminada de fábrica es de 32 F)
 - a. El rango de temperatura de la unidad es de 32°F to 72°F.
 - b. Si desenchufa la nevera mientras está en funcionamiento, o si hay un corte de energía, su panel de control recordará su configuración y volverá a ella una vez que se restaure la energía.
7. Disminución de la temperatura y botón de encendido/apagado de la iluminación (este botón solo ajustará la temperatura si primero se selecciona el botón de ajuste de temperatura. De lo contrario, cambiará la configuración de la luz). Presione este botón una vez para activar / desactivar las luces interiores.
8. "Alarma de Temperatura". Una alarma sonará si la temperatura interna de la unidad no es suficientemente baja. La temperatura interna actual se mostrará intermitentemente en la pantalla. La causa de que la temperatura haya subido puede ser alguna de las siguientes:
 - Comida muy caliente se guardó dentro de la unidad
 - Al mover o acomodar elementos dentro de la unidad entró aire caliente a la unidad
 - Falla de la energía
 - La unidad es defectuosaEl sonido de alarma se detendrá automáticamente y la temperatura dejará de aparecer en la pantalla cuando la temperatura sea suficientemente fría de nuevo.
9. Luz indicadora "Evaporador activo"
10. Botón de disminución de temperatura y encendido/apagado de luz (este botón solo ajustará la temperatura, si el botón de ajuste de temperatura fue seleccionado primero. De otra manera solo cambiará la luz interior). Presione este botón una vez para encender o apagar la luz interior. La unidad está equipada con una luz interior que se encenderá cuando el cajón se abra, al mismo tiempo se detendrá el abanico interior.

CERRADURA DE LA PUERTA

Su unidad cuenta con una cerradura y llave. Inserte la llave en la cerradura y gire en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la puerta. Para bloquear la puerta, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose de que el pasador de metal este enganchado completamente. Asegúrese de guardar sus llaves en un lugar seguro donde no se pierdan fácilmente.

ALARMA "PUERTA ABIERTA"

Su unidad comenzará a sonar si la puerta se deja abierta durante más de 60 segundos. Cierre la puerta para desactivar la alarma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Apague la alimentación, desenchufe la unidad y retire todos los artículos, incluidos las repisas.
- Limpie las superficies internas con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por 4 tazas de agua).
- Limpie las repisas con una solución de detergente suave.
- Retire el exceso de agua de la esponja o el paño antes de limpiar el área donde se encuentran los controles, o cerca de las partes eléctricas.
- Limpie el exterior de la unidad con agua tibia y un detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño limpio y suave.
- Use un limpiador de acero inoxidable aprobado para limpiar el marco y la manija de la puerta. No use un estropajo o un cepillo metálico en el acero inoxidable.

PRECAUCION:

Si no se desenchufa la unidad durante la limpieza, se podría producir una descarga eléctrica u otro tipo de peligro.

CORTE DE ENERGÍA

La mayoría de los cortes de energía se corrigen en pocas horas y no deben afectar a la temperatura de su refrigerador, siempre y cuando evite abrir la puerta. Si la alimentación va a estar apagada durante un período de tiempo más largo, se recomienda que transfiera todos los contenidos perecederos a una nevera o refrigerador funcional. Para evitar el olor y el crecimiento de moho, deje la puerta abierta ligeramente, bloqueándola si es necesario. Ponga una toalla debajo de la parte delantera abierta de la nevera en caso de que cualquier acumulación de escarcha se derrita y se escurra.

TIEMPO DE VACACIONES

Vacaciones cortas: Deje la nevera funcionando durante las vacaciones que son más cortas que tres semanas.

Largas vacaciones: Si la nevera no se va a utilizar durante un mes o más, retire todos los artículos y apague. Limpie y seque el interior a fondo. Para evitar el olor y el crecimiento de moho, deje la puerta abierta ligeramente, bloqueándola si es necesario. Ponga una toalla debajo de la parte delantera abierta de la nevera en caso de que cualquier acumulación de escarcha se derrita y se escurra.

MOVER EL APARATO

6. Quitar todo el contenido.
7. Fije de forma segura todos los artículos sueltos (repisas) dentro de su unidad.
8. Gire las patas ajustables hasta la base para evitar accidentes.
9. Fije la puerta con cinta adhesiva.
10. Asegúrese de que la unidad se mantenga en posición vertical durante el transporte. Además, proteja el exterior del aparato con una manta o un artículo similar.

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

- El aparato debe colocarse en el lugar más fresco posible, lejos de los aparatos que producen calor y fuera de la luz solar directa.
- Asegúrese de que la unidad esté adecuadamente ventilada. Nunca cubra las salidas de aire.
- No mantenga la puerta abierta más tiempo del necesario.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de almacenarlos en la nevera.
- No sobrecargue la nevera, ya que obliga al compresor a funcionar con más frecuencia, aumentando el consumo de energía.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en la nevera, para evitar la acumulación de escarcha.
- No forre las repisas con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel, ya que impedirán la circulación adecuada del aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede resolver muchos problemas comunes fácilmente, ahorrándole el costo del tiempo dedicado a comunicarse con el servicio al cliente. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si el problema al que se enfrenta tiene una solución simple.

| problema | Posibles causas | solución |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| El refrigerador no está trabajando | No está conectado a una fuente de alimentación. | Enchufa la unidad. |
| | La unidad no está encendida. | Encienda la unidad. |
| | El disyuntor se dispara, o un fusible no funciona. | Vuelva a encender el disyuntor o sustituya el fusible. |
| El refrigerador no está lo suficientemente frío | La temperatura no se establece correctamente. | Compruebe la temperatura establecida. |
| | La temperatura ambiente podría requerir un ajuste de temperatura más bajo. | Ajuste a una temperatura más baja. |
| | La puerta se abre con demasiada frecuencia. | No abra la puerta más a menudo de lo necesario. |
| | La puerta no está completamente cerrada. | Cierre la puerta correctamente. |
| | La puerta no está herméticamente sellada. | Compruebe el sello de la puerta, limpie o reemplácelo si no proporciona un sello adecuado. |
| | El condensador está demasiado sucio. | Limpie el condensador cuando sea necesario. |
| | La abertura de ventilación está bloqueada o demasiado polvorienta. | Limpie cualquier obstrucción y limpie el polvo. |

| problema | Posibles causas | solución |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| La unidad se enciende y apaga con frecuencia | La temperatura ambiente es más alta de lo normal. | Mueva la unidad a un lugar más fresco. |
| | Se ha colocado una gran cantidad de alimentos en la unidad. | Deje que la unidad funcione durante un tiempo para ver si alcanza la temperatura establecida. |
| | La puerta se abre con demasiada frecuencia. | No abra la puerta más a menudo de lo necesario. |
| | La puerta no estaba completamente cerrada. | Cierre la puerta correctamente. |
| | La puerta no está herméticamente sellada. | Revise el sello de la puerta y limpie o reemplace si no proporciona un sello adecuado. |
| La iluminación interior no funciona | No está conectado a una fuente de alimentación. | Enchufe la unidad. |
| | La iluminación está apagada. | Encienda la iluminación pulsando el botón de iluminación del panel de control. |
| | El disyuntor se dispara, o un fusible no funciona. | Vuelva a encender el disyuntor o sustituya el fusible. |
| La unidad está vibrando mucho durante la operación | La unidad no está correctamente nivelada. | Nivele la unidad con los pies o ruedas ajustables. |
| La nevera está haciendo demasiado ruido | A medida que el refrigerante fluye a través de la nevera, es posible que escuche ruidos de traqueteo o gorgeo. Ambos son normales. Cuando se produce una fluctuación de temperatura, la expansión y contracción de las paredes internas de la nevera puede causar ruidos de estallido o crepitar, que también son normales. | |
| | La unidad no está correctamente nivelada. | Nivele la unidad con los pies o ruedas ajustables. |

| problema | Posibles causas | solución |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La puerta no se cierra correctamente | La unidad no está correctamente nivelada. | Nivele la unidad con los pies o ruedas ajustables. |
| | La puerta estaba invertida o no estaba correctamente instalada. | Compruebe la bisagra de la puerta y vuelva a montar correctamente. |
| | La junta está sucia. | Limpie la junta de la puerta. |
| | Las repisas están fuera de posición. | Revise las repisas y reacondicione correctamente para asegurarse de que no interfieran con la puerta. |
| El refrigerador emite un pitido constantemente | La puerta se ha dejado abierta durante más de 60 segundos. | Cierre la puerta y déjela cerrada durante al menos 15 minutos. |
| | La temperatura ha cambiado repentinamente significativamente de la temperatura establecida. | Deje la puerta cerrada y espere a que la unidad alcance la temperatura establecida. |

GARANTIA DEL FABRICANTE

Este aparato está cubierto por una garantía limitada del fabricante. Durante un año a partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en las condiciones de funcionamiento normales previstas por el fabricante.

Términos de garantía:

Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte.

Exclusiones de garantía:

La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes:

- Fallo de alimentación
- Daños durante el transporte o al mover el aparato
- Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico defectuoso o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato como el uso de accesorios no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas extremas)
- Uso en aplicaciones comerciales o industriales
- Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos como huracanes, inundaciones, etc.
- Uso de fuerza o daño causado por influencias externas
- Aparatos parcial o totalmente desmontados
- Exceso de desgaste por parte del usuario

Obtención del servicio:

Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con la fecha de compra. Una vez confirmado que su electrodoméstico es elegible para el servicio de garantía, todas las reparaciones serán realizadas por un centro de reparación autorizado de Newair™. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de reemplazo serán nuevas, refabricadas o reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante. Para soporte técnico y servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newair.com.