

Dishwasher Instruction Manual

FDWBI8004-24S



CONTENTS

Please carefully read this manual before using the dishwasher, it will help you use and maintain the dishwasher properly.

01	①	Customer Care
02	②	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
03	③	FEATURES OF YOUR NEW DISHWASHER
	③	Specifications
	④	Filter System
	④	Smart Wash System
04	⑥	OPERATING INSTRUCTIONS
	⑥	Control panel
	⑦	Cycle Chart
05	⑧	PREPARING AND LOADING DISHES
	⑨	Loading the Lower Basket
	⑨	Loading the Upper Basket
	⑩	Loading the Silverware Basket
	⑩	Adding a Dish
	⑪	Filling the detergent dispenser
06	⑫	Filling the rinse aid reservoir
	⑬	USER MAINTENANCE
	⑬	Cleaning the Exterior
	⑬	Cleaning the Interior
07	⑭	Cleaning the Nozzles
	⑮	TROUBLESHOOTING

Customer Care

Thank you for purchasing a FORNO product. Please read the entire instruction manual before operating your new appliance for the first time. Whether you are an occasional user or an expert, it will be beneficial to familiarize yourself with the safety practices, features, operation and care recommendations of your appliance.

Both the model and serial number are listed inside the product. For warranty purposes, you will also need the date of purchase. Record this information below for future reference.

SERVICE INFORMATION

Model Number:

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your appliance.

Serial Number:

If you received a damaged appliance, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the appliance

Date of Purchase:

Purchase Address & Phone:

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists the causes of minor operating problems that you can correct yourself.

SERVICE IN CANADA:

Keep the instruction manual handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call our Customer Service: 1-800-561-7265

Or email: service@distinctive-online.com

SERVICE IN THE UNITED STATES:

Keep the instruction manual handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call our Customer Service: 1-866-231-8893

Or email: info@forno.ca

Digital instruction manual can be downloaded from www.forno.ca

If your appliance ever requires servicing, be sure to use a **FORNO** Factory Certified Service provider recommended by our customer care center. All Factory Certified Service providers are carefully selected and thoroughly trained by us.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

WARNING

For your safety, please follow the information in this manual to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to help prevent property damage or personal injury.

Proper installation

Please install your dishwasher properly, following the installation guide.

- Water supply inlet temperature should be between 120°F and 149°F.
- Dispose of the discarded appliance and packing material properly.
- The dishwasher must be properly grounded, or it can be an electric shock hazard. PERMANENTLY CONNECTED is allowed.
- If there is any damage to the Dishwasher, please contact to your Dealer, and do not attempt to repair or replace any part by yourself.


Basic precaution before use

- Read all instructions before using the dishwasher.
- The manual does not cover every possible condition and situation that may occur.
- Use the dishwasher only for its intended purpose as described in this manual.
- When loading items to be washed:
 - Load sharp items and knives so that they are not likely to damage the door seal and tub.
 - Load sharp items and knives with the handles up to reduce the risk of injury.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe. If not indicated, check with the manufacturer for recommendations, as items that are not dishwasher safe may melt and create a potential fire hazard.
- If the dishwasher drains in to a food disposer, make sure disposer is completely empty before running the dishwasher.
- Do not tamper with the controls.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not touch the heating element during or immediately after use, especially if the sanitize option has been selected.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on a dishwasher.
- Do not let children abuse, sit, or stand on door or racks of the dishwasher.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using dishwasher, turn on all hot water faucets and let water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. Hydrogen gas is flammable. Do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Use only detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children.
- Keep young children and infants away from dishwasher when it is operating.
- Do not use the dishwasher if it has a damaged power line or plug, and do not plug the dishwasher into a damaged outlet. Failure to follow these instructions may result in electrical shock.
- Remove the door of the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.

FEATURES OF YOUR NEW DISHWASHER

Specification

Capacity	10 place settings
Dimension	23.5 x 22.6 x 32.4 inches (W x D x H)
Power Supply	120 Volts, 60Hz
Rated power usage	Wash motor 100W Heater 700W
Water Feed Pressure	5.8 ~ 145 psi (0.04 ~ 1MPa)



1 Lock

2 Upper Basket

3 Upper Spray Arm

4 Cutlery Basket

5 Lower Basket


6 Cup Shelf

7 Heating Element

FEATURES OF YOUR NEW DISHWASHER



Filter System

Your dishwasher has a multiple-filter system. The system is composed of three mesh filters. They can separate soiled water and clean water in different chambers. The multiple filter system helps your dishwasher to achieve better performance with less water and less energy.



Smart Wash System

Your dishwasher has a Smart Wash System. When a partial load of lightly soiled dishes is placed in the unit, a wash cycle similar to a short wash will automatically be performed. When a full load of heavily soiled dishes is placed in the unit, a heavy wash cycle will automatically be performed. The dishwasher can determine the type of cycle required to clean the dishes and will clean efficiently every time.



FEATURES OF YOUR NEW DISHWASHER

How your dishwasher cleans

Your dishwasher cleans by spraying a mixture of hot water and detergent through the spray arms against soiled surfaces.

The dishwasher fills with water, covering the filter area. Water is then pumped through the multiple filters and spray arms. Separated soil particles go down the drain as the water is pumped out and replaced with clean water.

The number of water fills will vary with the cycle being used.

Getting Started

1. Load the dishwasher (See Dish Preparation and Loading sections).
2. Add detergent (See Filling the detergent dispenser).
3. Add rinse aid (See Filling the rinse aid dispenser).
4. Select desired CYCLE (See Cycle Chart).
5. Select desired OPTIONS (See Control Panel). The indicator light above the pad will glow when selected.
6. Run the hot water faucet closest to the dishwasher until the water is hot, then turn it off.
7. To start, press Start/Cancel (See Control Panel), then close the door.

Note:


Your dishwasher has the controls mounted in the front of the door. The door should be closed before operating the machine.

Wash Cycle Selections

Cycle times are approximate and will vary with the options selected. Hot water is necessary to activate the detergent and melt fatty food residues. An automatic sensor will check the incoming water temperature. If it is not at the appropriate temperature the timer will delay the cycle to allow automatic water heating during the main wash. When the HI-TEMP wash is selected an even higher temperature will be set to handle heavier soil loads.

OPERATING INSTRUCTIONS


Control panel





1. Start/Cancel


Select the wash program or pause the wash program when the machine is working.


2. Wash Cycle Selections


 Program Buttons
Touch to select the Program, corresponding indicator will light up;


 Heavy
This cycle is for hard-to-clean, heavily soiled dishes, pots, and pans.

 Normal
This is the default program. It is for regular soiled dinner dishes or silverware.

 Light
This is suitable to clean normal soiled tableware and it is the most efficient program in terms of combined energy and water consumption for this type of tableware.

 Glass
For lightly-soiled loads, such as glasses, crystal and fine china.

 Quick
A shorter wash for lightly-soiled loads that do not need drying.

 Rinse
Use for rinsing dishes, glasses and silverware that will not be washed right away.

3. Delay


To delay the start of a selected cycle, press the Delay Start button until the desired delay time shows in the LED display. You can delay the start for 1 to 24 hours. To cancel the delay start option before the delay period is over, press the Start/Cancel button for 3-5 seconds.

4. Display window


This displays the remaining hours and minutes of the running cycle, delay hours and error codes, etc.


5. Status Indicators

 Rinse detergent need to be refilled

 Program end

6. Options

 Heating Dry
When the "Heating Dry" function is selected, the heater will work during the drying process.

 Hi Temp
When the "Hi Temp wash" function is selected, the temperature of the water will be maintained at 60°C(140°F) max.

Warning: The Hi Temp option is available with the "Heavy", "Normal", "ECO" and "Glass" cycles.

OPERATING THE DISHWASHER

Status Window

H:01- H:24

If the Delay Start option is selected, the number of delay start hours shows in the status window.

2:25-0 :00

After the machine starts operating, the remaining time of the selected cycle will be shown in the window.

Error indication

In certain situations which are critical to the machine's functioning and safe operation, the controls will shut down and the machine will indicate an error code. (See Error Codes on page 18).

If Error codes are displayed, contact the dealer or service provider. They will be able to provide assistance in troubleshooting the problem and/or locating an authorized service technician if needed.

NOTE

The remaining time could suddenly increase or drop by several minutes. This means the Smart Sensor has checked the soil level and determined if additional water fills are needed or if water fills can be reduced.

Cycle Chart

Program	Description of Cycle	Water (L/G)	Cycle time (min)
Heavy	Pre-wash	19. 7L/5. 2G	155
	Main Wash(60°C)		
	Rinse(65°C)		
	Rinse(with Sani69°C)		
	Drying		
NORMAL	Pre-wash	9.5~18.5L/ 2.5~4.9G	105~135
	Main Wash(50-55°C)		
	Rinse(58-60°C)		
	Rinse(with Sani69°C)		
	Drying		
ECO	Pre-wash	15. 5L/4.1G	105
	Main Wash(45-50°C)		
	Rinse(50-55°C)		
	Rinse(with Sani69°C)		
	Drying		
Glass	Pre-wash	15.5L/4.1G	110
	Main Wash(48-50°C)		
	Rinse(50-55°C)		
	Drying		
Quick	Pre-wash	12.5L/3.3G	60
	Main Wash(50°C)		
	Rinse(55)		
Rinse	Pre-wash	6.7L/1.8G	20
	Main Wash		


PREPARING AND LOADING DISHES

Dish Preparation

Scrape away large pieces of food, bones, pits, toothpicks, etc. The continuously filtered wash system will remove the remaining food particles. Burned-on foods should be loosened before loading. Empty liquids from glasses and cups. Foods such as mustard, mayonnaise, vinegar, lemon juice and tomato based products may cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period of time. Unless the dishwasher needs to be run immediately, it is best to rinse off these food soils. If the dishwasher drains into a food disposer, be sure disposer is completely empty before starting dishwasher.

Loading the Upper Basket

The upper basket is designed for cups, glasses, small plates, bowls and plastic items marked dishwasher safe etc. For best results, place the bowls, cups, glasses, and saucepans with soiled surface facing down or toward the center. Tilt slightly for better drainage.



Loading the Bottom Basket

The bottom basket is designed to load plates, soup bowls, plates, saucers and cookware. The adjustable basket space will allow you to load items with a maximum height of 11 inches.

The fold-down tines in the bottom basket make it easy to load those extra large and hard-to-fit items. The tines may be left up for normal use or folded down for more flexible loading. Fold down for more space to load large pots or pans.



Make sure the loaded dishes do not interfere with the rotation of the middle spray arm, which is located at the bottom of the upper basket. (Check this by rotating the middle spray arm by hand.)



Large items should be placed along the edge so that they do not interfere with the middle spray arm rotation, and make sure they do not prevent the detergent dispenser from opening. Large items should be turned so that the inside faces downward, and make sure these items do not interfere with the lower spray arm rotation.


PREPARING AND LOADING DISHES

Loading the Lower Basket

The lower basket has been specially designed for dinner dishes, soup bowls, plates, pots, lids, casserole dishes, and plates.

Load large items such as pots and pans into the dishwasher so that their open sides face downwards. We recommend loading cups, stemware, and small plates into the upper basket.

See the recommended loading patterns below.




10 place setting

Loading the Upper Basket

The upper basket has been designed for small plates, mugs, glasses, and plastic items marked "dishwasher safe". Load your plates into the dishwasher in two half rows, so that the front of each plate faces the back of the plate in front of it, and the open sides of the plates at the center of the dishwasher face each other. See the illustrations below.

Make sure the loaded dishes do not interfere with the rotation of the nozzle which is located at the bottom of the upper basket. (Check this by rotating the nozzle by hand.)

When loading dishes, pull the upper basket out enough so you can load it without striking the counter





10-place setting

PREPARING AND LOADING DISHES

Loading the Silverware Basket

The silverware basket can be divided into three separate modules that can be used in both upper and lower racks

1. Spoons
2. Knives
3. Salad forks
4. Forks
5. Large spoons
6. Large forks



WARNING

1. Do not let items protrude through bottom.
2. Be sure nothing protrudes through bottom of the basket or rack to block the lower spray arm

Adding A Dish

To add or remove items after wash cycle starts:

1. Open door slightly and wait a few seconds until wash action stops before completely opening.
2. Add the item.
3. Close the door firmly to latch within 4 secs, then cycle will automatically resume.



CAUTION

TO AVOID BURN INJURY: Slightly open door and wait until spray arms and wash action stop. Hot water may splash out of dishwasher. Failure to do so may result in injury.

Filling the rinse aid dispenser

Rinse aid greatly improves drying and reduces water spots and filming. Without rinse aid, your dishes and dishwasher interior will collect excessive moisture.

The Heated Dry option will not perform as efficiently without rinse aid. The rinse aid dispenser, located next to the detergent cup, automatically releases a measured amount of rinse aid during the last rinse.

If the rinse aid is low, the Rinse Aid light is illuminated at the beginning and end of the cycle, indicating that it is time to refill.

PREPARING AND LOADING DISHES

Filling the rinse aid dispenser




Your dishwasher is designed to use a liquid rinse aid. The use of rinse aid greatly improves drying performance after the final rinse. Do not use a solid or bar-type rinse aid. Under normal conditions, the rinse aid will last approximately one month. It is best to keep it full, but do not overfill.

Filling the detergent dispenser


1. Open the detergent dispenser cap by pushing the detergent dispenser release catch.




The flap is always open at the end of a dishwashing cycle.



2. Add the recommended amount of detergent to the main wash detergent compartment.



3. Close the flap and then press it down.



PREPARING AND LOADING DISHES

Filling the rinse aid reservoir


Your dishwasher has been designed to use liquid rinse aid only. Using a powdered rinse aid will clog the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction.

Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher.



Do not add regular detergent to the rinse aid reservoir.

1. Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.




2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.



Use the viewing port when filling the rinse aid reservoir.




Do not fill the reservoir above the full level indicator. Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.



3. Add the rinse aid if the LED screen shows "LSb". This means that there is no rinse aid left.



4. Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.




USER MAINTENANCE

Keeping your dishwasher clean improves its performance, reduces unnecessary repairs, and lengthens its life.


CLEANING THE EXTERIOR

It's best to clean spills on the outside of your dishwasher as they occur. Use a soft, damp cloth on the control panel to gently wipe away spills and dust. Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, or alcohol. These materials may discolor the inner walls and cause stains. Do not clean the dishwasher by sprinkling water over it and avoid letting water come into contact with any of the electrical parts.

 If your dishwasher has a stainless steel door panel, you can clean it with a stainless steel cleaner for home appliances or a similar product using a clean, soft cloth.


CLEANING THE INTERIOR

Clean the interior of your dishwasher periodically to remove any dirt or food particles. Wipe the inside of the dishwasher and the inner part of the door with a wet dishcloth. We recommend filling the detergent dispenser with dish detergent, and then running the dishwasher empty periodically using either the Normal or Express 60 cycle with the sanitize option. This will keep your dishwasher clean. If white spots and odour are still present in your dishwasher, run the Normal cycle with the dishwasher empty and without detergent until it flushes. Then, interrupt the cycle and put an 8 ounce cup of white vinegar into the lower basket. Close the dishwasher and let the cycle finish.


 Do not remove the tub's front seal (the long rubber seal enclosing the opening of the dishwasher).

 Do not touch the HEATING ELEMENT during or immediately after use.


1. Turn off the dishwasher.



2. Rotate the filter insert counterclockwise to unfasten and then detach the filter insert.




3. Remove the fine filter (flat, rectangular).



USER MAINTENANCE


4. Remove any dirt or other residues from the filters, and then rinse them under running water.



5. Reassemble the filters in the reverse order of disassembly, replace the filter insert and rotate clockwise to the close arrow.



If the filter insert is not closed properly, its performance will decrease.





CLEANING THE NOZZLES

If your dishwasher does not seem to be cleaning adequately or the nozzles seem clogged, you can clean each of the nozzles. Be careful when removing the nozzles as they may break.

Lower nozzle

1. Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
2. If cleaning is needed, remove the nozzle by pulling it upwards.
3. Clean the nozzle, and then push it back into place.
4. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.



Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Dishwasher won't start	Dishwasher won't start	Shut the door completely and make sure it is latched
	Power supply or power line is not connected	Check and connect the power supply
	Delay Start option has been selected	Refer to Delay Start section in this manual to reset
	Child Lock activated (selected models)	Deactivate the child lock, refer to the child lock section in this manual
Dishwasher beeps at the end of the cycle	This indicates that the wash cycle finished, dishwasher will beep	
Rinse Aid light on	LED screen shows "Lsb"	Add rinse aid
Dishwasher operates too long	The dishwasher is connected to cold water	Check the dishwasher, make sure it is properly connected to the hot water supply
	The cycle time will vary due to the soil level	When heavy soil is detected, the auto, normal, pots and pans cycle will automatically increase the cycle time
	The sanitize option is selected	When the sanitize option is selected, the cycle time will be increased to meet the sanitized temperature requirement
Dishes are not clean enough	Water pressure is temporarily low	Use your dishwasher when the water pressure is normal
	The inlet water temperature is low	Make sure the dishwasher is connected to the hot water supply Try to not use your dishwasher when hot water is being used elsewhere in the house
	Dishes are loaded too close together, improper use of detergent	Load the dishes again as per the manual Add detergent depending on the water hardness and the cycle you chose. Use fresh detergent
	The selected cycle is not suitable for food soil condition	Choose another cycle for longer washing time
	Spray arm is blocked by items	Make sure the spray arm rotates freely
Dishes not dry enough	Detergent dispenser is empty	Fill rinse aid dispenser or increase the amount of rinse aid.
	Improper loading of dishes	Load the dishes again as per the manual.
	The cycle you chose does not include drying	Choose the proper cycle with drying
Spots and film on dishes	Water hardness is too high	For extremely hard water, install a water softener
	Improper loading of dishes	Load the dishes again as the manual indicates
	Old rinse aid is used	Use fresh rinse aid
	Rinse dispenser empty	Add rinse aid to the dispenser
Etching	Using too much detergent	Use less detergent if you have soft water
	The inlet water temperature exceeds 158°F	Lower the inlet water temperature

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Detergent left in dispenser cup	Detergent may be too old	Use fresh detergent
	Spray arm is blocked	Load the dishes, making sure the spray arms are not blocked
Detergent dispenser will not shut	Improper operation of the detergent cover	Add the detergent and rinse aid as indicated in the manual
Water remains in the dishwasher	Previous cycle has not finished or has been interrupted	Select the proper cycle as explained in the manual
Dishwasher does not drain properly	Drain is clogged	Check the air gap if you have one. Make sure the disposer is empty if the dishwasher is connected to the disposer
	Drain hose is kinked	Make sure the drain hose is properly connected to the sink
Suds in the tub	Wrong detergent is used	Make sure to use only the automatic dishwasher detergent
Dishwasher leaks	Excessive suds caused by using the wrong detergent	Make sure to use only the proper dishwasher detergent
	Dishwasher is not level	Level the dishwasher
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Rearrange the dishes Make sure the inlet water is no less than 120F
Stained tub interior	Coffee and tea soil	Use an approved spot cleaner to remove the residue
	Reddish stains	Some tomato-based foods will cause this, using the rinse only cycle right after loading will decrease the staining
Noises	Detergent cup opening\ Drain pump sound	This is normal
	A hard object has entered the wash module. When the object is ground up, the sound should stop	If the noise persists after a complete cycle, call for service.
Dishwasher won't fill	Water valve is turned off	Check if the water valve is turned on
	Door latch may not be properly seated	Make sure the door is closed

Error Codes

When malfunctions occur, the appliance will display error codes to warn you:

Error Code		
Symptom	Error Message	Possible Reason
E1	during the water inlet step, if the flow meter can't detect the water after 4 minutes, the dishwasher will post an E1 error message.	<ol style="list-style-type: none"> 1. check the water supply 2. check the inlet valve 3. check the inlet 4. check the flowmeter 5. check the pressure switch 6. check the drain 7. check the PCB
E3	(only appears in factory mode) when the temperature cant reached the defined value after 90 minutes, the dishwasher will post an E3 error message.	<ol style="list-style-type: none"> 1. check the heater 2. check the thermistor 3. check the PCB
E4	If water floods into the bottom and triggers the detector switch, will post an E1 error message the dishwasher will post an E4 error message	<ol style="list-style-type: none"> 1. check the use of detergent 2. check whether the appliance is level 3. check the micro-switch 4. check the drain pump 5. check the water fill level 6. Locate the leak
E6 E7	(only appears in factory mode) E6 - thermal sensor cut. E7 - thermal sensor short.	<ol style="list-style-type: none"> 1. check the inlet water temperature 2. check the thermistor 3. check the PCB
E9	If pushing one button for more than 30s, the dishwasher will post an E9 error message.	Button sticks,warning resolved when releasing the buttom
Ed	If the Dashboard detects that the communication data is abnormal for more than 30s, the dishwasher will post an Ed error message.	communication data abnormal, warning resolved when communication data returns to normal.



WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service provider.
- If there is water in the bottom pan due to overfilling or a small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

Lavavajillas

Manual de Instrucciones

FDWBI8004-24S



CONTENIDO

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el lavavajillas, le ayudará a utilizar y mantener el lavavajillas correctamente.

01	①	Servicio al cliente
02	②	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
03	③	CARACTERÍSTICAS DE SU NUEVO LAVAVAJILLAS
	③	Especificaciones
	④	Sistema de Filtrado
	④	Sistema de Lavado Inteligente
04	⑥	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
	⑥	Panel de Control
	⑦	Tabla de Ciclos
05	⑧	PREPARACIÓN Y CARGA DE LA VAJILLA
	⑨	Carga de la Cesta Inferior
	⑨	Carga de la Cesta Superior
	⑩	Carga de la Cesta de los Cubiertos
	⑩	Agregar una vajilla
	⑪	Llenado del dispensador de detergente
06	⑫	Llenado del depósito de abrillantador
	⑬	MANTENIMIENTO DEL USUARIO
	⑬	Limpieza del Exterior
	⑬	Limpieza del Interior
07	⑭	Limpieza de la Boquillas
	⑮	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Servicio al cliente

Gracias por comprar una cocina FORNO. Antes de usarla por primera vez, lea la guía del usuario en su totalidad. Si usted es un usuario ocasional o un expert, le será útil familiarizarse con las recomendaciones de seguridad, características, operación y mantenimiento de su cocina. Tanto el modelo como el número de serie se enumeran dentro del producto. Para su garantía, también necesitará la fecha de compra. Tenga en cuenta la información a continuación para futuras referencias.

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Dirección y teléfono de compra

Para toda correspondencia o llamada de servicio relacionadas con su producto, use estos números.

Si recibió una producto defectuosa, comuníquese inmediatamente con el distribuidor (o fabricante) que le vendió el producto.

Ahorre tiempo y dinero. Antes de llamar a un técnico, consulte la guía de solución de problemas. Ahí puede encontrar las causas de los problemas menores de uso que podría solucionar usted mismo.

SERVICIO AL CLIENTE EN CANADÁ:

Tenga a mano la guía del usuario para responder sus preguntas. Si no entiende algo o necesita ayuda, comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-800-561-7265
O por correo electrónico: service@distinctive-online.com

SERVICIO EN ESTADOS UNIDOS:

Mantenga el manual de instrucciones a mano para responder sus preguntas. Si no entiende algo o necesita más ayuda, llame a nuestro Servicio al Cliente: 1-866-231-8893
O por correo electrónico : info@forno.ca

El manual de instrucciones se puede descargar desde www.forno.ca

Si su producto necesita mantenimiento o servicio, asegúrese de llamar a un proveedor autorizado por el fabricante FORNO, recomendado por nuestro centro de atención al cliente. Garantizamos cuidadosamente la capacitación y la selección de todos los proveedores de servicios certificados por la fábrica

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para su seguridad, por favor siga las indicaciones en este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica y para ayudar a prevenir daños a la propiedad o lesiones personales.

Instalación adecuada

Para instalar su lavavajillas apropiadamente, por favor siga la guía de instalación.

- La temperatura de entrada de suministro de agua debe ser entre 120°F y 149°F.
- Elimine correctamente el aparato a desechar y el material de embalaje.
- El lavavajillas debe estar correctamente conectado a tierra, o puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.
CONECTARLO PERMANENTEMENTE está permitido.
- Si hay algún daño en el lavavajillas, póngase en contacto con su distribuidor, no intente repararlo o reemplazar ninguna pieza usted mismo.


Precaución básica antes del uso

- Lea todas las instrucciones antes de usar el lavavajillas.
- Este manual no abarca todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir.
- Utilice el lavavajillas sólo para la función prevista como se describe en este manual.
- Al cargar los artículos a ser lavados:
 - Cargue objetos afilados y cuchillos de manera que no puedan dañar el sello de la puerta y la cuba de lavado.
 - Cargue objetos afilados y cuchillos con las asas hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones.
- No lave los artículos de plástico a menos que estén indicados como aptos para lavavajillas, si no está indicado, verifique con el fabricante acerca de recomendaciones, ya que los artículos que no están aptos para lavavajillas pueden derretirse y crear un riesgo potencial de incendio.
- Si el lavavajillas drena en un triturador de alimentos, asegúrese de que el mismo esté completamente vacío antes de encender el lavavajillas.
- No juegue con los controles.
- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén en el lugar correcto.
- No toque el elemento calefactor durante o inmediatamente después de su uso, especialmente si se ha seleccionado la opción de desinfección.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen en o sobre el lavavajillas.
- No permita que los niños rompan, se sienten o se paren en la puerta o estantes del lavavajillas.
- Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos o más semanas. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si el sistema de agua caliente no ha sido usado por un largo período, antes de usar el lavavajillas, encienda todos los grifos de agua caliente y deje fluir el agua por varios minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. El gas hidrógeno es inflamable. No fume o utilice una llama abierta durante este tiempo.
- No almacene o use materiales combustibles, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la cercanía de este u otro aparato.
- Use solo detergentes o agentes de enjuague recomendados para el uso en lavavajillas y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños menores y bebés lejos del lavavajillas cuando esté funcionando.
- No use el lavavajillas si tiene la corriente de energía o el enchufe dañado, no enchufe el lavavajillas a un tomacorriente dañado. El no respetar estas instrucciones puede resultar en una descarga eléctrica.
- Retire la puerta del compartimiento de lavado cuando retire o reemplace un lavavajillas viejo..

CARACTERÍSTICAS DE SU NUEVO LAVAVAJILLAS

Especificaciones

Capacidad	10 ajustes de lugar
Dimensión	23 . 5 x 22.6 x 32.4 pulgadas (A x A x P)
Fuente de alimentación	120 voltios, 60 Hz
Uso de energía nominal	Motor de Lavado 100W Calentador 700W
Presión del suministro de agua	5.8 ~ 145 psi (0.04 ~ 1MPa)




- 1 Cerradura
- 2 Cesta superior
- 3 Brazo rociador superior
- 4 Cesta de cubiertos
- 5 Cesta inferior
- 6 Estante para tazas
- 7 Elemento de calefacción

CARACTERÍSTICAS DE SU NUEVO LAVAVAJILLAS



Sistema de Filtrado

Su lavavajillas tiene un Sistema de Filtros múltiple. En el sistema hay tres filtros de malla. Puede separar el agua sucia y el agua limpia en diferentes compartimientos. El sistema de filtros múltiple ayuda a su lavavajillas a obtener un mejor rendimiento con menos agua y menos energía.



Sistema de Lavado Inteligente

Su lavavajillas tiene un Sistema de Lavado Inteligente. Cuando se coloca una carga parcial de platos ligeramente sucios en la unidad, se realizará automáticamente un ciclo de lavado similar a un lavado corto. Cuando se coloca una carga completa de platos muy sucios en la unidad, se realizará automáticamente un ciclo de lavado pesado. Puede determinar el tipo de ciclo necesario para limpiar la vajilla y limpiará así de la manera más eficiente cada vez.



CARACTERÍSTICAS DE SU NUEVO LAVAVAJILLAS

Cómo limpia su lavavajillas

Su lavavajillas limpia rociando una mezcla de agua caliente y detergente a través de los brazos de rociado contra las superficies sucias.

El lavavajillas se llena de agua cubriendo el área del filtro. El agua es después bombeada a través del filtro múltiple y los brazos de rociado. Las partículas de suciedad bajan por el drenaje.

A medida que el agua es bombeada hacia afuera, se reemplaza con agua limpia.

El número de llenados de agua puede variar con el ciclo que se utiliza.

Inicio

- 1 Cargue el lavavajillas (Vea las secciones de preparación y carga de la vajilla)
- 2 Añada el detergente (Ver Llenado del dispensador de detergente)
- 3 Añada el abrillantador (Ver Llenado del dispensador de abrillantador).
- 4 Seleccione el CICLO deseado (Ver Tabla de Ciclos)
- 5 Elija la OPCIÓN deseada (Ver Panel de Control)
La luz indicadora por encima del botón se iluminará cuando se selecciona.
- 6 Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas hasta que el agua esté caliente, después ciérrelo.
- 7 Para comenzar, presione Comenzar/Cancelar (Ver Panel de Control). A continuación, cierre la puerta.

Nota:


Su lavavajillas tiene los controles montados en el frente de la puerta. La puerta debe estar cerrada primero si desea operar la máquina.

Selección de Ciclos de Lavado

Los tiempos de cada ciclo son aproximados y varían con las opciones seleccionadas. El agua caliente es necesaria para activar el detergente y derretir la suciedad de los alimentos grasos. Un sensor automático comprobará la temperatura del agua entrante. Si no está a la temperatura adecuada, el temporizador retrasará el ciclo para permitir el calentamiento automático del agua durante el lavado principal. Cuando se selecciona el lavado HI-TEMP se garantiza una temperatura aún mayor para manejar cargas de suciedad más pesadas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de Control



1. Comenzar/Cancelar (Start)

Selecciona el programa de lavado o pone en pausa el programa de lavado cuando la máquina está trabajando.

2. Selecciones de Ciclos de Lavado

■ Botones de programas
Toque para seleccionar el programa, el indicador correspondiente se iluminará.

■ Pesado (Heavy)
Este ciclo es para platos difíciles de limpiar, muy sucios, ollas, sartenes y platos.

■ Normal (Normal)
Este es un programa estándar. Es para vajilla de cena sucia normal o cubiertos.

■ Ligero (Light)
Es el ciclo adecuado para limpiar vajillas normalmente sucias y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajilla.

■ Vidrio (Glass)
Para cargas ligeramente sucias, como vasos, cristales y porcelana fina.

■ Rápido (Quick)
Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.

■ Enjuague (Rinse)
Utilízelo para enjuagar platos, vasos y cubiertos que no se lavarán de inmediato.

3. Retraso

Para retrasar el inicio de un ciclo seleccionado, pulse el botón de Retraso de Inicio (Delay) hasta que aparezca el tiempo de retraso deseado en la pantalla LED. Puede retrasar el inicio de 1 a 24 horas. Para cancelar la opción de Retraso de Inicio antes de que termine el período de retraso, pulse el botón de Inicio/Cancelar durante 3-5 segundos.

4. Ventana de visualización

Muestra las horas y minutos restantes del ciclo en funcionamiento, retraso del inicio, los códigos de error, etc.

5. Indicadores de Estado

■ ❄ — Detergente/enjuague necesita ser rellenado

■ → — Fin del programa

6 Opciones

■ Secado caliente (Heated Dry)
Cuando se selecciona la función "Secado caliente", el calentador funcionará durante el proceso de secado.

■ Alta temperatura (Hi Temp)
Cuando se selecciona la función «Lavado HI-TEMP», la temperatura del agua se mantendrá a 60°C (140°F) máx.

Advertencia: La opción Hi Temp está disponible con los ciclos "Pesado", "Normal", "ECO" y "Vidrio".

FUNCIONAMIENTO DEL LAVAVAJILLAS

Ventana de Estado

H:01- H:24

Si se elige la opción Retraso de Inicio, el número de horas de retraso del inicio se mostrará en la ventana de estado.

2:25-0 :00

Después de que la máquina comience a funcionar, el tiempo restante del ciclo seleccionado se mostrará en la ventana.

Indicación de Error

En determinadas situaciones que son críticas para el funcionamiento de la máquina y una utilización segura, el control se apagará e indicará un código de error (Ver Códigos de error en la página 18).

Si se muestran códigos de error, póngase en contacto con el distribuidor o servicio al cliente. Ellos podrán proporcionar asistencia para resolver el problema y /o localizar el técnico de servicio autorizado, si es necesario.

NOTA

El tiempo restante podría repentinamente aumentar o bajar de varios minutos. Esto significa que el sensor inteligente ha comprobado el nivel de suciedad y ha determinado si se necesitan rellenos de agua adicionales o si se pueden eliminar los rellenos de agua previstos.

Tabla de Ciclos

Programa	Descripción del Ciclo	Agua (L/G)	Tiempo del Ciclo (min)
Pesado	Pre Lavado	19.7L/5.2G	155
	Lavado Principal (60°C)		
	Enjuague (65°C)		
	Enjuague (con Sani 69°C)		
	Secado		
NORMAL	Pre Lavado	9.5~18.5L/ 2.5~4.9G	105~135
	Lavado Principal (50-55°C)		
	Enjuague (58-60°C)		
	Enjuague (con Sani 69°C)		
	Secado		
ECO	Pre Lavado	15.5L/4.1G	105
	Lavado Principal (45-50°C)		
	Enjuague (50-55°C)		
	Enjuague (con Sani 69°C)		
	Secado		
Vidrio	Pre Lavado	15.5L/4.1G	110
	Lavado Principal (48-50°C)		
	Enjuague (50-55°C)		
	Secado		
Rápido	Pre Lavado	12.5L/3.3G	60
	Lavado Principal (50°C)		
	Enjuague (55)		
Enjuague	Pre Lavado	6.7L/1.8G	20
	Lavado Principal		

PREPARACIÓN Y CARGA DE LA VAJILLA


Preparación de la vajilla

Raspe los pedazos grandes de alimentos, huesos, restos, palillos, etc. El sistema de lavado de filtrado continuo eliminará las partículas de alimentos restantes. Los alimentos quemados y adheridos deben aflojarse antes de la carga. Vacíe los líquidos de vasos y tazas. Alimentos como mostaza, mayonesa, vinagre, jugo de limón y productos a base de tomate pueden causar decoloración del acero inoxidable y plásticos si permanecen durante un largo período de tiempo.

A menos que el lavavajillas opere de una vez, lo mejor es enjuagar estas suciedades de alimentos. Si el lavavajillas se drena en un triturador de alimentos, asegúrese de que el triturador esté completamente vacío antes de iniciar el lavavajillas.

Carga de la Cesta Superior

La cesta superior está diseñada para tazas, vasos, platos pequeños, cuencos y artículos de plástico marcados como seguros para lavavajillas, etc. Para obtener mejores resultados, coloque los cuencos, tazas, vasos, sartenes con la superficie sucia hacia abajo o hacia el centro. Incline ligeramente para un mejor drenaje.



Carga de la Cesta Inferior

La cesta inferior está diseñada para cargar platos, cuencos de sopa, platos, platillos y utensilios de cocina. El espacio ajustable de la cesta le permitirá cargar artículos con una altura máxima de 11 pulgadas.

Los dientes plegables en la cesta inferior facilitan la carga de esos artículos extra grandes y difíciles de montar. Los dientes pueden dejarse hacia arriba para un uso normal o plegarse hacia abajo para una carga más flexible. Pliegue hacia abajo para más espacio para cargar ollas o sartenes grandes.



Asegúrese de que los platos cargados no interfieran con la rotación del brazo de rociado central, que se encuentra en la parte inferior de la cesta superior. (Verifique esto girando el brazo de rociado central a mano.)



Los artículos grandes deben colocarse a los bordes para que no interfieran con la rotación del brazo de rociado central, y asegurarse de que no impidan que el dispensador de detergente se abra. Los artículos grandes deben girarse para que las caras interiores miren hacia abajo, y asegurarse de que estos artículos no interfieran con la rotación del brazo de rociado inferior.

PREPARACIÓN Y CARGA DE LA VAJILLA


Carga de la Cesta Inferior

La cesta inferior ha sido especialmente diseñada para platos de cena, cuencos de sopa, platos, ollas, tapas, cacerolas y otros platos.

Cargue artículos grandes como sartenes y ollas en el lavavajillas de manera tal que sus lados abiertos miren hacia abajo.

Recomendamos cargar tazas, vajilla y platos pequeños en la cesta superior.

Consulte los patrones de carga recomendados a continuación.



10 ajustes de lugar


Carga de la Cesta Superior

La cesta superior ha sido diseñada para platos pequeños, tazas, vasos y artículos de plástico marcados como "seguros para lavavajillas". Cargue sus platos en el lavavajillas en dos medias filas, de modo que la parte delantera de cada plato mire hacia la parte trasera del plato de adelante, y los lados abiertos de los platos en el centro del lavavajillas se miren entre sí.

Vea las ilustraciones a continuación.

Asegúrese de que los platos cargados no interfieran con la rotación de la boquilla que se encuentra en la parte inferior de la cesta superior. (Verifique esto girando la boquilla a mano.)

Al cargar platos, tire de la cesta superior lo suficiente para que pueda cargarla sin golpear la mesada.





10 ajustes de lugar

PREPARACIÓN Y CARGA DE LA VAJILLA

Carga de la Cesta de los Cubiertos

La cesta de cubiertos se puede dividir en tres módulos separados que se pueden utilizar tanto en estantes superiores como inferiores.

1. Cucharas
2. Cuchillos
3. Tenedores de ensalada
4. Tenedores
5. Cucharas grandes
- 6 Tenedores grandes



ADVERTENCIA

1. No permita que un artículo se vaya hacia a la parte inferior.
2. Asegúrese de que nada sobresalga de la cesta o que el estante bloquee el brazo inferior del rociado.

Agregar una Vajilla

Para agregar o quitar artículos después de que se inicie el ciclo de lavado:

- 1 Abra ligeramente la puerta y espere unos segundos hasta que la acción de lavado se detenga antes de abrirse por completo.
2. Agregue el artículo.
3. Cierre la puerta firmemente para que quede trabada, a continuación dentro de los 4 segundos siguientes el ciclo se reanudará automáticamente.



PRECAUCIÓN

PARA EVITAR LESIONES POR QUEMADURAS: Abra ligeramente la puerta y espere hasta que los brazos de rociado y la acción de lavado se detengan. Agua caliente puede salir del lavavajillas. El no seguir estas indicaciones puede resultar en lesiones.

Llenado del dispensador del abrillantador

El abrillantador mejora en gran medida el secado y reduce las manchas de agua y la formación de películas. Sin

abrillantador el interior de sus platos y lavavajillas tendrán humedad excesiva.

La opción de Secado Caliente no funcionará tan bien sin ayuda del abrillantador. El dispensador del abrillantador, situado junto al compartimento de detergente, libera automáticamente una cantidad medida de abrillantador durante el último enjuague.

Si el abrillantador está bajo, la luz del abrillantador se ilumina al principio y al final del ciclo indicando que es el momento de rellenar.

PREPARACIÓN Y CARGA DE LA VAJILLA

Llenado del dispensador del abrillantador




Su lavavajillas está diseñado para utilizar un abrillantador líquido. El uso de enjuague mejora en gran medida el rendimiento de secado después del enjuague final. No utilice un enjuague sólido o de tipo barra. En condiciones normales, el abrillantador durará aproximadamente un mes. Lo mejor es mantenerlo lleno, pero no llenar en exceso.

Llenado del dispensador de detergente


1 Abra la tapa del dispensador de detergente empujando el seguro de liberación del dispensador de detergente.




La tapa siempre está abierta al final de un ciclo de lavado.



2 Añada la cantidad recomendada de detergente al compartimento principal del detergente de lavado.



3 Cierre la tapa y luego presiónela hacia abajo.



PREPARACIÓN Y CARGA DE LA VAJILLA

Llenado del depósito de abrillantador

Su lavavajillas ha sido diseñado para usar solo abrillantador líquido. El uso de un abrillantador en polvo obstruirá la abertura del depósito y hará que el lavavajillas no funcione correctamente.


El abrillantador mejora la eficacia de secado del lavavajillas.



PRECAUCIÓN

No añada detergente regular al depósito de enjuague.

- 1 Retire la tapa del depósito del abrillantador girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.



- 2 Llene el depósito de abrillantador con abrillantador.




Utilice el puerto de visualización al llenar el depósito de abrillantador.



PRECAUCIÓN


No llene el depósito por encima del indicador de nivel completo. El exceso de abrillantador puede desbordar durante el ciclo de lavado.



- 3 Agregue el abrillantador si la pantalla LED muestra "LSb".
Abrillantador restante.



- 4 Cierre la tapa del depósito del abrillantador girándola en sentido horario.




MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Mantener su lavavajillas limpio mejora su rendimiento, reduce las reparaciones innecesarias y alarga su vida útil.


LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Se recomienda limpiar los derrames en el exterior de su lavavajillas a medida que se producen. Utilice un paño suave y húmedo en el panel de control para limpiar suavemente los derrames y el polvo. No utilice benceno, cera, diluyente, cloro blanqueador o alcohol. Estos materiales pueden decolorar las paredes internas y causar manchas. No limpie el lavavajillas rociando agua sobre él y evite dejar que el agua entre en contacto con cualquiera de las partes eléctricas.

 Si su lavavajillas tiene un panel de puerta de acero inoxidable, puede limpiarlo con un limpiador de acero inoxidable para electrodomésticos o un producto similar utilizando un paño limpio y suave.


LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie el interior de su lavavajillas periódicamente para eliminar cualquier suciedad o partículas de alimentos. Limpie el interior del lavavajillas y la parte interior de la puerta con un paño húmedo. Recomendamos llenar el dispensador de detergente con detergente para platos y, a continuación, limpiar el lavavajillas periódicamente utilizando el ciclo Normal o Express 60 con la opción de desinfección. Esto mantendrá su lavavajillas limpio. Si todavía hay manchas blancas y olores en el lavavajillas, ejecute el ciclo normal con el lavavajillas vacío y sin detergente hasta que se enjuague. Luego, interrumpa el ciclo y ponga una taza de 8 onzas de vinagre blanco en la cesta inferior. Cierre el lavavajillas y deje que el ciclo termine.


 No retire el sello delantero de la cuba de lavado (el sello de goma largo que rodea la abertura del lavavajillas).

 No toque el ELEMENTO CALEFACTOR durante o inmediatamente después de su uso.


1 Apague el lavavajillas.



2 Gire el conjunto de filtros en sentido antihorario para aflojar y, a continuación, retírelo.




3 Retire el filtro fino (plano, rectangular).



MANTENIMIENTO DEL USUARIO

- 4 Retire cualquier suciedad u otros restos de los filtros y luego enjuáguelos con agua corriente.




- 5 Vuelva a montar los filtros en el orden inverso del desmontaje, Reposicione el conjunto de filtros y gire en sentido de la flecha para cerrar.



Si la placa de filtros no está cerrada correctamente, su rendimiento disminuirá.

PRECAUCIÓN





LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS

Si su lavavajillas no parece estar limpiando adecuadamente o las boquillas parecen obstruidas, puede limpiar cada una de las boquillas. Al retirarlas, tenga cuidado, ya que pueden romperse.

Boquilla inferior

- 1 Compruebe si los orificios de las boquillas están obstruidos por partículas de alimentos.
- 2 Si se necesita una limpieza, retire la boquilla tirando de ella hacia arriba.
- 3 Limpie la boquilla y, a continuación, presiónela de nuevo en su lugar.
- 4 Compruebe si las boquillas están ajustadas correctamente girándolas con las manos.



Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El lavavajillas no comienza	El lavavajillas no comienza	Cierre la puerta por completo, asegúrese de que esté trabada
	La fuente de alimentación o la línea de alimentación no están conectadas	Compruebe y conecte la fuente de alimentación
	La opción Retraso de Inicio ha sido seleccionada	Consulte la sección Retraso de Inicio en este manual para su reinicio
	El bloqueo para niños está activado (Modelos seleccionados)	Desactive el bloqueo para niños, consulte la sección Bloqueo para niños en este manual.
El lavavajillas emite un pitido al final del ciclo	Indica el ciclo de lavado terminado, el lavavajillas sonará	
La luz del abrillantador está encendida	La pantalla LED muestra "Lsb"	Agregar abrillantador
El lavavajillas funciona durante mucho tiempo	El lavavajillas está conectado al agua fría	Compruebe el lavavajillas, asegúrese de que esté correctamente conectado al suministro de agua caliente
	El tiempo de ciclo variará debido a la suciedad	Cuando se detecta suciedad pesada, el ciclo automático, normal, de ollas y de sartenes aumentará automáticamente el tiempo del ciclo
	La opción de desinfección está seleccionada	Cuando se selecciona la opción de desinfección, el tiempo de ciclo aumentará para alcanzar la temperatura de desinfección requerida
La vajilla no está lo suficientemente limpia	La presión del agua es temporalmente baja	Utilice el lavavajillas cuando la presión del agua sea normal
	La temperatura del agua de entrada es baja	Asegúrese de que el lavavajillas esté conectado al suministro de agua caliente Trate de no usar el lavavajillas cuando se esté utilizando agua caliente en otra parte de la casa
	Los platos están cargados demasiado juntos Uso inadecuado de detergente	Vuelva a cargar los platos como indica el manual Agregue el detergente dependiendo de la dureza del agua y del ciclo que haya elegido. Use detergente fresco
	El ciclo seleccionado no es adecuado para la condición de suciedad	Elija otro ciclo para un tiempo de lavado más largo
	Los brazos de rociado están bloqueados por algunos artículos	Asegúrese de que el brazo de rociado gira libremente
Vajilla que no se seca lo suficiente	El dispensador de detergente está vacío	Llene el dispensador de abrillantador o aumente la cantidad de abrillantador.
	Carga incorrecta de la vajilla	Vuelva a cargar la vajilla como se indica en el manual
	El ciclo que eligió no incluyó el secado	Elija el ciclo adecuado con el secado
Manchas y película en la vajilla	La dureza del agua es demasiado alta	Para aguas muy duras instale un suavizador de agua
	Carga incorrecta de la vajilla	Vuelva a cargar la vajilla como se indica en el manual
	Se usó un abrillantador viejo	Use abrillantador fresco
	El dispensador de abrillantador está vacío	Agregue abrillantador en el dispensador
Decapado	Está usando mucho detergente	Use menos detergente si tiene agua suave
	La temperatura del agua de entrada supera los 158°F	Disminuya la temperatura de entrada de agua

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Detergente residual en el dispensador	El detergente puede ser muy viejo	Use detergente fresco
	El brazo de rociado está obstruido	Cargue la vajilla, asegurándose de que los brazos de rociado no queden bloqueados
El dispensador de detergente no se cierra	Funcionamiento incorrecto de la cubierta del detergente	Añadir el detergente y abrillantador como se indica en el manual
El agua permanece en el lavavajillas	El ciclo previo no ha terminado o ha sido interrumpido	Seleccione el ciclo adecuado explicado en el manual
El lavavajillas no esta drenando correctamente	El drenaje está obstruido	Verifique la cámara de aire, si tiene una. Asegúrese de que el triturador de alimentos está vacío si el lavavajillas está conectado al triturador
	La manguera de drenaje está anudada	Asegúrese de que la manguera de drenaje está conectada correctamente al lavabo
Espuma en la cuba de lavado	Está siendo usado un detergente incorrecto	Asegúrese de usar solo detergente para lavavajillas automático
El lavavajillas pierde	Espuma excesiva causada por el uso de un detergente incorrecto	Asegúrese de usar solo el detergente para lavavajillas correcto
	El lavavajillas no está nivelado	Nivele el lavavajillas
Marcas negras o grises en los platos	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos	Reordene los platos Asegúrese de que la entrada de agua no sea menor a 120H
Interior de la cuba de lavado manchado	Suciedad de café y té	Use un limpiador de manchas aprobado para eliminar la suciedad
	Manchas rojizas	Algunos alimentos a base de tomate causarán esto, Usar el ciclo de enjuague únicamente justo después de la carga disminuirá las manchas
Ruidos	Sonido de la apertura del compartimento de detergente/bomba de drenaje e drenaje	Esto es normal
	Un objeto duro ha entrado en el módulo de lavado. Cuando el objeto baje, el sonido se detendrá	Si el ruido persiste después de un ciclo completo, llame para un servicio.
El lavavajillas no se llena	La válvula del agua está apagada	Verifique si la válvula del agua está abierta
	El pestillo de la cerradura de la puerta no está ajustado correctamente	Asegúrese de que la puerta está cerrada

Códigos de Errores

Cuando ocurren algunas fallas de funcionamiento, el aparato mostrará códigos de error para advertirle:

Codigo de Error		
Síntoma	Mensaje de Error	Posible motivo
E1	durante el paso de entrada de agua, si el medidor de flujo no puede detectar el agua definida después de 4 minutos, el lavavajillas avisará un mensaje E1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. verifique el suministro de agua 2. verifique la válvula de entrada 3. verifique la entrada 4. verifique el medidor de flujo 5. verifique el interruptor de presión 6. verifique el drenaje 7. verifique el PCB
E3	(Solo aparece en el modo de fábrica) cuando la temperatura no puede alcanzar el valor definido después de 90 minutos, el lavavajillas avisará un mensaje E3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. verifique el calentador 2. verifique el termostato 3. verifique el PCB
E4	si el agua se inunda en el fondo y provoca el movimiento defectuoso del interruptor, el lavavajillas avisará un mensaje E4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el uso del detergente 2. Verifique que el aparato está nivelado 3. verifique el micro interruptor 4. verifique la bomba de drenaje 5. Verifique la cantidad de agua de llenado 6. Busque donde está la pérdida
E6 E7	(Solo aparece en el modo de fábrica) E6 - el sensor térmico está cortado E7 - el sensor térmico está corto	<ol style="list-style-type: none"> 1. verifique la temperatura de entrada de agua 2. verifique el termostato 3. verifique el PCB
E9	Si un botón es presionado por mas de 30 seg, el lavavajillas avisará un mensaje E9.	El botón ha quedado trabado, la advertencia se resuelve cuando se libera el botón.
Ed	Si el panel detecta que los datos de comunicación son anormales durante más de 30 seg, el lavavajillas avisará un mensaje de datos de comunicación Ed	Anomalía de comunicación, la advertencia se resuelve cuando los datos de comunicación vuelven a la normalidad.



ADVERTENCIA

- Si se produce un desborde, apague el suministro de agua principal antes de llamar a un servicio.
- Si hay agua en la bandeja de base debido a un sobrellenado o una pequeña pérdida, el agua debe retirarse antes de reiniciar el lavavajillas.