



CLOCK A80S

Manual do Usuário

AVISO


Para reduzir o risco de Incêndio, Choque Elétrico ou Lesões:

1. Este aparelho é dedicado apenas a uso doméstico, ou uso semelhante em hotéis.
2. Coloque este aparelho numa superfície estável, nivelada e não escorregadia.
3. Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (e.g. na casa de banho ou perto de um chuveiro ou de uma piscina).
4. Certifique-se de que o adaptador está seco.
5. Não verter nem deixar entrar água dentro do aparelho.
6. Utilize apenas o adaptador original. Não utilize outro adaptador se estiver danificado.
7. Este aparelho não tem botão de ligar e desligar. Para desligar o aparelho da fonte de alimentação, remova a ficha da tomada.
8. Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O propósito deste aparelho é facilitar o seu despertar. Não diminui a sua necessidade de sono definido.



ARMAZENAMENTO

1. Limpe o aparelho com um tecido macio.
2. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, esponjas ou solventes de limpeza como álcool, acetona, etc., uma vez que isto pode danificar a superfície do aparelho.
3. Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, remova o cabo de alimentação da tomada e guarde o aparelho num ambiente seguro e seco, onde não possa ser esmagado, amassado ou sujeito a quaisquer danos.

VISÃO GERAL



- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ① Despertador 2 | ⑨ Volume - |
| ② Despertador 1 | ⑩ Temporizador de Sono |
| ③ Botão Para Baixo | ⑪ Botão de Configuração |
| ④ Luz LED | ⑫ Saída USB |
| ⑤ Botão Para Cima | ⑬ Antena |
| ⑥ Botão Snooze | ⑭ Entrada micro USB |
| ⑦ Volume + | ⑮ Altifalante |
| ⑧ Rádio | ⑯ Botão da Bateria |




GUIA DE USO

Configurar o relógio para a primeira utilização:


Deve definir a hora no relógio quando ligar o aparelho à tomada pela primeira vez.

DEFINIR A HORA




1

1. Ligue o cabo de alimentação e comece a configuração.




2

2. Pressione  durante 3 segundos até que as horas comecem a piscar.




3

Utilize  para acertar a hora.




4

4. Pressione  novamente para confirmar as horas e passe para os minutos



5

5. Utilize  para acertar os minutos.



6

6. Pressione  novamente para confirmar os minutos e escolha o formato da hora.






NOTA:

Quando é selecionado o formato de 12 horas, estarão indicados os períodos AM e PM.

CONFIGURAR O DESPERTADOR

Pode definir quatro despertadores para esta luz despertadora
(Nota: os relógios 3 e 4 apenas podem ser configurados através da APP).


Tome como exemplo a configuração do relógio:



1. No modo tempo, prima para ligar o alarme. O símbolo do alarme aparece no visor quando o alarme é ligado e desaparece quando é desligado.
2. Pressione durante 3 segundos até que as horas comecem a piscar, e utilize para acertar a hora.
3. Prima novamente para confirmar as horas e passe para os minutos, e utilize para acertar os minutos.
4. Prima novamente para confirmar os minutos e escolha o toque do alarme, e utilize para escolher (pode escolher entre 7 toques pré-definidos ou rádio FM para o toque de despertar).
5. Prima novamente para confirmar o toque de despertar e configure o volume do toque, usando para o acertar.
6. Prima novamente para confirmar o volume e escolha a luz de despertar, utilizando para ajustar a intensidade da luz. (OFF, L-01~L-20).

NOTA:

Quando chegar a hora definida, a luz acender-se-á lentamente até chegar ao nível de brilho pré-definido.




7. Prima  novamente para confirmar a intensidade da luz e escolha a hora da simulação do amanhecer. Utilize  para ajustar de 10 a 60 minutos, depois prima  para confirmar, terminando a configuração.

(Pode configurar a luz para que esta se acenda entre 10 a 60 minutos antes do toque do despertador. Na configuração da simulação do amanhecer, a intensidade da luz irá aumentar gradualmente até alcançar a configuração definida e a cor mudará de um vermelho matutino até uma brilhante luz do dia.)

Deixe durante 15 segundos para confirmar a opção escolhida.

SNOOZE



Quando o despertador tocar, prima  para ativar o snooze, e poderá descansar durante mais 9 minutos.

NOTA:


Apenas pode ativar esta opção 5 vezes.

*Quando o despertador (ou o snooze) tocar, prima os respetivos botões do despertador para desligar a luz e o som.


*Quando o despertador tocar, se não houver qualquer ação durante 15 minutos, a luz e o som serão desligados automaticamente.

LIGAR/DESLIGAR A LUZ

Pode ajustar o tipo de apresentação: Luz de Amanhecer ou Luz Colorida.



1. Prima ☀ para ligar/desligar a luz de amanhecer.





2. Prima ⊕ ⊖ para ajustar a intensidade da luz.

Luz colorida:

Clique duas vezes em ☀ para ligar/desligar as luzes coloridas e entrar no modo automático.

Prima ⊕ ⊖ para mudar para o modo manual.

Pressione ⊕ ⊖ durante alguns instantes para voltar ao modo automático.



LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM

Pressione 📻 durante 3 segundos para ligar o modo de pesquisa automática na primeira utilização. O rádio irá automaticamente procurar frequências e guardá-las em P01, P02...

Ligar o rádio

Ligar o rádio


No modo de relógio, prima  para ligar/desligar o rádio FM. Pressione  durante 3 segundos para definir a frequência FM. Prima brevemente  para regular o volume.

Desligar o rádio


No modo de rádio ligado, prima  para desligar o rádio.

Nota: Para obter um bom sinal de rádio, desenrole completamente a antena e mova-a até encontrar o melhor sinal.


CONFIGURAR O TEMPORIZADOR DE SONO




Prima  para iniciar o temporizador de sono.




Pressione  durante alguns instantes para configurar a hora da simulação do amanhecer, e prima  para acertar o temporizador.



Prima  novamente para configurar a luz noturna e prima  para ajustar a intensidade.



Prima  novamente para definir a música para dormir e prima  para escolher o som. Pode escolher sons naturais ou o rádio como sons para dormir, e a luz de despertar tem três sons naturais incorporados.



Prima  novamente para definir o volume dos sons para dormir e prima  para regular o volume.


LIGAÇÃO AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL

1. Faça o download da app Smart Life para o seu dispositivo móvel através da App Store ou do Google Play, ou diretamente através do código QR.


- Faça o download da Smart Life (Android/iOS)
- Digitalize para um vídeo de instruções.




2. Crie uma conta e faça o login.



3. Adicione o dispositivo e conecte o Wi-Fi. Ligue a luz e confirme se o Wi-Fi pisca rapidamente.




4. Como comandar a luz através do painel de operações da app Smart Life.



A. Clique em para configurar os quatro despertadores da app Smart Life.


B. Clique em para escolher o tipo de luz e ajuste a intensidade da luz.




C. Clique em  para organizar o padrão de snooze.




D. Clique em  para ligar/desligar o rádio FM e escolha a frequência que preferir.



E. Clique em  para configurar o temporizador de sono e ir a sua Sleep AID.




F. Clique em  para configurar a hora da luz despertadora e a luminosidade do mostrador da hora.




LIGAÇÃO AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL

1. Faça o download da Amazon Alexa e inicie sessão na sua conta da Amazon.




The image shows the Amazon Alexa mobile app's sign-in screen. At the top left is the Amazon Alexa logo. Below it, the word "Sign in" is displayed. To the right of "Sign in" is a link that says "Forgot password?". There are two input fields: the first is labeled "Email, phone or mobile accounts" and the second is labeled "Amazon password". Below these fields is a checkbox labeled "Show password". A large blue button labeled "SIGN IN" is positioned below the checkbox. At the bottom of the screen, there is a link that says "New to Amazon?" and a button labeled "CREATE NEW AMAZON ACCOUNT".


2. eleccione Skill&Games, pesquise Smart Life e PERMITA A SUA UTILIZAÇÃO.



Faça login na sua conta Smart Life, depois Autorize e feche a página eficazmente vinculada após esta estar efetivamente conectada para entrar na página Descobrir Dispositivos.




Esta luz despertador funciona com a Alexa. Através desta propriedade, a Amazon Alexa irá encontrar e enumerar dispositivos originalmente ligados à app da Smart Life.




Nota:

Se a sua conta Smart Life estiver ligada à Alexa, por favor adicione os dispositivos através dos seguintes passos:



COMO LIGAR AO GOOGLE HOME

1. Faça o download do Google Home e inicie sessão com a sua conta Google.



2. aça login da sua conta Smart Life, depois Autorize e feche as contas eficazmente vinculadas após esta estar efetivamente conectada para entrar na página Escolher Dispositivos. Depois pode controlar a sua luz despertadora através do Google Home após terminar a configuração.

