


hello.



# Let's get started.



Thank you for purchasing the Robin Day Clock. Let's start by getting acquainted with the product.

1. Snooze/Talk
2. Up
3. Down
4. Left
5. Right
6. Menu/Select
7. Back/Dim

## FR

1. Snooze/Parler
2. En haut
3. En bas
4. Gauche
5. Droit
6. Menu/Sélectionner
7. Retour/Gradation

## DE

1. Schlummer/Sprechen
2. Hoch
3. Runter
4. Links
5. Rechts
6. Menü/Auswählen
7. Zurück/Dimmen

## IT

1. Snooze/Parlare
2. Su
3. Giù
4. Sinistra
5. Destra
6. Menù/Scegliere
7. Indietro/Oscurezione

## ES

1. Snooze/Hablar
2. Arriba
3. Abajo
4. Izquierda
5. Derecha
6. Menù/Elegir
7. Atrás/Atenuación

## PT

1. Snooze/Falar
2. Acima
3. Baixo
4. Esquerda
5. Direita
6. Menu/Selecionar
7. De Volta/Escurecimento

## JP

1. スヌーズ/トーク
2. 上
3. 下
4. 左
5. 右
6. メニュー/選択
7. 戻る/暗転


## RU

1. ДРЕМАТЬ / ГОВОРИТЬ
2. ВВЕРХ
3. ВНИЖ
4. ВЛЕВО
5. ВПРАВО
6. МЕНЮ / ВЫБОР
7. НАЗАД / УТЕМНИТЬ

1. עברית  
נוודניק/דבר
2. למעלה
3. למטה
4. שמאל
5. ימין
6. תפריט/בוחר
7. אחורה/עמעם

1. غفوة / نقاش
2. الصعود
3. الهبوط
4. اليسار
5. اليمين
6. القائمة / تحديد
7. عودة / ديم

# Plugging in.



Plug in the power adapter and connect the charging cable to the rear of the Day Clock underneath the stand. The Day Clock will start up right away.

You will then be guided through the steps to set up your Day Clock.

**FR** Connectez l'adaptateur et connectez le câble de recharge à l'arrière de l'Horloge. L'Horloge s'allumera immédiatement. Vous serez guidé à travers les étapes pour mettre en place votre Horloge.

**DE** Schließen Sie das Netzteil an und verbinden Sie das Ladekabel mit der Rückseite der Tagesuhr. Die Tagesuhr wird sofort gestartet. Sie werden anschließend durch die Schritte zum Einrichten Ihrer Tagesuhr geführt.

**IT** Collegli l'adattatore d'alimentazione e collegli il cavo di carica alla parte posteriore dell'Orologio. L'Orologio si avvierà immediatamente. Lei sarà quindi guidato attraverso i passaggi per configurare l'Orologio.

**ES** Conecte el adaptador de energía y conecte el cable de carga a la parte de atrás del Reloj. El Reloj se iniciará inmediatamente. Después será guiado por los pasos para configurar su Reloj.

**PT** Ligue o adaptador de energia e ligue o cabo de carga na parte de trás do Relógio. O Relógio se iniciará imediatamente. Daí você será guiado pelos passos para configurar seu Relógio.


**JP** 電源アダプターを電源に差し込み、充電ケーブルをデイクロックの後部に接続します。デイクロックが直ちに始動します。続いて表示されるステップに従ってデイクロックの設定を行います。

**RU** Выберите ваш язык из списка предоставленных опций и нажмите кнопку МЕНЮ/ ВВЫБОР для подтверждения.

חבר לחשמל את מתאם החשמל וזכרו את כבל הטעינה לצד האחורי של שעון היום. שעון היום יתחיל לעלות מייד. מיד כשיסיים, תתודרך לגבי הצעדים להתקנת שעון היום שלך.


قم بتوصيل مهايئ الطاقة وتوصيل كابل الشحن إلى الجزء الخلفي من ساعة اليوم، وستبدأ ساعة اليوم. سيتم توجيهك بعد ذلك خلال خطوات إعداد ساعة اليوم.

# Choose your language.



Select your language from the list of options provided and press the MENU/SELECT button to confirm.


# Daylight Saving Time.



In order for your Day Clock to remain at the correct time, you need to confirm if your region uses Daylight Saving Time or not.

Select from the options which region you are in and press MENU/SELECT to confirm.


## Set the time.



Use the UP, DOWN, LEFT and RIGHT buttons to set the time on the clock to the correct time.

Press MENU/SELECT to confirm the time.


## Set the date.



Use the UP, DOWN, LEFT and RIGHT buttons to set the date on the clock to the correct date.

Press MENU/SELECT to confirm the date.


# Good to go.



## That's it!

You are now set up to leave the Day Clock displaying clearly the day, time and date for everyone to see.

## Dimming Screen.




7. Back/Dim

One press of the BACK/DIM button on the side of the Day Clock will dim the screen to 10% brightness for four hours at a time. This can be useful for low light environments or having a short nap during the day.

Press the BACK/DIM button again to increase the brightness of the screen back to the original setting.


# Set an alarm.



To set an Alarm, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Alarms' and press the MENU/SELECT button to select.

Select 'Add new alarm' and use the UP, DOWN, LEFT and RIGHT buttons to select the time you want your alarm set for. Press the MENU/SELECT button to confirm the time.

# Set a repeating alarm.




You can create a repeating alarm by selecting more than one day of the week. Use the LEFT and RIGHT buttons to highlight the days of the week you wish the alarm to be set for.

Once you have chosen your days for the alarm, use the UP, DOWN, LEFT and RIGHT buttons to select either 'activate' or 'customize'

Activate will set your alarms using the default settings on the Day Clock. Customize will allow you to choose the settings for your alarm such as; length, volume, sounds, snooze ON/OFF and blinking screen ON/OFF. Use the navigation buttons to customize these settings and activate the alarm.


# Editing alarms.



To edit an Alarm, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Alarms' and press the MENU/SELECT button to select.

Select your alarm that you wish to edit using the UP and DOWN buttons and use the LEFT and RIGHT buttons to choose between either on, off, edit or delete.

# Set a reminder.




To schedule a Reminder, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Schedule' and press the MENU/SELECT button to select.

Select 'Add new event' and use the UP and DOWN buttons to choose which type of reminder you would like to schedule. Press the MENU/SELECT button to confirm the type of reminder.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the options of programmed messages to display on the screen, or use the 'Write your own message' feature to access the on screen keyboard and create your own text to display.



# Set a recurring reminder.




Once you have selected your reminder, you can schedule the reminder as a 'One time event' or a 'Recurring event'. Use the navigation buttons to first select the time of the reminder and then the days of the reminder if you are setting a 'Recurring event'.

Once you have chosen your days for the alarm, use the UP, DOWN, LEFT and RIGHT buttons to select either 'activate' or 'customize'

**Activate** will set your reminders using the default settings on the Day Clock. **Customize** will allow you to choose the settings for your reminders such as; length, volume, sounds, snooze ON/OFF and blinking screen ON/OFF. Use the navigation buttons to customize these settings and activate the reminder.

# Choose a theme.




To change the display appearance on your Day Clock, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Themes' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the LEFT and RIGHT buttons to select a display theme from the options provided, or select custom to create your own display.

Within the custom setting you can choose to display the following; date, period of the day, clock format, time format, date format, text colour and background color. Use the MENU/SELECT button to save the theme.


# Adjusting brightness.



To change the Brightness on your Day Clock, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Brightness' and press the MENU/SELECT button to select.

Select 'Set brightness' and use the UP and DOWN buttons to increase or decrease the brightness of the display.


# Auto dimming.



Select 'Auto dimming' to enable the auto dimming feature within the Day Clock. Select 'Set dimming level' to adjust the level of brightness you would like the display to reduce to. Select 'Set dimming schedule' to programme the start time and end time for the duration of time you would like the display to reduce brightness for.

Highlight 'Activate' and use the LEFT and RIGHT buttons to enable or disable the auto dimming feature in the Day Clock.


# Changing Date & Time.



To change the Date & Time on your Day Clock, use the MENU button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Date & Time' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and adjust the following: time, date, time mode, date mode and daylight saving time and flashing time separator.

# Talking Clock.




At any time of the day, by pressing the SNOOZE/TALK button the clock will announce what is on the screen in your chosen format.

To adjust the Talking Clock feature, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Settings' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and use the LEFT and RIGHT buttons to select either 'Time & Day' or 'Time, Day & Date' for the talking clock to announce.

# Chime.




Enabling the Chime feature in your Day Clock will periodically play a sound to draw attention to the Day Clock display.

To enable the Chime feature use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Settings' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and highlight 'Chime'. Press the MENU/SELECT button to select. Use the navigation buttons to adjust the following: sounds, recurrence, duration and activation.


# Volume.



To adjust the Volume on your Day Clock, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Settings' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and adjust the following volumes: alarm volume, chime volume and talking clock volume.


# Language.



To change the Language on your Day Clock, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Settings' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and select a language from the available options. Press the MENU/SELECT button to confirm the chosen language.

# Lock Mode.




Lock Mode will disable all button functions except from the SNOOZE/TALK button and BACK/DIM button on your Day Clock, so that no settings are adjusted accidentally.

To enable the Lock Mode on your Day Clock, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Settings' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and press the MENU button to select Lock Mode. Press the MENU/SELECT button again to enable Lock Mode.

To disable Lock Mode, press and hold the MENU/SELECT button for 5 seconds.

# Factory reset.



To action a Factory Reset on your Day Clock, use the MENU/SELECT button to access the full list of Day Clock features. Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu. Highlight 'Settings' and press the MENU/SELECT button to select.

Use the UP and DOWN buttons to navigate the menu and press the MENU/SELECT button to select 'Reset to factory settings'. Press the MENU/SELECT button select and use the LEFT and RIGHT buttons to confirm the reset to factory settings.

**PLEASE NOTE:** All settings including customized alarms, schedules and display formats will be lost when actioning a factory reset.

# Contact & Warranty.

Nothing is more important to us than your complete satisfaction, so if there is anything that we can do to better your experience please let us know by contacting [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

Support Team: +1 888-762-4620

For online help and support, please visit [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com)

Register your 1 year warranty at [robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty) within 7 days of purchase.

If there's any issue at all with the product, please contact us and we will replace it right away, no questions asked. That's our promise.

# Health & Safety.

**Basic Safety:** To avoid damaging your Day Clock, accessories or any connected devices, and to reduce the risk of personal injury, discomfort, property damage or other potential hazards, follow these precautions below.

Handle your Robin Day Clock with care. You may damage the device if you disassemble, drop, bend, burn, crush or puncture your device. Using a damaged device may cause overheating or injury. Do not expose your Robin Day Clock to liquids, which can cause a short circuit and lead to damage or overheating. If your device gets wet, do not attempt to dry it using an external heat source.

Make sure the power adapter and device are well ventilated when in use. Using damaged cables or power adapters, or using your device when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury or damage to the device or other property.

When using the Robin Day Clock, make sure the power adapter is plugged into a nearby socket and is easily accessible. Only use your device with the included

power adapter and cable, or compatible accessories provided by Robin Ltd. Failure to use compatible accessories can cause fire, electric shock, injury or damage to the device and the accessories.

Maintain a distance of at least 20cm from your body to the device to be consistent with how the device is tested for compliance with European/US/Canadian RF exposure requirements.

The USB port in the back of the device is for providing manual updates to the Day Clock only and should not be used to power third party devices or accessories.

# Certifications.

## **RoHS Notice**

Robin Ltd has conformed and this product conforms, where applicable, to the European Union's Directive 2011/65/EU on Restrictions of Hazardous Substances (RoHS)

## **Product Disposal Instructions**

The symbol shown on the product and packaging means that the product is classed as Electrical or Electrical Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) has been put in place to recycle products using best available recycling and recovery techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid increasing landfill. Product disposal instructions for residential users: when this product reaches the end of its life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling. The separate collection and recycling of your product will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

## **FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. 15.21 - you are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 15.105(b) - this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to a radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet or circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Prop 65**

This product is compliant with the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.

The Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) administers the Proposition 65 program. OEHHA, which is part of the California Environmental Protection Agency (Cal/EPA), also evaluates all currently available scientific information on substances considered for placement on the Proposition 65 list.

For further information, please visit [oehha.ca.gov](http://oehha.ca.gov)

## **CE Marking**

This equipment complies with the essential requirements for the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The Declaration of Conformance for this device is available through contacting Norsud Corp. For more information please visit [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com)

## **Translation**

Please contact Robin™ for a full translation of certifications in your chosen language.

## **Intellectual Property**

Robin™ is a trademark of Norsud Corp registered in the US.

Copyright © 2019 Norsud Corp. All rights reserved.



# Français.

## **Page 2 - Boutons**

1. Snooze/Parler
2. En haut
3. En bas
4. Gauche
5. Droit
6. Menu/Sélectionner
7. Retour/Gradation

## **Page 3 - Connecter**

Connectez l'adaptateur et connectez le câble de recharge à l'arrière de l'Horloge. L'Horloge s'allumera immédiatement. Vous serez guidé à travers les étapes pour mettre en place votre Horloge.

## **Page 4 - Choisir la Langue**

Sélectionnez votre langue de la liste d'options fournies et pressez le bouton MENU pour confirmer.

## **Page 4 - Région pour l'Heure d'Été**

Pour que votre Horloge reste à l'heure correcte, vous devez confirmer si votre région utilise l'Heure d'Été ou non. Sélectionnez votre région des options et pressez le bouton MENU pour confirmer.

## **Page 5 - Régler le Temps**

Utilisez les boutons EN HAUT, EN BAS, GAUCHE, et DROIT pour régler le temps d'horloge au temps correct. Pressez MENU pour confirmer le temps.

## **Page 5 - Régler la Date**

Utilisez les boutons EN HAUT, EN BAS, GAUCHE, et DROIT pour régler la date d'horloge à la date correcte. Pressez MENU pour confirmer la date.

## **Page 6 - C'est Prêt**

C'est tout ! Vous êtes maintenant prêt à laisser l'Horloge affichant clairement le jour, le temps, et la date pour que tout le monde puisse les voir.

## **Page 6 - Gradation de l'Écran**

Pressez le bouton RETOUR/GRADATION à côté de l'Horloge pour estomper l'écran à luminosité de 10% pour quatre heures à la fois. Ce peut être utile pour les environnements de faible luminosité ou tandis que faire une petite sieste en journée. Pressez le bouton RETOUR/GRADATION à nouveau pour augmenter la luminosité au réglage par défaut (dans quatre heures).

## **Page 7 - Régler une Alarme**

Pour régler une Alarme, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Alarmes'

et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Sélectionnez 'Ajouter alarme nouvelle' et utilisez les boutons EN HAUT, EN BAS, GAUCHE, et DROIT pour sélectionner le temps que vous voudriez pour l'alarme. Pressez le bouton MENU pour confirmer le temps.

## **Page 7 - Régler une Alarme Répétitive**

Utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour souligner le jour de la semaine où vous souhaitez que l'alarme soit réglée sur. Vous pouvez créer une alarme répétitive en sélectionnant plus d'un jour de la semaine.

Lorsque vous avez sélectionné vos jours pour l'alarme, utilisez les boutons EN HAUT, EN BAS, GAUCHE, et DROIT pour sélectionner 'activer' ou 'personnaliser'.

'Activer' réglera vos alarmes utilisant les réglages par défaut de l'Horloge. 'Personnaliser' vous permettra sélectionner les réglages pour votre alarme tels que ; durée, volume, sons, snooze ACTIVÉ/DESACTIVÉ et écran clignotant ACTIVÉ/DESACTIVÉ. Utilisez les boutons de navigation pour personnaliser ces réglages et activer l'alarme.

## **Page 8 - Éditer les Alarmes**

Pour éditer une alarme, utilisez le bouton MENU/SÉLECTIONNER pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUTE et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Alarmes' et pressez le bouton MENU/SÉLECTIONNER pour sélectionner.

Sélectionnez sa alarme que voudriez éditer utilisant les boutons EN HAUT et EN BAS et utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour sélectionner activer, désactiver, éditer ou éliminer.

## **Page 8 - Régler un Rappel**

Pour programmer un Rappel, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Horaire' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Sélectionnez 'Ajouter un nouvel événement' et utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour sélectionner le type de rappel que vous voudriez programmer. Pressez le bouton MENU pour confirmer le type de rappel.

Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer dans les options des messages programmés à afficher à l'écran, ou utilisez la fonction 'Écrivez votre propre message' pour accéder le clavier virtuel et créer votre propre texte à afficher.

Lorsque vous avez sélectionné votre rappel, pouvez programmer le rappel comment un 'Événement unique' ou un 'Événement récurrent'. Utilisez les boutons de navigation pour premièrement sélectionner le temps du rappel et après les

jours du rappel si vous programmez un 'Événement récurrent'.

#### **Page 9 – Régler un Rappel Répétitif**

Lorsque vous avez sélectionné vos jours pour l'alarme, utilisez les boutons EN HAUT, EN BAS, GAUCHE, et droit pour sélectionner 'activer' ou 'personnaliser'.

'Activer' réglera vos rappels utilisant les réglages par défaut sur l'Horloge. 'Personnaliser' vous permettra à sélectionner les réglages pour vos rappels tels que ; durée, sons, snooze ACTIVE/DESACTIVE et écran clignotant ACTIVE/DESACTIVE. Utilisez les boutons de navigation pour personnaliser ces réglages et activer le rappel.

#### **Page 9 – Thèmes**

Pour changer l'apparence d'affichage en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Souligner 'Thèmes' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour sélectionner un thème d'affichage des options fournies, ou sélectionnez coutume pour créer votre propre affichage.

Avec le réglage coutume vous pouvez sélectionner à afficher ce qui suit : date, période du jour, format d'horloge, format du temps, format de la date, couleur du texte et couleur du fond. Utilisez le bouton MENU pour enregistrer le thème.

#### **Page 10 – Ajuster Luminosité**

Pour changer la Luminosité en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Luminosité' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Sélectionnez 'Ajuster luminosité' et utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour augmenter ou diminuer la luminosité d'affichage.

#### **Page 10 – Gradation Automatique**

Sélectionnez 'Gradation automatique' pour activer la fonction de gradation dans l'Horloge. Sélectionnez 'Régler le niveau de gradation' pour ajuster le niveau de luminosité que voudriez diminuer à. Sélectionnez 'Régler l'horaire de gradation' pour programmer l'heure de début et l'heure de fin pour la durée de temps que voudriez diminuer la luminosité.

Soulignez 'Activer' et utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour activer ou désactiver la fonction de gradation automatique dans l'Horloge.

#### **Page 11 – Changer la Date & le Temps**

Pour changer la Date & le Temps en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Date & Temps' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et ajustez ce qui suit : temps, date, mode de temps, mode de date et heure d'été et séparateurs

de temps flash.

#### **Page 11 – Réglages : Horloge Parlant**

À tout moment du jour, par presser le bouton SNOOZE/PARLER l'horloge annoncera ce qui est à l'écrans dans le format choisi. Pour ajuster la fonction d'Horloge Parlant, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Réglages' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour sélectionner 'Temps & Jour' ou 'Temps, Jour & Date' pour l'horloge parlant d'annoncer.

#### **Page 12 – Réglages : Carillon**

L'activation de la fonction Carillon en votre Horloge jouera un son périodiquement pour attirer l'attention à l'affichage de l'Horloge.

Pour activer la fonction Carillon utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Réglages' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et soulignez 'Carillon'. Pressez le bouton MENU pour sélectionner. Pressez le bouton MENU pour sélectionner. Utilisez les boutons de navigation pour ajuster ce qui suit : sons, récurrence, durée et activation.

#### **Page 12 – Réglages : Volume**

Pour ajuster le Volume en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Réglages' et pressez le bouton MENU pour sélectionner. Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et ajustez les volumes suivants : volume d'alarme, volume du carillon et volume d'horloge parlant.

#### **Page 13 – Réglages : Langage**

Pour changer la Langage en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Réglages' et Pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et sélectionnez une langue des options disponibles. Pressez le bouton MENU pour confirmer la langue choisie.

#### **Page 13 – Réglages : Mode Verrouillage**

Mode Verrouillage désactivera toutes les fonctions des boutons à l'exception du bouton SNOOZE/PARLER et le bouton RETOUR/GRADATION en votre Horloge, afin qu'aucun paramètre ne soit ajusté accidentellement.

Pour activer Moder Verrouillage en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de

l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Réglages' et Pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et pressez le bouton MENU pour sélectionner Mode Verrouillage. Pressez le bouton MENU encore pour activer Mode Verrouillage.  
Pour désactiver Moder Verrouillage, pressez et maintenez le bouton MENU enfoncé pour 5 seconds.

**Page 14 - Réinitialisation aux Réglages d'Usine**

Pour faire une Réinitialisation aux Réglages d'Usine en votre Horloge, utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge. Utilisez les boutons EN HAUT et EN BAS pour naviguer le menu. Soulignez 'Réglages' et pressez le bouton MENU pour sélectionner.

Utilisez le bouton MENU pour accéder la liste complète des fonctions de l'Horloge et pressez le bouton MENU pour sélectionner 'Réinitialisation aux réglages d'usine. Pressez le bouton MENU pour sélectionne et utilisez les boutons GAUCHET et DROIT pour confirmer la réinitialisation aux réglages d'usine.

VEUILLEZ NOTER : Tous réglages, y compris alarmes personnalisées, horaires et formats d'affichage seront perdus quand si fait une réinitialisation aux réglages d'usine.

**Page 14 - Contact & Garantie**

Rien n'est plus important que votre satisfaction complète, alors s'il ya quelque chose que nous pouvons faire meilleure, s'il vous plaît laissez-nous savoir par contacter [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

Équipe de Soutien : +1 888-762-4620

Pour obtenir de l'aide et du support en ligne, veuillez visiter [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com)

Votre satisfaction est immensément importante pour nous, donc nous sommes plus qu'heureux d'offrir notre garantie illimitée.

Enregistrez votre garantie d'un an sur [robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty)

S'il y a un problème avec le produit, s'il vous plaît contactez-nous et nous allons le remplacer tout de suite, sans questions. C'est notre promesse.

# Deutsche.

## **Seite 2 - Tasten**

1. Schlummer/Sprechen
2. Hoch
3. Runter
4. Links
5. Rechts
6. Menü/Auswählen
7. Zurück/Dimmen

## **Seite 3 - Anschließen**

Schließen Sie das Netzteil an und verbinden Sie das Ladekabel mit der Rückseite der Tagesuhr. Die Tagesuhr wird sofort gestartet. Sie werden anschließend durch die Schritte zum Einrichten Ihrer Tagesuhr geführt.

## **Seite 4 - Sprache auswählen**

Wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste der verfügbaren Optionen und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung.

## **Seite 4 - Region für Sommerzeit**

Damit Ihre Tagesuhr immer die korrekte Zeit anzeigt, müssen Sie bestätigen, ob es in Ihrer Region ein Sommerzeit gibt oder nicht. Wählen Sie aus den Optionen, in welcher Region Sie sich befinden, und drücken Sie MENÜ zum Bestätigen.

## **Seite 5 - Uhrzeit einstellen**

Verwenden Sie die Tasten HOCH, RUNTER, LINKS und RECHTS, um die richtige Zeit auf der Uhr einzustellen. Drücken Sie MENÜ, um diese Uhrzeit zu bestätigen.

## **Seite 5 - Datum einstellen**

Verwenden Sie die Tasten HOCH, RUNTER, LINKS und RECHTS, um das richtige Datum auf Ihrer Uhr einzustellen. Drücken Sie MENU, um das Datum zu bestätigen.

## **Seite 6 - Es kann losgehen**

Das war's! Alles ist nun so eingestellt, dass Ihre Tagesuhr den Tag, die Uhrzeit und das Datum genau anzeigt, so dass es jeder sehen kann.

## **Seite 6 - Dimm-Bildschirm**

Ein Druck auf die ZURÜCK/DIMM-Taste auf der Seite der Tagesuhr dimmt den Bildschirm für jeweils vier Stunden auf 10% Helligkeit. Dies kann bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei einem kurzen Nickerchen am Tag nützlich sein. Drücken Sie die ZURÜCK/DIMM-Taste erneut, um die Helligkeit des Bildschirms wieder auf die ursprüngliche Einstellung zu erhöhen (innerhalb von vier Stunden).

## **Seite 7 - Einstellen des Weckers**

Um die Weckfunktion einzustellen, verwenden Sie die MENÜ-Taste, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Benutzen Sie die HOCH und

RUNTER Tasten, um durch das Menü zu navigieren. Wählen Sie "Wecker" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Wählen Sie "Neuen Wecker hinzufügen" und verwenden Sie die Tasten HOCH, RUNTER, LINKS und RECHTS, um die Zeit auszuwählen, auf die Sie Ihren Wecker einstellen möchten. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um die Uhrzeit zu bestätigen.

## **Seite 7 - Einstellen eines sich wiederholenden Alarms**

Sie können einen sich wiederholenden Alarm einrichten, indem Sie mehr als einen Tag der Woche auswählen. Verwenden Sie die Tasten LINKS und RECHTS, um die Wochentage zu markieren, für die der Alarm eingestellt werden soll. Nachdem Sie Ihre Tage für den Alarm ausgewählt haben, wählen Sie mit den Tasten HOCH, RUNTER, LINKS und RECHTS entweder "aktivieren" oder "anpassen".

Aktivieren wird Ihre Alarme mit den Standardeinstellungen der Tagesuhr eingestellt. Customize ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für Ihren Alarm auszuwählen, wie z.B. Länge, Lautstärke, Sounds, Schlummerfunktion EIN/AUS und blinkender Bildschirm EIN/AUS. Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Einstellungen anzupassen und den Alarm zu aktivieren.

## **Seite 8 - Wecker bearbeiten**

Um einen Alarm zu bearbeiten, verwenden Sie die Taste MENÜ / WÄHLEN, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Alarme" und drücken Sie die MENÜ / WÄHLEN-Taste zur Auswahl.

Wählen Sie Ihren Alarm, den Sie bearbeiten möchten, mit den Tasten HOCH und RUNTER und wählen Sie mit den Tasten LINKS und RECHTS zwischen Ein, Aus, Bearbeiten oder Löschen.

## **Seite 8 - Erinnerungen planen**

Um eine Erinnerung einzurichten, verwenden Sie die MENÜ-Taste, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Planen" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Wählen Sie "Neues Ereignis hinzufügen" und wählen Sie mit den Tasten HOCH und RUNTER, welche Art von Erinnerung Sie erstellen möchten. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um die Art der Erinnerung zu bestätigen.

Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch die Optionen der programmierten Nachrichten zu navigieren, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen, oder verwenden

Sie die Funktion "Eigene Nachricht schreiben", um auf die Bildschirmtastatur zuzugreifen und Ihren eigenen Text zur Anzeige zu erstellen.

**Seite 9 - Einrichten einer sich wiederholenden Erinnerung**  
Nachdem Sie Ihre Erinnerung ausgewählt haben, können Sie sie als "Einmaliges Ereignis" oder "wiederholendes Ereignis" einstellen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um zuerst den Zeitpunkt der Erinnerung und dann die Tage der Erinnerung auszuwählen, wenn Sie ein sich "wiederholendes Ereignis" einstellen möchten.

Nachdem Sie die Tage für die Erinnerung ausgewählt haben, wählen Sie mit den Tasten HOCH, RUNTER, LINKS und RECHTS entweder "aktivieren" oder "anpassen".

"Aktivieren" richtet Ihre Erinnerungen mit den Standardeinstellungen der Tagesuhr ein. "Anpassen" ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für Ihre Erinnerungen wie Länge, Lautstärke, Töne, Schlummerfunktion EIN/AUS und blinkender Bildschirm EIN/AUS zu wählen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Einstellungen anzupassen und die Erinnerung zu aktivieren.

#### **Seite 9 - Designs**

Um das Display der Tagesuhr zu ändern, verwenden Sie die Taste MENÜ, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Designs" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Verwenden Sie die Tasten LINKS und RECHTS, um ein Displaydesign aus den verfügbaren Optionen auszuwählen, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um Ihr eigenes Display zu erstellen

Innerhalb der benutzerdefinierten Einstellung können Sie wählen, ob Sie Datum, Tageszeitraum, Uhrformat, Zeitformat, Datumsformat, Textfarbe und Hintergrundfarbe angezeigt bekommen möchten. Verwenden Sie die MENÜ-Taste, um das Design zu speichern.

#### **Seite 10 - Helligkeit anpassen**

Um die Helligkeit Ihrer Tagesuhr zu ändern, verwenden Sie die Taste MENÜ, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Helligkeit" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Wählen Sie "Helligkeit einstellen" und verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um die Helligkeit der Anzeige zu erhöhen oder zu verringern.

#### **Seite 10 - Automatisches Dimmen**

Wählen Sie "Automatisches Dimmen", um die automatische Dimm-Funktion der Tagesuhr zu aktivieren. Wählen Sie "Dimm-Stufe einstellen", um die Helligkeit zu wählen, auf die die Anzeige reduziert werden soll. Wählen Sie "Dimm-Plan einstellen", um die Start- und die Endzeit und damit Dimm-Länge festzulegen, in der die Anzeige die Helligkeit reduzieren soll.

Markieren Sie "Aktiv" und verwenden Sie die Tasten LINKS und RECHTS, um die automatische Dimm-Funktion der Tagesuhr zu aktivieren oder zu deaktivieren.

#### **Seite 11 - Datum und Zeit ändern**

Um das Datum und die Uhrzeit Ihrer Tagesuhr zu ändern, verwenden Sie die MENÜ-Taste, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Datum & Uhrzeit" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl.

Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren und die Einstellungen für Uhrzeit, Datum, Uhrzeitmodus, Datumsmodus und Sommerzeit sowie blinkender Zeitrenner vorzunehmen.

#### **Seite 11 - Einstellungen: Sprechende Uhr**

Zu jeder Tageszeit, zeigt die Uhr durch Drücken der SCHLUMMER/SPRECHEN-Taste an, was auf dem Bildschirm in dem von Ihnen gewählten Format erscheint.

Um die Funktion Sprechende Uhr anzupassen, verwenden Sie die MENÜ / WÄHLEN-Taste, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Einstellungen" und drücken Sie die MENÜ / WÄHLEN-Taste zur Auswahl.

Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren, und die Tasten LINKS und RECHTS, um entweder "Uhrzeit & Tag" oder "Zeit, Tag & Datum" für die Ansage der Sprechende Uhr auszuwählen.

#### **Seite 12 - Einstellungen: Klang**

Wenn Sie die Klangfunktion in Ihrer Tagesuhr aktivieren, wird regelmäßig ein Ton abgespielt, um die Aufmerksamkeit auf die Tagesuhranzeige zu lenken.

Um die Klangfunktion zu aktivieren, verwenden Sie die MENÜ-Taste, um auf die vollständige Liste der Tagesuhrfunktionen zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Einstellungen" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl.

Verwenden Sie die HOCH und RUNTER Tasten, um durch das Menü zu navigieren und markieren Sie "Klang".

Drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen: Töne, Wiederholung, Dauer und Aktivierung.

#### **Seite 12 - Einstellungen: Lautstärke**

Um die Lautstärke Ihrer Tagesuhr einzustellen, verwenden Sie die Taste MENÜ, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Einstellungen" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren und die folgenden Lautstärken einzustellen: Weckruflautstärke, Klang und Lautstärke der sprechenden Uhr.

### **Seite 13 - Einstellungen: Sprache**

Um die Sprache Ihrer Tagesuhr zu ändern, verwenden Sie die Taste MENÜ, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Einstellungen" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren und eine Sprache aus den verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um die gewählte Sprache zu bestätigen.

### **Seite 13 - Einstellungen: Sperr-Modus**

Der Sperr-Modus deaktiviert alle Tastenfunktionen mit Ausnahme der SCHLUMMER/SPRECHEN-Taste und der ZURÜCK/DIMMEN-Taste auf Ihrer Tagesuhr, so dass keine Einstellungen versehentlich vorgenommen werden. Um den Sperr-Modus Ihrer Tagesuhr zu aktivieren, verwenden Sie die MENÜ-Taste, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Einstellungen" und drücken Sie die MENU-Taste zur Auswahl.

Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren und drücken Sie die Taste MENÜ, um den Sperr-Modus auszuwählen. Drücken Sie die MENÜ-Taste erneut, um den Sperrmodus zu aktivieren.

Um den Sperr-Modus zu deaktivieren, halten Sie die MENÜ-Taste für 5 Sekunden gedrückt.

### **Seite 14 - Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Um Ihre Tagesuhr auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, verwenden Sie die MENÜ-Taste, um auf die vollständige Liste der Funktionen der Tagesuhr zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren. Markieren Sie "Einstellungen" und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Auswahl.

Verwenden Sie die Tasten HOCH und RUNTER, um durch das Menü zu navigieren, und drücken Sie die MENÜ-Taste, um 'Auf Werkseinstellungen zurücksetzen' auszuwählen. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um die LINKS- und RECHTS-Taste auszuwählen und bestätigen Sie mit ihnen das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

BITTE BEACHTEN SIE: Alle Einstellungen, einschließlich benutzerdefinierter Weckfunktionen, Zeitpläne und Anzeigeformate, gehen verloren, wenn Sie Ihre Tagesuhr auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

### **Seite 14 - Kontaktinformation & Garantie**

Nichts ist uns wichtiger als Ihre volle Zufriedenheit. Wenn wir also etwas tun können, um Ihre Erfahrung mit unserem Produkt zu verbessern, wenden Sie sich bitte an [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

Für Online-Hilfe und Support besuchen Sie bitte [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com)

Ihre Zufriedenheit ist uns ausgesprochen wichtig, deshalb bieten wir Ihnen gerne unsere uneingeschränkte 1-Jahres-Garantie an.

Registrieren Sie Ihre 1-jährige Garantie unter [robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty)

Kontaktieren Sie uns bitte bei jeglichen Problemen mit dem Produkt damit wir es umgehend ersetzen können, ohne Angabe von Gründen. Das ist unser Versprechen an Sie.

Unser Service-Team erreichen Sie unter +1 888-762-4620

# Italiano.

## **Pagina 2 – Bottoni**

1. Snooze/Parlare
2. Su
3. Giù
4. Sinistra
5. Destra
6. Menù/Scegliere
7. Indietro/Oscurazione

## **Pagina 3 – Collegare**

Collegli l'adattatore d'alimentazione e collegli il cavo di carica alla parte posteriore dell'Orologio. L'Orologio si avvierà immediatamente. Lei sarà quindi guidato attraverso i passaggi per configurare l'Orologio.

## **Pagina 4 – Scegliere la Lingua**

Sceglia sua lingua dalla lista di scelte fornita e prema il bottone MENU per confermare.

## **Pagina 4 – Regione per l'Ora Legale**

Affinché il suo Orologio rimanga all'ora corretta, deve confermare se la sua regione usa l'Ora Legale o non. Scegli la sua regione delle scelte e prema il bottone MENU per confermare.

## **Pagina 5 – Impostare il Tempo**

Usi i bottoni SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per impostare l'ora corretta sull'orologio. Prema il bottone MENU per confermare.

## **Pagina 5 – Impostare la Data**

Usi i bottoni SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per impostare la data corretta sull'orologio.

Prema MENU per confermare la data.

## **Pagina 6 – Pronto!**

Questo è tutto! Ora è pronto per lasciare che l'Orologio del giorno visualizzi chiaramente il giorno, l'ora e la data che tutti possono vedere.

## **Pagina 6 – Oscuramento dello Schermo**

Una press sul bottone INDIETRO/OSCURAMENTO sul lato dell'Orologio oscurerà a 10% luminosità per quattro ore a la volta. Questo può essere utile per ambienti di luminosità bassa o mentre prendendo un pisolino durante il giorno.

Prema il bottone INDIETRO/OSCURAMENTO di nuovo per aumentare la luminosità dello schermo di volta all'impostazione originale (dentro di quattro ore).

## **Pagina 7 – Impostare un Allarme**

Per impostare un Allarme, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Allarmi' e prema il bottone MENU per scegliere.

Sceglia 'Aggiungere nuovo allarme' e usi i bottoni SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per scegliere l'ora dell'allarme. Prema il bottone MENU per confermare l'ora.

## **Pagina 7 – Impostare un Allarme Ripetitivo**

Può creare un allarme ripetitivo selezionando più di un giorno della settimana. Usi i bottoni SINISTRA e DESTRA per esaltare i giorni della settimana in cui si desidera impostare l'allarme. Una volta che ha scelto i giorni per l'allarme, usi i bottoni SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per scegliere 'accendere' o 'personalizzare'.

'Accendere' imposterà i suoi allarmi usando le impostazioni predefinite sull'Orologio. 'Personalizzare' le permetterà scegliere le impostazioni per il suo allarme come; durata, volume, suoni, snooze ACCESO/SPENTO. Usi i bottoni di navigazione per personalizzare queste impostazioni e accedere l'allarme.

## **Pagina 8 – Editare Allarmi**

Per editare un Allarme, usi i bottoni MENU/SCEGLIERE per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Allarmi' e prema il bottone MENU/SCEGLIERE per scegliere.

Sceglia suo allarme che vorrebbe editare usando i bottoni SU e GIÙ e usi i bottoni SINISTRA e DESTRA per scegliere tra accendere, spegnere, editare o eliminare.

## **Pagina 8 – Programmare un Promemoria**

Per programmare un Promemoria, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Orario' and prema il bottone MENU per scegliere.

Sceglia 'Aggiungere nuovo evento' e usi i bottoni SU e GIÙ per scegliere il tipo di promemoria che vorrebbe programmare. Prema il bottone MENU per confermare il tipo di promemoria. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare gli opzioni di messaggi programmati per visualizzare sullo schermo, o usi la funzione 'Scrivi il suo proprio messaggio' per accedere la tastiera virtuale e mostrare il suo proprio testo.

## **Pagina 19 – Impostare un Promemoria Ricorrente**

Una volta che ha scelto il suo promemoria, può programmarlo come un 'Evento una tantum' o 'Evento ricorrente'. Usi i bottoni di navigazione per scegliere l'ora del promemoria e poi i giorni del promemoria se sta impostando un 'Evento ricorrente'.

Una volta che ha scelto i giorni per l'allarme, usi i bottoni SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per scegliere 'accendere' o 'personalizzare'.

'Accendere' imposterà i suoi solleciti usando le impostazioni

predefinite dell'Orologio. 'Personalizzare' le permetterà scegliere le impostazioni dei suoi solleciti come; durata; volume, suoni, snooze ACCESO/SPENTO. Usi i bottoni di navigazione per personalizzare queste impostazioni e accedere il promemoria.

#### **Pagina 9 – Temi**

Per cambiare l'apparenza dello schermo sul suo Orologio, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Temi' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SINISTRA e DESTRA per scegliere un nuovo tema di mostra dalle opzioni fornite, o scegliere personalizzato per creare la sua propria mostra.

Dentro dell'impostazione personalizzata può scegliere a mostrare lo seguito: data, periodo del giorno, formato dell'orologio, formato della data, colore di text e colore di fondo. Usi il bottone MENU per salvare il tema.

#### **Pagina 10 – Aggiustare Luminosità**

Per cambiare la Luminosità del suo Orologio, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Luminosità' e prema il bottone MENU per scegliere. Scegli 'Impostare la luminosità' e usi i bottoni SU e GIÙ per aumentare o diminuire la luminosità della mostra.

#### **Pagina 10 – Oscurazione Automatica**

Sceglia 'Oscurazione automatica' per accendere la funzione d'oscurazione automatica nell'Orologio. Scegli 'Impostare livello di oscuramento' per aggiustare il livello di luminosità che vorrebbe diminuire la luminosità a.

Esalti 'Accendere' e usi i bottoni SINISTRA e DESTRA per accendere o spegnere la funzione di oscurazione automatico nell'Orologio.

#### **Pagina 11 – Cambiare Data & Tempo**

Per cambiare la Data & Tempo nel suo Orologio, Usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Data & Tempo' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù e aggiustare lo seguito: tempo, data, modalità del tempo, modalità della data, ora legale e separatori temporali flash.

#### **Pagina 11 – Impostazioni: Orologio Parlante**

In qualsiasi momento della giornata, premendo il bottone SNOOZE / PARLARE l'orologio annuncerà ciò che è sullo schermo nel formato prescelto.

Per aggiustare la funzione di Orologio Parlante, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Impostazioni' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù e usi i bottoni SINISTRA e DESTRA per scegliere 'Tempo & Data' o 'Tempo, Giorno & Data' per annunciare l'orologio parlante.

#### **Pagina 12 – Impostazioni: Carillon**

L'attivazione della funzione Carillon nel suo Orologio periodicamente suonerà un suono per attirare attenzione alla mostra dell'Orologio.

Per attivare la funzione Carillon, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Impostazioni' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù ed esalti 'Carillon'. Prema il bottone MENU per scegliere. Usi i bottoni di navigazione per aggiustare lo seguito: suoni, ricorrenza, durata e attivazione.

#### **Pagina 12 – Impostazioni: Volume**

Per aggiustare il Volume nel suo Orologio, si il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Impostazioni' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù e aggiusti i volumi seguiti: volume d'allarme, volume del carillon e volume dell'orologio parlante.

#### **Pagina 13 – Impostazioni: Lingua**

Per cambiare la Lingua nel suo Orologio, Usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Impostazioni' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù e scegli una lingua dalle opzioni disponibili. Prema il bottone MENU per confermare la lingua prescelta.

#### **Pagina 13 – Impostazioni: Modalità di Blocco**

La Modalità di Blocco spegnerà tutte le funzioni eccetto quelle dal bottone SNOOZE/PARLARE e il bottone INDIETRO/OSCURAZIONE nel suo Orologio, cosicché nessuna impostazione è aggiustata accidentalmente.

Per attivare la Modalità di Blocco nel suo Orologio, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Impostazioni' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù and prema il bottone MENU per scegliere Modalità di Blocco. Prema il bottone MENU per attivare la Modalità di Blocco.

Per spegnere la Modalità di Blocco, prema e tenga il bottone MENU per 5 secondi.

#### **Pagina 14 – Reimpostazione di Fabbrica**

Per fare una Reimpostazione di Fabbrica nel suo Orologio, usi il bottone MENU per accedere la lista completa delle funzioni dell'Orologio. Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù. Esalti 'Impostazioni' e prema il bottone MENU per scegliere.

Usi i bottoni SU e GIÙ per navigare il menù and prema il bottone MENU per scegliere 'Ripristinare le impostazioni di fabbrica'. Prema il bottone MENU per scegliere e usi i bottoni SINISTRA e DESTRA per confermare la reimpostazione di fabbrica.



NOTA: Tutte le impostazioni, incluso allarmi personalizzati, orari, e formati di mostra saranno persi quando facendo una reimpostazione di fabbrica.

***Pagina 14 - Contato & Garanzia***

Niente è più importante per noi della sua completa soddisfazione, quindi se c'è qualcosa che possiamo fare per migliorare la sua esperienza, facciamo sapere contattandoci a [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

Squadra di Supporto: +1 888-762-4620

Per assistenza e supporto online, visiti [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com)

La sua soddisfazione è estremamente importante per noi, quindi siamo più che felici di offrire la nostra garanzia illimitata di 1 anno.

Registra la tua garanzia di 1 anno su [robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty)

In caso di problemi con il prodotto, le preghiamo di contattarci e lo sostituiamo immediatamente, senza fare domande. Questa è la nostra promessa.

# Español.

## **Página 2 – Botones**

1. Snooze/Hablar
2. Arriba
3. Abajo
4. Izquierda
5. Derecha
6. Menú/Elegir
7. Atrás/Atenuación

## **Página 3 – Conectar**

Conecte el adaptador de energía y conecte el cable de carga a la parte de atrás del Reloj. El Reloj se iniciará inmediatamente. Después será guiado por los pasos para configurar su Reloj.

## **Página 4 – Elegir Lenguaje**

Seleccione su lenguaje de la lista de opciones brindada y apriete el botón MENU/ELEGIR para confirmar.

## **Página 4 – Región para Horario de Verano**

Para que su Reloj permanezca con el tiempo correcta, debe confirmar si su región usa Horario de Verano o no. Seleccione su región de las opciones y apriete el botón MENU/SELECCIONAR para confirmar.

## **Página 5 – Ajustar el Tiempo**

Use los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA para ajustar el tiempo en el reloj al tiempo correcto. Apriete MENU/ELEGIR para confirmar el tiempo.

## **Página 5 – Ajustar la Fecha**

Use los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, y DERECHA para ajustar la fecha en el reloj a la fecha correcta. Apriete MENU/ELEGIR para confirmar la fecha.

## **Página 6 – Listo**

¡Eso es todo! Ahora está listo para dejar el Reloj mostrando claramente el día, tiempo y fecha para que todos vean.

## **Página 6 – Atenuación de la Pantalla**

Un toque al botón ATRÁS/ATENUACIÓN al lado del Reloj atenuará la pantalla a 10% de luminosidad por cuatro horas a la vez. Esto puede ser útil para ambientes de luz baja o mientras tomando una siesta durante el día.

Apriete el botón ATRÁS/ATENUACIÓN de nuevo para subir la luminosidad de la pantalla de vuelta al ajuste original (dentro de cuatro horas).

## **Página 7 – Ajustar una Alarma**

Para ajustar una Alarma, use el botón MENU/ELEGIR para acceder la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque 'Alarmas' y apriete el botón MENU/ELEGIR para elegir. Elija 'Añadir nuevo evento' y use los botones ARRIBA, ABAJO,

IZQUIERDA, y DERECHA para elegir el tiempo que desea ajustar la alarma a. Apriete el botón MENU/ELEGIR para confirmar el tiempo.

## **Página 7 – Ajustar una Alarma Repetitiva**

Puede crear una alarma repetitiva seleccionando más que un día de la semana. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para destacar los días de la semana para cuales desea que la alarma sea ajustada.

En cuanto ha elegido sus días para la alarma, use los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, y DERECHA para elegir entre 'Activar' y 'Personalizar'.

'Activar' ajustará sus alarmas usando los ajustes predefinidos en el Reloj. 'Personalizar' le permitirá escoger los ajustes que desea para su alarma como; duración, volumen, sonidos, snooze ENCENDIDO/APAGADO y pantalla parpadeante ENCENDIDO/APAGADO. Use los botones de navegación para personalizar estos ajustes y activar la alarma.

## **Página 8 – Editar Alarmas**

Para editar una Alarma, use el botón MENU/ELEGIR para acceder la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque 'Alarmas' y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar. Elija su alarma para ser editada usando los botones ARRIBA y ABAJO y use los botones IZQUIERDA y DERECHA para elegir entre encender, apagar, editar o borrar.

## **Página 8 – Ajustar un Recuerdo**

Para programar un Recuerdo, use el botón MENU/ELEGIR para acceder la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque 'Horario' y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar. Elija 'Añadir nuevo evento' y use los botones ARRIBA y ABAJO para elegir el tipo de recuerdo que desea programar. Apriete el botón MENU/ELEGIR para confirmar el tipo de recuerdo. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar las opciones de los mensajes programados para mostrar en la pantalla, o use la función 'Escribir su propio mensaje' para acceder el teclado virtual y crear su propio texto para mostrar.

## **Página 9 – Ajustar un Recuerdo Recurrente**

En cuanto ha elegido su recuerdo, puede programarlo como un 'Evento único' o 'Evento recurrente'. Use los botones de navegación para primero elegir el tiempo de un recuerdo y después los días del recuerdo si está usando un 'Evento recurrente'.

Una vez que elegido los días para la alarma, use los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, y DERECHA para elegir entre

‘Activar’ o ‘Personalizar’.

‘Activar’ programará sus recuerdos usando los ajustes predefinidos en el Reloj. ‘Personalizar’ le permitirá elegir los ajustes de sus recuerdos como; duración, volumen, sonidos, snooze ENCENDIDO/APAGADO y pantalla parpadeante ENCENDIDO/APAGADO. Use los botones de navegación para activar el recuerdo.

#### **Página 9 - Temas**

Para cambiar la apariencia de la pantalla en su Reloj, use el botón MENU para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Temas’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para elegir un tema de pantalla de las opciones brindadas, o seleccione personalizado para crear su propia muestra.

Dentro del ajuste personalizado puede elegir a mostrar lo siguiente: fecha, período del día, formato del reloj, formato del tiempo, formato de la fecha, color de texto y color del fondo. Use el botón MENU/ELEGIR para guardar el tema.

#### **Página 10 – Ajustar Luminosidad**

Para cambiar la Luminosidad en su Reloj, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Luminosidad’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Seleccione ‘Ajustar luminosidad’ y use los botones ARRIBA y ABAJO para aumentar o disminuir la luminosidad de la pantalla.

#### **Página 10 - Atenuación Automática**

Seleccione ‘Atenuación automática’ para activar la función de atenuación automática en el Reloj. Seleccione ‘Ajustar nivel de atenuación’ para ajustar el nivel de luminosidad que desea reducirlo a para la pantalla. Seleccione ‘Ajustar horario de atenuación’ para programar la hora inicial y hora final para la duración de tiempo que desea reducir la luminosidad de la pantalla a.

Destaque ‘Activar’ y use los botones IZQUIERDA y DERECHA para activar o desactivar la función de atenuación automática en el Reloj.

#### **Página 11 – Cambiar Fecha & Tiempo**

Para cambiar la Fecha & Tiempo en su Reloj, use el botón MENU para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Fecha & Tiempo’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú and ajustar lo siguiente: tiempo, fecha, modo de tiempo, modo de fecha, horario de verano, y separadores de tiempo flash.

#### **Página 11 - Ajustes: Reloj Hablante**

En cualquier momento en el día, apretando el botón SNOOZE/HABLAR hará que el reloj anuncie lo que está en la

pantalla en su formato deseado.

Para ajustar la función del Reloj Hablante, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Ajustes’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú y use los botones IZQUIERDA y DERECHA para elegir entre ‘Tiempo & Día’ o ‘Tiempo, Día & Fecha’ para que anuncie el reloj hablante.

#### **Página 12 – Ajustes: Timbre**

Activando la función Timbre en su Reloj periódicamente sonará un sonido para atraer atención a la pantalla del Reloj.

Para activar la función Timbre, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Ajustes’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú y destacar ‘Timbre’. Apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar. Use los botones de navegación para ajustar lo siguiente: sonidos, recurrencia, duración y activación.

#### **Página 12 – Ajustes: Volumen**

Para ajustar el Volumen en su Reloj, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Ajustes’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú y ajustar los volúmenes siguientes: volumen de alarma, volumen de timbre y volumen de reloj hablante.

#### **Página 13 – Ajustes: Lenguaje**

Para cambiar el Lenguaje en su Reloj, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Ajustes’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú y seleccione un lenguaje de las opciones disponibles. Apriete el botón MENU/ELEGIR para confirmar el lenguaje deseado.

#### **Página 13 – Ajustes: Modo de Bloqueo**

Modo de Bloqueo desactivará todas las funciones de botón menos los botones SNOOZE/HABLAR y ATRÁS/ATENUACIÓN en su Reloj, para que ningún ajuste sea ajustado por accidente. Para activar Modo de Bloqueo en su Reloj, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque ‘Ajustes’ y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú y apriete el botón MENU para seleccionar Modo de Bloqueo. Apriete el botón MENU/ELEGIR de nuevo para activar Modo de Bloqueo.

Para desactivar Modo de Bloqueo, apriete y detenga el botón

MENU/ELEGIR por 5 segundos.

***Página 14 – Restablecimiento de Fábrica***

Para accionar un Restablecimiento de Fábrica en su Reloj, use el botón MENU/ELEGIR para acceder a la lista completa de funciones del Reloj. Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú. Destaque 'Ajustes' y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar.

Use los botones ARRIBA y ABAJO para navegar el menú y apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar 'Restablecer ajustes de fábrica'. Apriete el botón MENU/ELEGIR para seleccionar y use los botones IZQUIERA y DERECHA para confirmar el restablecimiento de fábrica.

NOTA: Todos los ajustes, incluso alarmas personalizadas, horarios y formatos de pantalla serán perdidos cuando haciendo un restablecimiento de fábrica.

***Página 14 - Contacto & Garantía***

Nada es más importante para nosotros que su completa satisfacción, así que si hay algo que podamos hacer para mejorar su experiencia, comuníquese con nosotros contactando [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

Equipo de Apoyo: +1 888-762-4620

Para obtener ayuda y soporte en línea, visite [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com)

Su satisfacción es inmensamente importante para nosotros, por lo que nos complace ofrecerle nuestra garantía ilimitada de 1 año.

Registre su garantía de 1 año en [robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty)

Si hay algún problema con el producto, contáctenos y lo reemplazaremos de inmediato, sin hacer preguntas. Esa es nuestra promesa.

# עברית.

עמוד 2 – בלחצינס

1. דניק/דבר
2. למעלה
3. למטה
4. שמאל
5. ימין

6. תפריט/בחר

7. אחורה/עמעום

עבר לחשמל חיבור לחשמל

חבר לחשמל את מתאם החשמל וזכר את כבל הטעינה לצד האחורי של שרון היום. שרון היום יתחיל ללנות מייד. מיד כשיסיים, תודרך לגבי הצעדים להתקנת שרון היום שלך.

עמוד 4 - בחר שפה

בחר את השפה שלך מהרשימה ולחץ על "תפריט" לאישור.

עמוד 4 – אזור נאוגרפי עבור שרון קיץ

על מנת להבטיח ש שרון היום יציג את השעה נכונה, עלך לאשר שהאזור הגאוגרפי בו אתה רג עושה שימוש בשרון. בחר מהרשימה את האזור בו אתה רוצה למצוא ולחץ על "תפריט" לאישור.

עמוד 5 – הגדר שעה

השחמש בלחצי הניוט "למעלה", "למטה", "שמאל" ו"ימין" על מנת לבחור את השעה הנכונה בשרון. לחץ על לאישור.

עמוד 5 – הגדר תאריך

השתמש בלחצי הניוט "למעלה", "למטה", "שמאל" ו"ימין" על מנת לבחור את התאריך הנכון בשרון. לחץ על "תפריט" לאישור.

עמוד 6 – מכוך לפעולה

זהו זה! אתה כעת מוכן לאפשר ל שרון היום להציג כלום בבחירות את היום, את השעה ואת התאריך.

עמוד 6 – נעמעום מסך

לחיצה אחת על הלחצן "אחורה/עמעום" ביצידו של שרון היום גורם לנעמעום על מנת להגדיר למשך ארבע שעות בכל פעם ופעם. מאפיין זה יכול לשמש בסביבות עם תאורה מנועמת או בזמן שנת צהריים.

לחץ שוב על הלחצן "אחורה/עמעום" להגביר את הבירות המסך חזרה להגדרה המקורית (תוך ארבע שעות).

עמוד 7 – הגדר שרון מעורר

על מנת להגדיר שרון מעורר, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפייני של שרון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן את המילה "שעונים מעוררים" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

בחר "הוסף תזכורת" והשתמש בלחצינס "למעלה", "למטה", "שמאל" ו"ימין" להגדיר את שעת ההתראה. לחץ על "תפריט" לאישור השעה.

עמוד 7 – הגדר שרון מעורר חוזר

ניתן ליצור שרון מעורר חוזר בלחיצה על "שמאל" ו"ימין" לסמן את ימי ההתראה הרצויים. ניתן ליצור ההתראות חוזרות על ידי בחירה ביותר מיום אחד בשבוע.

"ברגע שתבחין את הימים לשרון המעורר, השתמש בלחצינס "למעלה", "למטה", "שמאל" ו"ימין" לבחור בין "הפעל" או "התאם אישית".

בחר "הפעל" מבחירות ההתראות על פי הגדרות המומדל של שרון היום.

בחירה ב"התאם אישית" מאפשרת את בחירת הגדרות ההתראה, למשל: אורך זמן, גובה הוליום, צלילים, נודניק דולק/כבוי ומסך מהבהב דולק/כבוי. השתמש בלחצי הניוט להתאים אישית את ההגדרות ולהפעיל את ההתראות.

עמוד 8 – ערכוב שרון מעורר

על מנת לערוך שעונים מעוררים, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפייני שרון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "שענו מעורר" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

בחר את השענו המעורר אותו תרצה לערוך על ידי לחיצה על "למעלה" ו"למטה" והשתמש בלחצינס "שמאל" ו"ימין" לבחור בין "דולק", "כבוי", "ערוך" או "מחק".

עמוד 8 – קביעת תזכורת

על מנת לערוך תזכורת, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפייני שרון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "לוח שנה" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

בחר "הוסף אירוע חדש" ולחץ על "למעלה" ו"למטה" לבחור איזה סוג תזכורת תרצה לקבוע. לחץ על "תפריט" לאשר את סוג התזכורת.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לנווט בין ההודעות האוטומטיות שניתן להציג או בחר מאפיין "תכוב מסר משלך" לפתיחת המקדלת על הגז וליצור כיתוב להצגה משלך.

עמוד 9 – הגדר תזכורת חוזרת

ברגע שתבחר את התזכורת, תוכל לקבוע אם היא "אירוע חד פעמי" או "אירוע חוזר". השתמש בלחצי הניוט לבחור קודם את שעת התזכורת ואז את הימים, אם תרצה להגדיר תזכורת "רב פעמית".

ברגע שתבחר את הימים לתזכורת, השתמש בלחצינס "למעלה", "למטה", "שמאל" ו"ימין" לבחור בין "הפעל" או "התאם אישית".

בחירה ב"הפעל" מגדירה את התזכורת על פי הגדרות המומדל של שרון היום. בחירה ב"התאם אישית" מאפשרת את בחירת הגדרות התזכורת, למשל: אורך זמן, גובה הוליום, צלילים, נודניק דולק/כבוי ומסך מהבהב דולק/כבוי. השתמש בלחצי הניוט להתאים אישית את ההגדרות ולהפעיל את התזכורת.

עמוד 9 – ערכוב נושא

על מנת לשנות את תצוגת שרון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפייני שרון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "ערכוב נושא" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "שמאל" ו"ימין" לבחירת ערכת נושא מהאפשרויות העומדות לרשותך, או בחר "מומאם אישית" ליצור תצוגה משלך.

בתוך הגדרה "מומאם אישית", ניתן לבחור את הצגת הדברים הבאים: תאריך, זמן ביום, פורמט שרון, פורמט שעה, פורמט תאריך, צבע הכיתוב וצבע הרקע. לחץ על "תפריט" לשמור את ערכת הנושא.

עמוד 10 – התאמת הבירות

על מנת לשנות את הבחירות ב שרון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפייני שרון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "בירות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

בחר "קבע בירות" ולחץ על "למעלה" ו"למטה" להעצים או להפחית את הבירות היג.

עמוד 10 – עמעות אוטומטי

בחר ב"עמעות אוטומטי" להפעיל את מאפיין העמעות האוטומטי בשעון היום. בחר "הגדר רמת עמעות" להתאמת רמת בחירות הצג הראויה. בחר "הגדר לוח זמני עמעות" לתכנת את זמן ההתחלה ואת זמן הסיום לזמן הרצוי שעבורו יפחית הצג את הבחירות.

סמן "הפעיל" ולחץ על "שמאל" ו"ימין" להפעיל או לכבות את מאפיין העמעות האוטומטי בשעון היום.

עמוד 11 – שינוי התאריך והשעה

על מנת לשנות את השעה והתאריך ב שעון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "תאריך ושעה" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט ולהגדרת הדברים הבאים: שעה, תאריך, מצב תאריך, מצב תאריך, שעון קיץ ומצמיץ את נקודות ההפרדה בין שעה לדקות.

עמוד 11 – הגדרות: שעון דובר

בכל זמן ביום, על ידי לחיצה על "נודניק/דבר", השעון יקריא את השעה של הצג עבורמט שבחרת.

על מנת להתאים את מאפיין השעון הדובר, לחץ על "תפריט" לפתיחת

הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט

בתפריט. סמן "הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט ועל "שמאל" ו"ימין" לבחור איזה מן השינויים הבאים תרצה שהשעון הדובר יקריא: או "שעה ויום" או "שעה, יום ותאריך".

עמוד 12 – צלצול

עם הפעלת מאפיין ה"צלצול", שעון היום שלך ישימע צליל מדי פעם על מנת למשוך את תשומת לבך אל הצג.

על מנת להפעיל את מאפיין ה"צלצול", לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט.

סמן "הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט וסמן "צלצול". לחץ על "תפריט" לבחירה. לחץ על לחצני הניווט להתאמת הדברים הבאים: צלילים, רב-פעמיות, מבחר זמן והפעלה.

עמוד 12 – הגדרות: ווליום

על מנת להתאים את "ווליום" ב שעון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט

בתפריט. סמן "הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט ולהתאמת הווליוםים הבאות: עוצמת התראה, עוצמת צלצול, ועוצמת השעון הדובר.

עמוד 13 – הגדרות: שפה

על מנת להחליף שפה ב שעון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן

"הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט ובחר שפה מאלו ברשימה. לחץ על "תפריט" לאשר את השפה הראויה.

עמוד 13 – הגדרות: מצב נעילה

"מצב נעילה" יבטל את כל פעולות הלחיצה מלבד שתיים: "נודניק/דבר", "אחורה/עמעות" ב שעון היום שלך, זאת על מנת למנוע מצב בו ההגדרות מותאמות שלא בכונה.

על מנת להפעיל את "מצב הנעילה" ב שעון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום שלך. לחץ על "למעלה"

ו"למטה" לניווט בתפריט. סמן "הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט ולחץ על "תפריט" לבחירה ב"מצב נעילה". לחץ שוב על "תפריט" להפעיל את "מצב הנעילה".

על מנת לבטל את "מצב הנעילה", לחץ על "תפריט" לחיצה ארוכה במשך 5 שניות.

עמוד 14 – שחזור הגדרות יצרן

הפעלת "שחזור הגדרות יצרן" ב שעון היום שלך, לחץ על "תפריט" לפתיחת הרשימה המלאה של מאפיין שעון היום. לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט

בתפריט. סמן "הגדרות" ולחץ על "תפריט" לבחירה.

לחץ על "למעלה" ו"למטה" לניווט בתפריט ולחץ על "תפריט" לבחירת "שחזור הגדרות יצרן". לחץ על "תפריט" לבחירה ולחץ על "שמאל" ו"ימין" לאשר את האיפוס לערכים המקוריים.

**שים לב:** כל ההגדרות, כולל התראות מותאמות אישית, תזמונים ותכניות תצוגה, ימחקו עם הפעלת שחזור הגדרות יצרן.

עמוד 14 – יצירת קשר ואחריית

אין דבר החשוב לנו יותר משיבועת ראוןך המלאה. לפיכך, אם תחשוב על כל דבר שיוכל לשפר את חווייה שלך, אנא הודע על בדוא"ל:

support@robinclear.com

צוות תמיכה: 1-888-762-4620

לתמיכה ועזרה באינטרנט, נא לפנות לאתרנו: www.robinclear.com

שיבועת ראוןך חשובה לנו ביותר, ולפיכך אננו שמחים להציע לך אחריות לשנה ללא הגבלה.

רשום את האחריות לשנה שלך בכתובת

robinclear.com/warranty

במידה שיתכנו תקלות במוצר, אנא צור עמנו קשר ונדאג להחלפת המיידית, בלי לשאול שאלות. זוהי הבטחתנו.

## الصفحة الثانية - أزرار

1. غفوة / نقاش
2. الصعود
3. الهبوط
4. اليسار
5. اليمين
6. القائمة / تحديد
7. عودة / ديم

## الصفحة الثالثة - المكون الإضافي

قم بتوصيل مهاتن الطاقة وتوصيل كابل الشحن إلى الجزء الخلفي من ساعة اليوم. وستبدأ ساعة اليوم. سيتم توجيهك بعد ذلك خلال خطوات إعداد ساعة اليوم.

## الصفحة الرابعة - اختر اللغة

اختر لفتك من قائمة الخيارات المتاحة واضغط على زر القائمة للتأكيد.

## الصفحة الرابعة - منطقة التوقيت الصيفي

من أجل أن تظل "الساعة اليوم" في الوقت الصحيح ، تحتاج إلى تأكيد ما إذا كانت منطقتك تستخدم التوقيت الصيفي أم لا. اختر من الخيارات المنطقة التي أنت فيها واضغط على زر القائمة للتأكيد.

## الصفحة الخامسة - ضبط الوقت

استخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار واليمين لضبط الوقت على مدار الساعة على الوقت الصحيح. اضغط على زر القائمة للتأكيد الوقت.

## الصفحة الخامسة - تحديد التاريخ

استخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار واليمين لتعيين التاريخ على مدار الساعة إلى التاريخ الصحيح. اضغط على زر القائمة لتأكيد التاريخ.

## الصفحة السادسة - صالح للذهاب

هذا هو! تم إعدادك الآن لتترق "ساعة اليوم" تعرض بوضوح اليوم والتوقيت والتاريخ ليراه الجميع.

## الصفحة السادسة - يعم الشاشة

سوف تضغط الشاشة بضغط زر واحدة على زر عودة / ديم على جانب ساعة اليوم على طوع 10% لمدة أربع ساعات في المرة الواحدة. يمكن أن يكون هذا مفيداً لبيئات الإضاءة المنخفضة أو أثناء قيلولة قصيرة أثناء النهار.

اضغط على الزر عودة / ديم مرة أخرى لزيادة سطوع الشاشة مرة أخرى إلى الإعداد الأصلي (خلال أربع ساعات).

## الصفحة السابعة - ضبط المنبه

لضبط المنبه ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتميميز "الجدول" واضغط على زر القائمة لتحديده.

حدد "إضافة حدث جديد" واستخدم زري الصعود والهبوط

واضغط على زر القائمة لتحديده.

حدد "إضافة إنذار جديد" واستخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار واليمين لتحديد الوقت الذي تريد ضبط المنبه الخاص بك فيه. اضغط على زر القائمة لتأكيد الوقت.

استخدم الزرين الأيسر والأيمن لتسليط الضوء على أيام الأسبوع التي ترغب في ضبط المنبه عليها. يمكنك إنشاء تنبيه متكرر بتحديد أكثر من يوم واحد من الأسبوع. بعد اختيارك لأيام التنبيه ، استخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار واليمين لتحديد إما "تنشيط" أو "تخصيص"

سيؤدي التنشيط إلى ضبط إنذارك باستخدام الإعدادات الافتراضية في ساعة اليوم. تخصيص سيسمح لك باختيار إعدادات المنبه الخاص بك مثل: طول ، حجم ، أصوات ، تشغيل / إيقاف غفوة و تشغيل / إيقاف وميض شاشة. استخدم أزرار التنقل لتخصيص هذه الإعدادات وتفعيل التنبيه.

## الصفحة السابعة - ضبط المنبه المتكرر

يمكنك إنشاء تنبيه متكرر بتحديد أكثر من يوم واحد من الأسبوع. استخدم الزرين الأيسر والأيمن لتسليط الضوء على أيام الأسبوع التي ترغب في ضبط المنبه عليها. بمجرد اختيارك لأيام التنبيه ، استخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار والأيمن لتحديد إما "تنشيط" أو "تخصيص"

سيؤدي التنشيط إلى ضبط إنذارك باستخدام الإعدادات الافتراضية في ساعة اليوم. تخصيص سيسمح لك باختيار إعدادات المنبه الخاص بك ؛ طول ، حجم ، الأصوات ، إيقاف / تشغيل قبيلولة بعد الظهر وإيقاف / تشغيل وميض شاشة. استخدم أزرار التنقل لتخصيص هذه الإعدادات وتفعيل التنبيه.

## الصفحة الثامنة - تحرير الإنذارات

لتحرير المنبه ، استخدم زر القائمة / تحديد للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتميميز "الإنذارات" واضغط على زر القائمة / تحديد لتحديده.

حدد المنبه الذي ترغب في تعديله باستخدام زري الصعود والهبوط واستخدم زري الأيسر والأيمن للاختيار بين إما تشغيل أو إيقاف تشغيل أو تحرير أو حذف.

## الصفحة الثامنة - جدول تذكير

لجدولة تذكير ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتميميز "الجدول" واضغط على زر القائمة لتحديده.

حدد "إضافة حدث جديد" واستخدم زري الصعود والهبوط

لاختيار نوع التذكير الذي ترغب في جدولته. اضغط على زر القائمة لتأكيد نوع التذكير.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل بين خيارات الرسائل المبرمجة لعرضها على الشاشة ، أو استخدم ميزة "اكتب رسالتك الخاصة" للوصول إلى لوحة المفاتيح على الشاشة وإنشاء نص خاص لعرضه.

بمجرد اختيارك لتذكير ، يمكنك جدولته التذكير على أنه "حدث لمرة واحدة" أو "حدث متكرر". استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت التذكير أولاً ثم أيام التذكير إذا كنت تقوم بتعيين "حدث متكرر". بمجرد اختيارك لأيام التنبية ، استخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار واليمين لتحديد إما "تنشيط" أو "تخصيص".

سيؤدي التنشيط إلى تعيين تذكيراتك باستخدام الإعدادات الافتراضية في ساعة اليوم. تخصيص سيسمح لك باختيار إعدادات التذكيرات الخاصة بك مثل: طول ، حجم ، أصوات ، تشغيل / إيقاف غفوة و تشغيل / إيقاف وميض الشاشة. استخدم أزرار التنقل لتخصيص هذه الإعدادات وتنشيط التذكير.

#### الصفحة التاسعة - ضبط تذكير متكرر

بمجرد اختيارك لتذكير ، يمكنك جدولته التذكير على أنه "حدث لمرة واحدة" أو "حدث متكرر". استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت التذكير أولاً ثم أيام التذكير إذا كنت تقوم بتعيين "حدث متكرر".

بمجرد اختيارك لأيام التنبية ، استخدم أزرار الصعود والهبوط واليسار واليمين لتحديد إما "تنشيط" أو "تخصيص".

سيؤدي التنشيط إلى تعيين تذكيراتك باستخدام الإعدادات الافتراضية في ساعة اليوم. تخصيص سيسمح لك باختيار إعدادات التذكيرات الخاصة بك مثل: طول ، حجم ، الأصوات ، قبيلولة بعد الظهر تشغيل / إيقاف وشاشة واض تشغيل / إيقاف. استخدم أزرار التنقل لتخصيص هذه الإعدادات وتنشيط التذكير.

#### الصفحة العاشرة - المواضع

لتغيير مظهر العرض على ساعة اليوم ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتعيين "المطاهر" واضغط على زر القائمة لتحديده.

استخدم زري اليسار واليمين لتحديد سمع عرض من الخيارات المتاحة ، أو حدد مخصص لإنشاء شاشتك الخاصة. ضمن الإعداد المخصص يمكنك اختيار عرض ما يلي: التاريخ ، فترة اليوم ، تنسيق الساعة ، تنسيق الوقت ، تنسيق التاريخ ، لون النص ولون الخلفية. استخدم زر القائمة /تحديد لحفظ السمة.

#### الصفحة العاشرة - ضبط السطوع

لتغيير السطوع في ساعة اليوم ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتعيين "السطوع" واضغط على زر القائمة لتحديده. حدد "ضبط السطوع" واستخدم الزرين الصعود والهبوط

لتزييد أو تقليل سطوع الشاشة.

#### الصفحة العاشرة - التعتيم التلقائي

حدد "التعتيم التلقائي" لتمكين ميزة التعتيم التلقائي في ساعة اليوم. حدد "ضبط مستوى التعتيم" لضبط مستوى السطوع الذي ترغب في تقليل العرض إليه. حدد "تعيين جدول التعتيم" لبرمجة وقت البدء ووقت الانتهاء لمدة الوقت التي تريد أن تقلل فيه الشاشة من السطوع.

قم بتعيين "سطح" واستخدم زري اليسار واليمين لتمكين أو تعطيل ميزة التعتيم التلقائي في ساعة اليوم.

#### الصفحة الحادية عشرة - تغيير التاريخ والوقت

لتغيير التاريخ والوقت في ساعة اليوم ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتعيين "التاريخ والوقت" واضغط على زر القائمة للاختيار.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة وضبط ما يلي: الوقت والتاريخ ووضع الوقت ووضع التاريخ ووقت التنشيط الصفي وقامل وقت الوض.

#### الصفحة الحادية عشرة - الإعدادات: الساعة الناطقة

في أي وقت من اليوم ، من خلال الضغط على زر غفوة / نقاش ، ستعلن الساعة عما هو موجود على الشاشة بالتنسيق الذي اخترته.

لضبط ميزة الساعة الناطقة ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتعيين "الإعدادات" واضغط على زر القائمة لتحديد.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة واستخدم زري اليسار واليمين لتحديد "الوقت واليوم" أو "الوقت واليوم والتاريخ" لإعلان الساعة الناطقة.

#### الصفحة الثانية عشرة - الإعدادات: الزنين

سيؤدي تمكين ميزة الزنين في ساعة اليوم إلى تشغيل صوت لجذب الانتباه إلى عرض ساعة اليوم بشكل دوري.

لتمكين ميزة الزنين ، استخدم زر القائمة للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتعيين "الإعدادات" واضغط على زر القائمة لتحديد.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة وإبراز "الزينين". اضغط على زر القائمة لتحديد.

استخدم أزرار التنقل لضبط ما يلي: الأصوات والتكرار والمدة والتنشيط.

#### الصفحة الثانية عشرة - الإعدادات: حجم الصوت

لضبط مستوى الصوت في ساعة اليوم ، استخدم زر القائمة لتحديد للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم. استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة. قم بتعيين "الإعدادات" واضغط على زر القائمة لتحديد.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة وضبط وحدات التخزين التالية: حجم التنبية ، حجم الزنين وحجم ساعة الناطقة.



فريق الدعم: +888-762-462

للحصول على المساعدة والدعم عبر الإنترنت ، يرجى زيارة [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com) إن رزاق مهم للغاية بالنسبة لنا ، لذلك نحن أكثر من سعداء بتقديم ضمان غير محدود لمدة سنة واحدة . إذا كان هناك أي مشكلة على الإطلاق مع المنتج ، فيرجى الاتصال بنا وستقوم باستبدالنا على الفور ، دون طرح أي أسئلة. هذا هو وعدنا .

سجل ضمانك لمدة عام على [robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty)

## الصفحة الثالثة عشرة - الإعدادات: لفة

لتغيير اللفة في ساعة اليوم ، استخدم زر القائمة لتحديد للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم . استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة ، قم بتمييز "الإعدادات" واضغط على زر القائمة لتحديد.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة وتحديد لفة من الخيارات المتاحة . اضغط على زر القائمة لتأكيد اللفة المختارة .

## الصفحة الثالثة عشرة - الإعدادات: قفل الوضع

يعمل وضع القفل على تعطيل جميع وظائف الأزرار باستثناء زر غفوة / نفاش وزر عودة / ديم في ساعة اليوم ، بحيث لا يتم ضبط أي إعدادات عن طريق الخطأ . لتمكين وضع القفل في ساعة اليوم ، استخدم زر القائمة لتحديد للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم . استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة . قم بتمييز "الإعدادات" واضغط على زر القائمة لتحديد لتحديد.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة واضغط على زر القائمة لتحديد قفل الوضع . اضغط على زر القائمة لتحديد مرة أخرى لتمكين وضع القفل . لتعطيل وضع القفل ، اضغط مع الاستمرار على زر القائمة لتحديد لمدة خمسة ثوان .

## الصفحة الرابعة عشرة - إعادة ضبط المصنع

لإجراء إعادة ضبط المصنع على ساعة اليوم الخاصة بك ، استخدم زر القائمة لتحديد للوصول إلى القائمة الكاملة لميزات ساعة اليوم . استخدم الزرين الصعود والهبوط للتنقل في القائمة . قم بتمييز "الإعدادات" واضغط على زر القائمة لتحديد لتحديد.

استخدم زري الصعود والهبوط للتنقل في القائمة واضغط على زر القائمة لتحديد لتحديد "إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع" . اضغط على زر القائمة لتحديد واستخدام أزرار اليسار واليمين لتأكيد إعادة التعيين على إعدادات المصنع .

يرجى ملاحظة: سيتم فقد جميع الإعدادات بما في ذلك أجهز الإنذار المخصصة والجداول الزمنية وتسيقات العرض عند إجراء عملية إعادة ضبط المصنع .

## الصفحة الرابعة عشرة - الاتصال والمان

ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا من رضا التام ، لذلك إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لتحسين تجربتك ، فيرجى إخبارنا عن طريق الاتصال [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

# 日本人。

## ページ 2 - ボタン

1. スヌーズ/トーク

2. 上

3. 下

4. 左

5. 右

6. メニュー/選択

7. 戻る/暗転

## ページ 3 - 電源に差し込む

電源アダプターを電源に差し込み、充電ケーブルをデイクロックの後面に接続します。デイクロックが直ちに始動します。続いて表示されるステップに従ってデイクロックの設定を行います。

## ページ 4 - 言語の選択

表示されたオプションからご希望の言語を選択し、「メニュー/選択」ボタンを押して確定します。

## ページ 4 - デイライトセービングタイム用の地域

お使いのデイクロックが正確な時刻を維持するためには、ご滞在中の地域がデイライトセービングタイムを導入しているかどうかを確認する必要があります。ご滞在中の地域をオプションから選択し、「メニュー/選択」を押して確定します。

## ページ 5 - 時刻の設定

「上」「下」「左」「右」のボタンを使って時計を正確な時刻に設定します。「メニュー/選択」を押して時刻を確定します。

## ページ 5 - 日付の設定

「上」「下」「左」「右」のボタンを使って時計を正確な日付に設定します。「メニュー/選択」を押して日付を確定します。

## ページ 6 - 準備完了

終了しました! これでデイクロックの曜日、時刻、日付が誰にでも明確にわかるように設定されました。

## ページ 6 - 画面を暗くする

デイクロックの横にある「戻る/暗転」ボタンを一回押すと、一回に4時間、画面の明るさを10%にまで落とします。これは光の弱い環境や日中に短い仮眠をとるなどに役立ちます。

「戻る/暗転」ボタンを再度押すことで画面を元の設定に戻すことができます(4時間以内)

## ページ 7 - アラームの設定

アラームを設定するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「アラーム」をハイライトし、「メニュー/選択」を押して選択します。

「新規アラームを追加する」を選択し、「上」「下」「左」「右」のボタンを使って設定したいアラームの時刻を選択します。「メニュー/選択」ボタンを押して確定します。

## ページ 7 - アラームの繰り返しの設定

複数の曜日を選択することでアラームの繰り返しの設定を作成することができます。「左」「右」ボタンを使って設定したいアラームの曜日をハイラ

イトします。

アラームの曜日を選択したら、「上」「下」「左」「右」のボタンを使って「有効化する」または「カスタマイズ」のどちらかを選択します。

「有効化する」はデイクロックのデフォルト設定を使用してアラームを設定します。「カスタマイズ」は長さ、音量、サウンド、スヌーズのオン/オフ、画面の点滅のオン/オフといったアラームの設定を自由に選択できます。移動ボタンを使ってこれらの設定をカスタマイズし、アラームを有効化します。

## ページ 8 - アラームの編集

アラームを編集するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「アラーム」をハイライトして「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使って編集したいアラームを選択し、「左」「右」ボタンでオン、オフ、編集、削除のいずれかを選びます。

## ページ 8 - リマインダーの設定

リマインダーをスケジュールするには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「スケジュール」をハイライトし、「メニュー/選択」を押して選択します。

「新規イベントを追加する」を選択し、「上」「下」ボタンを使ってスケジュールしたいリマインダーのタイプを選択します。「メニュー/選択」ボタンを押してリマインダーのタイプを確定します。

「上」「下」ボタンを使って、スクリーンに表示するあらかじめ用意されたメッセージのオプションを移動するか、「独自のメッセージを書く」機能から画面上のキーボードにアクセスして表示したい独自の文章を作成します。

## ページ 9 - リマインダーの繰り返しの設定

リマインダーを選択したら、リマインダーを「1回だけのイベント」または「反復イベント」としてスケジュールできます。移動ボタンを使って、まずはリマインダーの時刻を選択し、「反復イベント」の場合は次にリマインダーの曜日を選択します。

リマインダーの曜日を選択したら、「上」「下」「左」「右」のボタンを使って「有効化する」または「カスタマイズ」のどちらかを選択します。

「有効化する」はデイクロックのデフォルト設定を使用してリマインダーを設定します。「カスタマイズ」は長さ、音量、サウンド、スヌーズのオン/オフ、画面の点滅のオン/オフといったリマインダーの設定を自由に選択できます。移動ボタンを使ってこれらの設定をカスタマイズし、リマインダーを有効化します。

## ページ 9 - テーマ

お使いのデイクロックの表示の外観を変更するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「テーマ」をハイライトし、「メニュー/選択」を押して選択します。

「左」「右」ボタンを使って、表示されたオプションから表示のテーマを

選択するか、カスタムを選択して独自の表示を作成します。  
カスタム設定では、日付、一日のうちの時間、時計の形式、時刻の形式、日付の形式、文字の色、背景色を選択することができます。「メニュー/選択」ボタンを押してテーマを保存します。

#### ページ 10 - 明るさの調整

お使いのデイクロックの明るさを変更するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「明るさ」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「明るさの設定」を選択し、「上」「下」ボタンを使って表示の明るさの強弱を調整します。

#### ページ 10 - 自動暗転

「自動暗転」を選択し、デイクロック内の自動暗転機能を有効にします。「暗転レベルの設定」を選択し、ご希望の表示の明るさのレベルに調整します。「暗転スケジュールの設定」を選択して、表示の明るさを弱める時間帯の開始時間と終了時間を設定します。「有効」をハイライトし、「左」「右」ボタンを使ってデイクロックの自動暗転機能を有効または無効にします。

#### ページ 11 - 日付と時刻の変更

お使いのデイクロックの日付と時刻を変更するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「日付と時刻」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、時刻、日付、時刻モード、日付モード、デイトライティングタイム、時間の区切り記号の点滅を調整します。

#### ページ 11 - 設定: トーキングクロック

一日のうちのどの時間でも、「スヌーズ/トーク」ボタンを押すことで、時計は画面に表示された指定の形式の内容を音声案内します。

トーキングクロックの機能を調整するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「設定」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、「左」「右」ボタンでトーキングクロックが音声案内する「時刻と日付」または「時刻、曜日と日付」のどちらかを選択します。

#### ページ 12 - 設定: チャイム

デイクロックのチャイム機能を有効にすると、定期的に音を発してデイクロックの表示に注意を向けさせます。

チャイム機能を有効にするには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「設定」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、「チャイム」をハイライトします。「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。移動ボタンを使って、サウンド、反復、期間、有効化を調整します。

#### ページ 12 - 設定: 音量

デイクロックの音量を調整するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「設定」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、アラームの音量、チャイムの音量、トーキングクロックの音量を調整します。

#### ページ 13 - 設定: 言語

デイクロックの言語を変更するには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「設定」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、利用可能な言語のオプションからご希望の言語を選択します。「メニュー/選択」ボタンを押して選択言語を確定します。

#### ページ 13 - 設定: ロックモード

ロックモードはお使いのデイクロックの「スヌーズ/トーク」ボタンと「戻る/暗転」ボタン以外のボタン機能をすべて無効にします。そうすることで、思いがけず設定を変更してしまうことを防ぎます。デイクロックのロックモードを有効にするには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「設定」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、「メニュー/選択」ボタンを押してロックモードを有効にします。「メニュー/選択」ボタンを再度押してロックモードを有効にします。

ロックモードを無効にするには、「メニュー/選択」ボタンを5秒間長押しします。

#### ページ 14 - 出荷時の設定にリセットする

デイクロックを出荷時の設定にリセットするには、「メニュー/選択」ボタンを使ってデイクロックの全機能一覧にアクセスします。「上」「下」ボタンでメニューを移動します。「設定」をハイライトし、「メニュー/選択」ボタンを押して選択します。

「上」「下」ボタンを使ってメニューを移動し、「メニュー/選択」ボタンを押して「出荷時の設定にリセットする」を選択します。「メニュー/選択」ボタンを押して選択し、「左」「右」ボタンで「出荷時の設定にリセットする」を確定します。

ご注意ください: 出荷時の設定にリセットすると、カスタマイズしたアラーム、スケジュール、表示形式を含むすべての設定が失われます。

#### ページ 14 - お問い合わせと保証

お客様にご満足いただけることが私たちににとっての最重要事項です。そのため、お客様により良いご体験をさせていただくために私たちができることがありましたら [support@robinclear.com](mailto:support@robinclear.com)

までご連絡ください。

サポートチーム: +1 888-762-4620

オンラインヘルプとサポートは [www.robinclear.com](http://www.robinclear.com) をご覧ください。お客様にご満足いただけることが私たちに大変重要であることから、1年間の無制限保証をお付けいたします。当社の製品にいつなる問題が生じた場合も、ご連絡いただければ無条件で直ちに交換させていただきますをご約束します。

[robinclear.com/warranty](http://robinclear.com/warranty) で1年間の保証を登録してください

