

STANO.

Robinet mélangeur baignoire rétro sur pieds VICTORIA  
(K04V+SP89)

# Notice de montage

À lire avant installation puis conserver



# 1 GARANTIE

---


Une garantie légale de 2 ans s'applique à ce produit. Pour plus d'informations, consultez les conditions générales de vente de votre revendeur.

# 2 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Robinet mélangeur baignoire rétro sur pieds K04

## 2.1 DIMENSIONS EN MM :



## 2.2 CONDITIONS D'UTILISATION :

- Pression hydraulique : Minimum 2.0 bar ; Maximum 6.0 bar
  - **INSTALLER UN RÉDUCTEUR OU LIMITEUR DE PRESSION (NON FOURNI) SI LA PRESSION DE L'INSTALLATION EST SUPÉRIEURE À LA LIMITE**
  - **POUR UNE MEILLEURE UTILISATION, LES PRESSIONS D'ARRIVÉE D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE DOIVENT ÊTRE ÉQUILIBRÉES.**
- Conforme à la norme NF EN 817 : Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d'alimentation en eau des types 1 et 2

## 3 CONTENU

---

Éléments fournis :

No	Pièce	Qté
1	Couvre poignée	2
2	Étiquette	2
3	Couvre poignée	2
4	Vis	2
5	Poignée	2
6	Cartouche	2
7	Corps de mélangeur	1
8	Écrou	3
9	Rondelle	3
10	Connecteur	3
11	Joint d'étanchéité	3
12	Connecteur	2
13	Colonne	2
14	Joint caoutchouc	2
15	Cache	2
16	Écrou	2
18	Plaque de fixation	2
19	Flexible d'alimentation	2
19a	Rallonge flexible	2
20	Valve	1
21	Rondelle	2
22	Rondelle	1
23	Écrou	1
24	Joint d'étanchéité	1
25	Diverteur	1
26	Vis	1
27	Couvre diverteur	1
28	Connecteur	1
29	Poignée de diverteur	1

Éléments non fournis :

No	Pièce	Qté
34	Rondelle	1
35	Raccord	1
36	Porte douchette	1
37	Flexible de douche	1
38	Douchette	1
39	Bec verseur	1
17a	Cheville de fixation au sol	8
17b	Vis de fixation	8
40	Arrivée d'eau encastrée au sol	2

No	Pièce	Qté
1	Couvre poignée	2
2	Étiquette	2
3	Couvre poignée	2
4	Vis	2
5	Poignée	2
6	Cartouche	2
7	Corps de mélangeur	1
8	Écrou	3
9	Rondelle	3
10	Connecteur	3
11	Joint d'étanchéité	3
12	Connecteur	2
13	Colonne	2
14	Joint caoutchouc	2
15	Cache	2
16	Écrou	2
18	Plaque de fixation	2
19	Flexible d'alimentation	2
19a	Rallonge flexible	2
20	Valve	1
21	Rondelle	2
22	Rondelle	1
23	Écrou	1
30	Tige	1
31	Couvre poignée	1
32	Corps de diverteur	1
33	Rondelle	2

No	Pièce	Qté
34	Rondelle	1
35	Raccord	1
36	Porte douchette	1
37	Flexible de douche	1
38	Douchette	1
39	Bec verseur	1
17a	Cheville de fixation au sol	8
17b	Vis de fixation	8
40	Arrivée d'eau encastrée au sol	2

## 4 FONCTIONNEMENT


---

Description du fonctionnement du produit


**Le mélangeur possède deux sorties : sortie bec verseur et sortie douchette**

**1. Sortie bec verseur : A**

**2. Sortie douchette : B**



Lorsque la poignée centrale du corps du mélangeur est en position A, ce dernier fonctionne avec la sortie d'eau au niveau du bec verseur.



Lorsque la poignée centrale du corps du mélangeur est en position B, ce dernier fonctionne avec la sortie au niveau de la douche.


**Le mélangeur permet de mélanger manuellement l'eau chaude et l'eau froide via l'utilisation de deux poignées. Chaque poignée du robinet permet de régler manuellement le débit d'une arrivée d'eau (chaude ou froide) et agit ainsi sur la température d'eau de sortie ainsi que son débit.**

### 3. Contrôle eau chaude

La poignée A contrôle l'arrivée d'eau chaude dans le mélangeur. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre augmente le débit d'arrivée d'eau chaude dans le mélangeur. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre diminue le débit d'arrivée d'eau chaude dans le mélangeur.

### 4. Contrôle eau froide


La poignée B contrôle l'arrivée d'eau froide dans le mélangeur. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le débit d'arrivée d'eau froide dans le mélangeur. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue le débit d'arrivée d'eau froide dans le mélangeur.




## 5 AVANT L'INSTALLATION

Attention cette notice se concentre sur l'installation du robinet mitigeur fourni, elle ne couvre pas la technique de l'encastrement au sol des arrivées d'eau


- Vérifier que les conditions d'alimentation respectent bien les conditions d'utilisation du produit (mentionnées précédemment)
- Manier le produit avec soin
  - Veiller en particulier à éviter le moindre choc, contact ou frottement avec une autre surface susceptibles de provoquer d'éventuelles rayures de la finition
- Se munir de :
  - Clé plate réglable ou jeu de clés
  - Chiffon
  - Bassine
  - Crayon
  - Perceuse avec foret adapté à votre sol et au diamètre de vos chevilles
  - Chevilles de fixation adaptées à votre sol
- Fermer l'alimentation d'eau principale, puis vidanger l'eau restante en ouvrant vos robinets
- AVANT DE DÉBUTER TOUT TRAVAUX, VEILLER À BIEN DÉTERMINER LA POSITION OÙ VOUS SOUHAITEZ POSITIONNER LE MÉLANGEUR
  - Celui-ci se positionne en général au côté d'une baignoire ilot, il faut donc s'assurer d'avoir choisi la position de cette dernière également, et s'assurer de positionner le mélangeur assez proche de sorte que le bec verseur guide bien l'eau à l'intérieur de la baignoire
- Le robinet comporte deux plaques de fixation devant être fixées au sol (sur le sol, non encastré). Cela s'effectue à l'aide de chevilles de fixation ou simplement de vis selon votre type de sol
  - Les plaques de fixation sont fournies
  - Les chevilles et vis de fixation ne sont pas fournies !
- Une fois la position de fixation du mitigeur sur pied bien définie, préparer les tuyaux d'arrivées d'eau froide et d'eau chaude
  - Ces tuyaux doivent arriver au pied du robinet, et doivent pouvoir être connectés à deux flexibles G $\frac{3}{4}$ ".
  - Ces tuyaux d'arrivée d'eau, pour plus de design, sont en général encastrés au sol. Cette tâche est complexe et doit être réalisée par quelqu'un de compétent. Selon l'installation de chacun, un corps d'encastrement peut être nécessaire pour le raccordement
  - Veiller à ce que les tuyaux soient purgés au préalable et ne contiennent pas de débris pouvant endommager le robinet
- Repérer sous le corps du mitigeur (10) les entrées A et B représentées sur le schéma ci-contre :
  - Avec A prise pour l'arrivée eau froide
  - Et B prise pour l'arrivée eau chaude




## 6 CONSIGNES D'INSTALLATION




Sous les coudes du mélangeur (12), visser les flexibles d'alimentation fournis (19). Attention à bien conserver la rallonge métallique en bout de flexible (19a).




Faire glisser le long de chaque colonne un joint caoutchouc (14), puis un cache (15). Visser ensuite le long de chaque colonne un écrou (16), puis une plaque de fixation (18).



Faire passer les flexibles (19) dans les colonnes (13). Monter puis visser les colonnes (13), le long des coudes du mélangeur (12), en veillant à ce que les éléments 14, 15, 16 et 18 restent bien en place, jusqu'à stabilité des colonnes par rapport au mélangeur.




Positionner ensuite l'ensemble à l'endroit et dans la position que vous souhaitez que le mitigeur prenne une fois fixé. Prenez garde à ce que l'eau provenant du bec puisse tomber de manière rectiligne à l'intérieur de la baignoire (et non sur les rebords ou en dehors). Marquer au crayon les points de fixation des plaques de fixation (18). Assurez-vous qu'aucun tuyau ne se situe sous ces points !

**5**


Dans le cas d'un sol béton : retirer le système de sa position, percer les trous au sol au niveau des points marqués précédemment, insérer des chevilles de fixation (17a), puis raccorder les flexibles (19) aux arrivées d'eau (40).

Dans le cas d'un sol en bois, ne pas insérer de chevilles de fixation, raccorder directement les flexibles (19) aux arrivées d'eau (40).

À cet instant, vérifier l'absence de fuite au niveau de la connexion des flexibles en ouvrant vos arrivées d'eau (en gardant la poignée de mitigeur en position fermée).

**6**


Vérifier que les flexibles de raccordement ne soient pas pincés, pliés ou tordus.

**7**

Refermer les arrivées d'eau, positionner le système, les trous des plaques de fixation (18) alignés avec les chevilles de fixation au sol (17a), puis insérer dans chaque cheville (17a) une vis (17b), jusqu'à stabilisation de l'ensemble.

Dans le cas d'un sol en bois, positionner le système, et insérer des vis (17b) directement au sol, passant via les trous des plaques de fixation (18), et en vérifiant la non-présence de tuyaux dessous.

Abaisser enfin les caches (15) le long des colonnes (13) jusqu'au sol.

**8**

Visser le flexible de douche (39) au mélangeur (40). Visser ensuite la douche (38) au flexible (39). Prenez garde qu'un joint d'étanchéité (39a) soit bien présent à chaque extrémité du flexible (39) pour assurer l'étanchéité du système.

Ouvrir l'alimentation d'eau principale.

Vérifier le bon fonctionnement du système, ainsi que la non-présence de fuites au niveau des joints et connexions.

## 7 DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

Liste des problèmes fréquents rencontrés lors de l'installation et solutions plausibles associées :

Pannes	Causes possibles	Solution
<b>L'eau débitée n'est pas assez chaude</b>	Pression de l'arrivée d'eau froide est plus élevée que celle de l'eau chaude	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Équilibrer les pressions</li> <li>2. Augmenter la température du ballon d'eau chaude</li> <li>3. Recalibrer le robinet</li> </ol>
	Température d'arrivée d'eau chaude est trop faible	
<b>Débit réduit de façon importante</b>	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation en amont
	Cartouche encrassée	Démonter les cartouches et la nettoyer
	Tuyaux ou flexible d'alimentation bouchée	Purger/Nettoyer vos tuyaux
	Aérateur bouché	Dévisser le mousseur et nettoyer l'aérateur (embouts du bec verseur (39))
	Aérateur endommagé	Remplacer l'aérateur
	Douchette bouchée	Détartre, nettoyer votre douchette (38)
	Douchette endommagée	Remplacer votre douchette (38)
<b>De l'eau goutte du robinet ou de la douchette même en position fermée</b>	Phénomène normal durant un court instant au moment de la fermeture du mitigeur	Dû au phénomène de capillarité
	Si le phénomène se prolonge, possible présence de résidu ou calcaire dans la cartouche	Retirer et nettoyer la cartouche
<b>Débit inexistant</b>	L'arrivée d'eau principale est fermée	Vérifier l'ouverture de l'arrivée d'eau principale
	Mis en arrêt dû à un défaut d'alimentation eau chaude ou eau froide (Il s'agit d'une sécurité propre aux robinets thermostatiques)	Vérifier les alimentations en eau froide et eau chaude, notamment le fonctionnement de votre ballon d'eau chaude.

## 8 ENTRETIEN

---

Pour préserver la finition de ce produit, traiter avec soin et nettoyer votre robinet régulièrement avec un chiffon humide. Pour donner de l'éclat, passer sur la poignée un linge imbibé d'huile de table puis polir ; sur le robinet, un linge imbibé de vaseline, puis lustrer. Les taches peuvent être enlevées à l'aide d'eau savonneuse. En cas de dépôt de calcaire, utiliser de l'eau vinaigrée.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, ou tout autre contenant alcool, acide hydrochlorique ou acide phosphorique.

## 9 FIN DE VIE DU PRODUIT

---

En fin de vie de ce produit, merci de ne pas le jeter dans les ordures ménagères mais de le déposer à une déchetterie récupérant ce type de produit.

## 10 MOT DE L'ENTREPRISE

---

Pour toute réserve ou information complémentaire concernant l'installation et entretien, veuillez contacter le service client de votre revendeur.

STANO, marque référence des salles de bains design ultra-contemporaines, vous remercie de votre achat et vous invite à nous faire part de votre avis client sur notre site internet <http://www.stano.fr/contact> ou par mail à : [contact@stano.fr](mailto:contact@stano.fr).

L'ensemble de nos collections sont disponibles sur notre site internet : <http://www.stano.fr/collections>.

STANO

43 BOULEVARD D'ANGLETERRE

34500 BEZIERS – FRANCE

The logo consists of the word "STANO." in a white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark gray rectangular background.