



Thank you for choosing smartpond®

BEFORE RETURNING TO LOWE'S

Contact Customer Care:

1-888-755-4497

Merci d'avoir choisi smartpond®

Avant de retourner à LOWE'S

Contact Les Soins de Client:

1-888-755-4497



**Fountain Pump with Low Water Shut-off / Pompe
pour Fontaine à Arrêt en eau basse**

Model/Modèle #: 52469, 52467

TABLE OF CONTENTS

English	Product Info and Replacement Parts _____	1-2
	Warnings and Cautions _____	2-3
	Package Contents _____	4
	What is Low Water Shut-off? _____	4
	Preparation _____	5
	Operation Instructions _____	5
	Pump Performance _____	6
	Maintenance and Winterization _____	6-8
	Troubleshooting _____	8-9
	Product Tips and Limited Warranty _____	9-10

TABLE DES MATIÈRES

Français	Soins du client et Pièces de rechange _____	11-12
	Avertissements et précautions _____	12-14
	Contenu de l'emballage _____	14
	Qu'est-ce que l'arrêt de bas niveau d'eau? _____	15
	Préparation _____	15
	Instructions d'utilisation _____	16
	Performance de la pompe _____	17
	Maintenance et Hivernage _____	17-19
	Dépannage _____	19-20
	Conseils sur les produits et Garantie limitée _____	20-22

Questions, problems, missing parts?



1-888-755-4497



customercare@smart-pond.com



Monday - Friday

3 YEAR WARRANTY

2 YEARS + 1 ADDITIONAL YEAR FOR ONLINE REGISTRATION

This quality pump comes with a 2 year warranty. Upon online registration, an additional year is added to the warranty by smartpond®.

www.smart-pond.com/register

Before installing your product please write down the following information:

To register, use the 14 digit serial number located on the pump.

Model number _____

Date code: ____/____/____
mm / yy

Lowe's store number _____
(record the store number found on your receipt)

Date of purchase: ____/____/____



Model Number



Serial Number

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, visit our website or call Customer Care:



1-888-755-4497



www.smart-pond.com/replacement-parts



Monday - Friday

Please have the product model number and date code

WARNINGS AND CAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully prior to starting up the unit! The water system on which the operation of this product is based requires utmost care and maintenance, possibly also the use of chemicals, in order to prevent and keep the occurrence of micro-organisms and harmful bacteria, especially legionellae that are responsible for legionnaire's disease, under control. Non-observance of this information about correct maintenance and care can entail the spreading of harmful bacteria. Due to the fact that for decorative purposes, water nozzles distribute water in the air, water droplets containing harmful bacteria can enter your lungs and cause life-threatening diseases.

It is the responsibility of the owner of the water system and its attendant units to ensure their maintenance and care in compliance with the laws, directives and instructions laid down for this purpose. In order to avert harmful contamination, we urgently recommend the user to ensure cleaning and care of the water system and the water feature including the nozzle, and to take all necessary measures to maintain the technical units, such as pumps, tubing, connectors, under-water lighting, and nozzles to keep them in functional order in line with safety aspects. However, the maintenance and care obligation is not limited to the technical products supplied, but encompasses the entire system.

We also recommend to keep records of the dates when maintenance

and care was carried out, and to document all water tests made in conjunction with the water feature. The owner is solely responsible for guaranteeing the safety of the water feature. Use or maintenance of the units sold and the system are beyond GeoGlobal Partner's influence. GeoGlobal Partners can only be held liable for manufacturing faults of smartpond® units.

WARNING


- Risk of electrical shock. This pump is supplied with a grounding conductor and grounding -type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding-type receptacle.
- Do not exceed the voltage shown on the pump.
- Always disconnect pump from the power source before beginning any maintenance or work on the pump.
- Inspect cord for damage before installation and/or maintenance. Replace the entire pump assembly if damage is found.
- Do not remove the grounding pin from the power cord plug.
- To reduce the risk of electric shock, use only on portable, self-contained fountains no larger than 5 ft. in any dimension.
- Risk of electrical shock — This pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.

CAUTION


- This pump and light has been evaluated for use with fresh water only.
- Use a proper power source as indicated on the pump label.
- Keep the cord away from high temperatures or other heat sources.
- Do not pump heated liquids.
- Do not let the pump run dry. Pump must be completely submerged for proper operation and cooling.
- Operate in freshwater only. Avoid heavily chlorinated water and water with high pH levels.
- Do not lift the pump or light by its power cord.

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Qty
A	Pump	1
B	1/2 in. ID Tubing Adapter	1
C	Light (Model # 52467 only)	1






Model # 52467 only



WHAT IS LOW WATER SHUT-OFF?

- A. Fully submerged, the pump operates normally.
- B. If water levels drop below the sensor, the pump shuts off to prevent burnout.
- C. When the water is added, the pump automatically turns on and resumes circulation.



PREPARATION

Before beginning assembly or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact Customer Care for replacement parts.

- Estimated assembly time: 5 minutes.
- No tools required for assembly.

OPERATION INSTRUCTIONS

Step 1. Adjust the flow control to the lowest setting. Once the pump has been turned on (after step 4) you may adjust the flow control to the preferred setting.

NOTE: If you have Model #52469, skip to step 3.





Step 2. For Model 52467 only, connect the light to the pump by pushing the plug into the socket until it is firmly seated. Hand tighten the nut from the plug to the socket.

Step 3. Connect tubing to the outlet of the pump with the adapter.

NOTE: Tubing not included

Step 4. Place the pump into the water and connect to properly grounded electrical outlet.

NOTE: This pump will NOT operate until fully submerged in water.




PUMP PERFORMANCE

52469	Pump Specifications
	Max Flow Rate 170 GPH at 0 ft. height
	Max Pumping Height 4.1 ft. (0 GPH)
	Power Consumption 10 watts / 0.12 amps

52467	Pump Specifications
	Max Flow Rate 300 GPH at 0 ft. height
	Max Pumping Height 7 ft. (0 GPH)
	Power Consumption 24 watts / 0.35 amps

■ Ideal pumping height

FLOW RATES (GPH)			
LIFT (feet)	6	60	
	5	100	
	4	136	
	3	55	172
	2	95	210
	1	130	255
	0	170	300
	52469	52467	
	PUMPS		



**See P. 17 for metric data

Note: using excessive tubing longer than the ideal pumping height will result in reduced water flow.

MAINTENANCE

LIGHT (52467 only)


- Periodically, your light may require cleaning for optimal performance.

- Cleaning should only be done with warm water and a soft cloth or brush.
- The frequency of cleaning depends upon the conditions of the environment where the light is used.


PUMP

Regular cleaning of the pump may be necessary depending upon the environment which it is operated. Clean the pump when it is visibly soiled or when a drop in performance is detected. Clean pump in 4 easy steps!

Step 1: Before cleaning, always disconnect the pump from the power source and remove the pump cover.




Step 2: Remove the impeller cover to expose the impeller assembly. Remove the impeller assembly by gently pulling on the impeller blades. The impeller is held in place by a magnet.



NOTE: #52469, Do not remove the metal shaft from inside the impeller housing.

Step 3: Use a soft cloth or brush and warm water to clean the impeller and the inside of the impeller housing.



Step 4: Reassemble all pump parts and place in water before reconnecting to the power source.

WINTERIZATION

- Put the unit out of operation at water temperatures below 46 °F or, at the latest, when freezing temperatures are to be expected.
- Thoroughly clean the unit, check for damage.
- Ensure that the storage place is inaccessible to children.


TROUBLESHOOTING

IF THE PUMP FAILS TO OPERATE:

- Check to make sure the power cord is plugged in, the pump is getting power and the pump is fully submerged. Pump will not operate unless fully submerged. When water levels are low, the pump automatically turns off.
- Check the pump outlet and any tubing, fountains, spitters etc. for kinks or obstructions.
- Perform **MAINTENANCE** steps 1-4 on the pump
- Remove the inlet screen and/or pump cover, and impeller cover to expose the impeller. Turn the impeller to ensure that it is not broken or jammed.
- Confirm flow control is on highest setting or run the pump under water to help prime pump

IF THE PERFORMANCE OF THE PUMP IS NOT SATISFACTORY OR THE PUMP DOES NOT FLOW EVENLY:

- Check to make sure the pump is completely submerged in water.
- Check to make sure the impeller, water sensor and the housing are clean.
- Adjust flow control



IF THE LIGHT FAILS TO OPERATE (52467 ONLY):

- If lights fail to illuminate, check that lights are getting power by testing another appliance in the same power outlet.

For more information on product maintenance and maintenance videos, visit www.smart-pond.com/maintenance

PRODUCT TIPS

To keep your fountain healthy and your pump running smoothly, smartpond® is here for you.

- Enjoy your water feature throughout the evening with the LED Lights #52514 (LDS10W3CA)
- Keep fountain water clean, clear, and naturally maintained using Barley Pond Clarifier. #36118 (WTNBL18CA)

LIMITED WARRANTY

All pumps and electrical products are warranted to the user against defective material and workmanship, under normal working conditions. This warranty period begins on the date of purchase by the original purchaser.

APPLICATION

Warranty covers only properly installed and maintained units. Any damage or modification to the cord or to the unit will terminate the warranty. Pump warranty is limited to applications pumping fresh water in a pond or fountain only. Other liquid applications or extreme temperature uses must be approved in writing by the manufacturer. Receipt and product date code are required for warranty claims.

WARRANTY CLAIM

Warranty claims must be made by calling Customer Care (at 1-888-755-4497). If the item is determined to be defective, you will be given authorization to return the defective part(s), freight pre-paid, along with proof of purchase.

DISPOSITION

The manufacturer will make a good faith effort for prompt disposition regarding all warranty claims. Returned product will be inspected to determine cause of failure before warranty is applied. Warranty does not cover any costs associated with the shipping, handling, installation or removal of products or parts subject to this warranty. For products damaged in transit, a claim should be filed with the carrier.

DISCLAIMER

Any oral statements made about the product by the seller, the manufacturer, the representatives, or any other parties do not constitute warranties, should not be relied upon by the user, and are not part of the contract for sale. The seller's and manufacturer's only obligation, and buyer's only remedy shall be for the manufacturer to either replace and/or repair at the manufacturer's sole discretion, the product as described above. Neither seller nor the manufacturer shall be liable for injury, loss or damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss arising from any cause whatsoever, no matter whether based upon warranty, contract, negligence or other misuse, and the buyer and user agree that no other remedy shall be available to them. Before using, the buyer and user shall determine the suitability of the product for the intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. The warranty and remedy described in this limited warranty is an exclusive warranty and remedy in lieu of any other warranty or remedy expressed or implied. All other warranties and remedies are hereby expressly excluded, including but not limited to any implied warranty or merchantability of fitness for any particular purpose. This warranty gives the buyer and user specific legal rights, and buyer and user may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Questions, problèmes, pièces manquantes?



1-888-755-4497



customercare@smart-pond.com



Lundi - Vendredi

GARANTIE DE 3 ANS

2 ANS + 1 ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ENREGISTREMENT EN LIGNE

Cette pompe de qualité est livrée avec une garantie de 2 ans. Lors de l'inscription en ligne, une année supplémentaire est ajoutée à la garantie par smartpond®.

www.smart-pond.com/register

Avant d'installer votre produit, veuillez noter les informations suivantes:

Pour vous inscrire, utilisez le numéro de série à 14 chiffres situé sur la pompe.

Numéro de
modèle _____

Code de date : ____/____/____
mm / yy

Lowe's numéro _____
de magasin (enregistrez le numéro
de magasin trouvé sur votre reçu)

Date
d'achat : ____/____/____



code de
date → MMYY

numéro de
modèle ←



numéro de série

PIÈCES DE RECHANGE

Pour des pièces de rechange, visitez notre site Web ou appelez le service clientèle :



1-888-755-4497



www.smart-pond.com/replacement-parts



Lundi - Vendredi

Veuillez avoir le numéro de modèle du produit et le code de date

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Lire impérativement cette notice d'emploi attentivement avant de mettre l'appareil en service ! Le système d'eau qui est à la base de l'exploitation de ce produit, nécessite des soins et un entretien attentifs, ainsi qu'éventuellement, l'utilisation de produits chimiques pour contrôler les microorganismes et bactéries pathogènes, en particulier les légionelles, responsables de la maladie du légionnaire. Le non-respect de ces consignes pour la maintenance et l'entretien corrects peuvent entraîner la prolifération de bactéries dangereuses pour la santé.

Du fait que les ajutages projettent de l'eau dans l'air à des fins décoratives, des gouttes d'eau contenant des bactéries présentant un danger pour la santé peuvent atteindre les poumons et causer des maladies mettant la vie en péril. Il incombe au propriétaire du système d'eau et des appareils correspondants d'assumer la responsabilité de leur maintenance et de leur entretien selon les lois et les directives en vigueur ainsi que les instructions de service à disposition. Afin d'éviter des impuretés malsaines, nous conseillons instamment au propriétaire de s'occuper du nettoyage et de l'entretien du système d'eau et du jeu d'eau, y compris l'ajutage, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour un entretien des

appareils techniques tels que les pompes, les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccords serres-câbles, l'éclairage sous-marin et les ajutages, dans le respect de leur fonctionnement et de la sécurité. Le devoir de maintenance et d'entretien n'est cependant pas limité aux produits techniques livrés, mais s'étend bien plus à la totalité du système.

Le propriétaire devrait également documenter tous les comptes rendus et toutes les données concernant la maintenance et l'entretien ainsi que tous les tests effectués en relation avec le jeu d'eau. La responsabilité de la garantie de la sécurité du jeu d'eau incombe en fin de compte au propriétaire et à lui seul. GeoGlobal Partners n'a aucune influence sur l'utilisation ou la maintenance des appareils vendus et du système. GeoGlobal Partners ne peut être rendu responsable que des erreurs de fabrication des appareils smartpond®.

AVERTISSEMENT

- Risque de choc électrique. Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de branchement à la terre. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous qu'il est connecté uniquement à une prise avec mise à la terre, correctement mise à la terre.
- Ne pas dépasser la tension indiquée sur la pompe.
- Toujours débrancher la pompe de la source d'alimentation avant de commencer toute opération d'entretien ou de travaux sur la pompe.
- Inspectez le cordon pour voir s'il n'est pas endommagé avant une installation et/ou un entretien. Remplacez l'ensemble de pompe si vous constatez des dommages.
- Ne pas retirer la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, utilisez uniquement avec les fontaines portables, autonomes de pas plus de 1,5m dans n'importe quelle dimension.
- Risque de choc électrique - Cette pompe n'a pas été testée


pour une utilisation en piscine ou dans des zones marines.

PRÉCAUTION


- L'utilisation de cette pompe et lumière a été testée seulement avec de l'eau douce.
- Utilisez une source d'alimentation appropriée, comme indiqué sur l'étiquette de la pompe.
- Gardez le câble à l'écart des températures élevées ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas pomper de liquides chauds.
- Ne pas laisser la pompe fonctionner à sec. La pompe doit être complètement immergée pour un fonctionnement et un refroidissement corrects.
- Utiliser en eau douce seulement. Évitez l'eau fortement chlorée et l'eau avec un pH élevé.
- Ne pas soulever la pompe par son cordon d'alimentation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Qté
A	Pompe	1
B	Adaptateur de tuyau DI 1.27cm	1
C	lumière (Modèle #52467 seulement)	1




Modèle # 52467 seulement



QU'EST-CE QUE L'ARRÊT DE BAS NIVEAU D'EAU?

- A. Entièrement immergée, la pompe fonctionne normalement.
- B. Si les niveaux d'eau descendent en dessous du capteur, la pompe s'arrête pour éviter l'épuisement.
- C. Lorsque l'eau est ajoutée, la pompe se met automatiquement en marche et reprend la circulation.



PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation d'un produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Contactez le service à la clientèle pour des pièces de rechange.

- Temps de montage estimé : 5 minutes.
- Aucun outil nécessaire pour le montage.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Étape 1. Ajustez le contrôle de débit au réglage le plus bas. Une fois que la pompe a été allumée (après l'étape 4), vous pouvez ajuster le contrôle de débit au réglage préféré.

REMARQUE: si vous avez le modèle #52469, passez à l'étape 3.




Étape 2. Pour les modèle #52467 uniquement, branchez la lumière à la pompe en appuyant sur la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Serrez à la main l'écrou autour de la douille et de la prise pour la fixer.




Étape 3. Relier les tubes à la sortie de la pompe avec l'adaptateur.

REMARQUE: Les tubes sont pas inclus.



Étape 4. Placez la pompe dans l'eau et connectez-la à une prise électrique correctement mise à la terre

REMARQUE: cette pompe ne fonctionnera pas tant qu'elle ne sera pas complètement immergée dans l'eau.



RENDEMENT DE LA POMPE


52469	Spécifications de la pompe
	Débit maximal 644 LPH à hauteur de 0 m
	Hauteur max de pompage 1,25 m (0 LPH)
	Consommation d'énergie 10 watts / 0,12 ampères

52467	Spécifications de la pompe
	Débit maximal 1136 LPH à hauteur de 0 m
	Hauteur max de pompage 2,1 m (0 LPH)
	Consommation d'énergie 24 watts / 0,35 ampères

■ plage de débit de pompage idéal

Débits (LPH)			
HAUTEUR (mètres)	1,8	227	
	1,5	379	
	1,2	515	
	0,9	208	651
	0,61	360	795
	0,3	492	965
	0	644	1136
		52469	52467
POMPE			

plage de débit de pompage idéal



Remarque: l'utilisation d'une tubulure excessive plus longue que la hauteur de pompage idéale entraînera une réduction du débit d'eau.

MAINTENANCE

LAMPE (52467 seulement)


- Régulièrement, votre lampe doit être nettoyée pour un rendement optimal.
- Le nettoyage ne doit être effectué qu'avec de l'eau chaude savonneuse.

- La fréquence des nettoyages dépend des conditions de l'environnement dans lequel la lampe est utilisée.


POMPE

Un nettoyage régulier de la pompe peut être nécessaire en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée. Nettoyez la pompe quand elle est visiblement souillée ou quand une baisse de performance est détectée. Nettoyez la pompe en 4 étapes faciles!!


Étape 1. Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation et retirez le couvercle de la pompe.



Étape 2. Retirez le couvercle de la turbine pour exposer l'ensemble de la turbine. Retirez l'ensemble de la turbine en tirant doucement sur les pales de la turbine. La turbine est maintenue en place par un aimant.



Remarque: #52469, ne retirez pas l'arbre métallique de l'intérieur du carter de la roue.



Étape 3. Utilisez un chiffon doux ou une brosse et de l'eau chaude pour nettoyer la turbine et l'intérieur du carter de la turbine.

Étape 4. Remontez toutes les pièces de la pompe et placez-les dans l'eau avant de vous reconnecter à la source d'alimentation.

HIVERNAGE

- Cessez le fonctionnement de l'appareil lorsque la température de l'eau atteint 8 °C (46 °F) ou, au plus tard, lorsque des températures sous le point de congélation sont prévues.
- Nettoyez l'appareil à fond et vérifiez s'il présente des dommages.
- Assurez-vous que l'endroit où l'appareil sera entreposé est hors d'atteinte des enfants.


DÉPANNAGE

SI LA POMPE NE FONCTIONNE PAS :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que la pompe est alimentée et est complètement immergée dans l'eau. La pompe ne fonctionnera que si elle est complètement immergée. Lorsque les niveaux d'eau sont bas, la pompe s'éteint automatiquement.
- Vérifiez la présence d'obstruction ou de nœud dans la sortie de la pompe et toute la tuyauterie, les fontaines, les cracheurs, etc.
- Effectuer les étapes 1 à 4 de **MAINTENANCE** sur la pompe.
- Retirez la grille d'entrée et/ou de couvercle de la pompe et le couvercle du rotor afin d'exposer le rotor. Tournez le rotor pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé ou coincé.
- Confirmez que le contrôle de débit est au réglage le plus élevé ou faites fonctionner la pompe sous l'eau pour aider à l'amorcer.

SI LE RENDEMENT DE LA POMPE N'EST PAS SATISFAISANT OU SI LA POMPE NE COULE PAS UNIFORMÉMENT :

- Assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau.
- Assurez-vous que le rotor, le capteur d'eau et le boîtier sont propres.
- Ajustez le réglage de débit.



SI LA LUMIÈRE NE FONCTIONNE PAS (52467 SEULEMENT):

- Si les lumières ne s'allument pas, vérifiez que les lumières s'allument en testant un autre appareil dans la même prise de courant

Pour plus d'informations sur les vidéos de maintenance et de maintenance des produits, visitez www.smartpond.com/maintenance

CONSEILS SUR LES PRODUITS

Pour garder votre fontaine en bonne santé et votre pompe en bon état de marche, smartpond® est là pour vous.

- Profitez de votre pièce d'eau tout au long de la soirée avec les lumières DEL pour l'étang et de paysage #52514 (LDS10W3CA).
- Gardez l'eau de la fontaine propre, claire et naturellement entretenue à l'aide du clarificateur de bassin d'orge #36118 (WTNBL18CA).

GARANTIE LIMITÉE

Toutes les pompes et produits électriques sont garantis à l'utilisateur contre les défauts matériels et de main d'œuvre, sous conditions normales d'utilisation. La période de garantie débute en date de l'achat par l'acheteur original.

APPLICATION

La garantie couvre seulement les unités correctement installés et entretenus. Tout cordon endommagé ou modification de l'appareil annule la garantie. La garantie de la pompe est limitée aux applications de pompage d'eau douce dans un bassin ou une fontaine seulement. D'autres applications de liquide ou des utilisations à des températures extrêmes doivent être approuvés par écrit par le fabricant. Le reçu et le code du produit sont nécessaires pour les réclamations de garantie.

RÉCLAMATION DE GARANTIE

Les réclamations de garantie doivent être faites en appelant le service à la clientèle (au 1-888-755-4497). Si l'item est jugé défectueux, vous obtiendrez l'autorisation de retourner la pièce défectueuse (s), frais de port payés, avec preuve d'achat.

DISPOSITION

Le fabricant fera un effort de bonne foi pour un règlement prompt sur toutes les réclamations de garantie. Les produits retournés seront inspectés pour déterminer la cause de la défaillance avant que l'application de la garantie. La garantie ne couvre pas les coûts liés à l'expédition, la manutention, l'installation ou le retrait de produits ou de pièces soumises à cette garantie. Pour les produits endommagés pendant le transport, une réclamation doit être déposée auprès du transporteur.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes déclarations orales faites au sujet du produit par le vendeur, le fabricant, les représentants, ou tout autre partie ne constituent pas des garanties, ne devraient pas être considérées par l'utilisateur, et ne font pas partie du contrat de vente. La seule obligation du vendeur et du fabricant, et le seul recours de l'acheteur doit être, pour le fabricant, soit de remplacer et / ou réparer à la discrétion seule du fabricant, le produit tel que décrit ci-dessus. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables pour les blessures, pertes ou dommages-intérêts pour perte de profits, perte de ventes, des blessures aux personnes ou aux biens, ou de tout autre dommage indirect ou direct résultant de quelque cause que ce soit, peu importe qu'elle soit fondée sur une garantie, un contrat, une négligence ou toute autre utilisation abusive, et l'acheteur et l'utilisateur acceptent qu'aucun autre recours n'est disponible pour eux. Avant utilisation, l'acheteur et l'utilisateur doivent déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu, et assumer tous les risques et toute responsabilité à cet égard. La garantie et le recours décrit dans cette garantie limitée est une garantie exclusive et des recours en lieu et place de toute autre

garantie ou recours explicite ou implicite. Toutes les autres garanties et recours sont expressément exclus, y compris mais non limité à, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cette garantie donne à l'acheteur et à l'utilisateur des droits juridiques spécifiques, et l'acheteur et l'utilisateur peuvent également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Show us your ponds and projects!

Share with us



Use #smartpondProject for a chance to be featured
by smartpond

smartpond[®]

Need help? Call Customer Care at 1-888-755-4497 (US)
or visit www.smart-pond.com