



Mode d'emploi



Stérilisation

PURIFICATEUR D'AIR

Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.

Désodorisation

Fraîcheur

Santé

WWW.GREE.CA

St-Mathieu-de-Beloil (Québec) Canada

1-866-680-GREE

© Tous droits réservés, GREE Canada 2013

00645-04/26/13

Table des matières

Présentation du produit	1
Conseils de sécurité	2
Avertissements	3
Nom des pièces	4
Fonctions des pièces	5
Préparation à l'utilisation	7
Fonctionnement de la télécommande	8
Fonctionnement de l'appareil	9
Technique de désassemblage	10
Nettoyage et entretien	11
Instructions d'entretien	12
Dépannage	14
Spécifications	15
Garantie	16

	Élimination appropriée de ce produit
	Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Compte tenu des liquides réfrigérants qu'il contient, ce produit doit être mis au rebus de façon sécuritaire via un centre de récupération recommandé par votre municipalité ou autre.


Présentation du produit

Grâce aux cinq fonctions purificatrices du filtre antibactérien et antifongique, à la décomposition catalytique du catalyseur à froid, au filtre à haute efficacité pour les particules d'air (H.E.P.A.) et à la technologie d'absorption sur charbon actif, l'appareil peut éliminer efficacement les bactéries, la poussière, les gaz nuisibles, etc. présents dans l'air.

- **Ions argent antibactériens et antifongiques**
Ils bloquent divers types de bactéries, sont lavables et durent longtemps.
- **Décomposition catalytique du catalyseur à froid**
Grâce à son excellente capacité catalytique, le catalyseur à froid peut éliminer rapidement les odeurs et n'occasionnera pas de pollution secondaire.
- **Filtre à H.E.P.A.**
Il peut filtrer jusqu'à 99 % des particules en suspension supérieures à 0,3 micron (bactéries, acariens morts, poussière, etc.) et rafraîchir rapidement l'air ambiant.
- **Le charbon peut absorber les gaz nuisibles de façon efficace**
Le nouveau filtre à charbon actif est très absorbant et peut éliminer efficacement les gaz nuisibles comme l'ammoniaque, l'acide acétique, etc.
- **Plasma**
Il émet des groupes ioniques et détruit efficacement les bactéries naturelles présentes dans l'air.
- **Ion négatif**
Les forêts et les chutes d'eau sont riches en ions négatifs, également appelés « vitamines de l'air ». L'appareil émet des ions négatifs afin de rafraîchir l'air de la pièce.
- **Mode « sleep »**
Silencieux en mode « sleep ».

Accessoires

Télécommande



Filtres en coton (3)



Conseils de sécurité

Conseils de sécurité

- ⚠ Utilisez uniquement du courant alternatif monophasé. Sinon, un incendie, une décharge électrique ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ N'utilisez pas le cordon d'alimentation et la fiche s'ils sont endommagés ou n'utilisez pas la fiche si elle ne peut être insérée fermement. Sinon, un incendie, une décharge électrique ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ Ne frappez pas, n'endommagez pas, ne pliez pas excessivement, n'étirez pas, ne tordez pas, n'attachez pas, n'appuyez pas ou ne coincez pas le cordon d'alimentation. Sinon, un incendie, une décharge électrique ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez communiquer avec un technicien afin de le faire réparer ou remplacer pour éviter les dangers.
- ⚠ L'appareil doit être éteint et débranché quand vous remplacez le filtre ou que vous déplacez ou nettoyez l'appareil.
- ⚠ Si vos mains sont mouillées, ne tirez pas sur la fiche, car une décharge électrique, une blessure ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ Débranchez en tirant doucement la fiche, et non le cordon d'alimentation. Sinon, une décharge électrique, un court-circuit, un incendie ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ Dépoussiérez régulièrement la fiche. La saleté peut causer des fuites qui pourraient entraîner un incendie, une décharge électrique ou un autre accident.
- ⚠ Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le. Sinon, l'isolation pourrait se dégrader et entraîner une décharge électrique, des fuites, un incendie ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'entrée et la sortie d'air. Sinon, une décharge électrique ou une défaillance pourrait survenir.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide comme une salle de bain ou une aire d'humidification. Il est très sensible à l'humidité. Sinon, une décharge électrique ou une défaillance pourrait survenir.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il y a beaucoup de fumée (comme la cuisine). Sinon, il pourrait fendre.
- ⚠ Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des gaz combustibles émis par la cigarette, l'encens, etc. Sinon, un incendie ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ N'utilisez pas d'essence ou de diluant pour peintures pour nettoyer l'appareil. N'y vaporisez pas d'insecticide. Sinon, il pourrait fendre ou une décharge électrique, un incendie ou un autre accident pourrait survenir.
- ⚠ Si des pesticides sont vaporisés dans la pièce, n'utilisez pas l'appareil. Les composants pharmaceutiques s'accumuleront à l'intérieur de l'appareil et ressortiront par la sortie d'air, ce qui nuirait à la santé.
- ⚠ Pour réduire les risques de décharge électrique, cet appareil comprend une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Cette fiche pourra uniquement être insérée d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas être insérée fermement dans la prise, tournez-la. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un technicien compétent qui pourra installer une prise adéquate. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon que ce soit.

Avertissements


Remarques concernant l'utilisation

- ★ Installez l'appareil sur une surface stable où l'air circule bien.
Si vous désirez dépoussiérer la pièce, l'appareil sera plus efficace s'il est installé dans le bas de la pièce.
- ★ N'installez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit en contact direct avec les rayons du soleil.
Sinon, l'appareil pâlera et le récepteur de la télécommande sera moins sensible.
- ★ N'installez pas l'appareil près d'une lampe.
Sinon, le récepteur de la télécommande sera moins sensible.
- ★ N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un appareil de chauffage.
L'appareil pourrait pâlir ou se déformer.
- ★ L'appareil doit être installé à 80 po (2 m) d'un téléviseur, d'une radio, d'un système audio, d'un appareil sans fil ou de tout autre objet.
Sinon, les ondes électroniques pourraient causer des interférences.
- ★ L'appareil devrait être installé à au moins 4 po (10 cm) d'un mur.
L'appareil salira le mur s'il est utilisé pendant une longue période. Nettoyez le mur régulièrement.
- ★ N'installez pas l'appareil dans un endroit où les rideaux pourraient bloquer l'entrée ou la sortie d'air.
Sinon, les rideaux pourraient se salir et l'appareil pourrait briser.
- ★ Ne déposez pas de récipients contenant de l'eau près de l'appareil comme un aquarium ou un vase.
Si l'eau pénètre dans l'appareil, une décharge électrique ou une défaillance pourrait survenir.
- ★ Ne vous assoyez pas ou ne vous appuyez pas sur l'appareil. Ne le secouez pas et ne l'utilisez pas quand il oscille.
Sinon, un incendie, une décharge électrique ou une blessure pourrait survenir.
- ★ Quand vous déplacez l'appareil, tenez-le par la poignée située à l'arrière.
Si vous le tenez par le panneau, il pourrait tomber et s'endommager.
- ★ Le purificateur d'air ne peut pas éliminer le monoxyde de carbone.
- ★ Enlevez la pile avant qu'elle lâche et jetez-la de façon appropriée.
- ★ N'assemblez pas l'appareil vous-même. Seul un technicien peut le démonter et le réparer.
Sinon, une défaillance pourrait survenir. Communiquez avec le service de soutien de Gree pour faire réparer l'appareil.
- ★ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Nom des pièces

Pièces principales

1. Pièces principales




2. Écran principal



Fonctions des pièces

1. Arrière



Description des diverses pièces et composants

1• Panneau

Vous devez ouvrir le filtre interne pour le nettoyer et l'appareil se remettra en marche quand vous le refermerez.

2• Filtre

Le filtre peut éliminer les grosses particules de poussière; il est antibactérien et résiste à la pourriture.

3• Boîtier anti-poussière

Entrée d'air

4• Filtre

Le filtre en coton est composé principalement d'un catalyseur à froid également appelé « filtre catalyseur à froid ». Il peut attirer la poussière, catalyser et éliminer certaines odeurs. Le filtre H.E.P.A. présente des propriétés d'absorption et de décomposition uniques. Il peut absorber et éliminer une faible concentration de formaldéhyde.

5• Filtre au charbon activé

Il peut absorber la plupart des odeurs et éliminer l'ammoniaque, l'acide acétique et d'autres gaz nuisibles présents dans l'air.

Fonctions des pièces (suite)




- 6• Détecteur de poussière**
Il peut détecter la fumée de cigarette, le pollen, la poussière et d'autres particules. Il peut également détecter le niveau de pollution de l'air.
- 7• Boutons**
Les boutons « On/off » et « Mode » permettent respectivement d'éteindre ou d'allumer l'appareil et de contrôler le mode de fonctionnement de l'appareil.
- 8• Télécommande**
Programmez la télécommande afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- 9• Entrée d'air**
Entrée d'air
- 10• Sortie d'air**
Sortie d'air frais
- 11• Poignée**
Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée
- 12• Support à télécommande**
Endroit où placer la télécommande.
- 13• Générateur de plasma et d'ions négatifs**
Le plasma peut éliminer les bactéries naturelles et les ions négatifs peuvent rafraîchir l'air.
- 14• Cordon d'alimentation**
Il alimente l'appareil et il est compatible avec du courant alternatif monophasé de 115 V ~ 60 Hz.
- 15• Détecteur d'odeurs**
Il peut détecter l'odeur de la fumée de cigarette ou des animaux de compagnie. Il est également très sensible aux pesticides, aux cosmétiques, aux aérosols, à l'alcool, de même qu'à d'autres odeurs ou changements soudains de température et d'humidité.
- 16• Indicateur de la vitesse du ventilateur**
Différents voyants lumineux s'allument pour indiquer les diverses vitesses du ventilateur.
- 17• Voyants lumineux de la minuterie**
Ils s'allument ou s'éteignent si la minuterie est activée ou non.
- 18• Voyant lumineux de remplacement**
Si le voyant clignote, le filtre H.E.P.A. doit être remplacé.
- 19• Voyant lumineux de nettoyage**
Si le voyant clignote, le filtre doit être nettoyé.
- 20• Récepteur de la télécommande**
La télécommande fonctionne mieux si elle est dirigée vers le signal de réception.
- 21• Mode**
Il indique le mode de fonctionnement de l'appareil.

Préparation à l'utilisation

Préparation du purificateur d'air



Retirez l'appareil de l'emballage avant de l'utiliser, puis branchez le cordon d'alimentation pour allumer l'appareil (consultez l'image).

1. Ouvrez le panneau et retirez-le.
2. Retirez le boîtier anti-poussière
3. Retirez la grille pour le filtre.
4. Retirez le filtre en coton et le filtre H.E.P.A.
5. Déballagez le filtre en coton et le filtre H.E.P.A. et insérez-les dans la grille pour le filtre.
6. Réinstallez l'appareil en suivant les étapes à l'envers.



Préparation de la télécommande


1. Préparer la télécommande
Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande. Placez la pile dans le compartiment circulaire en tenant compte des polarités positives et négatives. Refermez le compartiment à piles avant d'utiliser la télécommande.
2. Utiliser la télécommande
 - Pointez la télécommande en direction du récepteur.
 - La télécommande doit être utilisée selon la portée recommandée.
 - Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le purificateur d'air. Sinon, le signal pourrait être moins efficace.



Fonctionnement de la télécommande

Fonctionnement de la télécommande

Voici comment fonctionne la télécommande :




Télécommande

On/Off **On/Off bouton**

- Quand l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour l'allumer. Si vous appuyez une autre fois sur ce bouton, l'appareil s'éteindra.

Speed **Bouton « Speed » (vitesse)**

- Quand l'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton et la vitesse du ventilateur suivra la séquence ci-dessous. Le voyant lumineux de la vitesse du ventilateur clignotera et vous pourrez choisir la vitesse du ventilateur.



Turbo **Bouton « Turbo »**

- Quand l'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton et l'appareil fonctionnera selon ce mode. Du plasma sera produit et le ventilateur fonctionnera à une vitesse ultrarapide.
- ✳ Un débit d'air élevé peut éliminer rapidement la poussière présente dans l'air et nettoyer facilement l'air.

Lock **Bouton « Lock » (verrouillage)**

- Quand l'appareil est déverrouillé, appuyez sur ce bouton pendant plus de deux secondes et le voyant de verrouillage DEL s'allumera et l'appareil sera verrouillé.
- Quand l'appareil est verrouillé, appuyez sur ce bouton pendant plus de deux secondes et l'appareil sera déverrouillé. En rallumant l'appareil, il est déverrouillé par défaut.

Timer **Bouton « Timer » (minuterie)**

- Quand l'appareil fonctionne, chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le temps change selon la séquence ci-dessous. Le voyant lumineux de la minuterie de l'ordinateur principal clignotera et vous pourrez choisir la durée désirée.



Remarque : Quand l'appareil est allumé, la minuterie servira à éteindre l'appareil et quand l'appareil est éteint, la minuterie servira à allumer l'appareil.

Odor **Bouton « Odor » (odeur)**

- Quand l'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton et l'appareil fonctionnera selon ce mode. Du plasma sera produit et le ventilateur fonctionnera à la vitesse maximale.
- ✳ Vous pouvez changer la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton « Speed ».

Anion **Bouton « Anion »**

- Quand l'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton et l'appareil fonctionnera selon ce mode. Des ions négatifs seront produits et le ventilateur fonctionnera lentement.
- ✳ Vous pouvez changer la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton « Speed ».

Sleep **Bouton « Sleep »**

- Quand l'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton. Le ventilateur cessera automatiquement de fonctionner ou il fonctionnera à faible vitesse selon la qualité de l'air.
- ✳ En mode « Sleep », le bouton « Speed » est non fonctionnel.

Auto **Bouton « Auto »**

- Quand l'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton. L'appareil produira automatiquement ou non du plasma selon la qualité de l'air.
- En mode « Auto », le bouton « Speed » est non fonctionnel.

Electrostatic **Nettoyage électrostatique**

- Ce bouton est non fonctionnel avec cet appareil.

Lum **Bouton « Lum »**


Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez régler la luminosité des voyants DEL. Les voyants des détecteurs de poussière et d'odeurs passeront de brillant-sombre-éteint-brillant, tandis que les autres voyants passeront de brillant-sombre-sombre-brillant.

Fonctionnement de l'appareil

Fonctionnement de l'appareil

Quand vous allumez l'appareil, tous les voyants lumineux clignotent et s'éteignent. L'appareil fonctionne alors en mode veille.


Remarque : L'appareil comporte une fonction de mémorisation si une panne de courant inattendue survient. Si l'appareil s'éteint soudainement, quand vous le rallumerez, il fonctionnera automatiquement selon le mode sélectionné avant que la panne de courant accidentelle survienne.



Si vous ne trouvez pas la télécommande, vous pouvez appuyer sur les boutons situés sur la partie centrale supérieure de l'appareil. Les boutons situés aux extrémités permettent respectivement d'éteindre et d'allumer l'appareil ou de changer le mode de fonctionnement de l'appareil.

Appuyez sur le bouton « On/off » pour allumer l'appareil.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « Mode », le mode de fonctionnement change selon la séquence ci-dessous (le voyant lumineux s'allumera lorsque le mode sera sélectionné).



Remarque : Ce bouton ne permet pas de régler la vitesse du ventilateur. Le ventilateur fonctionne selon le mode de fonctionnement sélectionné.

Auto La vitesse du ventilateur se règle automatiquement selon les résultats des détecteurs de poussière et d'odeurs.

Remarque : Quand vous allumez l'appareil pour la première fois, l'initialisation du détecteur de détecteur d'odeurs dure deux minutes. Le détecteur d'odeurs est non fonctionnel pendant cette période.

Odor Le ventilateur fonctionne à vitesse élevée.

Sleep Le ventilateur ne fonctionne pas.

Anion Le ventilateur fonctionne à faible vitesse.

Turbo Le ventilateur fonctionne à vitesse très élevée.

Nettoyage et entretien


Nettoyage et entretien

※ Si vous devez désassembler l'appareil pour un entretien, suivez les étapes ci-dessous.

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.

2. Retirez le panneau

Appuyez sur les deux dispositifs latéraux situés dans le bas du panneau, soulevez le panneau et retirez-le.




3. Retirez le boîtier anti-poussière

Tirez les poignées vers vous pour retirer le boîtier anti-poussière

4. Retirez la grille pour le filtre

Tirez sur la poignée et soulevez la grille pour le filtre vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.







5. Retire le filtre au charbon activé.

6. Réinstallez l'appareil en suivant les étapes à l'envers.

Remarque :

Quand vous retirez le panneau frontal, assurez-vous de ne pas l'égratigner. Faites attention à la partie saillante située à l'arrière du panneau. Si elle est brisée, l'appareil ne fonctionnera pas.



Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien

※ Afin de conserver l'appareil en très bon état, vous devriez le nettoyer régulièrement. Avant de nettoyer l'appareil, vous devriez le débrancher. Vos mains ne doivent pas être mouillées, car vous pourriez subir une décharge électrique ou une blessure.

1. Nettoyage de l'appareil

Vous devriez nettoyer aussi souvent que possible la saleté qui se trouve sur le boîtier de l'appareil. Si vous attendez trop longtemps, la saleté pourrait s'enlever difficilement

- Linge doux
Utilisez un linge doux et sec pour enlever la saleté tenace.
- Aucune substance volatile
L'essence et les solvants pourraient endommager l'appareil.
- Aucun détergent
La composition chimique des détergents pourrait endommager l'appareil.
- Interdiction de vaporiser de l'eau
La coquille et les autres composantes ne devraient pas être lavées.


2. Nettoyage du filtre

Quand le voyant lumineux « Clean/Change » s'allume sur l'écran de l'appareil, le filtre devrait être nettoyé.

- Utilisez d'abord un aspirateur, puis lavez les composantes avec de l'eau.
- Si les composantes sont très sales, utilisez un détergent domestique neutre. Après avoir utilisé l'aspirateur, vous pouvez également nettoyer les composantes jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés à l'aide d'un linge propre ou d'une brosse à poil doux avec de l'eau.
- Une fois le filtre nettoyé, remettez-le en place. Appuyez sur le bouton « Mode » pendant cinq secondes et le voyant lumineux « Clean/Change » s'éteindra.

3. Détecteur


Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière qui se trouve sur les détecteurs de poussière et d'odeurs.



Instructions d'entretien

Entretien du filtre en coton, du filtre H.E.P.A.
et du filtre au charbon activé

1. Le délai de remplacement du filtre en coton dépend de la durée de fonctionnement de l'appareil et de son emplacement. Selon l'environnement, le filtre en coton peut durer plus d'un an, mais il peut également être changé après quelques mois.
Par exemple, dans un environnement sans fumée, le filtre en coton durera plus longtemps. Il est recommandé de le changer tous les trois mois.
2. Quand le voyant lumineux s'allume, le filtre H.E.P.A. devrait être remplacé
3. Soyez prudent quand vous remplacez le filtre en coton. La surface bleue devrait se tourner vers l'extérieur et la surface légèrement colorée vers le filtre H.E.P.A.
Ensuite, pressez le filtre en coton sur le filtre H.E.P.A.



4. Une fois le filtre H.E.P.A. remplacé, tous les voyants lumineux s'allumeront en même temps. Le voyant lumineux « Clean/Change » s'éteindra quand vous aurez entendu un clic.
5. Un filtre au charbon activé peut durer de deux à trois ans. Quand il dégage une odeur, retirez-le et exposez-le au soleil de trois à cinq heures avant de le remettre en place.
Si l'odeur persiste, remplacez-le.
6. L'entretien du filtre en coton, du filtre H.E.P.A. et du filtre au charbon activé n'est pas garanti. Le consommateur en est responsable.
L'appareil comprend trois filtres en coton.

Avertissement :

- Vous ne pouvez pas laver les filtres au charbon activé, les filtres en coton et les filtres H.E.P.A. avec de l'eau.
- Retirez le filtre en coton tous les mois, nettoyez la surface empoussiérée et exposez-le au soleil de trois à cinq heures.
- Retirez les filtres au charbon activé et les filtres H.E.P.A. tous les trois mois. Utilisez un aspirateur ou un séchoir à cheveux pour éliminer la poussière et exposez-les au soleil de trois à cinq heures.


Instructions d'entretien

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période

1. Éteignez l'appareil, débranchez-le et repliez le cordon d'alimentation.
2. Nettoyez chaque partie du filtre, l'entrée et la sortie d'air ainsi que la surface de l'appareil.
3. Placez le filtre au charbon activé dans un sac en plastique approprié, scellez-le et rangez-le dans l'appareil.
4. Recouvrez l'appareil avec une housse et placez-le dans un endroit sombre et bien aéré.

Remplacement de la pile

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en suivant la flèche.
2. Remplacez la pile CR2025 par une pile identique et refermez le compartiment à piles.



Remarque:

- La pile devrait se trouver hors de la portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement la pile, communiquez rapidement avec un médecin.
- Avant de jeter la pile, apposez du ruban sur les polarités positives et négatives pour éviter de causer de la fièvre, un bris, un incendie, etc. si elle est mélangée à d'autres métaux ou piles.
- Quand la pile n'est plus utilisée, recyclez-la dans un endroit approprié comme un magasin de produits électroniques, de montres ou d'appareils photo.
- La pile doit être remplacée chaque année. Toutefois, si la télécommande ne semble plus capter les signaux, remplacez la pile.
- Remplacez la pile dès que possible avant qu'elle soit à plat.
- Afin d'éviter une défaillance ou une blessure découlant d'une fuite ou d'un bris, retirez la pile si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Dépannage

Identifiez le problème avant de faire appel à un technicien.		
Symptômes	Vérification	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est-elle à plat?	Remplacez la pile.
	Les polarités positives et négatives sont-elles correctement alignées?	Installez la pile correctement.
	Est-ce que l'éclairage fluorescent intérieur clignote constamment?	Placez l'appareil loin de l'éclairage fluorescent.
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil est-il branché?	Branchez l'appareil.
	Le panneau est-il correctement installé?	Installer le panneau adéquatement
L'appareil n'émet pas d'air.		Communiquez avec le service après-vente.
L'appareil ne nettoie pas l'air correctement.	L'appareil est-il installé dans un endroit mal aéré ou des objets bloquent-ils l'appareil?	Déplacez les objets.
	Le filtre au charbon activé, le filtre en coton et le filtre H.E.P.A. sont-ils trop poussiéreux?	Nettoyez les filtres et remplacez le filtre en coton.
	Est-ce que ça sent fort dans la pièce ou est-ce qu'il y a de la fumée?	Nettoyez le filtre au charbon activé.
Le signal du téléviseur interfère.	Est-ce qu'un téléviseur, une radio ou une antenne se trouve à moins de 80 po (2 m) de l'appareil?	Déplacez le téléviseur, la radio ou l'antenne à plus de 80 po (2 m) de l'appareil.
	Est-ce qu'un cordon d'alimentation, un téléviseur, une radio ou une antenne se trouve près de l'appareil?	Placez les cordons d'alimentation, les téléviseurs, les radios ou les antennes aussi loin que possible de l'appareil.
La sortie d'air dégage une odeur.	La pièce est-elle remplie temporairement de différentes odeurs (fumée de cigarette ou barbecue)?	L'odeur disparaîtra graduellement au fur et à mesure que l'appareil fonctionnera.
	Depuis combien de temps le filtre au charbon activé n'a-t-il pas été nettoyé ou remplacé?	Nettoyez ou remplacez le filtre au charbon activé.

Spécifications

Modèle	GCF280CANA			
Alimentation	115V~60Hz			
Vitesse du ventilateur	Turbo (très élevée)	High (élevée)	Low (faible)	Mute (arrêt)
Débit d'air (m3/h)	280	200	150	110
Puissance (W)	62	48	43	37
Bruit (dB)	48	38	34	28
Aire de nettoyage maximale (m2)	55			
Dimensions (mm)	396 (W)× 245 (D) × 576 (H)			
Poids net (kg)	10			

* L'aire applicable fait référence au point d'impact quand l'appareil fonctionne à vitesse élevée.

Afin de continuer à améliorer la qualité du produit dans le but de répondre aux exigences des clients, veuillez prendre note que l'entreprise peut modifier les spécifications du produit, et ce, sans préavis.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Le PURIFICATEUR D'AIR est couvert par une garantie limitée de UN (1) AN, à partir de la date de son achat original, contre tout défaut de fabrication, pièces et main-d'œuvre, si utilisé conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Durant la période de garantie, si le PURIFICATEUR D'AIR fait défaut lors d'un usage normal, GREE aura le choix de le réparer ou le remplacer à ses frais et ce, dans un délai raisonnable suivant la réception de l'unité à son centre de service.

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce PURIFICATEUR D'AIR devra présenter le certificat de garantie ainsi que la preuve d'achat original lors de la demande de service.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

1. Tout dommage, accidentel ou autrement, ne résultant pas d'un défaut de fabrication.
2. Tout dommage résultant d'une utilisation abusive, d'une modification faite au produit ou d'un bris découlant d'un mauvais entretien ou d'une manipulation contraire aux instructions spécifiées dans ce guide.
3. Tout dommage au fini du boîtier ou des accessoires causé par l'usure.
4. Le filtre.
5. Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par **GREE**
6. Les coûts d'assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN (1) AN POUR CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE DU PURIFICATEUR D'AIR. **GREE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE GREE NE DEVRA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT INITIAL DU PURIFICATEUR D'AIR POUR RUPTURE DE GARANTIE ÉCRITE OU IMPLICITE EN CONFORMITÉ AVEC CE PURIFICATEUR D'AIR.**

Conservez ce guide d'utilisation avec votre preuve d'achat dans un endroit approprié pour fin de référence future. Vous devez fournir votre certificat de garantie et votre preuve d'achat lors d'une demande de service couvert par la garantie.

Compléter ci-après la fiche d'information sur votre PURIFICATEUR D'AIR; cela vous facilitera la tâche si vous devez faire une demande de service couvert par la garantie.

Dans ce cas, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Vous trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

Nom du détaillant : _____

Adresse : _____

Numéro de modèle: _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____