



# GOZONE

## SPEED CHUTE GUIDE



## SPEED CHUTE PARTS:



**WARNING:** As with any exercise product or program, use with caution and consult your physician prior to use.

Colors and Contents may vary from shown.

Disclaimer: GoZone assumes no liability or responsibility for accidents or injury to person or property that may result from the improper use of this product. Be sure to consult your physician prior to use.

MADE IN CHINA

**CAUTION:** Prior to beginning any exercise check to verify all carabiners are in engaged and locked position. During use continue to check and verify 100% carabiner engagement. The belt should not be stretched more than 20 feet. The speed chute is not meant to be maximally loaded. Running, sprinting or shuffling until the bungee is completely stretched is not the proper use of this training tool. It may also result in injury or equipment failure.

# GOZONE

[WWW.GO-ZONE.CA](http://WWW.GO-ZONE.CA)



**PLEASE RECYCLE  
THIS PACKAGING**

Questions? Comments? Contact Us!

Phone: 1-855-552-3355

Email: [CustomerService@go-zone.ca](mailto:CustomerService@go-zone.ca)


**WARNING:** As with any exercise product or program, use with caution and consult your physician prior to use.

**Designed in North America. Responsibly Manufactured in China.**

## GUIDE POUR LE PARACHUTE DE VITESSE



### PIÈCES DU PARACHUTE DE VITESSE:



**AVERTISSEMENT:** Avant d'utiliser un accessoire d'exercices, il est recommandé de passer un examen médical complet et d'obtenir l'autorisation d'un médecin pour le programme de conditionnement. Il ne s'agit pas d'un jouet.

Les couleurs et le contenu peuvent différer de ceux de l'illustration.

**CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :** GoZone n'assume aucune responsabilité pour des accidents, des blessures ou des dommages à des biens qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation de ce produit. Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

FABRIQUÉ EN CHINE

**ATTENTION :** Avant de commencer tout exercice, vérifiez que tous les mousquetons sont en position engagée et verrouillés. Pendant l'utilisation, continuez à contrôler et à vérifier l'engagement à 100 % du mousqueton. La ceinture ne doit pas être étirée de plus de 20 pieds. La goulotte de vitesse n'est pas destinée à être chargée au maximum. Courir, sprinter ou trainer jusqu'à ce que l'élastique soit complètement étiré n'est pas la bonne utilisation de cet outil d'entraînement. Cela peut également entraîner des blessures ou une défaillance de l'équipement.

# GOZONE

[WWW.GO-ZONE.CA](http://WWW.GO-ZONE.CA)



**MERCI DE RECYCLER  
CET EMBALLAGE.**

Des questions? Des commentaires? Contactez-nous!

Téléphone : 1-855-552-3355

Courriel : [CustomerService@go-zone.ca](mailto:CustomerService@go-zone.ca)

**AVERTISSEMENT:** Avant d'utiliser un accessoire d'exercices, il est recommandé de passer un examen médical complet et d'obtenir l'autorisation d'un médecin pour le programme de conditionnement. Il ne s'agit pas d'un jouet.

**Conçu en Amérique du Nord Fabriqué de façon responsable en Chine**