

GOZONE

HOME FITNESS | REMISE EN FORME À DOMICILE

TREADMILL / TAPIS ROULANT



⚠ Please read all the instructions in the manual carefully before assembling or using this product, and keep instructions for future reference.

⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant d'assembler ou d'utiliser ce produit, et garder les instructions pour références futures.

GZE-2205

Read this manual carefully before using this product. The manufacturer assumes no responsibility for damage or injury to the user or property by the use of this equipment.

SAFETY INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

- The owner of the equipment is responsible to ensure that all users of it are informed of safety measures and proper use.
- Use the equipment only as described in this manual.
- Place the product on a flat, stable surface, with at least 2 meters of clearance around it. It is recommended to place a blanket under the equipment to protect the floor or carpet from any damage.
- Keep the assembling area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
- Keep the equipment indoors, away from moisture and dust. Ignoring this instruction may cause serious safety and electrical problems.
- Do not operate the equipment where aerosol products are being used or oxygen is being provided.
- Keep children under 12 years old and pets away from the equipment at all times. Do not leave children unattended in the same room with the equipment.
- People with disabilities should not use the equipment without supervision of qualified personnel.
- People with malignant tumors, preexisting conditions, heart disease, or any electronic device implanted in the body, should consult their doctor before using the equipment.
- This equipment should not be used by pregnant women.
- Never allow more than one person at a time using the equipment.
- Do not use the equipment if you feel tiredness or are under the effect of narcotics, drugs or alcohol.
- Do not use the equipment if indoors temperature is over 40°C.
- Always wear appropriate workout clothing when exercising. Do not wear loose clothing, jewelry or accessories that could be caught in the mechanical parts. It is recommended to wear gym clothes for both men and women.
- If the user feels dizziness, nausea, chest pain or any other abnormal symptoms, he should stop exercising and consult a physician immediately.
- This equipment is only for domestic use. Do not use it for commercial purposes.
- Never use abrasives or solvents to clean the equipment. To prevent damage to the computer, keep liquids away from it and avoid direct sunlight as well.
- After each workout wipe the computer and other surfaces with a soft cloth to remove the perspiration on it.
- Check and adjust every part regularly. Replace any damaged part immediately.
- If it is necessary, contact any authorized technical service. The equipment should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts.
- Be careful when using or moving the equipment in order to avoid physical injuries.
- Proper maintenance of the product is very important to ensure optimal operation.
- Improper maintenance or lack thereof, can damage the equipment life.
- Do not modify its incline by placing objects underneath.

WARNING: Before beginning any exercise program, consult your physician. This is especially important for people over the age of 35 or with any pre-existing health problems.

ELECTRICAL SAFETY

The following instructions only apply to electrical equipment.

- Do not use the equipment if the plug is damaged or if it is not functioning properly.
- Never leave the equipment running when is not being used.
- The pulse sensor is not a medical device. Various factors, including your movement, may affect the accuracy of heart rate readings and it is intended only to determine heart rate trends of the user when using the equipment.
- Unplug the equipment from the power outlet before making any adjustment, changing accessories or storage.
- The room temperature allowed goes from 5°C to 40°C. If the equipment has been exposed to low temperature, wait until it reaches room temperature before plugging it in and using it. This instruction is especially important not to damage computer's display or any other electrical components.
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
- Do not use any adapter plugs.
- Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- If necessary use an extension cord.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- Do not expose fitness equipment to rain or wet conditions. Water entering electrical equipment will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the treadmill. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.


IMPORTANT OPERATION INSTRUCTIONS

Danger: Since this equipment has high power, do not share the same outlet with other devices of high power as well. Check with a qualified electrician, if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not remove the motor cover except by a qualified electrician.

- Use caution while participating in other activities while walking on your treadmill; such as watching television, reading, etc. These distractions may cause you to lose balance or stray from walking in the centre of the belt; which may result in serious injury.
- Never mount or dismount the treadmill while it is running.
- Do not use excessive pressure on console control keys. They are precision set to function properly with little finger pressure.

Keep this user manual in a safe place for future reference.

PARTS AND ASSEMBLY



NO.	DESCRIPTION	QTY
01	Main Frame	1
02	Bottom Frame	1
03	Upright Tube	2
04	Computer Frame	1
05	Motor Frame	1
06	Running board rod	1
07	Front roller Ø42 X 420 / Ø100 X Ø15 X 473mm	1
08	Rear roller Ø38 X 420 / Ø15 X 468mm	1
09	Cylinder	1
10	Running Board	1
11	Running Belt	1
12	IGBT	1
13	Computer Group	1
14	Motor Cover	1
15	Motor Bottom Cover	1
16	Left End Cap	1
17	Right End Cap	1
18	Side rail	2
19	Transport Wheel	2
20	Tube Cap	2
21	Handlebar Cap	2
22	Foot Pad	4
23	Rubber Pad	8
24	Power Cord	1
25	Manual Incline	2
26	Pin	2
27	Rubber Pad	2
28	Tube Cap	2
29	DC Motor	4
30	Switch	2


NO.	DESCRIPTION	QTY
31	Power Cord	2
32	AC Single Wire	6
33	Left HP Wire	4
34	Right HP Wire	2
35	Computer Middle Wire	2
36	Safety Key	2
37	Bolt M8 X 50mm	3
38	Bolt M8 X 12mm	2
39	Bolt M8 X 16mm	4
40	Bolt M8 X 40mm	1
41	Screw Ø10 X 15mm (M8 X 10mm)	2
42	Hexagon Bolt M8 X 20	4
43	Bolt M8 X 42mm	2
44	Bolt M8 X 30mm	1
45	Sticker	4
46	Hexagon Bolt M8 X 45mm	5
47	Bolt M8 X 32mm	2
48	Screw M6 X 25mm	6
51	Screw ST4.0 X 30mm	2
52	Screw ST4.2 X 20mm	6
53	Screw ST4.2 X 16mm	19
54	Screw ST4.2 X 16mm	4
55	Locknut M8	10
56	Washer Ø9 X Ø16 X t1.0	16
57	Washer Ø11 X Ø20 X t1.5	2
58	Spring washer D8	8
59	Washer Ø5.2 X Ø10 X t1	1
60	Computer Wire	1
61	Wrench 30 X 125 X 3.0 / S17 X S13	1
62	Allen wrench S6	1

PARAMETERS

- Speed range: 1-12km/h.
- Programs: 12 pre-set programs (P01-P12).
- The equipment must be used by people whose body weight does not exceed 100kg.
- Maximum continuous operation time: 60 minutes per day.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	Main Assembly	1
36	Safety Key	1
42	Hex bolt M8 X 20mm	4
46	Hex bolt M8 X 45mm	2
55	Locknut M8	2
56	Washer	4
61	Wrench	1
62	Allen Key	1




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PREPARATION

- Before the assembly, make sure there is enough space around the product.
- Use the tools provided with the product.
- Check that all pieces are available.


STEP 1

- Remove the product from its packaging. The presence of at least two adults is recommended to avoid damage when removing it.
- Raise both upright tubes (03). Attach one to the main frame using a washer (56) and a hexagon bolt (42) as shown. Use the Allen key (82).



STEP 2

- Connect the computer wire (60) with the middle computer wire (35) and make sure that the wires stay into the right upright tube, before fixing the handlebar.
- Fix the handlebar to the right upright tube and tighten with a washer (56), a hexagon bolt (46) and a locknut (55) for a side and a hexagon bolt (42) for the front side. Use the spanner (61) and the Allen key (62).
- Repeat the procedure with the left side.




Check that all parts are well tightened before using the machine.


USER INSTRUCTIONS

INCLINE


This equipment allows a 3-level incline. Select the desired incline level and adjust it with the pin (26), as shown.



Level 1



Level 2



Level 3

STORAGE

Make sure that the product is turned off and unplugged before folding.

Folding


First, lift the rear end of the frame board (A) with your hand and take it to the handlebar till you hear a light sound. This means that the cylinder has hooked and the folding system has been locked. Now you can carry the equipment.



Unfolding

Hold the rear end with a hand and pull the cylinder to automatically unfold the equipment.

Note: After unlocking the treadmill, move at least 1.5m from the treadmill so that it can unfold smoothly.



TRANSPORT

Carefully lift the treadmill at the rear roller area, grasping the two side end caps, and roll the treadmill away.


Store your equipment in a clean, dry place.

MAINTENANCE

LUBRICATION

- This equipment has been previously lubricated in the factory with silicone oil. The silicone oil is free of volatility and penetrates gradually through the treadmill. The lubricant need not be re-applied under normal circumstances, however, lubrication may be required before the first use.
- This equipment is provided with a silicone oil bottle (can be purchased from a sports distributor or a local hardware store). The application of this should be done when the resistance has increased and the treadmill has started to rub against the belt table.
- Do not over lubricate the board. If this occurs, the excess should be cleaned with a clean towel. Always keep silicone oil out of the reach of children.
- Always unplug the equipment from the electrical outlet before cleaning, lubricating, or repairing the equipment.

Note: Only use silicone oil lubricants on this equipment. Do not add any other oil-based products as they may permanently damage the equipment.



We recommend lubricating the deck according to the following timetable:

- Light use (less than 3 hours per week): once a year.
- Medium use (3-5 hours a week): every 6 months.
- Heavy use (more than 5 hours per week) every 3 months.

Lubrication Procedure:

1. Use a soft, dry cloth to wipe the area between the belt and deck.
2. Spread lubricant onto the inside surface of belt and deck evenly (make sure the machine is turned off and power is disconnected).
3. If excess oil was mistakenly used, the excess should be cleaned with a clean towel.

MAINTENANCE

RUNNING BELT ADJUSTMENT


Belt tension adjustment is very important as it ensures an optimal and firm surface. The running belt is pre-adjusted at the factory but may loosen during transport or during use.

- A belt that is too loose may stop despite a running motor.
- Do not over tighten the belt as it may damage the motor, shaft, or bearings.
- A correctly stretched belt can be lifted on the sides up to about 5–7.5 cm. The belt is tensioned correctly if you can fit three fingers under it.

The belt needs to be tensioned when it starts to slip, slide sideways, or curl during training.

Place the equipment on a flat surface. Run the equipment at about 6–8 km/h and note the deviation of the running belt.

Adjustment must be made on the right and left side of the rear rollers to tension the belt with the Allen wrench provided. The adjusting bolt is located at the end of the rails as the diagram shows:



CENTRING THE RUNNING BELT

The treadmill can deviate to one side for different running modes (generally due to having more weight on one leg than the other). That is why it requires adjustment from time to time. To centre the belt, set the speed to 3km / h and check which way it drifts:

- If it deviates to the right, place the wrench on the right rear bolt and turn 90 ° clockwise. Check that it has been centred; if it is not yet centred, rotate 90 ° more clockwise.
- If it deviates to the left, place the wrench on the left rear bolt and turn 90 ° counterclockwise. Check that it has been centred; if it is not yet centred, turn 90 ° more counterclockwise.

INCREASING BELT TENSION

Place the Allen key in the left rear bolt and turn it 90° clockwise. This way, you will stretch the rear roller and increase the belt tension. Repeat the procedure with the other bolt . Make sure that both bolts are tightened the same.

REDUCING BELT TENSION

To reduce the tension, repeat the previous procedure backwards, turning the bolts counterclockwise.

We recommend that you turn off the power after running the treadmill for 60 minutes.

COMPUTER INSTRUCTIONS

FUNCTIONS

Start

Normal startup after 3 seconds countdown.

Number of programs

3 Manual Modes, 12 Preset programs, 3 Countdown programs, FAT (Body Fat).

Safety key function

Remove the safety key and the equipment will slow down until it stops. "---" or "E07" will be instantly displayed on the window and a short alarm will sound. When the key is replaced, the device is reset.

Key function

START: Press "START" when the treadmill is in stop state, the speed will be displayed as "0.8" and the treadmill will be started.

STOP: Press "STOP" when the treadmill is running, the data will be cleared and the treadmill will be in manual mode after the treadmill is completely stopped.

START and **STOP** keys are also on the handlebar.

PROG: in standby mode, press this key to select manual mode, preset programs from "P1-P12"; manual mode is the default mode, the default speed is 1.0 km/h; the max operating speed is 12km/h.

MODE: in standby mode, press this key and you can set H-1 to H-3 different countdown modes. H-1 is time countdown mode, H-2 is distance countdown mode, H-3 is calorie countdown mode; all mode parameter can be set by SPEED ▲/▼ key, and press "start" key to start the treadmill.

SPEED KEYS: "SPEED ▲" and "SPEED ▼" are accelerating and decelerating keys: They may be used to adjust parameter setting when setting up parameters of the treadmill. When the treadmill is running, they are used to adjust the speed to 0.1 km / hour; After holding down the SPEED KEYS for more than 2 seconds, continuous automatic acceleration and deceleration will be performed, there is no need to press the Speed keys again for more than 2 seconds of hold to modify the speed.

These keys are also on the handlebar.

SPEED SHORTCUT KEYS: Speed can be directly adjusted to 2km/h, 4km/h, 6km/h, 8km/h, 12km/h by speed shortcut keys when the treadmill is running.



COMPUTER INSTRUCTIONS

USER AUTO-SET FUNCTIONS0 (U1-U3): 3 setting modes

Time countdown mode: the initial value is 10: 00m, the range is 5: 00~ 99: 00 and the step range is 1: 00

Calories countdown mode: the initial value is 50kcal, the range is 20~ 990 kcal and the step range is 10.

Distance countdown mode: the initial value is 1.0km, the range is 1.0~ 99.0 and the step range is 1.0.

The switching order is: manual, time, distance and calories.

Body Fat Test:

In standby mode, press **PROG** to enter **FAT** program. Press **MODE** to choose settings 'F1- SEX / F2-AGE / F3-HEIGHT / F4-WEIGHT' Press **SPEED** ▲/▼ to set the parameter.

After setting, the display will show F5, then press **MODE** to enter the program F5 for physical test. In this mode hold the handle pulse sensor for 5-6 seconds and it will show the FAT rating based on the weight and height you enter.

F1: Sex: 01= Male, 02=Female

F2: Age: 10-99 years

F3: Height: 100-200cm

F4: Weight: 20-150kg

F5: FAT

≤19 = Underweight

20-24 = Normal

25-29 = Overweight

30+ = Obese

FAT is to measure the relation between height and weight, not the body proportion. FAT is suitable for every man and woman, it provides the important information for adjusting ones weight with other health indicators. The ideal FAT is between 20-24. Less than 19 is too thin, between 25-29 is overweight and more than 30 is obese. This data is only for reference, it should not be considered for medical purposes.

RECOMMENDATIONS

Note: Before starting any exercise program, consult your doctor. This is vitally important for people over the age of 35 or people with pre-existing health problems. Pulse sensors are not medical devices. Various factors, including movement, can affect the accuracy of the heart rate. The pulse sensors are only an aid to measure your heart rate during exercise.

Exercising is the best way to control your weight, improve your fitness, and reduce the effect of fatigue and stress. The key to success is exercising regularly and making it enjoyable in your everyday life.

COMPUTER INSTRUCTIONS

OPERATOR IINSTRUCTIONS

- After the operation completion of a countdown parameter, END will be displayed. The system will alarm for 0.5s at the interval of 2s until the steady stop of the treadmill. Then, the system will return back to the manual mode.
- Circular setting is supported for parameter setting. For example, the time setting range is 5:00—99:00; to press “▲” when the time displayed is 99:00, 5:00 will be displayed, and so on “▲” and “▼” can be used for increase and decrease.
- Countdown time, countdown calories and countdown distance can only be set for one of them. The latest time setting will be implemented. The set of parameters will be counted down while other parameters will be counted forward.
- The standard calorie consumption is 30Kcal/ km.
- The acceleration is 0.5Km/S and the deceleration is 0.5Km/S.

Function	Initial Reading	Default Setting	Range	Display
Time (min:sec)	0:00	30:00	8:00-99:00	0:00—99:59
Speed (KM/H)	---	---	---	4
Distance (KM)	0	1.00	1.0-99.0	0.00—99.9
Pulse (time /sec)	P	N/A	N/A	50-200
Calories (KA)	0	50.0	20.0-999	0-999

Note: The pulse sensors are not medical devices. Various factors, including movement, can affect the accuracy of the heart rate. The pulse sensors are only a guide to measure your heart rate during exercise.

12 Programs with 20 Segments

Set Time is divided evenly per segment

PROGRAM ▼	SEGMENT ►	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	SPEED ►	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	SPEED ►	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P03	SPEED ►	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	SPEED ►	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	SPEED ►	2	4	4	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4
P06	SPEED ►	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	SPEED ►	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	SPEED ►	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	SPEED ►	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	SPEED ►	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	SPEED ►	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	SPEED ►	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

ATTENTION: It is recommended the user starts at a speed less than or equal to 6 km

TROUBLE SHOOTING

ERROR CODE		CAUSE	SOLUTION
E1	Communication abnormal: The control and computer have abnormal communication after start	1. The main console line is not plugged well 2. The main console line is faulty 3. Console faulty 4. Controller faulty	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the plug is attached well • Change the console line • Change console • Change controller
E2	No voltage sensor from motor	The communication wire is faulty	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the wire is loose and attached
E3	No Wireless Speed Sensor Network: Cannot receive the motor speed sensor feedback	1. The speed sensor is not assembled correctly 2. Speed sensor faulty 3. Controller faulty	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the speed sensor is attached well • Change the speed sensor • Change the controller
E5	Current overload faulty	1. Motor faulty 2. The rated current in controller is too low 3. The current is over the rated level	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the motor is burned out and change the motor • Change the controller • Check if the user weight is over the limited
E6	Explosion-Proof Protection : Some unusual condition of power or voltage that cause damage to the motor drive circuit.	1. The power voltage is too low 2. Burning smell from controller	<ul style="list-style-type: none"> • Use the standard voltage • Change the controller
E7	No display	Safety key faulty	Change the safety key
Not working		1. No power 2. Safety key faulty 3. Short circuit 4. The power switch is not on	<ul style="list-style-type: none"> • Plug in the power • Put on the safety key • Check the controller line and sensor system • Turn on the power
The running belt is not smooth		1. Needs lubrication 2. Running belt is too tight	<ul style="list-style-type: none"> • Add the lubrication • Adjust the belt
The running belt slipped		1. Running belt is too loose	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the belt • Adjust the motor belt

MAINTENANCE

Clean and lubricate periodically to extend the life of this unit. To get the best performance from the machine, the belt and belt table should be kept as clean as possible. Use a soft cloth to clean the edge of the running belt and the area between the running belt and the frame

If the equipment is not used frequently, perform maintenance every 30 days.

Warning: The friction between the belt deck and the belt can play a very important role in the operation and life of the machine and that is why we recommend that you constantly lubricate this friction point to extend the life of the machine. Failure to do so could void the warranty.

Unplug from outlet before doing any maintenance. Stop the tape before folding the machine.

GENERAL CLEANING

- Use a soft cloth to clean the edge of the tape and the area between the tape and the frame. Do not use any liquid to clean the equipment, especially the electrical components.
- It is recommended to check the equipment regularly, preferably once a week.
- On a monthly basis, vacuum under the machine to prevent dust from accumulating.

GENERAL CARE

- Check the parts for wear before using the machine.
- Always replace the running belt if it becomes hot, if it is damaged, or any other part is defective.
- If in doubt, do not use the equipment and contact our technical support.

Take precautions to protect carpets or floors in case of leaks. This product is a machine that contains moving parts that have been greased / lubricated and may leak.

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY, NOT SUITABLE FOR USE IN PROFESSIONAL OR HEALTH ESTABLISHMENTS OF ANY KIND.

Claims for following issues are not accepted:

- Hits.
- Falls.
- Misuse.
- Improper installation or assembly of the product.
- Damage or wear caused by improper use; excessive use, commercial and / or professional use of the product.
- Damage caused by oxidation, sulfation, humidity, exposure to rain and / or water or sources of excessive heat, use of abrasives, corrosion.

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Le fabricant n'assume aucune responsabilité si des biens sont endommagés ou l'utilisateur blessé à cause de l'utilisation de l'équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MAINTENANCE

Le propriétaire de l'équipement a la responsabilité de s'assurer que tous les utilisateurs connaissent les consignes de sécurité et la façon d'utiliser correctement l'équipement.

Utiliser l'équipement uniquement selon les consignes de ce manuel.

- Placer l'équipement sur une surface plane, en laissant un espace libre d'au moins 1 m tout autour. Il est recommandé de placer une couverture sous l'équipement pour protéger le revêtement au sol de tout dommage.

Garder l'aire d'assemblage propre et bien éclairée. Les zones mal rangées et sombres présentent des risques d'accidents.

- Garder l'équipement à l'intérieur, à l'abri de l'humidité ou de la poussière. Ne pas l'installer dans un garage, un chalet, une remise, une serre, un patio, un jardin ou dans tout autre endroit similaire ou près de l'eau ou de tout autre liquide. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des problèmes graves liés à la sécurité et à l'électricité.

Ne pas utiliser l'équipement où des produits aérosols sont utilisés ou de l'oxygène est administré.

- Garder les enfants de moins de 12 ans et les animaux éloignés de l'équipement à tout moment. Ne pas laisser d'enfants sans surveillance dans la pièce où se trouve l'équipement.

Les personnes handicapées ne doivent pas utiliser l'équipement sans la surveillance d'un personnel qualifié.

- Les personnes atteintes de tumeurs malignes, d'affections préexistantes, celles qui prennent un traitement, qui souffrent d'une maladie cardiaque ou qui ont un appareil électronique implanté dans le corps, doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'équipement.

Cet équipement ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes.

- Ne jamais laisser plus d'une personne à la fois utiliser l'équipement.
- Ne pas utiliser l'équipement en cas de fatigue ou sous l'effet de stupéfiants, de drogues ou d'alcool.
- Ne pas utiliser l'équipement si la température intérieure est supérieure à 40 °C.
- Toujours porter des vêtements de sport appropriés pour faire de l'exercice. Ne pas porter de vêtements amples, de bijoux ou d'accessoires qui pourraient être pris dans les pièces mécaniques. Il est recommandé aux hommes et aux femmes de porter des vêtements de sport.

En cas d'étourdissements, de nausées, de douleurs thoraciques ou de tout autre symptôme anormal, l'utilisateur doit arrêter de faire de l'exercice et consulter immédiatement un médecin.

Cet équipement est uniquement destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à des fins commerciales.

- Ne jamais utiliser d'abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'équipement. Pour éviter d'endommager l'ordinateur, ne pas approcher de liquide et éviter également la lumière directe du soleil.

- Après chaque entraînement, essuyer l'ordinateur et les autres surfaces avec un chiffon doux imbibé d'eau ou un chiffon sec pour éliminer la transpiration.

Vérifier et ajuster toutes les pièces régulièrement. Remplacer immédiatement toute pièce endommagée.

- Si nécessaire, contacter un technicien autorisé. L'équipement doit être entretenu par un spécialiste qualifié avec les pièces de rechange standard.

Faire preuve de prudence pour utiliser ou déplacer l'équipement afin d'éviter des blessures.

- Un bon entretien du produit est très important pour garantir un fonctionnement optimal. Un entretien incorrect ou un manque d'entretien peut réduire la durée de vie de l'équipement.

Ne pas modifier son inclinaison en plaçant des objets en dessous.

AVERTISSEMENT : avant de commencer un programme d'exercices, consulter un médecin. Cela est tout particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et/ou celles qui ont des problèmes de santé.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Les instructions suivantes s'appliquent uniquement aux équipements électriques.

- Ne pas utiliser l'équipement si la fiche est endommagée ou si elle ne fonctionne pas correctement.
- Ne jamais laisser l'équipement en marche lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le capteur de pouls n'est pas un dispositif médical. Divers facteurs, y compris les mouvements de l'utilisateur, peuvent affecter la précision des lectures de la fréquence cardiaque. Ces dernières sont uniquement destinées à déterminer les tendances de l'utilisateur en matière de fréquence cardiaque lors de l'utilisation de l'équipement.
- Débrancher l'équipement de la prise de courant avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires ou stockage.
- La température ambiante autorisée va de 5 °C à 40 °C. Si l'équipement a été exposé à des températures basses, attendre qu'il atteigne la température ambiante avant de le brancher et de l'utiliser. Cette instruction est particulièrement importante pour ne pas endommager l'écran de l'ordinateur ou tout autre composant électrique.
- La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise. Ne jamais tenter de modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques mis à la terre. Utiliser des fiches non modifiées et des prises appropriées réduira le risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Garder le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas exposer les équipements de sport à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un équipement électrique augmente le risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation de façon inappropriée. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, de bords tranchants ou de pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.


CONSIGNES IMPORTANTES DE FONCTIONNEMENT

Danger : cet équipement a une puissance élevée. Il ne faut donc pas l'utiliser sur une même prise que d'autres dispositifs à puissance élevée. Vérifier auprès d'un électricien qualifié en cas de doute sur la mise à la terre. Seul un électricien qualifié doit retirer le cache moteur.

- Faire preuve de prudence pour faire d'autres activités sur le tapis de course en marche, comme regarder la télévision, lire, etc. Ces distractions peuvent faire perdre l'équilibre ou manquer de marcher au centre de la bande, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- Ne jamais monter ou descendre du tapis de course lorsqu'il est en marche.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les touches de commande de la console. Elles sont réglées avec précision pour fonctionner correctement avec une légère pression du doigt.

Conserver ce manuel d'utilisation dans un lieu sûr pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

PARTS AND ASSEMBLY



NO.	DESCRIPTION	QTY
01	Cadre Principal	1
02	Cadre Inférieur	1
03	Tube Droit	2
04	Cadre de l'Ordinateur	1
05	Cadre du Moteur	1
06	Tige de la Planche de Course	1
07	Rouleau Avant Ø42 X 420 / Ø100 X Ø15 X 473mm	1
08	Rouleau Arrière Ø38 X 420 / Ø15 X 468mm	1
09	Cylindre	1
10	Planche de Course	1
11	Bande de Course	1
12	IGBT	1
13	Groupe Informatique	1
14	Cache Moteur	1
15	Cache Moteur Inférieur	1
16	Embout Gauche	1
17	Embout Droit	1
18	Rail Latéral	2
19	Roue de Transport	2
20	Tube de Tube	2
21	Bouchon du Guidon	2
22	Coussin pour Pieds	4
23	Coussin en Caoutchouc	8
24	Cordon d'Alimentation	1
25	Inclinaison Manuelle	2
26	Goupille	2
27	Coussin en Caoutchouc	2
28	Bouchon de Tube	2
29	Moteur CC	4
30	Interrupteur	2


NO.	DESCRIPTION	QTY
31	Cordon d'Alimentation	2
32	Câble simple CA	6
33	Câble HP Gauche	4
34	Câble HP Droit	2
35	Câble du Milieu pour l'Ordinateur	2
36	Clé de Sécurité	2
37	Boulon M8 X 50mm	3
38	Boulon M8 X 12mm	2
39	Boulon M8 X 16mm	4
40	Boulon M8 X 40mm	1
41	Vis Ø10 X 15mm (M8 X 10mm)	2
42	Boulon Hexagonal M8 X 20	4
43	Boulon M8 X 42mm	2
44	Boulon M8 X 30mm	1
45	Autocollant	4
46	Boulon Hexagonal M8 X 45mm	5
47	Boulon M8 X 32mm	2
48	Vis M6 X 25mm	6
51	Vis ST4.0 X 30mm	2
52	Vis ST4.2 X 20mm	6
53	Vis ST4.2 X 16mm	19
54	Vis ST4.2 X 16mm	4
55	Contre-Écrou M8	10
56	Rondelle Ø9 X Ø16 X t1.0	16
57	Rondelle Ø11 X Ø20 X t1.5	2
58	Baguette à Ressort D8	8
59	Rondelle Ø5.2 X Ø10 X t1	1
60	Câble pour l'Ordinateur	1
61	Clé 30 X 125 X 3.0 / S17 X S13	1
62	Clé Hexagonale S6	1

PARAMÈTRES

- Gamme de vitesse : 1 à 12 km/h.
- Programmes 12 programmes préréglés (P01-P12).
- L'équipement doit être utilisé par des personnes dont le poids corporel ne dépasse pas 100 kg.
- Temps de fonctionnement maximum en continu : 60 minutes par jour.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

No.	DESCRIPTION	QTÉ
1	Structure Principale	1
36	Clé de Sécurité	1
42	Boulon Hexagonal M8 X 20mm	4
46	Boulon Hexagonal M8 X 45mm	2
55	Contre-Écrou M8	2
56	Rondelle	4
61	Clé à Molette	1
62	Clé Hexagonale	1




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

PRÉPARATION

- Avant l'assemblage, s'assurer de disposer de suffisamment d'espace autour de l'équipement.
- Utiliser les outils fournis avec l'équipement.
- Vérifier d'avoir toutes les pièces.


ÉTAPE 1

- Sortir le produit de son emballage. Il est recommandé qu'au moins deux adultes soient présents pour ne pas endommager les pièces au moment de les sortir de leur emballage.
- Mettre les deux tubes droits (03) à la verticale. Attacher un tube au cadre principal avec une rondelle (56) et un boulon hexagonal (42) comme illustré. Utiliser la clé hexagonale (82).



ÉTAPE 2

- Brancher le câble pour l'ordinateur (60) au câble du milieu pour l'ordinateur (35) et s'assurer que les câbles restent dans le tube droit à la verticale avant d'attacher le guidon.
- Attacher la poignée au tube droit à la verticale et fixer avec une rondelle (56), un boulon hexagonal (46) et un contre-écrou (55) pour un côté et un boulon hexagonal (42) pour le devant. Utiliser la clé à molette (61) et la clé hexagonale (62).
- Répéter la procédure avec le côté gauche.




S'assurer que toutes les pièces sont bien serrées avant de commencer à utiliser l'équipement.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INCLINAISON


Cet équipement permet de régler l'inclinaison sur 3 positions différentes. Choisir l'inclinaison voulue et l'ajuster avec la goupille (26) comme illustré.



Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3

RANGEMENT

S'assurer que le produit est éteint et débranché avant de le plier.

Plier


Tout d'abord, soulever d'une main l'extrémité arrière du cadre avec la bande (A) et l'amener contre le guidon jusqu'à entendre un léger son. Cela signifie que le cylindre s'est enclenché et que le système de pliage a été verrouillé. L'équipement peut désormais être transporté.



Déplier

Tenir l'extrémité arrière d'une main et tirer sur le cylindre pour déplier automatiquement l'équipement.

Remarque: Après avoir déverrouillé le tapis, s'éloigner d'au moins 1,5 mètre pour qu'il puisse se déplier.



TRANSPORT

Soulever délicatement le tapis de course au niveau de la zone du rouleau arrière, en saisissant les deux embouts latéraux, et faire rouler le tapis de course.


Stocker l'équipement dans un endroit propre et sec.

MAINTENANCE

LUBRIFICATION

- Cet équipement a été préalablement lubrifié en usine avec de l'huile de silicone. L'huile de silicone n'est pas volatile et pénètre progressivement dans le tapis de course. Le lubrifiant n'a pas besoin d'être réappliqué dans des circonstances normales, cependant, une lubrification peut être nécessaire avant la première utilisation.
- Cet équipement est fourni avec une bouteille d'huile de silicone (peut être achetée auprès d'un distributeur d'équipements de sport ou dans une quincaillerie locale). L'application du lubrifiant doit être faite lorsque la résistance augmente et que le tapis de course commence à frotter contre la plateforme.
- Ne pas trop lubrifier la bande. Si cela se produit, l'excédent doit être nettoyé avec une serviette propre. Toujours garder l'huile de silicone hors de portée des enfants.
- Toujours débrancher l'équipement de la prise électrique avant de le nettoyer, de le lubrifier ou de le réparer.

Remarque: N'utiliser que des lubrifiants à base d'huile de silicone sur cet équipement. N'ajouter aucun autre produit à base d'huile, car ils peuvent endommager l'équipement de façon irréversible.



Nous recommandons de lubrifier le plateau selon le calendrier suivant:

- Utilisation légère (moins de 3 heures par semaine) : une fois par an.
- Utilisation moyenne (3 à 5 heures par semaine) : tous les 6 mois.
- Usage intensif (plus de 5 heures par semaine) : tous les 3 mois.

Procédure de Lubrification:

1. Utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer la zone entre la bande et la plateforme.
2. Répartir du lubrifiant uniformément sur la surface intérieure de la bande et de la plateforme (s'assurer que la machine est éteinte et que l'alimentation est coupée).
3. Si l'excès d'huile a été utilisé par erreur, l'excédent doit être nettoyé avec une serviette propre.

MAINTENANCE


RÉGLER LA BANDE DE COURSE

Le réglage de la tension de la bande est très important, car il assure une surface optimale et ferme. La bande de course est préréglée en usine, mais peut se desserrer pendant le transport ou pendant l'utilisation.

- Une bande trop lâche peut s'arrêter même si le moteur est en marche.
- Ne pas trop tendre la bande, car cela pourrait endommager le moteur, l'arbre ou les roulements.
- Une bande correctement tendue peut être soulevée sur les côtés jusqu'à environ 5–7,5 cm. Cela peut se vérifier facilement. La bande est correctement tendue s'il est possible de passer trois doigts en dessous.

La bande doit être tendue lorsqu'elle commence à patiner, à glisser sur le côté ou à s'enrouler pendant l'entraînement. Placer l'équipement sur une surface plane. Faire rouler l'équipement à environ 6–8 km/h et noter la déviation de la bande de course.

Le réglage doit être effectué sur les côtés droit et gauche du rouleau arrière pour tendre la bande à l'aide de la clé hexagonale fournie. Le boulon de réglage est situé à l'extrémité des rails comme le montre le schéma:



CENTRER LA BANDE DE COURSE

Le tapis de course peut dévier d'un côté selon la façon dont l'utilisateur court (généralement en raison du fait qu'il met plus de poids sur une jambe que sur l'autre). C'est pourquoi la bande doit être ajustée de temps en temps.

Pour centrer la bande, régler la vitesse à 3 km/h et vérifier dans quel sens elle dévie:

- Si elle dévie vers la droite, placer la clé sur le boulon arrière droit et tournez de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifier le centrage; si la bande n'est pas encore centrée, tourner encore de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Si elle dévie vers la gauche, placer la clé sur le boulon arrière gauche et tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vérifier le centrage; si la bande n'est pas encore centrée, tourner encore de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

AUGMENTER LA TENSION DE LA BANDE

Placer la clé hexagonale dans le boulon arrière gauche et la tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela permet d'étirer le rouleau arrière et d'augmenter la tension de la bande. Répéter la procédure avec l'autre boulon. S'assurer que les deux boulons sont autant serrés.

RÉDUIRE LA TENSION DE LA BANDE

Pour réduire la tension, répéter la procédure précédente à l'envers, en tournant les boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Nous suggérons de couper l'alimentation après avoir fait fonctionner le tapis de course pendant 60 minutes.

CONSIGNES POUR L'ORDINATEUR

FONCTIONS

Démarrer

Démarrage normal après décompte de 3 secondes.

Nombre de programmes

3 Manual Modes, 12 Preset programs, 3 Countdown programs, FAT (Body Fat).

Fonction de la clé de sécurité

Retirer la clé de sécurité et l'équipement ralentira jusqu'à s'arrêter. « --- » ou « E07 » s'affiche instantanément sur la fenêtre et une courte alarme retentit. Lorsque la clé est remise en place, l'appareil est réinitialisé.

Fonction des touches

START (DÉMARRAGE): appuyer sur « START (DÉMARRAGE) » lorsque le tapis de course est à l'arrêt, la vitesse sera affichée sous le forme « 0,8 » et le tapis de course démarrera.

STOP (ARRÊT): quand la touche « ARRÊT » est appuyée alors que le tapis de course est en marche, les données sont effacées et le tapis de course passe en mode manuel après son arrêt complet.

Les touches **START (DÉMARRAGE)** et **STOP (ARRÊT)** se trouvent également sur le guidon.

PROG: en mode d'attente, appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode manuel, les programmes pré-réglés de P1 à P12. Le mode manuel est le mode par défaut, la vitesse par défaut est de 1,0 km/h; la vitesse de fonctionnement maximale est de 12 km/h.

MODE: en mode d'attente, appuyer sur cette touche pour régler les différents décomptes H-1 à H-3. H-1 est le décompte de la durée, H-2 celui de la distance, H-3 celui des calories. Tous les paramètres de mode peuvent être réglés avec les touches SPEED (VITESSE) ▲ / ▼. Appuyer ensuite sur la touche « START (DÉMARRAGE) » pour démarrer le tapis de course.

SPEED KEYS (Touches de vitesse): « SPEED (VITESSE) ▲ » et « SPEED (VITESSE) ▼ » sont des touches d'accélération et de décélération : Elles peuvent être utilisées pour ajuster les valeurs de configuration des paramètres du tapis de course. Maintenir appuyées les TOUCHES DE VITESSE pendant plus de 2 secondes pour une accélération ou une décélération automatiques. Appuyer à nouveau sur les TOUCHES DE VITESSE pour maintenir ou modifier la vitesse. Ces touches se trouvent également sur le guidon.

Touches de raccourci de la vitesse : La vitesse peut être directement ajustée à 2 km/h, 4 km/h, 6 km/h, 8 km/h, 12 km/h par des touches de raccourci de vitesse lorsque le tapis de course est en marche.



CONSIGNES POUR L'ORDINATEUR

FONCTIONS DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE PAR L'UTILISATEUR (U1-U3) : 3 modes de réglage

Mode de décompte de la durée : la valeur initiale est 10:00 min, la plage est de 5:00~ 99:00 et l'incrément est de 1:00

Mode de décompte des calories : la valeur initiale est de 50 kcal, la plage est de 20 à 990 kcal et l'incrément est de 10.

Mode de décompte de la distance : la valeur initiale est de 1,0 km, la plage est de 1,0 à 99,0 et l'incrément est de 1,0.

L'ordre de commutation est : manuel, durée, distance et calories.

Test de la Masse Corporelle :

En mode d'attente, appuyer sur **PROG** pour accéder au programme « **FAT** ». Appuyer sur **MODE** pour choisir le paramètre : F1 - SEXE / F2 - ÂGE / F3 - TAILLE / F4 - POIDS. Appuyer sur **SPEED (VITESSE)** ▲ / ▼ pour modifier la valeur du paramètre. Une fois le paramètre réglé, l'écran affiche F5.

Appuyer sur **MODE** pour entrer dans le programme de F5 pour le test physique. Dans ce mode, tenir le capteur de fréquence cardiaque sur la poignée pendant 5 à 6 secondes. L'écran affichera l'indice de masse corporelle (FAT) en fonction du poids et de la taille saisis.

F1: Sex: 01= Mâle, 02=Femelle	F5: FAT
F2: Âge: 10-99 ans	≤19 = Sous-Poids
F3: Taille: 100-200cm	20-24 = Poids Normal
F4: Poids: 20-150kg	25-29 = Surpoids
	30+ = Obésité

L'indice de masse corporelle mesure la relation entre la taille et le poids, et non les proportions du corps. L'indice de masse corporelle est pertinent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il donne des bases importantes pour ajuster son poids quand il est utilisé avec d'autres indicateurs de santé. L'indice de masse corporelle parfait se situe entre 20 et 24, ce qui signifie qu'une valeur de moins de 19 correspond à une personne trop mince, et une valeur entre 25 et 29 correspond à une personne en surpoids. Plus de 30 signifie que la personne est obèse. Ces données ne servent qu'à titre de référence, elles ne doivent pas être considérées à des fins médicales.

RECOMMANDATIONS

Remarque: avant de commencer un programme d'exercices, consulter un médecin. Cela est tout particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et/ou celles qui ont des problèmes de santé. Les capteurs de pouls ne sont pas des dispositifs médicaux. Différents facteurs, y compris les mouvements de l'utilisateur, peuvent affecter l'exactitude des lectures de la fréquence cardiaque. Les capteurs de pouls ne servent que de guide pour mesurer la fréquence cardiaque pendant l'exercice.

L'exercice est le meilleur moyen de contrôler son poids, d'améliorer sa condition physique et de réduire les effets de la fatigue et du stress. La clé du succès est de faire de l'exercice régulièrement et de le rendre agréable dans la vie de tous les jours.

CONSIGNES POUR L'ORDINATEUR

INSTRUCTIONS D'OPÉRATEUR

- Une fois un décompte terminé, « END » (FIN) s'affiche. Le système émet une alarme pendant 0,5 s par intervalle de 2 s jusqu'à l'arrêt du tapis de course. Ensuite, le système repasse en mode manuel.
- Le réglage des paramètres est de type circulaire. Par exemple, la plage de réglage de la durée est de 5:00 à 99:00. Quand « ▲ » est appuyé alors que la durée affichée est 99:00, la durée passe à 5:00, et ainsi de suite. « ▲ » et « ▼ » peuvent être utilisés pour augmenter et diminuer la durée.
- Seul un seul décompte (de la durée, des calories ou de la distance) peut être réglé à la fois. Le dernier paramètre réglé sera utilisé. Ce dernier sera décompté tandis que les autres paramètres seront comptés dans le sens croissant.
- Le nombre de calories brûlées standard est de 30 kcal/km.
- L'incrément de l'accélération est de 0,5 km/s et celui de la décélération est de 0,5 km/s.

Fonction	Initial	Paramètre par Défaut	Plage	Affichage
Durée (min:secondes)	0:00	30:00	8:00-99:00	0:00—99:59
Vitesse (km/h)	---	---	---	4
Distance (KM)	0	1.00	1.0-99.0	0.00—99.9
Pouls (temps/secondes)	P	N/A	N/A	50-200
Calories (KA)	0	50.0	20.0-999	0-999

Remarque: les capteurs de pouls ne sont pas des dispositifs médicaux. Différents facteurs, y compris les mouvements de l'utilisateur, peuvent affecter l'exactitude des lectures de la fréquence cardiaque. Les capteurs de pouls ne servent que de guide pour mesurer la fréquence cardiaque pendant l'exercice.

12 programmes avec 20 sections

La durée réglée est divisée par segments égaux

PROGRAMME ▼	SEGMENT ►	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	VITESSE ►	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	VITESSE ►	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P03	VITESSE ►	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	VITESSE ►	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	VITESSE ►	2	4	4	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4
P06	VITESSE ►	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	VITESSE ►	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	VITESSE ►	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	VITESSE ►	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	VITESSE ►	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	VITESSE ►	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	VITESSE ►	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

ATTENTION: il est recommandé de commencer à une vitesse inférieure ou égale à 6 km.

DÉPANNAGE

CODE D'ERREUR		DESCRIPTION DU DÉFAUT	TRAITEMENT DES DÉFAUTS
E1	Communication anormale : La commande et l'ordinateur ne communiquent pas correctement après le démarrage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le câble principal de la console n'est pas bien branché 2. Le câble principal de la console est défectueux 3. Console défectueuse 4. Contrôleur défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le câble est bien branché • Changer le câble de la console • Changer la console • Changer le contrôleur
E2	Aucune tension détectée du moteur	Le câble de communication est défectueux	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le câble est desserré ou non et bien le fixer
E3	Pas de réseau de capteurs de vitesse sans fil : Impossible de recevoir les informations du capteur de vitesse du moteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le capteur de vitesse n'est pas bien assemblé 2. Capteur de vitesse endommagé 3. Contrôleur défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si le capteur de vitesse est bien fixé • Changer le capteur de vitesse • Changer de contrôleur
E5	Erreur de surcharge de courant	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moteur défectueux 2. Le courant nominal dans le contrôleur est trop faible 3. Le courant est au-dessus de la valeur nominale 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'état du moteur et le changer si nécessaire • Changer le Contrôleur • Vérifier si le poids de l'utilisateur dépasse la limite
E6	Protection antidéflagrante certaines conditions inhabituelles d'alimentation ou de tension qui endommagent le circuit d'entraînement du moteur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension d'alimentation est trop faible 2. Odeur de brûlé provenant du contrôleur 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser la tension standard • Changer de contrôleur
E7	Pas d'affichage	Clé de sécurité défectueuse	Changer la clé de sécurité
	Aucune puissance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas de mise en marche 2. Clé de sécurité défectueuse 3. Court-circuit 4. L'interrupteur d'alimentation n'est pas sur marche 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancher l'alimentation • Installer la clé de sécurité • Vérifier le câble du contrôleur et le système de capteur • Appuyer sur le bouton d'alimentation
	La bande de course n'est pas lisse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le lubrifiant ne suffit pas 2. La bande de course est trop serrée 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajouter du lubrifiant • Ajuster la bande
	La bande de course patine	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bande est trop lâche 2. La courroie du moteur est lâche 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuster la bande • Ajuster la courroie du moteur

S'assurer que toutes les pièces sont bien serrées avant de commencer à utiliser l'équipement.

MAINTENANCE

Nettoyer et lubrifier périodiquement la machine pour prolonger sa durée de vie. Pour que la machine, la bande et la plateforme fonctionnent de manière optimale, elles doivent être maintenues aussi propres que possible. Si l'équipement n'est pas utilisé fréquemment, effectuer la maintenance tous les 30 jours.

Avertissement: le frottement entre la plateforme et la bande peut jouer un rôle très important dans le fonctionnement et la durée de vie de la machine et c'est pourquoi nous recommandons de lubrifier constamment ce point de frottement pour prolonger la durée de vie de la machine. Le non-respect de cette consigne pourrait annuler la garantie.

Débrancher la machine de la prise avant d'effectuer tout entretien. Arrêter la bande de course avant de plier la machine.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le bord de la bande de course et la zone entre la bande et le cadre. N'utiliser aucun liquide pour nettoyer l'équipement, en particulier les composants électriques.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'équipement, de préférence une fois par semaine.
- Une fois par mois, passer l'aspirateur sous la machine pour empêcher la poussière de s'accumuler.

SOINS GÉNÉRAUX

- Vérifier l'usure des pièces avant d'utiliser la machine.
- Toujours remplacer le bande de course si elle devient chaude, si elle est endommagée ou si toute autre pièce est défectueuse.
- En cas de doute, ne pas utiliser l'équipement et contacter notre support technique.

Prendre des précautions pour protéger les tapis ou les sols en cas de fuite. Ce produit est une machine qui contient des pièces mobiles qui ont été graissées/lubrifiées et qui peuvent fuir.

CET ÉQUIPEMENT EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE, IL NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION DANS DES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS OU DE SANTÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE

Les réclamations pour des produits présentant les caractéristiques suivantes ne sont pas acceptées:

- Coups.
- Chutes.
- Mauvaise utilisation.
- Mauvaise installation ou mauvais assemblage du produit.
- Dommages ou usure causés par une mauvaise utilisation; un usage excessif, un usage commercial et/ou professionnel du produit.
- Dommages causés par l'oxydation, la sulfatation, l'humidité, l'exposition à la pluie et/ou à l'eau ou à des sources de chaleur excessive, l'utilisation d'abrasifs, la corrosion.